

Wireless Speaker

F10

Quick Start Guide

Contents

Basic Information

1

Allgemeine Informationen

7

Informations de base

14

基本情報

21

Basic Information

Package Contents

Product Overview

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

Product Features

Bluetooth Connection:

Pairing Your Speaker

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

Functions

Note

Auxiliary Connection

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

Usage Tips

Answer or End a Call

Disconnect Current Bluetooth

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

Usage Tips

LED Status:

In Play Mode

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

Contact Us

Suggestions

Warranty

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

BT 4.2(BDR,EDR)

Allgemeine Informationen

Lieferumfang

Produktübersicht

Allgemeine Informationen

Lieferumfang

Produktübersicht

Technische Daten

Produktspezifikation

So koppeln Sie Ihren Lautsprecher

Technische Daten

Produktspezifikation

So koppeln Sie Ihren Lautsprecher

Funktionen

Hinweis

AUX Verbindung

Funktionen

Hinweis

AUX Verbindung

Tips zur Benutzung

Lauter / Leiser

Trennung der aktuellen Bluetooth-Verbindung

Tips zur Benutzung

Lauter / Leiser

Trennung der aktuellen Bluetooth-Verbindung

Tips zur Benutzung

Tap for Beats Funktion

Lichteffekt

Tips zur Benutzung

Tap for Beats Funktion

Lichteffekt

Tips zur Benutzung

Aufrufen des AUX-Modus

Im Lademodus

Tips zur Benutzung

Aufrufen des AUX-Modus

Im Lademodus

Kontaktieren Sie uns

Garantie

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns

Garantie

Kontaktieren Sie uns

Informazioni di base

Lista di imballaggio

Panoramica del prodotto

Informazioni di base

Lista di imballaggio

Panoramica del prodotto

Specifiche Tecniche

Parametri

Accoppiamento del tuo altoparlante

Specifiche Tecniche

Parametri

Accoppiamento del tuo altoparlante

Funzioni

3. Toccare il Bluetooth per connettersi all'altoparlante denominato "EasyAcc-F10".

Note

Funzioni

3. Toccare il Bluetooth per connettersi all'altoparlante denominato "EasyAcc-F10".

Note

Suggerimenti per l'uso

Regolazione del volume

Disconnettere questo Bluetooth

Suggerimenti per l'uso

Regolazione del volume

Disconnettere questo Bluetooth

Contatti

5. Premendo i pulsanti su qualsiasi altoparlante è possibile controllare il gioco della musica. Spegnerlo o degli altoparlanti, l'altro verrà disattivato.

La funzione di toccare

Contatti

5. Premendo i pulsanti su qualsiasi altoparlante è possibile controllare il gioco della musica. Spegnerlo o degli altoparlanti, l'altro verrà disattivato.

La funzione di toccare

Note

Entrare nella modalità AUX

Batteria scarica

Note

Entrare nella modalità AUX

Batteria scarica

Contattaci

La garanzia

Contattaci

Contattaci

La garanzia

Contattaci

基本情報

パッケージ内容

製品情報

基本情報

パッケージ内容

製品情報

パラメータ

仕様

スピーカーペアリング

パラメータ

仕様

スピーカーペアリング

ボタン調整

ご注意:

ボタンの調整

ボタン調整

ご注意:

ボタンの調整

使用ヒント

ご注意:

LEDの状態

使用ヒント

ご注意:

LEDの状態

使用ヒント

ご注意:

LEDの状態

使用ヒント

ご注意:

LEDの状態

ご注意

ご注意

保証規定

ご注意

ご注意

保証規定

FCC Statement

Model: F10

Hereby, EasyAcc declares that this F10 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".

FCC Statement

Model: F10

Hereby, EasyAcc declares that this F10 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".

EasyAcc

support@easyacc.com

EasyAcc Official

EasyAcc

support@easyacc.com

EasyAcc Official