

- No liere nenguna de las siguientes acciones:
- Subir encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.
- Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

Información

No utilice auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La filtración de sonido desde los auriculares puede molestar a la gente de alrededor.

Aviso relativo al uso

- Puede sentir un hormigueo en los dedos en ubicaciones geográficas donde el aire sea muy seco. No se debe usar un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.
- Cuando las baterías permanecen sin cargar durante un periodo de tiempo prolongado, su vida útil puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

Veiligheidsbrochure NL

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het gekocht of waar u het toestel heeft gekocht.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die voortvloeit voortvloeit door oneigenlijk gebruik van modificaties aan het toestel.
- Dit product is bedoeld voor gewone woonzaken. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheeren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.

Gebruik

- Luiстер niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet mag worden gehinderd, zoals bij een spoorwagenging en op bouwplaatsen. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.
- Het toestel verspreid een ongelukgebruikelijk ger, vreemd geluid of er komt rook uit het toestel.
- Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
- Het toestel produceert een ongelukgebruikelijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel).
- Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
- Het toestel is gewelven.
- Als het apparaat blijft gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of stroomtoevoorzaken. Laat het toestel meten controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeweelde USB-netsoer gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verbindt u de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-adapter (5 V DC/min. 0,5 A uitgangspoort) aan de aansluiting na leiden tot brand, elektrische schokken of storingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor details over het opladen.
- Steek bij het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-adapter in een stopcontact dat in het zcht zit en waar u makkelijk bij kunt. Hierdoor kan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook al is het product uitgeschakeld, dan is het nog niet volledig afgesloten van de stroomvoorziening. Niet de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.
- Opladen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, explosie of schade veroorzaken.
- Gebruik het meegeweelde USB-netsoer niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeladen. Dit kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Nooit opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Zorg dat het meegeweelde USB-netsoer niet kan worden beschadigd.
- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem buigen of vervormen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.
- Als u het netsoer gebruikt terwijl de vermindrand van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

Accubekrijg

- Verwijdering van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzeling of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Als een accu in een extern hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Een accu blootgesteld aan extreem lage luchttemperatuur, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieran niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Siel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen binnendringen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Raak dit toestel nooit met natte handen. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet aanraken en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toestel

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Het toestel is niet een vleugtuig gebruik, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektrische medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemakers of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Gehoorverlies

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoge of onconformtable volumenniveau. Anders kan er gehoorverlies optreden. Zorg dat u niet meer dan 1 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of 5 uur per week op 89 dB(A) of hoger. Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.
- Minimaliseer eerst het geluidsniveau van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoorbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

- Trek niet aan het meegeweelde USB-netsoer of de stereo mini-jackkabel als deze zijn aangesloten.
- Gebruik het gebruik onmiddellijk als de oortelefoon of hoofdtelefoon hindertvrije veroorzaakt.

Oplaadbare accu

Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Na gebruik kunt u de batterij bij de klein chemisch afval afgeven, maar probeer deze nooit zelf te verwijderen. Laat deze door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel inspecteren. Als u geen gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel bij u in de buurt is, doet u de batterij weg volgens de bij u geldende milieueregels.

Let op

Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om een defect van het product of beschadigden, een foutieve werking of gegevensverlies te voorkomen.

- Gebruik de bewaar dit toestel niet op een locatie die blootstaat aan direct zonlicht, die zeer warm, zoals in een verwarming, of zeer koud wordt of die blootstaat aan grote volumedruk of trillingen. Als u dit niet opvoigt, kan het paneel van dit toestel vervormen, kunnen de interne componenten defecten gaan vertonen of kan de werking onstabiel worden.
- Als u externe apparaten aansluit, lees dan eerst de handling voor elk apparaat zorgvuldig door en sluit de apparaten volgens de instructies aan. Als u dit niet doet, kan dit storingen of defecten veroorzaken.
- Trek nooit aan de kabel van het niet aangesloten apparat, maar koppel het altijd bij de steekker af. Als u de kabel met kracht polt of uitrekt, kan deze beschadigd raken.
- Gebruik bij het schoomkamen van het apparaat een zachte droog doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thinner, reinigingsproducten of chemische schoonmaakdoekjes kan verkleuring of vervorming veroorzaken.
- Plaats of houd de oortelefoons of hoofdtelefoon niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product. Ander kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.
- Vermijd het volgende:
 - Op de apparaat staan of zitten
 - Zware voorwerpen op de apparaatruil plaatsen
 - Overmatig kracht uitoefenen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen enz.
- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan letsel of schade aan het toestel ontstaan.

Informatie

Gebruik de oortelefoons of hoofdtelefoon niet op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsoverspraak van de oortelefoons of hoofdtelefoon kan storingen zijner personen rondom u.

Mededeling over gebruik

- Uw oren kunnen tintelen op plaatsen waar de lucht heel droog is. Dit is geen defect van de hoofdtelefoon, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of van een aangesloten apparaat.
- Gebruikende langere tijd niet opladen kan de levensduur van de accu verminderen. Laad het toestel elke zes maanden op.

Brochura de Segurança PT

Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR. Certifique-se de seguir estas instruções.

As precauções listadas abaixo são para evitar riscos de danos ao usuário e outros pessoais, bem como para evitar danos materiais e para ajudar o usuário a usar esta unidade de maneira adequada e segura. Certifique-se de seguir estas instruções.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro, onde possa ser consultado a qualquer momento.

- Certifique-se de solicitar inspeções ou reparos no revendedor onde você comprou a unidade ou com um técnico qualificado da Yamaha.
- A Yamaha não se responsabiliza por ferimentos ou danos aos produtos causados por uso inadequado ou modificação na unidade.
- Este produto é para residências comuns. Não use para aplicativos que exigam alta confiabilidade, como gerenciamento de vida, assistência médica ou ativos de alto valor.

ADVERTÊNCIAS

Este conteúdo indica "risco de ferimentos graves ou morte".

Manuseio

- Não esquite com os dedos de ouvido enquanto estiver dirigindo ou andando de bicicleta. Evite também usá-los onde a audição não deve ser prejudicada, como no cruzamento de uma ferrovia e em um local de construção. A capacidade reduzida de ouvir o seu ambiente aumenta o risco de um acidente.
- Material estranho ou água entra no interior da unidade.
- A unidade produz uma quantidade incômum de calor. (Risco de queimaduras ou danos pessoais).
- Não abra a rachadura ou dano na unidade.
- A unidade causa:

- Uso contínuo pode causar choques elétricos, incêndio ou mau funcionamento. Solicite imediatamente uma inspeção ou reparo ao revendedor onde você comprou a unidade ou a um técnico qualificado da Yamaha.
- Não cubra a unidade com cobertores, roupas etc. enquanto estiver sendo usada ou carregada. Isso pode causar superaquecimento e incêndio.
- Nunca carregue quando a unidade estiver molhada. Fazer isso pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.
- Não ligue nada que possa danificar o cabo de alimentação USB fornecido.
- Não o coloque perto de um aquecedor.
- Não dobre excessivamente ou altere-o.
- Não arranhe.
- Padeneio da unidade.
- Uso do cabo de embaixo de um objeto preso.
- Uso do cabo de alimentação com o núcleo exposto pode causar choque elétrico ou incêndio.

Carregando

- Certifique-se de usar o cabo de alimentação USB fornecido. A insobrevivência do acúmulo exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Para carregar a unidade, conecte a a porta USB de um adaptador de energia ISO remova o plugue e desconecte-o facilmente o cabo, se necessário. Mesmo quando desligado, este produto não estará completamente isolado da fonte de alimentação, a menos que você o desconecte da tomada.
- Cargas dentro da faixa de temperatura de carga especificada a seguir a uma temperatura fora da faixa pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou dano.
- Não use o cabo de alimentação USB fornecido para outras unidades. A insobrevivência do acúmulo exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Não cubra a unidade com cobertores, roupas etc. enquanto estiver sendo usada ou carregada. Isso pode causar superaquecimento e incêndio.
- Nunca carregue quando a unidade estiver molhada. Fazer isso pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.
- Não ligue nada que possa danificar o cabo de alimentação USB fornecido.
- Não o coloque perto de um aquecedor.
- Não dobre excessivamente ou altere-o.
- Não arranhe.
- Padeneio da unidade.
- Uso do cabo de embaixo de um objeto preso.
- Uso do cabo de alimentação com o núcleo exposto pode causar choque elétrico ou incêndio.

Uso da bateria

- O descarte de uma bateria em fogo ou fonte quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que podem resultar em uma explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente ao redor de temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeitada a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Não desmonte nem modifique esta unidade.
- A insobrevivência disso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

Advertencia sobre água

- Não exponha a unidade a chuva, use-a perto da água ou em condições úmidas ou molhadas, nem coloque na recipientes (como vasos, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam derramar em aberturas ou locais onde a água possa cair. Não deixe a água que entra na unidade poder causar incêndio, choques elétricos ou mau funcionamento.

Não manuseie esta unidade com as mãos molhadas. A insobrevivência disso pode causar choques elétricos ou mau funcionamento.

Advertencia sobre incêndio

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximas a unidade, pois elas podem causar incêndio.

Manuseio

- Cuidado para não deixar cair ou aplicar forte impacto a esta unidade.
- A insobrevivência disso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento.

Unidade sem fio

- Não use esta unidade em áreas onde o uso de ondas de rádio é restrito. As ondas de rádio desta unidade podem afetar dispositivos eletrônicos. Ao usar esta unidade em um avião, siga as instruções da tripulação.
- Não use esta unidade a até 15 cm (6 pol) de pessoas com um implante de marcapasso cardíaco ou um defibrilador. As ondas de rádio desta unidade podem afetar dispositivos eletrônicos, como implantes de marcapasso cardíaco ou defibrilador.

CUIDADO

Este conteúdo indica "risco de lesão".

Pêrda de áudio

- Não use a unidade por um longo período de tempo em um nível de volume alto ou desconfortável. Caso contrário, poderá ocorrer perda de audição. Não tente corrigir a perda de audição a 80 dB (A) ou 5 horas / semana a 89 dB (A). Se você tiver algum problema, consulte um médico.
- Minimize o tempo de exposição a ser conectado antes de conectar o plugue. Não lize fazer pode resultar em perda auditiva ou dano ao dispositivo.

Manuseio

- Não puxe o cabo de alimentação USB incluído ou o cabo mini plugue externo enquanto estiverem conectados.
- No caso de o fornecedor de serviço Technical Yamaha em sua região, descarte a unidade de acordo com as leis ambientais e regras de descarte relevantes em sua região.

Bateria recarregável

O dispositivo contém uma pilha de lítio de lítio. Após o uso, você pode reciclar a pilha, mas nunca tente removê-la sozinho. Use o dispositivo a um plugue e não pelo cabo. Dobrar ou puxar o cabo com força pode danificá-lo. A unidade não foi manuseada da forma adequada e de acordo com as instruções, ela talvez não funcione corretamente.

- Atenção: o plugue do dispositivo conectado, certifique-se de puxar pelo anel de vedação da unidade, não puxar o plugue diretamente.
- Após limpar a unidade, use um pano seco e macio. O uso de produtos químicos como benzina ou diluente, agentes de limpeza ou panos de limpeza químicos pode causar descoloração ou deformação.
- Não coloque ou segure os dedos de ouvido nas proximidades de um relógio, cartão magnético ou outro objeto que possa ser afetado pelo campo magnético do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

- Fique em pé ou sente-se no equipamento
- Coloque itens pessoais em cima do equipamento
- Apague ítem irradiação a bômba, interruptores, terminais de entrada / saída, etc.
- A insobrevivência disso pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

Informação

Não use fones de ouvido com volume alto em um local público. O vazamento de sons dos fones de ouvido pode ser um incômodo para as pessoas ao seu redor.

Nota sobre o uso

- Seus ouvidos podem formar em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática no seu corpo ou em um dispositivo conectado.
- Não carregar por um longo período de tempo pode reduzir a vida útil da bateria. Carregue a unidade uma vez a cada seis meses.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Brochura po безопасности RU

Seus ouvidos podem formar em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática no seu corpo ou em um dispositivo conectado.

Não carregar por um longo período de tempo pode reduzir a vida útil da bateria. Carregue a unidade uma vez a cada seis meses.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

Представленные ниже правила техники безопасности позволяют предотвратить угрозы причинения вреда пользователю и окружающим, а также предотвратить повреждение имущества и обеспечить правильное и безопасное использование данного устройства. Обязательно следуйте данным инструкциям.

После прочтения данных руководств храните его в безопасном месте, чтобы обращаться к нему в любое время.

- Для проверки или ремонта устройства обязательно обращайтесь к дилеру, у которого вы его приобрели, или к квалифицированным специалистам сервисной службы компании Yamaha.
- Компания Yamaha не несет ответственности за причинение вреда здоровью или повреждение продуктов, возникших в результате длительного использования или модифицируй устройств.
- Данный продукт предназначен для домашнего использования. Не применяйте его в областях, требующих высокой надежности, таких как жизнеобеспечение, здравоохранение или ценные активы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное обозначение указывает на «риск серьезной травмы или смерти».

Эксплуатация

- Не используйте наушники для прослушивания аудиозаписей во время вождения автомобиля или велосипеда. Также не используйте их в местах, где необходимо хорошо слышать, например, при пересечении железнодорожных путей или на строительной площадке.
- Избегайте способности слышать звуки окружающей среды повышает риск возникновения несчастного случая.

Возникновения нарушений

- При возникновении любых указанных ниже нарушений немедленно прекратите использование устройства.
- Необязан звук, запах или дым, исходящий от устройств.
- Появление аномальной температуры, появления пара, дыма или воды.
- Необычно сильное нагревание устройства. (Риск получения ожога или травмы)
- Наличие трещины или повреждения на устройстве.
- Падение устройства.

Дальнейшее использование может вызвать повреждение электрического оборудования и окружающих предметов. Немедленно прекратите использование устройства, если вы заметили какие-либо из перечисленных выше явлений.

Зарядка

- Обязательно используйте прилагаемый USB-кабель питания. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, ожогам или неисправностям.
- Чтобы зарядить устройство, подключите его к USB-порту на имеющемся в продаже USB-адаптере питания (5 В постоянного тока/ мин. 0,5 А на выходе). Неправильное подключение может вызвать пожар, повреждение электрическим током или неисправности.
- Повторное зарядное устройство не должно использоваться.
- Для зарядки устройства вставьте имеющийся в продаже USB-адаптер переменного тока в электрическую розетку, которая находится в зоне видимости, где вы можете видеть и слышать устройство.
- Это требуется для того, чтобы вы легко могли отсоединить кабель при необходимости. Даже в выключенном состоянии устройство не будет полностью изолировано от источника питания, пока вы не отключите его от электрической розетки.
- Зарядка должна осуществляться в пределах указанного температурного диапазона. Зарядка при температуре за пределами указанного диапазона может вызвать повреждение устройства.

Дальнейшее использование может вызвать повреждение электрического оборудования и окружающих предметов. Немедленно прекратите использование устройства, если вы заметили какие-либо из перечисленных выше явлений.

- Yamaha не несет ответственности за повреждение или повреждение имущества, возникшее в результате неправильного использования.
- Нельзя использовать устройство в качестве источника питания для других устройств.

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению оборудования.

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению оборудования.

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению оборудования.

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению оборудования.

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению оборудования.

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению оборудования.

Воздействие на аккумулятор чрезмерно низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.

Не разбирайте!

Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство.

Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению имущества, повреждению электрическим током, травмам или неисправностям.

Меры безопасности при контакте с водой

- Не погружайте устройство водонепроницаемое дожде, не используйте его рядом с водой, во влажных или морских условиях и не используйте его на контейнерах (вазы, бутылки или стаканы), содержащих жидкости, которые могут пролиться на устройство и вызвать его повреждение.
- Не мойте капать воды, душа, например вода, попадаая в устройство, может вызвать поломку, повреждение электрическим током или неисправности.

Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Несоблюдение данного указания может привести к поранению электрическим током или неисправностям.

Меры пожарной безопасности

Не располагать устройство рядом с горящими предметами или открытым пламенем, это может привести к пожару.

Эксплуатация

- Будьте осторожны, не роняйте устройство и не оставляйте на него сильное воздействие. Несоблюдение данного указания может привести к повреждению электрическим током, пожару или неисправностям.

Беспроводное устройство

Не используйте данное устройство в местах, где запрещено применение радиосредств. Радиопомехи от данного устройства могут влиять на электронное медицинское оборудование.

При использовании данного устройства в состоянии следуйте указанным инструкциям.

Не используйте данное устройство на расстоянии более 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами.

Не используйте данное устройство вблизи источников радиочастот. Радиочастоты от данного устройства могут влиять на электронное медицинское оборудование.

При использовании данного устройства в состоянии следуйте указанным инструкциям.

ВНИМАНИЕ

Данное обозначение указывает на «риск травмы».

Потеря слуха

- Не используйте устройство в течение длительного периода времени на высоком или некомфортном уровне громкости. В противном случае это может привести к потере слуха. Длительность прослушивания не должна превышать 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB(A) или 45 часов в неделю на уровне громкости 89 dB(A).
- При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.

Установите минимальный уровень громкости на подключаемом устройстве, а затем постепенно увеличьте в размах. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению устройства.

Эксплуатация

- Не пытаеься прилагать USB-кабель питания или стереофонический кабель к мини-штепселю, пока он подключен.
- Если наушники вызывают раздражение кожи, немедленно прекратите их использование.

Аккумуляторная батарея

В данном устройстве используется литий-ионная батарея. После использования батарею можно сдать на вторичную переработку, но мы запрещаем выкидывать ее самостоятельно. Передайте устройство на осмотр специалисту центра технического обслуживания корпорации Yamaha. Если в вашей местности нет специалиста центра технического обслуживания корпорации Yamaha, утилизируйте батарею согласно соответствующему законодательству в вашей окружающей среде и местным правилам утилизации. (3,7 В x 1)

Уведомление

Данное обозначение указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ожог, повреждение или неисправность продукта и потерю данных.

Не используйте и не храните данное устройство в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, которое может сильно нагреться, например рядом с обогревателем, или сильно охладиться, или подвержено чрезмерному воздействию пыли и вибрации. Несоблюдение данного указания может привести к деформации панелей устройства, неисправности внутренних компонентов или нестабильной работе.

При подключении внешних устройств изучите руководства по эксплуатации подключаемых устройств и подключите их в соответствии с указаниями.

Неправильное подключение устройств, нару