LED

LED Smart DIY Panel Light

Use Mercan at will and let us be a brilliant decoration in the end of civilization
使用マニュアル • Manuale d'uso • 사용 가이드

English (EN) Español Italiano Français
Japanese Italiano Korean

The color of the second hole is RGBIC Dream color, all connectors need to be inserted into the second hole.

El color del segundo orificio es el color RGBIC Dream. todos los conectores deben insertarse en el segundo agujero.

Die Farbe des zweiten Lochs ist die RGBIC Dream Farbe, alle Stecker müssen in das zweite Loch gesteckt werden.

La couleur du deuxième trou est la couleur RGBIC Dream, tous les connecteurs doivent être insérés dans le deuxième trou.

最后的芯片的是RGBIC的Dream色彩，
其中的两个连接线都应该插在第二个孔中。

Il colore del secondo foro è il colore RGBIC Dream, tutti i connettori devono essere inseriti nel secondo foro.

두 번째 구멍의 색상은 RGBIC 드림 색상입니다.
모든 커넥터는 두 번째 구멍에 삽입해야 합니다.

(1) Scan the QR-Code to download the APP or search for "Magic Lantern" for Google Play or App Store to download and install.
(2) The APP supports Android 4.3 and above/iOS 8.0 and above.

(1) QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードするか、Google PlayまたはApp Storeで「Magic Lantern」を検索してダウンロードしてインストールします。
(2)このアプリはAndroid 4.3以上/iOS 8.0以上をサポートします。

(1) Escanee el código QR para descargar la aplicación o busque "Magic Lantern" en Google Play o Apple App Store para descargarlo.
(2) Esta aplicación es compatible con Android 4.3 o superior / iOS 8.0 o superior.

(1) Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen oder suchen Sie nach "Magic Lantern" im Google Play oder im Apple App Store nach "Magic Lantern", um sie herunterzuladen.
(2) Die APP unterstützt Android 4.3 und höher/iOS 8.0 und höher.

(1) Scannez le QR-Code pour télécharger l'APP ou recherchez "Magic Lantern" sur Google Play ou Apple App Store pour télécharger.
(2) Cette application est compatible avec Android 4.3 et plus/iOS 8.0 et plus.

(1) スキャンしてAPPをダウンロードするか、Google PlayまたはApp Storeで「Magic Lantern」を検索してダウンロードしてください。
(2) このアプリはAndroid 4.3 / iOS 8.0 以上をサポートしています。

(1) Scansiona il codice QR per scaricare l'APP o cerca "Magic Lantern" su Google Play o Apple App Store per scaricarla e installarla.
(2) L'app APP supporta Android 4.3 e superiore/iOS 8.0 e superiore.

Scan codeto download

Magic Lantern

Switch to color and brightness interface.

Cambia a la interfaz de color y brillo.

Wechseln Sie zu Farbton- und Helligkeitsschnittstelle.

Passez à l'interface de couleur et de luminosité.

色と明るさのインターフェイスに切り替えます。

Passare all'interfaccia colore e luminosità.

색상 및 밝기 인터페이스로 전환합니다.

Click to adjust the saturation, the color is white when the saturation is 0.

Haga clic para ajustar la saturación, el color es blanco cuando la saturación es 0.

Klicken Sie auf, um die Sättigung anzupassen, die Farbe ist weiß, wenn die Sättigung 0 ist.

Cliquez pour ajuster la saturation, la couleur est blanche lorsque la saturation est de 0.

クリックして彩度を調整します。彩度が0の場合、色は白です。

Fare clic per regolare la saturazione, il colore è bianco quando la saturazione è 0.

채도를 조정하려면 클릭하세요. 채도가 0일 때 색상은 흰색입니다.

Click to adjust the brightness, the color is black when the brightness is 0.

Haga clic para ajustar el brillo, el color es negro cuando el brillo es 0.

Klicken Sie auf, um die Helligkeit anzupassen, die Farbe ist schwarz, wenn die Helligkeit 0 ist.

Cliquez pour ajuster la luminosité, la couleur est noire lorsque la luminosité est de 0.

クリックして明るさを調整します。明るさが0の場合、色は黒です。

Fare clic per regolare la luminosità, il colore è nero quando la luminosità è 0.

클릭하여 밝기를 조정하세요. 밝기가 0일 때 색상은 검은색입니다.

Click to switch function modes.

Haga clic para cambiar los modos de funciones.

Klicken Sie auf, um die Funktionsmodi zu wechseln.

Cliquez pour basculer entre les modes de fonctions.

クリックして機能モードを切り替えます。

Fare clic per passare tra le modalità funzionali.

클릭하여 기능 모드를 전환하세요.

Click to display setting menu.

Haga clic para mostrar el menú de configuración.

Klicken Sie auf, um die Einstellungsmenüs anzuzeigen.

Cliquez pour afficher le menu de réglage.

クリックすると設定メニューが表示されます。

Fare clic per visualizzare il menu delle impostazioni.

클릭하여 설정 메뉴를 표시하세요.

Color adjustment.

Ajuste del color.

Farbanpassung.

Ajustement des couleurs.

色調。

Regolazione del colore.

색상 조정.

Click to switch color wheel, the color is red, green and blue.

Haga clic para cambiar la rueda de colores, el color es rojo, verde y azul.

Klicken Sie auf, um das Farbrad zu wechseln, die Farbe ist rot, grün und blau.

Cliquez pour changer la roue chromatique, la couleur est rouge, verte et bleue.

クリックすると色相環が切り替わります。色は赤、緑、青です。

Fare clic per cambiare la ruota dei colori, il colore è rosso, verde e blu.

색상환을 전환하려면 클릭하세요. 색상은 빨간색, 녹색, 파란색입니다.

Click to switch the color temperature, the color is white.

Haga clic para cambiar la temperatura de color, el color es blanco.

Klicken Sie auf, um die Farbtemperatur zu wechseln, die Farbe ist weiß.

Cliquez pour changer la température de couleur, la couleur est blanche.

クリックすると色温度が切り替わります。色は白です。

Fare clic per cambiare la temperatura colore, il colore è bianco.

색온도를 전환하려면 클릭하세요. 색상은 흰색입니다.

Click to switch Dream mode, the color is Dream color.

Haga clic para cambiar el modo Dream, el color es Dream color.

Klicken Sie auf, um den Traummodus zu wechseln, die Farbe ist Traumfarbe.

Cliquez pour basculer en mode Dream, la couleur est la couleur Dream.

クリックするとドリームモードに切り替わります。色はドリームカラーです。

Fare clic per passare alla modalità Dream, il colore è il colore Dream.

드림 모드로 전환하려면 클릭하세요. 색상은 드림 색상입니다.

Click to display setting menu.

Haga clic para mostrar el menú de configuración.

Klicken Sie auf, um die Einstellungsmenüs anzuzeigen.

Cliquez pour afficher le menu de réglage.

クリックすると設定メニューが表示されます。

Fare clic per visualizzare il menu delle impostazioni.

클릭하여 설정 메뉴를 표시하세요.

Click to switch Music Mode.

Haga clic para cambiar el modo Música.

Klicken Sie auf, um den Musikmodus zu wechseln.

Cliquez pour basculer en mode Musique.

クリックするとミュージックモードに切り替わります。

Click to switch Scenario Mode.

Haga clic para cambiar el modo Escenario.

Klicken Sie auf, um den Szenenmodus zu wechseln.

Cliquez pour basculer en mode Scénario.

クリックするとシーンモードに切り替わります。

Click to switch Custom Mode.

Haga clic para cambiar el modo Personalizado.

Klicken Sie auf, um den benutzerdefinierten Modus zu wechseln.

Cliquez pour basculer en mode Personnalisé.

クリックするとカスタムモードに切り替わります。

Click to switch Scenario Mode.

Haga clic para cambiar el modo Escenario.

Klicken Sie auf, um den Szenenmodus zu wechseln.

Cliquez pour basculer en mode Scénario.

クリックするとシーンモードに切り替わります。

Click to switch Music Mode.

Haga clic para cambiar el modo Música.

Klicken Sie auf, um den Musikmodus zu wechseln.

Cliquez pour basculer en mode Musique.

クリックするとミュージックモードに切り替わります。

Click to switch Custom Mode.

Haga clic para cambiar el modo Personalizado.

Klicken Sie auf, um den benutzerdefinierten Modus zu wechseln.

Cliquez pour basculer en mode Personnalisé.

クリックするとカスタムモードに切り替わります。

Switch to Microphone Mode

Cambia a modo Micrófono

Wechseln Sie in den Mikrofonmodus

Passez en mode Microphone

マイクモードに切り替える

Passare alla modalità microfono

Switch to Schedule Mode

Cambiar al modo Programación

Wechseln Sie in den Zeitplanmodus

Passez en mode Horaire

スケジュールモードに切り替える

Passare alla modalità di programmazione

Music rhythm through cellphone microphone

Ritmo musical a través del micrófono del teléfono

Musikrhythmus über das Mikrofon des Mobiltelefons

Rythme musical à travers le microphone du téléphone

携帯電話のマイクを通した音楽のリズム

Ritmo musicale attraverso il microfono del cellulare

휴대폰 마이크를 통한 음악 리듬

Switch to Microphone Mode

Cambia a modo Micrófono

Wechseln Sie in den Mikrofonmodus

Passez en mode Microphone

マイクモードに切り替える

Passare alla modalità microfono

Switch to Schedule Mode

Cambiar al modo Programación

Wechseln Sie in den Zeitplanmodus

Passez en mode Horaire

スケジュールモードに切り替える

Passare alla modalità di programmazione

Music rhythm through cellphone microphone

Ritmo musical a través del micrófono del teléfono

Musikrhythmus über das Mikrofon des Mobiltelefons

Rythme musical à travers le microphone du téléphone

携帯電話のマイクを通した音楽のリズム

Ritmo musicale attraverso il microfono del cellulare

휴대폰 마이크를 통한 음악 리듬

Switch to Music Mode

Cambiar al modo Música

Wechseln Sie in den Musikmodus

Passez en mode Musique

ミュージックモードに切り替える

Passare alla modalità Musica

음악 모드로 전환

Switch to Scenario Mode

Cambiar al modo Escenario

Wechseln Sie in den Szenenmodus

Passez en mode Scénario

シーンモードに切り替える

Passare alla modalità Scenario

시나리오 모드로 전환

Switch to Music Mode

Cambiar al modo Música

Wechseln Sie in den Musikmodus

Passez en mode Musique

ミュージックモードに切り替える

Passare alla modalità Musica

음악 모드로 전환

Switch to Custom Mode

Cambiar al modo Personalizado

Wechseln Sie in den benutzerdefinierten Modus

Passez en mode Personnalisé

カスタムモードに切り替える

Passare alla modalità Personalizzata

사용자 정의 모드로 전환

Switch to Scenario Mode

Cambiar al modo Escenario

Wechseln Sie in den Szenenmodus

Passez en mode Scénario

シーンモードに切り替える

Passare alla modalità Scenario

시나리오 모드로 전환

Switch to Custom Mode

Cambiar al modo Personalizado

Wechseln Sie in den benutzerdefinierten Modus

Passez en mode Personnalisé

カスタムモードに切り替える

Passare alla modalità Personalizzata

사용자 정의 모드로 전환

Music rhythm through cellphone microphone

Ritmo musical a través del micrófono del teléfono

Musikrhythmus über das Mikrofon des Mobiltelefons

Rythme musical à travers le microphone du téléphone

携帯電話のマイクを通した音楽のリズム

Ritmo musicale attraverso il microfono del cellulare

휴대폰 마이크를 통한 음악 리듬

Switch to Microphone Mode

Cambia a modo Micrófono

Wechseln Sie in den Mikrofonmodus

Passez en mode Microphone

マイクモードに切り替える

Passare alla modalità microfono

Switch to Schedule Mode

Cambiar al modo Programación

Wechseln Sie in den Zeitplanmodus

Passez en mode Horaire

スケジュールモードに切り替える

Passare alla modalità di programmazione

Switch to Music Mode

Cambiar al modo Música

Wechseln Sie in den Musikmodus

Passez en mode Musique

ミュージックモードに切り替える

Passare alla modalità Musica

음악