

MGALL MG-C11

Auriculares inalámbricos reales

Introducción al uso del producto

(1) No intente desmontar o reemplazar ninguna pieza del producto, invierte los recursos de operación innecesariamente en la desmontaje. (2) No introduzca el producto en agua ni en líquidos, el producto tiene un grado de impermeabilidad IPX5. (3) Si algún líquido entra accidentalmente en el producto, desmonte inmediatamente la carcasa y seque el producto. (4) Para evitar descargas eléctricas, asegure que no haya agua en sus manos al instalar o desinstalar el producto. (5) No cargue este producto cerca de la fuente de carga o exponga directamente a la luz solar. (6) No coloque este producto en un entorno con una fuente fuerte electromagnética, lo que causará un fallo del producto.

Especificaciones del producto

Versión de Bluetooth: V5.0
Distancia de transmisión: 10M
Capacidad de la batería: 50mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 7 horas (auriculares)
Tiempo de uso: aproximadamente 7 horas (auriculares)
Entrada nominal: 350mW

Especificaciones de la Caja de carga

Capacidad de la batería: 500mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
Entrada nominal: 350mW
Cable (la información técnica está sujeta al rendimiento real)

Lista de envases

Auriculares X2 Caja de carga X1
Línea de carga X1

Descripción esquemática del producto

Luz indicadora Interfaz tipo-C
Zona táctil funcional Pantalla digital

Indicador de auriculares

Encendido Almacenamiento de carga

Instrucciones de operación del producto

1. Encendido
Método 1: Abra la tapa de la caja de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.
Método 2: En estado apagado, mantenga presionada la tecla multifunción durante 2 segundos para encender (cada auricular debe encenderse por separado).

2. Apagar
Método 1: Coloque los auriculares de vuelta en la caja de carga y cierre la tapa; los auriculares se apagarán automáticamente.
Método 2: En estado no conectado, mantenga presionada cualquier tecla multifunción durante 5 segundos para apagar.
Método 3: Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos en estado desconectado.

3. Emparejamiento
Paso 1: Abra la tapa del estuche de carga y los auriculares se emparejarán automáticamente.
Paso 2: Abra la lista de Bluetooth del dispositivo inteligente, busque "MG-C11" y conecte (admite el uso de un solo oído).

Asistente de voz

1. Operación de auriculares izquierdo / derecho
Pulse cualquier tecla de función cuatro veces para activar el asistente de voz.

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho
Bajar volumen: Mantén pulsado el botón derecho
Subir volumen: Mantén pulsado el botón izquierdo
Reproducción/Pausa: Doble clic en cualquier botón

Operación de auriculares izquierdo / derecho (en Estado de llamada)

Contestar: Pulse cualquier tecla de función una vez.
Rechazar: Mantenga pulsada cualquier tecla de función durante 2 segundos.
Colgar: Pulse cualquier tecla de función una vez.

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho
Bajar volumen: Mantén pulsado el botón derecho
Subir volumen: Mantén pulsado el botón izquierdo
Reproducción/Pausa: Doble clic en cualquier botón

Operación de auriculares izquierdo / derecho (en Estado de llamada)

Contestar: Pulse cualquier tecla de función una vez.
Rechazar: Mantenga pulsada cualquier tecla de función durante 2 segundos.
Colgar: Pulse cualquier tecla de función una vez.

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo	Mercurio	Cadmio	Cromo	Aluminio	Polifenileno
Nombre del componente						
Componente de estructura impresa						
Resistencia de soldadura						
Resistencia de soldadura						

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho
Bajar volumen: Mantén pulsado el botón derecho
Subir volumen: Mantén pulsado el botón izquierdo
Reproducción/Pausa: Doble clic en cualquier botón

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo	Mercurio	Cadmio	Cromo	Aluminio	Polifenileno
Nombre del componente						
Componente de estructura impresa						
Resistencia de soldadura						
Resistencia de soldadura						

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho
Bajar volumen: Mantén pulsado el botón derecho
Subir volumen: Mantén pulsado el botón izquierdo
Reproducción/Pausa: Doble clic en cualquier botón

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo	Mercurio	Cadmio	Cromo	Aluminio	Polifenileno
Nombre del componente						
Componente de estructura impresa						
Resistencia de soldadura						
Resistencia de soldadura						

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho
Bajar volumen: Mantén pulsado el botón derecho
Subir volumen: Mantén pulsado el botón izquierdo
Reproducción/Pausa: Doble clic en cualquier botón

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo	Mercurio	Cadmio	Cromo	Aluminio	Polifenileno
Nombre del componente						
Componente de estructura impresa						
Resistencia de soldadura						
Resistencia de soldadura						

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho
Bajar volumen: Mantén pulsado el botón derecho
Subir volumen: Mantén pulsado el botón izquierdo
Reproducción/Pausa: Doble clic en cualquier botón

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo	Mercurio	Cadmio	Cromo	Aluminio	Polifenileno
Nombre del componente						
Componente de estructura impresa						
Resistencia de soldadura						
Resistencia de soldadura						

Operación de las teclas táctiles

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Anterior/canvace: Triplé clic en el botón izquierdo
Siguiente/canvace: Triplé clic en el botón derecho

MGALL MG-C11

Vraie cascade sans fil



Introduction d'utilisation du produit

1. Veuillez faire attention de ne remplacer les piles du produit, à l'expiration de la période d'expiration qui est énoncée dans les instructions. Si les piles du produit dans le produit sont épuisées, le produit n'est plus émis.

2. Si le liquide entre accidentellement dans le produit, veuillez déconnecter et retirer le produit immédiatement.


3. Ne touchez pas les électrodes, assurez-vous que vous n'avez pas touché d'outils de test d'installation ou de dissémination du produit.

4. Si les piles du produit sont épuisées, veuillez remplacer les piles et réinstaller le produit.

5. Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur ou directement exposé à une source d'humidité.

6. Ne placez pas le produit dans un environnement avec une force électrostatique forte, sinon, il peut entraîner une défaillance du produit.

Liste de collage




Écouteur X2



Boîte de recharge X1



Instructions pour utilisation X1



Câble de charge X1

Spécifications du produit

Version Bluetooth: V6.0
Distance de transmission: 10M
Capacité de la batterie: 500mAh
Temps de charge: environ 2 heures
Entrée nominale: 5V = 350mA
(Toutes les informations techniques sont soumises à des performances réelles)

Charger la boîte de charge

Connectez la boîte de charge à l'adaptateur d'alimentation 5V avec le câble de charge de Type-C.

Remarque: Lorsque l'état de charge est fermé et que l'affichage indique 0%, veuillez recharger (réel rapidement).

État de l'indicateur LED

- Allumer: Luminance blanche (fonction 1 seconde).
- Clignoter: Luminance rouge avec effet d'oscillation (fonctionnement).
- Clignoter: Luminance rouge (Luminance rouge) (fonctionnement).
- Mode d'attente: Écouteur principal: Luminance rouge; Écouteur principal: Luminance rouge; Écouteur principal: Luminance blanche (clignote pendant 2 secondes puis s'éteint).

Indicateur de charge



Port de Type-C



Affichage numérique

Déclaration de la FCC

Selon la partie 15 des règles de la FCC, cet équipement a été testé et est conforme aux restrictions de l'équipement numérique de classe B. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans les installations résidentielles. L'appareil génère et peut recevoir l'énergie électromagnétique, ce qui peut entraîner des interférences nocives aux communications radio si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux réglementations. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil a une interférence nocive à la réception radio ou télévisée, l'appareil peut être déterminé en tournant, lorsque l'écran est désactivé et encourage les utilisateurs à essayer de passer une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Redémarrez ou répositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'éloignement entre l'appareil et le récepteur.
- L'appareil est connecté à une prise sur un circuit différent du récepteur.
- Veuillez consulter un concessionnaire ou un technicien en cas d'ajustement supplémentaire pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer une interférence nocive.
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence nocive, y compris les interférences qui peuvent conduire à un fonctionnement anormal.

Les modifications ou modifications qu'on n'est pas explicitement approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent invalider les autorisations opérationnelles de l'utilisateur sur l'appareil.

Instructions pour une utilisation

Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation

Instructions de fonctionnement du produit

1. Allumer

Méthode 1: Ouvrez la couverture de la boîte de charge, et les écouteurs s'allument automatiquement.

Méthode 2: En état d'attente, appuyez et maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes pour allumer (chaque écouteur doit être allumé séparément).

2. Éteindre

Méthode 1: Remplacez les écouteurs dans la boîte de charge et fermez la couverture; les écouteurs s'éteignent automatiquement.

Méthode 2: À l'état non connecté, maintenez enfoncée l'impulsion du bouton multifonction pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Méthode 3: Les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes en état déconnecté.

3. Association

Étape 1: Ouvrez la couverture de l'état de charge, et les écouteurs s'allument automatiquement.

Étape 2: Ouvrez la liste Bluetooth de l'appareil intelligent, recherchez "MG-C11" et [Connect] (prend en charge l'utilisation unique).

Assistent vocal

■ Fonctionnement du bouton tactile

■ Fonctionnement du casque gauche / droit

— Prise prédefinie: Triple-tape sur la touche gauche

— Prise suivante: Triple-tape sur la touche droite

— Volume + Appuyez long sur la bouton droit

— Volume - Appuyez long sur la touche gauche

— Lecture/Pause: Double-clique sur l'impulse du bouton

■ Téléphone sans parler

■ Fonctionnement du casque gauche / droit (dans l'état de l'appel entrant)

— Répondre: Appuyez une fois sur l'impulse quelle touche de fonction.

— Rejeter: Maintenez enfoncée l'impulse quelle touche de fonction.

— Répondre: Appuyez une fois sur l'impulse quelle touche de fonction.

■ Fonctionnement du casque gauche / droit

— Appuyez quatre fois sur l'impulse quelle touche de fonction pour activer l'assistant vocal.

Nom et contenu des substances nocives dans le produit

Nom de pièce	Substances dangereuses				
	plomb	mercure	cadmium	chromium	autres
Composants de circuit imprimés	○	○	○	○	○
Boîte de recharge	○	○	○	○	○
Écouteurs	○	○	○	○	○

Ce produit est conforme aux dispositions de RoHS 2.0.

— Cela signifie que le contenu de la substance nocive dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieur aux exigences de limite spécifiées dans GB4792.0.

— Il n'y a aucune que le contenu de la substance nocive dans les matériaux homogènes du composant dépasse les exigences de limite spécifiées dans GB4792.0.

— Les pièces marquées "X" sont la forme sous laquelle les substances nocives sont présentes dans les produits.

— Les substances nocives sont classées en fonction de la technologie moderne.

Composants de la carte de circuit imprimé: 1. Selon les circuits imprimés et autres composants, composants électroniques, etc. Les composants du produit ne sont pas affectés par les substances nocives.

10

■ Fonctionnement des écouteurs et des écouteurs sur le territoire de la République populaire de Chine doivent être marqués de cette manière. Les produits dans la marque représentent la durée de vie respectivement de l'environnement du produit sous une utilisation normale.

Instructions de fonctionnement du produit

1. Allumer

Méthode 1: Ouvrez la couverture de la boîte de charge, et les écouteurs s'allument automatiquement.

Méthode 2: En état d'attente, appuyez et maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes pour allumer (chaque écouteur doit être allumé séparément).

2. Éteindre

Méthode 1: Remplacez les écouteurs dans la boîte de charge et fermez la couverture; les écouteurs s'éteignent automatiquement.

Méthode 2: À l'état non connecté, maintenez enfoncée l'impulsion du bouton multifonction pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Méthode 3: Les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes en état déconnecté.

3. Association

Étape 1: Ouvrez la couverture de l'état de charge, et les écouteurs s'allument automatiquement.

Étape 2: Ouvrez la liste Bluetooth de l'appareil intelligent, recherchez "MG-C11" et [Connect] (prend en charge l'utilisation unique).

Assistent vocal

■ Fonctionnement du bouton tactile

■ Fonctionnement du casque gauche / droit

— Prise prédefinie: Triple-tape sur la touche gauche

— Prise suivante: Triple-tape sur la touche droite

— Volume + Appuyez long sur la bouton droit

— Volume - Appuyez long sur la touche gauche

— Lecture/Pause: Double-clique sur l'impulse du bouton

■ Téléphone sans parler

■ Fonctionnement du casque gauche / droit (dans l'état de l'appel entrant)

— Répondre: Appuyez une fois sur l'impulse quelle touche de fonction.

— Rejeter: Maintenez enfoncée l'impulse quelle touche de fonction.

— Répondre: Appuyez une fois sur l'impulse quelle touche de fonction.

■ Fonctionnement du casque gauche / droit

— Appuyez quatre fois sur l'impulse quelle touche de fonction pour activer l'assistant vocal.

Déclaration de la FCC

Selon la partie 15 des règles de la FCC, cet équipement a été testé et est conforme aux restrictions de l'équipement numérique de classe B. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans les installations résidentielles. L'appareil génère et peut recevoir l'énergie électromagnétique, ce qui peut entraîner des interférences nocives aux communications radio si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux réglementations. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil a une interférence nocive à la réception radio ou télévisée, l'appareil peut être déterminé en tournant, lorsque l'écran est désactivé et encourage les utilisateurs à essayer de passer une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Redémarrez ou répositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'éloignement entre l'appareil et le récepteur.
- L'appareil est connecté à une prise sur un circuit différent du récepteur.
- Veuillez consulter un concessionnaire ou un technicien en cas d'ajustement supplémentaire pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer une interférence nocive.
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence nocive, y compris les interférences qui peuvent conduire à un fonctionnement anormal.

Les modifications ou modifications qu'on n'est pas explicitement approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent invalider les autorisations opérationnelles de l'utilisateur sur l'appareil.

MGALL MG-C11
Vero cuffie wireless

Istruzioni per l'uso

Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso

Introduzione all'utilizzo del prodotto

(1) Non tentare di smontare o sostituire qualsiasi parte del prodotto ad eccezione del metodo operativo appropriato contrassegnato nelle istruzioni.

(2) Non mettere il prodotto in acqua o in qualsiasi altra liquida, perché il prodotto non è impermeabile.

(3) Se un filo si è rotto accidentalmente, non toccare il pannello di controllo e rimuovere immediatamente il prodotto.

(4) Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che le mani non siano colpite con acqua durante l'installazione o la disinstallazione del prodotto.

(5) Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore o esposto direttamente a una fonte di luce.

(6) Non posizionare questo prodotto in un ambiente con una forte forza elettromagnetica altrimenti causati guasti al prodotto.

Lista imballaggio

auricolia X2

Scatola di ricarica X1

Istruzioni per l'uso X1

Cavo di ricarica X1

Istruzioni del prodotto

Luce indicatore

Area di tocco funzionale

Punta di ricarica di tipo C

Display digitale

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth: V6.0
Distanza di trasmissione: 10M
Capacità di trasmissione: 50mAh
Uso durata: circa 2 ore (cuffia)
Tempo di ricarica: circa 2 ore (cuffia)
Uso di ricarica: circa 2 ore (cuffia)

Specifiche della scatola di ricarica

Capacità della batteria: 500 mAh
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Ingresso nominale: 10M (cuffia)
Tutte le informazioni tecniche sono soggette a prestazioni effettive)

Carica la cassetta di ricarica
Collegare la cassetta di ricarica all'adattatore di alimentazione V con il cavo di ricarica di tipo C.
Nota: Quando l'adattatore di ricarica è chiuso e il display mostra il 0%, si prega di ricaricare l'adattatore temporaneamente.)

Stato dell'indicatore LED

- Luce rossa: Luce rossa per il 1 secondo.
- Luce verde: Luce verde per il 2 secondo.
- Luce bianca: Luce bianca per il 3 secondo.
- Luce blu: Luce blu per il 4 secondo.
- Luce gialla: Luce gialla per il 5 secondo.
- Luce viola: Luce viola per il 6 secondo.
- Luce grigia: Luce grigia per il 7 secondo.
- Luce nera: Luce nera per il 8 secondo.
- Luce marrone: Luce marrone per il 9 secondo.
- Luce arancione: Luce arancione per il 10 secondo.
- Luce rosa: Luce rosa per il 11 secondo.
- Luce azzurro: Luce azzurro per il 12 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 13 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 14 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 15 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 16 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 17 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 18 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 19 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 20 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 21 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 22 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 23 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 24 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 25 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 26 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 27 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 28 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 29 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 30 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 31 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 32 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 33 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 34 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 35 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 36 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 37 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 38 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 39 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 40 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 41 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 42 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 43 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 44 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 45 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 46 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 47 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 48 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 49 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 50 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 51 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 52 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 53 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 54 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 55 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 56 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 57 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 58 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 59 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 60 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 61 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 62 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 63 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 64 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 65 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 66 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 67 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 68 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 69 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 70 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 71 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 72 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 73 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 74 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 75 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 76 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 77 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 78 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 79 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 80 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 81 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 82 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 83 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 84 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 85 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 86 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 87 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 88 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 89 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 90 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 91 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 92 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 93 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 94 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 95 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 96 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 97 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 98 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 99 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 100 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 101 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 102 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 103 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 104 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 105 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 106 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 107 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 108 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 109 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 110 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 111 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 112 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 113 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 114 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 115 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 116 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 117 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 118 secondo.
- Luce grigio scuro: Luce grigio scuro per il 119 secondo.
- Luce nero scuro: Luce nero scuro per il 120 secondo.
- Luce marrone scuro: Luce marrone scuro per il 121 secondo.
- Luce arancione scuro: Luce arancione scuro per il 122 secondo.
- Luce rosa scuro: Luce rosa scuro per il 123 secondo.
- Luce azzurro scuro: Luce azzurro scuro per il 124 secondo.
- Luce verde scuro: Luce verde scuro per il 125 secondo.
- Luce rosso scuro: Luce rosso scuro per il 1

文件名称	MG-C11 说明书			材料	70g书写纸		单位	mm	厂商物料编号	变更履历	修改		日期	
文件尺寸	80X100mm (单P尺寸)			工艺	1C印刷 风琴折		公差	± 0.5mm			审核		日期	
设计日期	2025/5/27	文件版本	V02				比例	1:1						