



i n v e n t ANTENNA LOCATION

The Wireless LAN antenna is located in the bottom front side of the HP iPAQ. The GSM antenna is located in the top back of the HP iPAQ.

LOCALIZACIÓN DE LA ANTENA

La antena de LAN inalámbrica está localizada en la parte inferior frontal de su HP iPAQ. La antena GSM está localizada en la parte superior trasera de su HP iPAQ.

EMPLACEMENT DE L'ANTENNE

L'antenne de réseau local sans fil est située, à l'avant, dans la partie inférieure du HP iPAQ. L'antenne GSM est située à l'arrière, dans la partie supérieure de l'appareil.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
First Edition April 2007

Printed in China



453858-401