



1

Connect the mouse to one computer using the HP Unifying Dongle and up to two computers via Bluetooth®.

Use the **HP Accessory Center (HPAC)** software to program the mouse buttons, change the DPI setting (1200 DPI by default), and use the dongle with the mouse's pairing button. If the software does not download automatically, on your computer, open **Microsoft Store** or **App Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

Components description

- Programmable forward button**
By default, press to display the next page in your application history.
- Programmable back button**
By default, press to display the previous page in your application history.
- Thumb button (programmable by HPAC)**
By default, quick press to display all virtual desktops in Windows® 10 and Windows 11 (Task View) or macOS® (Mission Control). When HPAC is installed and Gesture function is enabled, press and hold the thumb button and move the mouse to use the default Gesture functions.
- Mouse up: Zoom in**
Mouse down: Zoom out
Mouse left: Brightness -
Mouse right: Brightness +
Scroll up: Scroll left
Scroll down: Scroll right
- Programmable right-click button**
- Programmable scroll wheel**
Scrolls the screen up or down. Click to use functions programmed in the app. By default, click to use application-specific functions, and click and hold to scroll when you move the mouse up or down.

- Battery light**
White (5 s): The mouse is on.
- Blinking amber:** The mouse needs to be charged.
- Solid amber:** The mouse is charging.
- Solid white:** The mouse is fully charged and connected to power.
- HP Unifying Dongle light**
Steady blinking (180 s): The dongle is in pairing mode.
- Solid (5 s):** The dongle is connected to the mouse successfully.
- Pairing button**
Press to switch between channels. Press and hold for 2 s to enter pairing mode for the selected channel.
- Mouse dongle light**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired dongle.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The dongle channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
Two blinks and a pause (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
- Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
- Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

БЪЛГАРСКИ

Свържете мишката към един компютър с помощта на донгъл HP Unifying Dongle и към два компютъра чрез Bluetooth.

Използвайте софтуера **HP Accessory Center (HPAC)** за програмиране на бутоните на мишката, променете настройката на DPI (1200 DPI по подразбиране) и използвайте донгъла с бутона за съдвояване на мишката. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете **Microsoft Store** или **Apple Store**. Потърсете **HP Accessory Center** и след това изтеглете приложението.

Описание на компонентите

- Програмируем бутон напред**
По подразбиране, натиснете, за да се покаже следващата страница в хронологията на приложението.
- Програмируем бутон назад**
По подразбиране, натиснете, за да се покаже предишната страница в хронологията на приложението.
- Бутон за палеца (програмируем от HPAC)**
По подразбиране, бързо натиснете, за да се покажат всички виртуални работни платове в Windows 10 и Windows 11 (Изглед на задачи) или macOS (Mission Control). Когато HPAC е инсталиран и функцията „Жестове“ е разрешена, натиснете и задръжте бутона за палеца и преместете мишката, за да използвате по подразбиране функциите „Жестове“.

- Мишка напред:** Увеличаване
- Мишка назад:** Намалвяване
- Мишка наляво:** Яркост -
- Мишка надясно:** Яркост +
- Превъртане напред:** Превъртане наляво
- Превъртане назад:** Превъртане надясно
- Програмируем десен бутон**
Превърта екрана нагоре или надолу. Щракнете, за да използвате функциите, програмирани в приложението. По подразбиране, щракнете, за да използвате специфични за приложението функции, и щракнете и задръжте за превъртане, когато местите мишката напред или назад.

- Индикатор за състоянието на батерията**
Бяло (5 сек.): Мишката е включена.
- Мигащо жълто:** Мишката трябва да се зареди.
- Непрекъснато жълто:** Мишката се зарежда.
- Непрекъснато бяло:** Мишката е напълно заредена и е свързана към източник на захранване.

- Индикатор за донгъл HP Unifying Dongle**
Бавно мигане (180 сек.): Донгълът е в режим на съдвояване.
- Непрекъснато жълто (5 s):** Донгълът е свързан успешно към мишката.
- Бутон за съдвояване**
Натиснете за превключване между каналите. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да влезете в режим на съдвояване за избрания канал.
- Две преминавания и пауза (180 сек.):** Мишката се съвзвара отново към по-рано съдвояния донгъл.
- Непрекъснато жълто (5 s):** Съвзвояването или повторното съвзвране бяха успешни.
- Бавно мигане (180 сек.):** В момента е избран каналът на донгъла, а мишката е в режим на съдвояване.
- Индикатори за Bluetooth съдвояване**
Две преминавания и пауза (180 сек.): Мишката се съвзвара отново към по-рано съдвояно устройство.
- Бавно мигане (5 сек.):** Съвзвояването или повторното съвзвране бяха успешни.
- Бавно мигане (180 сек.):** В момента е избран Bluetooth каналът, а мишката е в режим на съдвояване.

ČEŠKY

Mys můžete připojit k jednomu počítači pomocí sjednocujícího hardwarového klíče HP a až ke dvěma počítačům přes Bluetooth. Pomocí softwaru **HP Accessory Center (HPAC)** můžete naprogramovat tlačítka myši, změnit nastavení DPI (ve výchozím nastavení 1200 DPI) a použít s tlačítkem párování myši. Pokud se software nainstaluje automaticky, otevřete v počítači obchod **Microsoft Store** nebo **Apple Store**. Vyhledejte aplikaci **HP Accessory Center** a poté ji stáhněte.

Popis součástí

- Programovatelné tlačítko vpřed**
Ve výchozím nastavení přejdete stisknutím na následující stránku v historii aplikace.
- Programovatelné tlačítko zpět**
Ve výchozím nastavení přejdete stisknutím na předchozí stránku v historii aplikace.
- Tlačítko pro ovládání paměti (programovatelné pomocí HPAC)**
Ve výchozím nastavení se rychlým stisknutím zobrazí všechny virtuální plochy ve Windows 10 a Windows 11 (Task View) nebo v macOS (Mission Control). Když je nainstalován HPAC a je povolena funkce gest, stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání palcem a pohybujte myší, abyste použili výchozí funkce gest.

- Myš nahoru:** Přiblížit
- Myš dolů:** Oddálit
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout dopředu

- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
Posouvá obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
Bílá (5 s): Mys je zapnuta.
- Bílá oranžově:** Mys je třeba nabít.
- Stálá oranžově:** Mys se nabíjí.
- Stálá bílá:** Mys je plně nabitá a připojená k napájení.

- Sjednocující hardwarový klíč HP**
Pomalá bliká (180 s): Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Stálá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je úspěšně připojen k mysí.
- Tlačítko párování**
Stisknutím přepnete mezi kanály. Stisknutím a podržením po dobu 2 s přejдете do režimu párování vybraného kanálu.
- Kontrolka hardwarového klíče mysí**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému hardwarovému klíči.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál hardwarového klíče a mysí je v režimu párování.
- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

- Kontrolka párování rozhraní Bluetooth**
Dvakrát blikne a zhasne (180 s): Mys se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Stálá bliká (180 s):** Připojení nebo opětovné připojení k mysí proběhlo úspěšně.
- Pomalá bliká (180 s):** Momentálně je vybrán kanál Bluetooth a mysí je v režimu párování.

DANSK

Slut musen til én computer ved hjælp af HP-unifying-donglen og op til to computere via Bluetooth.

Brug softwaren **HP Accessory Center (HPAC)** til at programmere musknapene, ændre DPI-indstillingen (1200 DPI som standard) og brug donglen med musens paringsknap. Hvis softwaren ikke downloades automatisk, skal du åbne **Microsoft Store** eller **App Store** på din computer. Søg efter **HP Accessory Center**, og download derefter appen.

Beskrivelse af komponenter

- Programmerbar fremad-knap**
Som standard skal du trykke på denne knap for at få vist den næste side i den programmerhistorik.
- Programmerbar tilbage-knap**
Som standard skal du trykke på denne knap for at få vist den forrige side i den programmerhistorik.
- Tommelfingerknappen (programmerbar med HPAC)**
Som standard skal du hurtigt trykke på denne knap for at få vist alle virtuelle skriveborde i Windows 10 og Windows 11 (Opgavesvindler) eller macOS (Mission Control). Når HPAC er installeret, og bevægelsesfunktionen er aktiveret, skal du trykke på tommelfingerknappen, holde den nede og flytte musen for at bruge standardbevægelserne.

- Mus op: Zoom ind**
- Mus ned: Zoom ud**
- Mus til venstre: Lysstyrke -**
- Mus til højre: Lysstyrke +**
- Rul op: Rul til venstre**
- Rul ned: Rul til højre**
- Programmerbar højre-klik-knap**
Ruller skærmbilledet op eller ned. Klik for at bruge funktioner, der er programmeret i appen. Som standard skal du klikke på denne knap for at anvende programsspecifikke funktioner, og klikke på den og holde den nede i 2 sekunder for at udløse alle mulige eller ned.
- Programmerbart rullehjul**
Ruller skærmbilledet op eller ned. Klik for at bruge funktioner, der er programmeret i appen. Som standard skal du klikke på denne knap for at anvende programsspecifikke funktioner, og klikke på den og holde den nede i 2 sekunder for at udløse alle mulige eller ned.

- Lysdiode for batteri**
Hvid (5 sekunder): Musen er tændt.
- Blinker gult:** Musen skal oplades.
- Lysdiode for HP-unifying-dongle**
Blinker langsomt (180 sekunder): Donglen er i paringsstand.
- Lysdiode for HP-unifying-dongle**
Blinker langsomt (180 sekunder): Donglen er forbundet til musen.

- Paringsknap**
Tryk på denne knap for at skifte mellem kanaler. Tryk på knappen, hold den nede i 2 sekunder for at aktivere paringsstanden på den udvalgte kanal.
- Lysdiode for dongle til mus**
To blink og en pause (180 sekunder): Musen slutes igen til en tidligere parret dongle.
- Lysdiode for mus**
Lys (5 sekunder): Donglen blev oprettet forbindelse til musen (igen).
- Blinker langsomt (180 sekunder):** Donglekanalen er valgt i øjeblikket, og musen er i paringsstand.
- Bluetooth-paringslys**
To blink og en pause (180 sekunder): Musen slutes igen til en tidligere parret dongle.
- Lys (5 sekunder):** Donglen blev oprettet forbindelse til musen (igen).
- Blinker langsomt (180 sekunder):** Bluetooth-kanalen er valgt i øjeblikket, og musen er i paringsstand.

- Bluetooth-paringslys**
To blink og en pause (180 sekunder): Musen slutes igen til en tidligere parret dongle.
- Lys (5 sekunder):** Donglen blev oprettet forbindelse til musen (igen).
- Blinker langsomt (180 sekunder):** Bluetooth-kanalen er valgt i øjeblikket, og musen er i paringsstand.

- Bluetooth-paringslys**
To blink og en pause (180 sekunder): Musen slutes igen til en tidligere parret dongle.
- Lys (5 sekunder):** Donglen blev oprettet forbindelse til musen (igen).
- Blinker langsomt (180 sekunder):** Bluetooth-kanalen er valgt i øjeblikket, og musen er i paringsstand.

- Bluetooth-paringslys**
To blink og en pause (180 sekunder): Musen slutes igen til en tidligere parret dongle.
- Lys (5 sekunder):** Donglen blev oprettet forbindelse til musen (igen).
- Blinker langsomt (180 sekunder):** Bluetooth-kanalen er valgt i øjeblikket, og musen er i paringsstand.

- Bluetooth-paringslys**
To blink og en pause (180 sekunder): Musen slutes igen til en tidligere parret dongle.
- Lys (5 sekunder):** Donglen blev oprettet forbindelse til musen (igen).
- Blinker langsomt**

