

尺寸: 75x115mm 材质: 100g书纸 工艺: 双面印刷 骑马钉

英语

尺寸: 75x115mm 材质: 100g书纸 工艺: 双面印刷 骑马钉 English Deutsche Français Español Italiano 01-06 07-12 13-18 19-24 25-30 EN M600 YCY-JY202 - 1 -	Package includes ► RGB Wireless Mouse ► Charging Cable ► USB Receiver ► User Manual Left Button Right Button Forward Button / Zoom In Backward Button / Zoom Out Charging Port Power Switch Light Mode Switch USB Receiver DPI + / Mouse Jiggler DPI - / Zooming - 2 -	Product Features Light mode switch: 1. Long press the switch for 3 seconds to turn off the light, and long press it again for 3 seconds to turn on the light. 2. Single press the switch, a total of 21 light modes will show on in cycles. Mouse Jiggler mode switch: 1. Long press DPI+ for 3 seconds to enter Mouse Jiggler mode(the green light of the scroll wheel will turn on) 2. Long press DPI- again for 3 seconds to exit Mouse Jiggler mode(the green light of the scroll wheel will turn off) Note: Move the mouse in Mouse Jiggler mode, the mouse can work normally. If the mouse didn't move in 5 seconds, the mouse will drift automatically (Enter Mouse Jiggler mode) DPI Switching: Short pressing DPI button to switch between 1000 (red) / 1600 (blue) / 2400 (green) / 3200 (purple) Zooming Mode: 1. Long press DPI+ for 3 seconds to enter Zooming mode; 2. Long press DPI- again for 3 seconds to exit Zooming mode; 3. Press Forward Button for zooming in; 4. Press Backward Button for zooming out; - 3 -	2.4G Wireless Mode Connection 1. Turn on the power switch to "ON". 2. Take out the USB dongle and insert into your computer. 3. Insert the computer USB port. - 4 -	LED Indicator Light Battery Charging: The red light of the scroll wheel will stay on. The Battery Is Full: The red light of the scroll wheel will turn off. Battery is Low: RGB backlight red light will flash. Mouse Jiggler mode is on: The green light of the scroll wheel will stay on. Mouse Jiggler mode is off: The green light of the scroll wheel will turn off. Note: 1. If no movements of the mouse for 90 seconds, the mouse will enter sleep mode, and the mouse backlight will automatically turn off. You can wake it up by clicking any buttons. 2. If no movements of the mouse for 8 minutes, the mouse will enter deep sleep mode, and all LED lights will automatically turn off. You can wake it up by clicking any buttons. 3. In Mouse Jiggler mode, after the mouse enters deep sleep, the mouse cursor will not stop moving unless you press and hold DPI for 3 seconds to exit Mouse Jiggler mode. 4. If there is a delay or the mouse backlight turns off during use, please fully charge the mouse. - 5 -	Product Specifications DPI: 1000/1600/2400/3200 Weight: 105g Battery Capacity: 650mA Maximum Working Current: 16mA Working Distance: 10m Sleep Mode: If the mouse doesn't move in 90s, it will enter backlight sleep mode. If no movements for over 8 minutes, it will enter deep sleep mode. Compatible Systems: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Frequency asked questions Q1: What should I do if the mouse sensor has lag problem? A1: Please try to turn off the mouse and then turn back on or fully charge it before use. Q2: What should I do if the mouse does not respond? A2: If you turn on the mouse power switch and the mouse indicator light or backlight does not light up, please turn off the mouse and fully charge it. Q3: I received a defective product. What should I do? A3: Please contact us through Amazon with your order ID, we will address your issue within 24 hours and arrange you a refund or a replacement.

德语

Bedienungsanleitung RGB Kabellose Maus DE YCY-JY202 - 7 -	Lieferumfang ► RGB Kabellose Maus ► Ladekabel ► 2.4G USB Empfänger ► Bedienungsanleitung Linke Taste Rechte Taste Vorwärtstaste / Hineinzoomen Rückwärtstaste / Rauszoomen Type C Ladeanschluss Schalter Lichtmodusschalter USB Empfänger DPI + / Maus Jiggler Modusschalter-Taste DPI - / Lupenfunktion-Taste - 8 -	Eigenschaften Lichtmodusschalter: 1. Halten Sie DPI + Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht auszuschalten; Drücken Sie die erneut 3 Sekunden lang, um das Licht einzuschalten; 2. Drücken Sie die Taste einmal, das Mausrad wird in Zyklen umgeschaltet; insgesamt 21 Lichtmodi. Maus-Jiggler Modusschalter: 1. Halten Sie DPI + Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Maus-Jiggler-Modus zu gelangen (das grüne Licht des Scrollrads leuchtet auf) 2. Drücken Sie DPI + Taste erneut 3 Sekunden lang, um den Maus-Jiggler-Modus zu verlassen (das grüne Licht des Scrollrads erlischt) Hinweis: Wenn Sie die Maus im Maus-Jiggler-Modus bewegen, kann die Maus normal arbeiten. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Mausbewegung erfolgt, wechselt die Maus automatisch in den Maus-Jiggler-Modus. DPI-Umschaltung: DPI Taste einmal drücken, um zyklisch zu wechseln, 1000 (Rot) / 1600 (Blau) / 2400 (Grün) / 3200 (Lila) Zoom-Modus: 1. Halten Sie die DPI - Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zoom-Modus aufzurufen; 2. Halten Sie DPI erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zoom-Modus zu verlassen; 3. Drücken Sie die Vorwärtstaste zum Vergrößern; 4. Drücken Sie die Rückwärtstaste, um herauszuzoomen. - 9 -	2.4G Verbindung 1. Schalten Sie die Maus ein. 2. Nehmen Sie den USB Empfänger aus. 3. Stecken Sie den USB Empfänger in den USB Anschluss ein. - 10 -	LED Anzeige Aufladen des Akkus: Das rote Licht des Scrollrads leuchtet immer. Der Akku ist voll: Das rote Licht des Scrollrads ist aus. Batterie schwach: RGB-Licht blinkt rot. Der Maus-Jiggler-Modus ist ein: Das grüne Licht des Scrollrads leuchtet. Der Maus-Jiggler-Modus ist aus: Das grüne Licht des Scrollrads erlischt. Hinweis: 1. Nachdem die Maus 90 Sekunden lang nicht verwendet wurde, wechselt die Maus in den Ruhezustand, die Hintergrundbeleuchtung der Maus wird automatisch ausgeschaltet. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken. 2. Nachdem die Maus 8 Minuten lang nicht verwendet wurde, wechselt die Maus in den Schlafmodus, alle LED-Leuchten werden automatisch ausgeschaltet. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken. 3. Im Maus-Jiggler-Modus wird der Mauszeiger nicht aufhören, sich zu bewegen, nachdem die Maus in den Schlafmodus wechselt. Halten Sie DPI 3 Sekunden lang gedrückt, um den Maus-Jiggler-Modus zu verlassen. 4. Wenn die Maus während der Verwendung verzögert wird oder sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, laden Sie die Maus bitte vollständig auf. - 11 -	Spezifikation DPI: 1000/1600/2400/3200 Gewicht: 105g Batteriekapazität: 650mAh Maximaler Arbeitsstrom: 16mA Reichweite: 10m Schlafmodus: Wenn die Maus 90 Sekunden lang nicht bedient wird, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet; wenn 8 Minuten lang nicht bedient wird, wechselt die Maus in den Schlafmodus. Kompatibilität: Windows XP, Windows 7/8/10, Mac OS FAQ F1: Was soll ich tun, wenn der Maussensor ein Verzögerungsproblem hat? A1: Bitte versuchen Sie, die Maus aus- und wieder einschalten oder vollständig aufzuladen, bevor Sie sie verwenden. F2: Was soll ich tun, wenn die Maus nicht reagiert? A2: Wenn Sie den Netzschalter der Maus einschalten und die Mausanzeige oder Hintergrundbeleuchtung nicht aufleuchtet, schalten Sie die Maus bitte aus und laden Sie sie vollständig auf. F3: Ich habe ein defektes Produkt erhalten. Was soll ich machen? A3: Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrer Bestellnummer, wir werden Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden bearbeiten und eine Rückerstattung oder einen Ersatz für Sie veranlassen.

法语

Manuel de l'Utilisateur Souris sans fil RGB FR M600 YCY-JY202 - 13 -	Le forfait comprend ► Souris sans fil RGB ► Câble de charge ► 2.4G récepteur ► Manuel de l'utilisateur Bouton de droite Bouton gauche Bouton Avant / Agrandir Bouton Retour / Réduire Port de chargement Interrupteur Commutateur de mode d'éclairage Câble USB Souris DPI + / Fonction Jiggler Souris DPI - / Fonction loupe - 14 -	Caractéristiques du produit Commutateur de mode d'éclairage : 1. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre la lumière, appuyez longuement à nouveau pendant 3 secondes pour allumer la lumière. 2. Appuyez une fois sur l'interrupteur, le mode d'éclairage de la souris est commuté par cycles; un total de 21 modes d'éclairage. Commutateur de mode Mouse Jiggler : 1. Appuyez longuement sur DPI + pendant 3 secondes pour entrer en mode Mouse Jiggler (le voyant vert de la molette de défilement s'allume) 2. Appuyez longuement sur DPI + à nouveau pendant 3 secondes pour quitter le mode Mouse Jiggler (le voyant vert de la molette de défilement s'éteint) Remarque : déplacez la souris en mode Mouse Jiggler, la souris peut fonctionner normalement. Si la souris n'a pas bougé en 5 secondes, la souris devra automatiquement (Entrez en mode Mouse Jiggler) Commutation DPI : Appuyez brièvement sur le bouton DPI pour basculer entre 1000 (rouge) / 1600 (bleu) / 2400 (vert) / 3200 (violet) Mode de zoom : 1. Appuyez longuement sur le bouton DPI- pendant 3 secondes pour entrer en mode Zoom 2. Appuyez longuement sur le bouton DPI+ à nouveau pendant 3 secondes pour quitter le mode Zoom 3. Appuyez sur le bouton Avant pour zoomer ; 4. Appuyez sur le bouton Retour pour effectuer un zoom arrière. - 15 -	Connexion en mode sans fil 2.4G 1. Allumez l'interrupteur d'alimentation sur "ON". 2. Retirez le dongle USB et insérez-le dans votre ordinateur. 3. Insérez le port USB de l'ordinateur. - 16 -	Indicateur LED Chargement de la batterie : le voyant rouge de la molette de défilement reste allumé. La batterie est pleine : Le voyant rouge de la molette de défilement s'éteint. La batterie est faible : la lumière rouge du rétroéclairage RGB clignote. Le mode Mouse Jiggler est activé : le voyant vert de la molette de défilement reste allumé. Le mode Mouse Jiggler est désactivé : le voyant vert de la molette de défilement s'éteint. Note : 1. Si aucun mouvement de la souris pendant 90 secondes, la souris entrera en mode veille profonde et le rétroéclairage de la souris s'éteindra automatiquement. Vous pouvez le réveiller en cliquant sur n'importe quel bouton ; 2. Si aucun mouvement de la souris pendant 8 minutes, la souris entrera en mode veille profonde et toutes les lumières LED s'éteindront automatiquement. Vous pouvez le réveiller en cliquant sur n'importe quel bouton ; 3. En mode Mouse Jiggler, une fois que la souris est entrée en veille prolongée, le curseur de la souris ne s'arrêtera pas à moins que vous n'appuyiez sur DPI et maintenez-é appuyez pendant 3 secondes pour quitter le mode Mouse Jiggler ; 4. Si il y a un retard ou si le rétroéclairage de la souris s'éteint pendant l'utilisation, veuillez charger complètement la souris. - 17 -	Spécification DPI : 1000/1600/2400/3200 Poids: 105g Capacité de la batterie : 650 mA Courant de fonctionnement maximal : 16 mA Distance de travail: 10m Mode veille : si la souris ne bouge pas dans les années 90, elle entrera en mode veille rétro-éclairé. Si aucun mouvement pendant plus de 8 minutes, l'entrera en mode veille profonde. Si elle ne bouge pas pendant plus de 8 minutes, entrera en mode de sommeil profond. Systèmes compatibles : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Questions fréquemment posées Q1 : Que dois-je faire si le capteur de la souris a un problème de décalage? A1 : Veuillez essayer d'éteindre la souris, puis de la rallumer ou de la charger complètement avant de l'utiliser. Q2 : Que dois-je faire si la souris ne répond pas ? A2 : si vous allumez l'interrupteur d'alimentation de la souris et que le voyant ou le rétroéclairage de la souris ne s'allume pas, veuillez éteindre la souris et la charger complètement. Q3 : J'ai reçu un produit défectueux. Que dois-je faire A3 : veuillez nous contacter via Service de client Amazon, nous traiterons votre problème dans les 24 heures et vous organiserons un remboursement ou un remplacement.

西语

Guía de usuario Ratón inalámbrico RGB ES M600 YCY-JY202 - 19 -	El paquete incluye ► Ratón inalámbrico RGB ► Cable de carga ► Receptor 2.4G ► Guía de usuario Botón derecho Botón izquierdo Botón Adelante / Expandir Botón Atrás / Alejar Puerto de carga Interruptor de luz Interruptor de modo de luz Llave USB Ratón DPI + / Función Ratón Jiggler Ratón DPI - / Función de lupa - 20 -	Características del producto Interruptor de modo de luz: 1. Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la luz, mantenga pulsado de nuevo durante 3 segundos para encender la luz. 2. Presione el interruptor una vez, el modo de iluminación de la mouse cambia por ciclos; un total de 21 modos de iluminación. Interruptor de modo Jiggler del mouse: 1. Mantenga presionado DPI + durante 3 segundos para ingresar al modo Mouse Jiggler (la luz verde de la rueda de desplazamiento estará encendida) 2. Mantenga presionado DPI + nuevamente durante 3 segundos para salir del modo Mouse Jiggler (la luz verde de la rueda de desplazamiento se apaga) Note: Mueva el mouse en el modo Mouse Jiggler, el mouse puede funcionar normalmente. Si el mouse no se ha movido en 5 segundos, el mouse se desplazará automáticamente (ingrese al modo Mouse Jiggler) Cambio de DPI: Presione brevemente el botón DPI para cambiar entre 1000 (rojo) / 1600 (azul) / 2400 (verde) / 3200 (violeta) Modalidad zoom: 1. Presione a lungo il pulsante DPI+ per 3 secondi per accedere alla modalità Zoom; 2. Premere di nuovo a lungo il pulsante DPI- per 3 secondi per uscire dalla modalità Zoom; 3. Premere il pulsante Avanti per ingrandire; 4. Premi il pulsante Indietro per ridurre lo zoom. - 21 -	Conexión de modo inalámbrico 2.4G 1. Encienda el interruptor de encendido en "ON". 2. Saque el dongle USB e insértelo en su computadora. 3. Inserte el puerto USB de la computadora. - 22 -	Indicador LED Cargando la batería: la luz roja de la rueda de desplazamiento permanece encendida. La batería está llena: la luz roja de la rueda de desplazamiento se apaga. La batería está baja: la luz roja de la luz de fondo RGB parpadeará. El modo Mouse Jiggler está activado: el LED verde de la rueda de desplazamiento permanece encendido. El modo Mouse Jiggler está desactivado: el LED verde de la rueda de desplazamiento se apaga. Note: 1. Si no se mueve el mouse durante 90 segundos, el mouse entrará en modo de suspensión y la luz de fondo del mouse se apagará automáticamente. Puede activarlo haciendo clic en cualquier botón. 2. Si no se mueve el mouse durante 8 minutos, el mouse entrará en modo de suspensión profunda y todas las luces LED se apagarán automáticamente. Puede activarlo haciendo clic en cualquier botón. 3. En el modo Mouse Jiggler, una vez que el mouse ha entrado en hibernación, el cursor del mouse no se detendrá a menos que mantenga presionado DPI durante 3 segundos para salir del modo Mouse Jiggler ; 4. Si hay un retraso o la luz de fondo del mouse se apaga durante el uso, cargue completamente el mouse. - 23 -	Especificación DPI: 1000/1600/2400/3200 Peso: 105g Capacidad de la batería: 650 mA Corriente máxima de funcionamiento: 16 mA Distancia de trabajo: 10 m Modo de suspensión: si el mouse no se mueve en los años 90, entrará en el modo de suspensión con retroiluminación. Si no se mueve durante más de 8 minutos, entrará en modo de sueño profundo. Sistemas compatibles: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Preguntas frecuentes P1: ¿Qué debo hacer si el sensor del mouse tiene un problema de retraso? P1: Intente apagar el mouse y luego vuelva a encenderlo o carguelo completamente antes de usarlo. P2: ¿Qué debo hacer si el mouse no responde? A2: Si enciende el interruptor de encendido del mouse y la luz indicadora del mouse o la luz de fondo no se enciende, apague el mouse y carguelo por completo. P3: Recibí un producto defectuoso. Que debo hacer A3: comuníquese con nosotros a través del Servicio de atención al cliente de Amazon, resolveremos su problema dentro de las 24 horas y organizaremos un reembolso o reemplazo para usted.

意语

Guida dell'utente Mouse wireless RGB IT M600 YCY-JY202 - 25 -	La confezione include ► Mouse wireless RGB ► Cavo di ricarica ► Ricevitore 2.4G ► Guida dell'utente Bottone Giusto Tasto Sinistro Pulsante Avanti / Espandi Pulsante Indietro / Riduci Porta di ricarica Interruptore della luce Interruptore modalità luce Chiavetta USB DPI +del mouse / Mouse Jiggler DPI - del mouse / Funzione lente d'ingrandimento - 26 -	Caratteristiche del prodotto Interruptore modalità luce: 1. Premere a lungo per 3 secondi per spegnere la luce, premere di nuovo a lungo per 3 secondi per accendere la luce. 2. Premere l'interruttore una volta, la modalità di illuminazione del mouse cambia ciclicamente; un totale di 21 modalità di illuminazione. Interruptore modalità Jiggler del mouse: 1. Premere a lungo DPI + per 3 secondi per accedere alla modalità Mouse Jiggler (la spia verde della rotella di scorrimento sarà accesa) 2. Premere a lungo DPI + (o dopo per 3 secondi per uscire dalla modalità Mouse Jiggler (la spia verde della rotella di scorrimento si spegne) Note: spostare il mouse in modalità Mouse Jiggler, il mouse può funzionare normalmente. Se il mouse non si è mosso entro 5 secondi, il mouse si sposterà automaticamente (Entra in modalità Mouse Jiggler) Modifica DPI: Premere brevemente il pulsante DPI- per passare da 1000 (rosso) / 1600 (blu) / 2400 (verde) / 3200 (violeta) Modalità zoom: 1. Premere a lungo il pulsante DPI+ per 3 secondi per accedere alla modalità Zoom; 2. Premere di nuovo a lungo il pulsante DPI- per 3 secondi per uscire dalla modalità Zoom; 3. Premere il pulsante Avanti per ingrandire; 4. Premi il pulsante Indietro per ridurre lo zoom. - 27 -	Connessione in modalità wireless 2.4G 1. Accendere l'interruttore di alimentazione su "ON". 2. Estrarre il dongle di alimentazione su "ON". 3. Inserire la porta USB del computer. - 28 -	Indicatore LED Caricamento della batteria: la spia rossa sulla rotella di scorrimento rimane accesa. La batteria è carica: la luce rossa sulla rotella di scorrimento si spegne. La batteria è scarica: la luce rossa della retroilluminazione RGB lampeggia. La modalità Mouse Jiggler è attivata: il LED verde sulla rotella di scorrimento rimane acceso. La modalità Jiggler del mouse è disattivata: il LED verde della rotella di scorrimento si spegne. Da notare: 1. Se non si muove il mouse per 90 secondi, il mouse entrerà in modalità di sospensione e la retroilluminazione del mouse si spegnerà automaticamente. Puoi riattivarlo facendo clic su qualsiasi pulsante. 2. Se non si muove il mouse per 8 minuti, il mouse entrerà in modalità di sospensione profonda e tutte le luci LED si spegneranno automaticamente. Puoi riattivarlo facendo clic su qualsiasi pulsante. 3. In modalità Mouse Jiggler, una volta che il mouse è entrato in ibernazione, il cursore del mouse non si fermerà a meno che non si tenga premuto DPI per 3 secondi per uscire dalla modalità Mouse Jiggler ; 4. Se si verifica un ritardo o la retroilluminazione del mouse si spegne durante l'uso, caricare completamente il mouse. - 29 -	Specificazione DPI: 1000/1600/2400/3200 Peso: 105 g Capacità della batteria: 650 mA Corrente massima di esercizio: 16 mA Distancia di lavoro: 10 m Modalità di sospensione: se il mouse non si muove negli anni '90, passerà alla modalità di sospensione retroilluminata. Se non si muove per più di 8 minuti, entrerà in modalità di sospensione profonda. Sistemi compatibili: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Domande frequenti Q1: Cosa devo fare se il sensore del mouse ha problemi di ritardo? A1: Si prega di provare a spegnere il mouse, quindi riaccenderlo o ricaricarlo completamente prima dell'uso. Q2: Cosa devo fare se il mouse non risponde? A2: Se si accende l'interruttore di alimentazione del mouse e l'indicatore luminoso o la retroilluminazione del mouse non si accende, spegnere il mouse e ricaricarlo completamente. Q3: Ho ricevuto un prodotto difettoso. Cosa dovrei fare? A3: Contattaci tramite il servizio clienti Amazon, ci occuperemo del tuo problema entro 24 ore e organizzeremo un rimborso o una sostituzione per te.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.