

60.00 mm 90.00 mm		使用说明 (Chinese) 一 使用说明 1.长按 “Ⓢ” 键2秒开机/关机。 2.点按 “Ⓢ” 键循环切换9频震动。 二 下载安装 1.请扫描下面二维码，并按照说明安装此APP。 2. ios系统可在App Store中搜索“Yuanho” 三 产品绑定 1. 登录注册后，需绑定玩具，请打开蓝牙，点击正下方扫描图标，扫描右方此二维码或手动输入产品识别码。 备注:蓝牙广播模式（仅接收功能） 产品识别码:5683	四 玩具功能 打开玩具，开启APP，按软件提示连接玩具；点击“我的设备”，开启您的畅玩之旅。六种模式，更添乐趣！ (1) 经典模式 一般玩具是9个固定频率（不同玩具，操控界面可能会不同）；玩具开机后，点击图标，玩具会对应该频率，同时图标会闪烁，如需停止，再次点击图标即可。 (2) 互动模式 1.在互动模式界面输入对方的ID号，也可在该页面的好友列表中寻找互动好友； 2.找到互动好友后，即可视频、语音通话、聊天，同时操控对方的玩具。 *注意1：互动时，只有对方可操控你的玩具，自己无法操控。 *注意2：如对方有玩具，但我方没有出现操控按钮，这时请对方先连接玩具。 连接方法： 玩具开机，打卡蓝牙，点击中间“扫描图标”，扫描设备码，或者手动输入设备码，连接玩具。	(3) 视频模式 点击选择本地视频，可以边播放，边操控玩具。 (4) 摇一摇模式 在该界面晃动手机，玩具会根据晃动幅度震动，幅度越大，震动力度越大。 (5) 划一划模式 中间力度最小，屏幕边缘力度最大。可用手指在屏幕上随意滑动，自定义专属自己的频率，滑动结束后可保存该频率。 (6) 声控模式 玩具根据声音大小控制震动频率，声音越大，震动力度越大。 五 充电说明 插入USB电源输出端 开放式充电 (接触式USB磁吸充电) (可搭配任意手机充电器头使用,用前请对产品进行充电)	Instructions for use (English) Usage Instructions 1.Long - press the "Ⓢ" button for 2 seconds to turn the device on or off. 2.Press the "Ⓢ" button to cycle through 9 vibration frequencies. Download and Installation Please scan the QR code below and install the APP according to the instructions. For iOS system, search for "Yuanho" in the App Store. Product Binding After registration and login, fix the toy, open the cap, click the "Scan" button at the bottom right, scan the QR code on the right, or manually enter the product identification code. Product Identification:5683 Remark: Bluetooth Broadcasting Mode (Only Reception Function)	Toy Functions Open the toy, start the APP, and connect the toy as prompted by the software. Click "My Devices" to start your wonderful journey. There are six modes for more fun! (1) Classic Mode Generally, the toy has 9 fixed frequencies (the operation panel may vary for different toys). After starting the toy, clicking the button will make the toy respond, and the indicator light will flash. To stop, click the button again. (2) Interactive Mode 1.In the interactive mode, search for the other party's ID, or add friends on the page. 2.After adding an interactive friend, you can video - chat, voice - chat, and interact simultaneously. Note: Only the other party can operate your toy, and you can't control it yourself. When in "Interactive Mode", if the other party has no operation control button at this time, please ask the other party to start the toy first. Connection method: Turn on the toy, open the cap, click the "Scan" button in the middle, scan the device code, or manually enter the device code to connect the toy. (Note: In the streaming mode, if the gender and age in the profile are filled in wrongly, they cannot be changed.) Charging Method Plug into the USB power output port Open charging (USB magnetic charging) Can be used with any mobile phone charging head. Please charge the product before use.	Gebrauchsanweisung (Deutsch) Verwendungsanweisungen 1.Drücken Sie die Taste "Ⓢ" für 2 Sekundenlang, um das Gerät einzuschaltenoder auszuschalten. 2.Drücken Sie die Taste "Ⓢ" , um durch 9 Vibrationenfrequenzen zu wechseln. Download and Installation Bitte scannen Sie die unten stehende QR - Code und installieren Sie die APP gemäß den Anweisungen. Für das iOS - System suchen Sie in der App Store nach "Yuanho". Produktbindung Nach Registrierung und Anmeldung befestigen Sie das Spielzeug. Öffnen Sie den Deckel, klicken Sie auf die "Scan" - Taste in der unteren rechten Ecke, scannen Sie den QR - Code auf der rechten Seite oder geben Sie den Produktidentifizierungscode manuell ein. Produktidentifizierung:5683	Spielzeugfunktionen Öffnen Sie das Spielzeug, starten Sie die APP und verbinden Sie das Spielzeug, wie von der Software vorgeschlagen. Klicken Sie auf "Meine Geräte", um Ihre wundervolle Reise zu beginnen. Es gibt sechs Modi für mehr Spaß! (1) Klassischer Modus Im Allgemeinen hat das Spielzeug 9 feste Frequenzen (das Bedienfeldkann je nach Spielzeug variieren). Nachdem das Spielzeug gestartet wurde, reagiert das Spielzeug auf das Klicken der Taste, und das Anzeigelicht blinkt. Um das Spielzeug zu stoppen, klicken Sie erneut auf die Taste. (2) Interaktiver Modus 1.Im interaktiven Modus suchen Sie die ID des anderen Benutzers oderfügen Sie auf der Seite Freunde hinzu. 2.Nachdem Sie einen interaktiven Freund hinzugefügt haben, können Sievideochatten, sprachlich chatten und gleichzeitig interagieren. Hinweis: Nur der andere Benutzer kann Ihr Spielzeug bedienen, und Siekönnen es nicht selbst steuern. Wenn Sie sich im"Interaktiven Modus" befinden und der andere Benutzer keine Bedienknöpfe hat, bitten Sieden anderen Benutzer, das Spielzeug zuerst zu starten. Verbindungsweise:Schalten Sie das Spielzeug ein, öffnen Sie den Deckel, klicken Sie auf die"Scan" - Taste in der Mitte, scannen Sie den Gerätecode oder geben Sieden Gerätecode manuell ein, um das Spielzeug zu verbinden.(Hinweis: Im Streaming - Modus können das Geschlecht und das Alterim Profil, wenn sie falsch eingegeben wurden, nicht geändert werden.)
---	--	---	---	--	--	---	--	--

(3) Videomodus Klicken Sie, um ein lokales Video auszuwählen und das Video abzuspielen.während Sie das Spielzeug bedienen. (4) Schüttel - Modus Schütteln Sie das Mobiltelefon in der APP - Schnittstelle. Das Spielzeug wird die Schüttelamplitude simulieren. Je größer die Schüttelamplitude ist, desto stärker wird die Vibration. (5) Zeichnen - Modus Die Intensität in der Mitte ist die niedrigste, und die Intensität am Rand des Bildschirms ist die höchste. Sie können auf dem Bildschirm zeichnen, um sich frei zu bewegen und Ihre exklusive Frequenz anzupassen. Die Vibrationsstärke kann nach der Operation gespeichert werden. (6) Schallsteuerungsmodus Tdas Spielzeug vibriert je nach Lautstärke. Je lauter die Stimme ist, desto stärker wird die Vibration. Ladungsmethode Interface auf usb-leistung einbauen Laden sie auf (USB magnetisieren) Die auf jeden handyaufladen laden können. Laden sie das produkt bitte vor gebrauch auf.	取扱説明書 (Japanese) 使用方法 1.“Ⓢ” ボタンを2秒間長押しして、機器をオンまたはオフにします。 2.“Ⓢ” ボタンを押して、9つの振動周波数を切り替えます。 ダウンロードとインストール 下記の QR コードをスキャンし、指示に従って APP をインストールしてください。 iOS システムの場合、App Store で「Yuanho」を検索してください 製品のバインディング 登録・ログイン後、おもちゃを固定し、キャップを開け、右下の「スキャン」ボタンをクリックし、右側の QR コードをスキャンするか、手で製品識別コードを入力してください。	おもちゃの機能 おもちゃを開き、APP を起動し、ソフトウェアの指示に従っておもちゃを接続します。「私の機器」をクリックして、素敵な旅を始めましょう。6つのモードがあり、もっと楽しさがあります！ (1) クラシックモード 一般的に、おもちゃには9つの固定周波数があります（異なるおもちゃで操作パネルが異なる場合があります）。おもちゃを起動した後、ボタンをクリックするとおもちゃが反応し、インジケータランプが点滅します。停止するには、再度ボタンをクリックしてください。 (2) 対話モード 1.対話モードで、相手の ID を検索するか、ページで友達を追加します。 2.対話相手を追加した後、ビデオチャット、音声チャット、同時に対話できます。 注意：相手のみがおあなたのおもちゃを操作でき、自分では操作できません。「対話モード」になっているとき、相手がこの時操作ボタンを持っていない場合は、相手に先におもちゃを起動させてください。 接続方法：おもちゃをオンにし、キャップを開け、中央の「スキャン」ボタンをクリックし、機器コードをスキャンするか、手で機器コードを入力して、おもちゃを接続します。 (注意：ストリーミングモードで、プロフィールの性別と年齢が間違って入力された場合は、変更できません。) 充電方法 挿入USB電源出力端 开放式充电 (接触式USB磁吸充电) (任意のハンドマシ充電器を搭載可能、製品の事前警告を充電することができます)	Mode d'emploi (French) Instructions d'utilisation 1. Appuyez longuement sur le bouton "Ⓢ"pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.2. Appuyez sur le bouton "Ⓢ"pour faire défiler les 9 fréquences de vibration. Téléchargement et installation Veillez scanner le code QR ci-dessous et installer l'application en suivant les instructions.Pour iOS, recherchez"Yuanho" dans l'App Store. Reliure de produit Après l'enregistrement et la connexion, réparez le jouet, ouvrez le capuchon, cliquez sur le bouton « Scan » en bas à droite, scannez le code QR à droite ou saisissez manuellement le code d'identification du produit. : 5683	Fonctions du jouet Ouvrez le jouet, lancez l'application et connectez-le comme indiqué par le logiciel. Cliquez sur « Mes appareils » pour commencer votre aventure. Six modes sont disponibles pour encore plus de plaisir ! (1) Mode classique En général, le jouet dispose de 9 fréquences fixes (le panneau de commande peut varier selon le jouet). Après avoir démarré le jouet, appuyez sur le bouton pour le faire réagir et le voyant lumineux dignote. Pour arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton. (2) Mode interactif 1. En mode interactif, recherchez l'identifiant de votre interlocuteur ou ajoutez des amis sur la page. 2. Après avoir ajouté un ami interactif, vous pouvez discuter en vidéo, en audio et interagir simultanément. Remarque : seul votre interlocuteur peut utiliser votre jouet, et vous ne pouvez pas le contrôler vous-même. En mode interactif, si votre interlocuteur n'a pas de bouton de commande, veuillez d'abord lui demander de démarrer le jouet.Méthode de connexion : Allumez le jouet, ouvrez le couvercle, cliquez sur le bouton « Scan » au milieu, scannez le code de l'appareil ou saisissez-le manuellement pour connecter le jouet.(Remarque : En mode streaming, si le sexe et l'âge du profil sont incorrects, ils ne peuvent pas être modifiés.) Méthode de charge Méthode de charge Chargement ouvert (Chargement magnétique USB) Compatible avec n'importe quelle tête de chargement de téléphone portable. Veuillez charger le produit avant utilisation.	INSTRUCTIONS FOR USE please read carefully our instruction paper before using product, and keep instruction paper for future use FCC Caution : This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:-Reorient or relocate the receiving antenna.-Increase the separation between the equipment and receiver.-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
---	---	--	--	---	--

封面