PRODUCTION WORKSHEET

FANLIGHT

PRODUCT	P1Harmony Ver.2 MANUAL DESIGN	MANUFACTURER	

- SIZE : (W) 400 * (H) 160 mm
- MATERIAL : **Art Paper 150g**
- The above image may differ from the actual product

400 mm

80 mm

160 mm

한국어

P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2 USER MANUAL

배터리 삽입 및 교체 방법

1. 제품 손잡이 하단의 캡을 홀려 내부에 있는 배터리 소켓을 꺼내주세요.
2. 그림과 같이 양극(+)이 AAA 배터리 3개를 소켓에 결합해 주세요.
(배터리 결합 시, +극이 위쪽부터 정도록 확인해 주세요.)
3. 소켓을 다시 제품 내부에 삽입하고 캡을 닫아주세요. (잘못된 방향의 +극을 삽입 시 작동하지 않습니다.)
※ 방향이 바뀌어 소켓을 그대로 넣어도 제품 내부에 부딪혀 작동하지 않는 경우 있습니다. 이때는 소켓을 손잡이에 거꾸로 넣어준 제품이 작동하지 않을 때, 고장의 원인이 되오니 유의해 주십시오.

제품 기능 및 사용 방법

- P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2는 무선 제어 기능을 가지고 있는 제품입니다.
- 전원 설정 : 동전면 손잡이에 있는 버튼을 눌러 작동시킬 수 있습니다.
- LED 모드 설정 : WHITE ON → P1ace MODE → OFF
- 콘서트 모드 진입 시, 무선 신호를 수신하기 위해 블루투스 페어링으로 접속합니다.
(페어링 모드 진입 시, 무선 신호 사용에 주십시오.)
- "Bluetooth 모드」에서 버튼을 3초간 길게 누른다면 「공연 모드」로 전환됩니다.
(공연 중에는 반드시 이 모드로 전환하여 사용하시기 바랍니다.)

제품 사양서

- 제품명 : P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2
- 모델명 : P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2
- 크기 : 105 x 95 x 221 (mm)
- 무게 : 약 200g
- 재질 : PC, ABS, SILICONE
- 구성품 : 응원봉, 스트랩, 사용 설명서, 포토카드
- 배터리 : 미포함 (별도의 AAA 배터리 3개 사용)
- 사용전압 : 4.5V mm
- 무선 주파수 : 2.4 GHz
- 작동시간 : 약 5시간
- 제조지 : 하한하이드
- 제조일자 : 2025. 00
- 제조국가 : Made in China

취급 시 주의사항

- 고온다습한 곳을 피해고 보관 시제는 상온에 보관 바랍니다.
- LED 렌즈 가까운 곳에서 직접 보는 것을 피해주시기 바랍니다.
- 임의 분해 및 조립, 강한 충격이나 물 등는 화기 근처에서 사용하는 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전자 고체 시, 반드시 전용 전자인 AAA 배터리를 사용하십시오. 그 외의 배터리(망간 배터리 등) 를 사용하면 배터리 누출 및 폭발의 원인이 됩니다.
(배터리 교체 시 같은 배터리로 교체해 주십시오.)
- 제품 보관 시, 배터리 박스를 반드시 제품 손잡이 부터 배터리를 분리하여 보관해 주시기 바랍니다.
- 배터리는 영아/유아 손이 닿지 않는 장소에 보관하시고, 수명이 다 한 배터리는 지정된 폐기 장소에 폐기하시기 바랍니다.
- 반드시 배터리 +극 - 극을 확인한 후 올바른 극성 방향으로 배터리를 장착해 주시기 바랍니다.
(잘못된 장착한 제품 고장의 원인이 되며 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.)
- 배터리가 갑자기 뜨거워지는 경우, 배터리를 바로 제거해 주시고 공연장 내 「무선 연결 끊어지는 서포트 센터」를 방문해주시길 바랍니다.
- 공연 중 갑자기 무선 배터리 되지 않거나 불안정으로 동작하는 경우, 배터리가 방전된 것이니 새 배터리 (3개 모두) 로 교체해 주십시오.
- 위 관련 관련 모 새 배터리로 교체할 것을 권장 드립니다.
- 드물게 공연에서 사용하는 무선기기 등의 전파와 충돌이 될 수 있으니, 이는 제품의 고장이 아닙니다.

A/S 규정

- 구입하신 제품은 그 자리에서 개봉해주시고 제품에 하자가 있을 경우, 영수증을 지참하여 공연장 내 「무선 연결 끊어지는 서포트 센터」를 방문해주시길 바랍니다.
(환불 및 반품 및 교환 등은 불가능하니 사전 양해 부탁드립니다.)
- 다음의 경우는 무상수리를 받을 수 없습니다.
- 사용상의 과실, 부주의로 인해 고장, 파손이 발생한 경우
- 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인해 고장이 발생한 경우
- 사용 중 발생한 흠집 등으로 교체를 원하는 경우
- 제조 또는 배송 시 발생될 수 있는 미세한 스크래치가 있는 경우
- 장치 A.S 센터 외 다른 A.S 센터를 이용하거나 제품을 임의 분해, 수리 또는 개조한 경우
- 제품의 정능 개선을 위해 펌웨어 고지 없이 제품 스펙 등이 변경될 수 있습니다.
이는 반품 및 교환 대상이 아닙니다.
- 배송 중 제품지 박스의 구겨짐 및 찢김, 파손 등의 있을 수 있습니다.

A/S 신청 접수처

담당부서명 : | 전화번호 : 070-4848-5125 | 이메일 : cs@fanlight.com
품질보증기간 : 구매일로부터 3개월(영수증 보관 및 인증 필요)

일어

P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2 使用説明書

電池の挿入および交換方法

1. 下のキャップを回して外し、内部の電池ソケットを取り出してください。
2. 図のように、電池ソケットに単4電池を3つ入れてください。
(+側を高く表示されていることもあります。)
3. ソケットを再び内部に挿入してキャップを閉じてください。(誤った方向に挿入すると、下のキャップを回してもとれません。)
※ 向きが間違ってソケットを挿入されたまま、製品が作動しない可能性があります。また、故障の原因になりますので、ご注意ください。

製品の機能・使用方法

- P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2は無線制御機能を搭載しています。
- 電源ON：スティック本体に表示されているボタンを押すと電源が入ります。
- LEDモード設定：さらにボタンを押すごとにOnのみ→OFFの順で切り替わります。
「WHITE ON」→「P1ace MODE」→「OFF」
- ボタンを3秒間長押しすると「Bluetooth モード」に切り替わり青色に点滅します。
(スマホ側でBluetoothを接続してください。)
- ブルートゥースモードでボタンを3秒間長押しすると「公演モード」に切り替わります。
(公演中はどのモードにしてもご使用ください。)

製品仕様書

- 製品名：P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2
- モデル名：P1Harmony OFFICIAL LIGHT STICK Ver.2
- サイズ：105 x 95 x 221 (mm)
- 重量：約200g
- 材質：PC, ABS, SILICONE
- 構成品：ペンライト, ストラップ, 使用説明書, フォトカード
- 電池：付属していません。(アルカリ単4電池3本使用
- 使用電圧：4.5V mm
- 無線周波数：2.4GHz
- 作動時間：約5時間
- 製造者：㈱FANLIGHT
- 製造日時：2025年 00月
- 製造国：Made in China

取扱いと注意

- 高温多湿の場所を避けて、保管時には常温で保管してください。
- LEDの光源で直接見るのは避けてください。
- 分解したり、強い衝撃を与えたり、水中や火気のそばで使用しないでください。製品故障の原因となります。
- 電池の交換には必ず新しいアルカリ単4電池を使用してください。
それ以外の電池(マンガン電池など)を使用する と、正常に作動しなかったり故障の原因となります。
- 電源を空間する際は、電池ソケットの電源 は、必ず電池を外してください。
- 電池は使用前に必ず電池ソケットの電源 は、必ず電池を外してください。電池を取り外した状態でスイッチを押すと、電池を取り外した状態でスイッチを押すと、電池を取り外した状態でスイッチを押すと、