

PINYOU[®]



Works with

Apple Find My

User Guide for F01 Tag

Smart Bluetooth Item Finder

User Manual

Product Name: Item Finders F01 Tag

Model: F01



Fast Pairing and binding way

Please use the camera on your iPhone to scan this QR code and subsequently open the "Find My" app to complete the link binding process.

Method 1: Use your iPhone camera to scan this QR code and click the text "Find My" Text on the page.

Method 2: Use your iPhone camera to scan this QR code and click the QR code icon on the page, and then choose "Open in Find My".

Active **2-Year** Warranty

Please send your order number to our WhatsApp /Email **within 7 days** after receiving the product to activate the warranty.

We will provide you **2-year** after-sales service.

Support free replacement of damaged products.
(No need to return damaged products)

一、Item Activation & Binding & Reset

Turn On

Hold function button for 3s – "Beep" confirms activation.

⚠ **Note:** Device will automatically power off with a 'Beep-Beep' prompt if no pairing operation is performed within 3 minutes after startup.

Turn Off

Double-click the F01 Tag button twice, then press and hold for 3s on the 3 time - the device will beep "Beep-Beep". (Release at final tone)


⚠ **Note:** Make sure the F01 Tag is turn on.

Reset


Hold button until tones:

"Beep" → "Beep-Beep" → "Beep-Beep-Beep" → keep holding 5s
Release at sustained "Beepiii" to restore defaults.

二、How to Connect




① Open Apple "Find My" App



③ Click "Add Item"

② Turn on the F01 Tag



④ Select "Other Supported Items"



- ⑤ Click "Connect" on F01 Tag
[Note: Keep F01 Tag within ≤5cm of device]

Choose an Emoji

Select an emoji to represent this item.



Continue

Back

- ⑦ Select item emoji, click "Continue"

- ⑨ Select associated Apple ID - Click "Finish" (Mandatory)



Note:

- Successful connection: Item beeps "Beep-Beep".
- If the item is already registered to someone else's Apple ID, the original owner will need to "remove Item" before it can be added.
(Single-device pairing limitation)



Requirements

(1) Apple-Exclusive Compatibility

- ✓ iPhone/iPad with iOS/iPadOS 14.5+
- ✓ Apple Watch (latest watchOS)
- ✗ [Android incompatible](#)

(2) Pre-Connection Checklist

- Bluetooth: Active
- Internet: Connected
- Share My Location : "Settings" App → Apple ID → Find My

Name Item

Add a name for this item.

Enter name

Continue

- ⑥ Enter item name

F01 Tag Bike

4 minutes



Bluetooth Maps

Play Sound

Last Seen

Share Your Location

Finish

- ⑧ Click "Finish" (Mandatory)

Pairing Other Devices

⚠ Single-Device Limitation

- Remove existing pairing ("Remove Item" in Find My)
- Reset F01 Tag
- Connect new device

≡、Function Introduction


Locate your Item

(1) Find Item Locator

- Tap "Play Sound" → Item Locator emits "Beep Beep Beep" sound when it is nearby

(2) Find your Item Locators location



- Last known location appears as your custom emoji on map → Tap "Directions"
- Navigates to recorded location



Find Item when Out of Range



(1) Enable the "Notify When Left Behind" toggle

- you will receive a notification when you leave your Item Locator behind and it is no longer in range of your device.



(2) Enable the "Notify when Found" toggle

- when your Item location is seen by another "Find My" enabled device, you will receive a notification of its updated location.



(3) Activation Rules

⚠️ "Notify when Found" only activates when:

- Item is out of Bluetooth range
- "Left Behind" mode is triggered

When Your Item is Lost

(1) Enable Lost Mode

- ① Open Apple "Find My" App
- ② Select your "F01 Tag" under "Items"
- ③ Select "Enable"
- ④ Tap "Continue"
- ⑤ Enter Phone → Next
- ⑥ Enter E-Mail → Next
- ⑦ Activate

Lost Mode



F01 Tag
28451*****@qq.com

WHAT WILL HAPPEN?

- Notify When Found**
You will receive a notification when the location becomes available.
- Find My Lock**
This item is linked to your Apple ID so no one else can pair with it.
- Leave a Message**
Leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.



⚠️ Critical Notes:

- "Notify When Found" auto-enables with "Lost Mode".
- Device lockout: when "Lost Mode" is enabled, your Item locator is locked and cannot be paired to a new device.

Updating Contact Information in Lost Mode

(1) Access Lost Mode Settings

- ① Open Apple "Find My" App
- ② Select your "F01 Tag" under "Items"




(2) Access Lost Mode Settings

- ① Tap "Enabled"
- ② Update Phone/Email → Tap "Save"


! Critical Notes:

- "Turn Off Lost Mode" when you don't need to activate lost mode.



Identify Found Item & Contact The Owner


- ① Turn on the F01 Tag
- ② Open Apple "Find My" App
- ③ Tap "Identify Found Item" ("Item" page)
- ④ "Searching items..."
- ⑤ Select "F01 Tag" → Tap "Continue"
- ⑥ Access "Learn About This Item" interface
- ⑦ Activate product portal via "Learn More" link
- ⑧ Tap "Continue On Website"
- ⑨ Displays your item's contact information (requires internet)



四、Item Removal

Delete Specific F01 Tag


- ① Open Apple "Find My" App



- ② Tap "Items" Swipe left target tag → Tap "Remove Item"
Or Slide down to the bottom tap → Tap "Remove Item"
- ③ "Remove Item?" → Tap "Remove"
- ④ Tap "Remove"

[Wait for the device to emit a "Beep" sound to indicate successful removal]

[Once item has been removed, it will need to be set up to use it again]




Confirm with Remove in pop-up

- ⚠ Prerequisite: Ensure "Lost Mode" is disabled before deletion
- ⚠ Successful deletion: Item beeps "Beep".
- ⚠ After deleting the F01 Tag device, the device will not power off and will remain in pairing mode.

五、Battery Replacement & Maintenance


Remove Old Battery

Extract CR2032 battery (+ side up)



Install New Battery

- ⚠ **Post-installation Check:** Gently shake to ensure secure attachment



Power Verification


- ① Open "Find My" App
- ② Check battery status
- ③ Low battery alerts via "Find My" notifications

Waterproof Care Protocol

Clean surface with microfiber cloth only
If Exposed to Liquids:

Immediate drying → Disassemble backplate
→ Air-dry ≥24hrs

⚠ Prohibited: Hair dryers / heat tools



六、 Privacy & Security Configuration

Anti-Tracking Alerts & Protection

(1) Trigger Scenario.

When unpaired devices detect an unknown F01 Tag moving with you for **3–6+** hours


(2) Response Protocol

- ① iPhone displays "F01 Tag Found Moving With You" alert
→ Tap "View Details"
- ② Tap "Items Detected With You"
- ③ Activate "Sound Playing" → Locate tag via distinct chime

⚠ If malicious: Remove battery + give a warning

Temporary Alert Deactivation

- ① Tap "F01 Tag Found Moving With You" alert notification message
- ② Tap "Pause Tracking Notifications"
- ③ Tap "Pause for Today"



七、Share Items

The people you've shared it with will be able to locate it, and they won't receive unidentified-tracking notifications.

⚠ To use Share Items, make sure you and your friends have installed the iOS 17, iPadOs 17, or macOS 14 sonoma public betas or newer.

八、Legal Notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My Network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOs, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.


⚠ PDF User's Manual

For more detailed guide steps, please download the instruction manual PDF on the link/contact the brand's customer service team to receive a detailed version of the instruction manual PDF.



Share This Item

Add Person



⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	
		Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



EN: Warning!!! Flammable and explosive, don't disassemble, hit or burn the unit.
NL: Waarschuwing!!! Ontvlambaar en explosief, niet demonteren, slaan of verbranden.
ES: ¡¡¡Advertencia!!! Inflamable y explosivo, no desmontar, golpear ni quemar la unidad.
FR: Attention!!! Inflammable et explosif, ne pas démonter, frapper ou brûler l'appareil.
IT: Avvertimento!!! Inflammabile ed esplosivo, non smontare, colpire o bruciare l'unità.
DE: Warnung!!! Entflammbar und explosiv, das Gerät nicht zerlegen, schlagen oder verbrennen.
JP: 警告! 可燃性、爆発性であるため、分解したり、ぶついたり、燃やしたりしないでください。



Points de collecte sur www.ecart-matrimonial.be/fr/
(Privilégier la réparation ou le don de votre appareil)

Benutzerhandbuch

Product Name: Item Finders F01 Tag

Model: F01 Tag



Schnelle Kopplungs- und Bindungsmethode

Scannen Sie diesen QR-Code mit der Kamera Ihres iPhones und öffnen Sie anschließend die App „Wo ist?“, um den Verbindungsprozess abzuschließen.

Methode 1: Scannen Sie diesen QR-Code mit der iPhone-Kamera und tippen Sie auf den Text „Wo ist?“ auf der angezeigten Seite.

Methode 2: Scannen Sie diesen QR-Code mit der iPhone-Kamera, tippen Sie auf das QR-Code-Symbol auf der Seite und wählen Sie dann „In , Wo ist?' öffnen“.

Aktive **2-Jahre**-Garantie

Bitte senden Sie Ihre Bestellnummer innerhalb **von 7 Tagen** nach Erhalt des Produkts an unsere WhatsApp / E-Mail, um die Garantie zu aktivieren.

Wir bieten Ihnen **2-Jahr** after-Sales-Service.

Unterstützen Sie den kostenlosen Ersatz beschädigter Produkte. (Beschädigte Produkte müssen nicht zurückgegeben werden)

一、Aktivierung & Bindung & Zurücksetzen

Einschalten

Funktionstaste 3 Sekunden gedrückt halten – Bestätigungston „Piep“

⚠ Hinweis: *Das Gerät schaltet sich automatisch mit einem „Piep-Piepton“ ab, wenn innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten kein Kopplungsvorgang durchgeführt wird.*

Ausschalten


F01 Tag-Taste zweimal doppelklicken, dann beim dritten Mal 3 Sekunden gedrückt halten – das Gerät gibt einen „Piep-Piep“-Ton von sich. (Beim letzten Ton loslassen).

⚠ Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der F01 Tag eingeschaltet ist.


Zurücksetzen

Taste gedrückt halten bis: „Piep“ → „Piep-Piep“ → „Piep-Piep-Piep“ → weitere 5 Sekunden halten → Bei durchgehendem „Piepiiii“ loslassen, um Werkseinstellungen wiederherzustellen

二、Verbindungsvorgang




① Öffnen Sie die App „Wo ist?“



③ Tippen Sie auf „Gegenstand hinzufügen“

② F01 Tag einschalten



④ Wählen Sie „Andere unterstützte Gegenstände“



- ⑤ Tippen Sie auf „Verbinden“ beim F01 Tag
[Hinweis: F01 Tag ≤5cm vom Gerät entfernt halten]

Choose an Emoji
Select an emoji to represent this item.



Continue

Back

- ⑦ Emoji auswählen → „Weiter“

- ⑨ Apple-ID auswählen → „Fertigstellen“ (Pflichtschritt)

Name Item

Add a name for this item.

Enter name

Continue

- ⑥ Objektnamen eingeben

F01 Tag Bike



Finish

- ⑧ „Fertigstellen“ (Pflichtschritt)

! Hinweise:

- Erfolgreiche Verbindung: Das Gerät piept „Piep-Piep“.
- Bei Verbindung an fremde Apple-ID: Der ursprüngliche Besitzer muss den Gegenstand unter „Gegenstand entfernen“ freigeben.
(Einzelgeräte-Paarung beschränkt)

! Anforderungen

(1) Ausschließlich für Apple-Geräte

- ✓ iPhone/iPad mit iOS/iPadOS 14.5+
- ✓ Apple Watch (neuestes watchOS)
- ✗ Nicht mit Android kompatibel

(2) Vorbereitung vor der Verbindung

- Bluetooth: Aktiviert
- Internetverbindung: Besteht
- „Teilen meines Standorts“: App „Einstellungen“ → Apple ID → Wo ist?

Andere Geräte koppeln

⚠ Einzelgeräte-Beschränkung

- Vorhandene Kopplung aufheben („Gegenstand entfernen“ in „Wo ist?“)
- F01 Tag zurücksetzen
- Neues Gerät verbinden

≡ Funktionsübersicht


Ortung Ihres Geräts

(1) Gerätesuche per Ton

- Tippen Sie auf „Ton abspielen“ → Das Gerät gibt ein „Piep-Piep-Piep“-Signal ab (bei ausreichender Nähe)

(2) Standortverfolgung auf der Karte



- Der letzte bekannte Standort wird als Ihr benutzerdefiniertes Emoji angezeigt
- Tippen Sie auf „Route“
- Navigieren Sie zum gespeicherten Standort.



Gegenstandsuche außerhalb der Reichweite



(1) „Benachrichtigen bei Zurücklassen“ aktivieren

- Sie erhalten eine Warnung, wenn Sie den Gegenstand außerhalb der Bluetooth-Reichweite zurücklassen.



(2) „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ aktivieren

- Wenn ein anderes Apple-Gerät mit „Wo ist?“-Netzwerk den Gegenstand erkennt, erhalten Sie eine Standortaktualisierung.



(3) Aktivierungsregeln

- ⚠ „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird nur ausgelöst, wenn:
- Das Objekt sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet
- Der „Zurückgelassen“-Modus bereits aktiviert wurde

Verlustmodus

(1) Verlustmodus aktivieren

- ① Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- ② Wählen Sie Ihren „F01 Tag“ unter „Gegenstände“
- ③ Tippen Sie auf „Aktivieren“
- ④ „Weiter“ bestätigen
- ⑤ Telefonnummer eingeben → Weiter
- ⑥ Oder E-Mail eingeben → Weiter
- ⑦ Aktivierung abschließen

Lost Mode



F01 Tag

28451*****@qq.com

WHAT WILL HAPPEN?

- Notify When Found**
You will receive a notification when the location becomes available.
- Find My Lock**
This item is linked to your Apple ID so no one else can pair with it.
- Leave a Message**
Leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.



Lost Mode

Enable



⚠ Kritische Hinweise:

- „Benachrichtigen bei Wiederauffindung“ wird automatisch mit dem Verlustmodus aktiviert.
- Gerätesperre: Bei aktiviertem Verlustmodus ist der F01 Tag gesperrt und kann nicht neu gekoppelt werden.

Kontaktinformationen im Verlustmodus aktualisieren

(1) Zugriff auf Verlustmodus-Einstellungen

- 1 Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- 2 Wählen Sie Ihren „F01 Tag“ unter „Gegenstände“

(2) Kontaktdaten bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf „Aktiviert“
- 2 Telefon/E-Mail aktualisieren
→ „Speichern“ bestätigen

! Kritischer Hinweis:

- „Verlustmodus deaktivieren“, sobald die Ortungsfunktion nicht mehr benötigt wird.

Lost Mode



F01 Tag
2845144444@qq.com



Lost Mode

Enabled

13 March 2023 16:52

SUMMARY

PHONE

195 2**7 2**5



MESSAGE

This item has been lost. Please call me.

Turn Off Lost Mode

Gefundenen Gegenstand identifizieren & Besitzer kontaktieren


- 1 F01 Tag einschalten
- 2 Öffnen Sie die App „Wo ist?“
- 3 Tippen Sie auf „Gefundenen Gegenstand identifizieren“ (Seite „Gegenstände“)
- 4 „Suche nach Gegenständen...“
- 5 Wählen Sie „F01 Tag“ → „Weiter“
- 6 „Informationen zu diesem Gegenstand“ aufrufen
- 7 Produktportal aktivieren: „Weitere Informationen“-Link
- 8 Tippen Sie auf „Auf Webseite fortfahren“
- 9 Kontaktdaten des Besitzers werden angezeigt (Internetverbindung erforderlich)



四、Gerät entfernen

Bestimmten F01 Tag löschen

- ① Apple „Find My“ App Öffnen
- ② Tippen Sie auf „Gegenstände“ → Wischen Sie den Ziel-Tag nach links → „Gegenstand entfernen“
Oder Scrollen Sie nach unten → „Gegenstand entfernen“
- ③ „Gegenstand entfernen?“ → „Entfernen“ bestätigen
- ④ „Entfernen“ erneut tippen
[Warten Sie auf das Bestätigungssignal „Piep“]
[Nach dem Entfernen muss das Gerät neu eingerichtet werden.]




Bestätigung im Pop-up

- ⚠ Voraussetzung: Deaktivieren Sie zuerst den „Verlustmodus“
- ⚠ Erfolgreiche Löschung: 1x „Piep“-Signalton.
- ⚠ Nach dem Löschen des F01 Tag-Geräts schaltet sich das Gerät nicht aus und bleibt im Pairing-Modus.

五、Batteriewechsel & Wartung


Alte Batterie entfernen

CR2032-Batterie entnehmen (+ nach oben)




Neue Batterie einsetzen

- ⚠ Nachkontrolle: Sanft schütteln, um festen Sitz zu prüfen



Stromversorgungsprüfung

- ① App „Wo ist?“ öffnen
- ② Batteriestatus prüfen
- ③ Niedrige Batterie:
Warnung via „Wo ist?“ - Benachrichtigung



Wasserdichtheitsprotokoll

Nur mit Mikrofasertuch reinigen

Bei Flüssigkeitskontakt:

Sofort trocknen → Rückplatte demontieren

→ ≥24 Stunden lufttrocknen

⚠ Verboten: Föhn/Heißluftgeräte

六、Datenschutz & Sicherheitseinstellungen

Anti-Tracking-Warnungen & Schutzmechanismen

(1) Auslöseszenario

Wenn ungepaarte Geräte einen unbekannten F01 Tag länger als 3–6+ Stunden in Ihrer Nähe erkennen.

(2) Reaktionsprotokoll


- ① iPhone zeigt Warnung „F01 Tag folgt Ihnen“ → „Details anzeigen“
- ② Tippen Sie auf „Erkannte Gegenstände in Ihrer Nähe“
- ③ „Tonwiedergabe aktivieren“ → Ortung durch eindeutigen Signalton

⚠ Bei bösartiger Absicht:

Batterie entfernen + Behörden benachrichtigen (gemäß § 238 StGB)

Vorübergehende Deaktivierung von Warnungen

- ① Tippen Sie auf die Benachrichtigung „F01 Tag folgt Ihnen“
- ② Wählen Sie „Tracking-Warnungen pausieren“
- ③ Tippen Sie auf „Heute pausieren“





七、 Objekte Freigeben

Freigegebene Benutzer können den Gegenstand orten und erhalten keine Warnungen vor unbekannten Tracking-Geräten.

! Voraussetzung :

Sowohl Sie als auch die Freigabepartner benötigen:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta oder neuer.



Share This Item

Add Person



! PDF-Benutzerhandbuch

Für detaillierte Anleitungsschritte laden Sie bitte das Handbuch-PDF über den Link herunter oder kontaktieren Sie das Kundenservice-Team der Marke, um eine vollständige Version des Handbuchs zu erhalten.

! WARNING	! WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	  ! Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	

Istruzioni per l'uso

Product Name: Item Finders F01 Tag

Model: F01 Tag



Metodo rapido per l'accoppiamento e l'associazione

Usa la fotocamera del tuo iPhone per scansionare questo QR code, quindi apri l'app «Dov'è» per completare il processo di collegamento.

Metodo 1: Scansiona questo QR code con la fotocamera dell'iPhone e tocca il testo «Dov'è» sulla pagina visualizzata.

Metodo 2: Scansiona questo QR code con la fotocamera dell'iPhone, tocca l'icona del QR code sulla pagina e seleziona Apri in «Dov'è» si trova.

2-anni di garanzia attiva

Si prega di inviare il numero d'ordine al nostro WhatsApp / Email **entro 7 giorni** after ricevere il prodotto per attivare la garanzia.

Vi forniremo **2-anni** di servizio post-vendita.

(Supporto per la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati)

(Non è necessario restituire prodotti danneggiati)

一、 Attivazione & Associazione & Ripristino

Accensione

Tenere premuto il pulsante funzione per 3s – segnale acustico „Bip” conferma l'attivazione.

⚠ **Note importanti:** Trascorsi 3 minuti dall'accensione senza operazioni di abbinamento, il dispositivo si spegne automaticamente emettendo un segnale acustico 'Bip'.

Spegnimento

Tieni premuto il pulsante funzione per ~6 secondi per ascoltare la seguente sequenza di segnali acustici:

„Bip” → „Bip-Bip” → „Bip-Bip-Bip” (Rilasciare all'ultimo tono).

⚠ **Note importanti:** Assicurati che il dispositivo sia acceso.

Ripristino

Tenere premuto fino ai toni: „Bip” → „Bip-Bip” → „Bip-Bip-Bip”


→ continuare a premere per 5s

→ Rilasciare al „Bipiii” prolungato per ripristinare le impostazioni predefinite.

二、 Procedura di collegamento




① Apri l'app «Dov'è»



③ Toccare „Aggiungi oggetto”


② Accendere il F01 Tag



④ Selezionare „Altri articoli supportati”



- ⑤ Toccare „Connetti” sul F01 Tag
[Nota: Mantenere il F01 Tag ≤5cm dal dispositivo]



- ⑦ Scegliere un emoji → „Continua”

- ⑨ Selezionare l'Apple ID associato → „Termina” (obbligatorio)

⚠ Note importanti:

- Connessione riuscita: Segnale acustico „Bip-Bip”.
- Se già registrato: Il proprietario originale deve „rimuovere l'oggetto” dalle impostazioni Apple ID.
(Limite di abbinamento a un solo dispositivo)


⚠ Requisiti

(1) Compatibilità esclusiva Apple

- ✓ iPhone/iPad con iOS/iPadOS 14.5+
- ✓ Apple Watch (ultima versione watchOS)
- ✗ Non compatibile con Android

(2) Controllo pre-connessione

- Bluetooth: Attivato
- Internet: Connesso
- „Condividi la mia posizione”: App „Impostazioni” → Apple ID → «Dov'è»



- ⑥ Inserisci nome oggetto

- ⑧ „Termina” (obbligatorio)

Collegamento di altri dispositivi

⚠ Limitazione a un singolo dispositivo

- Rimuovi pairing esistente („Rimuovi oggetto” in «Dov'è»)
- Ripristina il F01 Tag
- Connetti nuovo dispositivo

≡, Introduzione alle funzioni


Localizza il tuo oggetto

(1) Ricerca acustica

- Tocca „Riproduci suono” → L'oggetto emette un segnale „Bip-Bip-Bip” se nelle vicinanze.

(2) Tracciamento sulla mappa


- L'ultima posizione registrata appare come emoji personalizzata → Tocca „Indicazioni”
- Avvia la navigazione verso la posizione memorizzata.



Ricerca fuori portata



(1) Attiva „Avvisa se dimenticato”

- Riceverai una notifica quando lasci l'oggetto fuori dalla portata Bluetooth.



(2) Attiva „Avvisa se rilevato”

- Se un altro dispositivo Apple con «Dov'è» rileva l'oggetto, riceverai la posizione aggiornata.



(3) Regole di attivazione

- ⚠ „Avvisa se rilevato” si attiva solo se:
- L'oggetto è fuori portata Bluetooth
- La modalità „Oggetto dimenticato” è già attiva

Modalità smarrimento

(1) Attiva la modalità smarrito

- ① Aprire l'app «Dov'è»
- ② Selezionare la propria “Loshall Card” sotto ‘Oggetti’
- ③ Seleziona “Attiva”
- ④ Clicca su “Continua”
- ⑤ Inserisci il numero di cellulare → Avanti
- ⑥ Inserisci il tuo indirizzo e-mail → Avanti
- ⑦ Attiva

⚠ Avviso importante:

- La funzione “Avvisa quando trovato” si attiva automaticamente con la modalità smarrito.
- Blocco dispositivo: quando la modalità smarrito è attivata, il localizzatore del tuo oggetto viene bloccato e non può essere associato a un nuovo dispositivo.

Lost Mode



F01 Tag
28451*****@qq.com

WHAT WILL HAPPEN?

- Notify When Found**
You will receive a notification when the location becomes available.
- Find My Lock**
This item is linked to your Apple ID so no one else can pair with it.
- Leave a Message**
Leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.



Lost Mode

Enable



Aggiornare i contatti in modalità smarrito

(1) Accedere alle impostazioni

- 1 Apri l'app «Dov'è»
- 2 Seleziona il tuo „F01 Tag” in „Oggetti”



(2) Modifica dei dati di contatto

- 1 Tocca „Attivato”
- 2 Modifica telefono/email → Conferma „Salva”




! Nota fondamentale:

- „Disattiva la modalità smarrito” quando non è più necessaria.


Identificare oggetto trovato e contattare il proprietario

- 1 Accendere il F01 Tag
- 2 Aprire l'app «Dov'è»
- 3 Toccare „Identifica oggetto trovato” (pagina „Oggetti”)
- 4 „Ricerca oggetti in corso...”
- 5 Selezionare „F01 Tag” → „Continua”
- 6 Accedere a „Informazioni su questo oggetto”
- 7 Attivare il portale prodotto tramite link „Ulteriori informazioni”
- 8 Toccare „Continua sul sito web”
- 9 Visualizzazione dati di contatto del proprietario (richiede connessione Internet)




四、Rimozione dispositivo

Eliminare un F01 Tag specifico



- ① Aprire l'applicazione Apple "Trova il mio"
- ② Toccare „Oggetti” → Sfioccare il tag a sinistra → „Rimuovi oggetto”
Oppure Scorrere in basso → „Rimuovi oggetto”
- ③ „Rimuovere l'oggetto?” → Confermare „Rimuovi”
- ④ Toccare nuovamente „Rimuovi”
[Attendere il segnale acustico „Bip”]
[Dopo la rimozione, il dispositivo richiede riconfigurazione.]




Conferma tramite pop-up

- ⚠ Prerequisito: Bipsattivare la „modalità smarrito” prima dell'eliminazione.
- ⚠ Eliminazione riuscita: Segnale „Bip”.
- ⚠ Dopo l'eliminazione del dispositivo F01 Tag, il dispositivo non si spegnerà e rimarrà in modalità di abbinamento.

五、Sostituzione batteria & manutenzione


RemovRimozione batteria esaurita Old Battery

Estrarre la batteria CR2032 (+ verso l'alto)



Installazione nuova batteria

- ⚠ **Verifica post-installazione:** Scuotere leggermente per sicurezza



Verifica alimentazione


- ① Aprire l'app «Dov'è»
- ② Controllare stato della batteria
- ③ Batteria scarica: Notifica via «Dov'è»

Protocollo impermeabile

Pulire solo con panno in microfibra
Se esposto a liquidi:

Asciugatura immediata → Smontare il pannello
→ Asciugatura naturale ≥24 ore

⚠ Vietato: Asciugacapelli/strumenti termici



六、 Configurazione privacy & sicurezza

Allarmi anti-tracciamento & protezione

(1) Scenario di attivazione

Se dispositivi non associati rilevano un F01 Tag sconosciuto vicino a te per 3–6+ ore.

(2) Protocollo di risposta

- ① iPhone mostra l'avviso „F01 Tag ti sta seguendo”
→ Tocca „Visualizza dettagli”
- ② Tocca „Oggetti rilevati vicino a te”
- ③ Attiva „Riproduci suono” → Individua tramite tono univoco

⚠ Se malevolo : Rimuovi batteria + Segnala alle autorità (Art. 612-bis Codice Penale)

Disattivazione temporanea degli avvisi

- ① Toccare la notifica „F01 Tag ti sta seguendo”
- ② Selezionare „Sospendi notifiche di tracciamento”
- ③ Toccare „Sospendi per oggi”



F01 Tag Found Moving With You now
The owner of this item can see its location.
Tap to open Find My and see available acti...



7. Condivisione Oggetti

Gli utenti con cui condividi l'oggetto potranno localizzarlo senza ricevere avvisi anti-tracciamento non identificati.

⚠ Requisiti :

Tu e i destinatari dovete avere:

iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta o versioni successive.



Share This Item

Add Person

⚠ Manuale Utente PDF

Per istruzioni più dettagliate, scaricare il manuale d'istruzioni in formato PDF tramite il collegamento o contattare il servizio clienti del marchio per ricevere la versione completa.

⚠ WARNING		⚠ WARNING
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
		Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.



Instrucciones de uso

Product Name: Item Finders F01 Tag

Model: F01 Tag



Método rápido de emparejamiento y vinculación

Usa la cámara de tu iPhone para escanear este código QR y luego abre la app « Buscar » para completar el proceso de vinculación.

Método 1: Escanée este código QR con la cámara del iPhone y toca el texto « Buscar » en la página que aparece.

Método 2: Escanée este código QR con la cámara del iPhone, toca el icono del código QR en la página y selecciona « Abrir en Buscar ».

2-año de garantía activa

Por favor, envíe su número de pedido a nuestro WhatsApp/Email dentro de **los 7 días** siguientes a la recepción del producto para activar la garantía.

Le proporcionaremos **2-año** de servicio post-venta.

(Apoyo a la sustitución gratuita de los productos dañados, No hay necesidad de devolver los productos dañados)

一、Activación & Vinculación & Restablecimiento

Encender

Mantenga pulsado el botón de función durante 3s –
tono „Bip“ confirma la activación

⚠ **Atención:** El dispositivo se apagará automáticamente con una señal 'Bip' si no se realiza ninguna operación de emparejamiento en los 3 minutos posteriores al encendido.

Apagar


Haz doble clic dos veces en el botón F01 Tag, luego presiona y mantén presionado durante 3 segundos a la tercera vez – el dispositivo emitirá un pitido « Bip-Bip ». (Soltar al tono final).

⚠ **Nota:** Asegúrese de que el F01 Tag esté encendido.


Restablecer

Mantenga pulsado hasta los tonos:
„Bip“ → „Bip-Bip“ → „Bip-Bip-Bip“ → siga pulsando 5s
→ Suelte al „Bipiii“ continuo para restaurar valores de fábrica

二、Cómo emparejar




① Abre la app «Buscar»



③ Pulsar „Añadir objeto“


② Encender el F01 Tag



④ Seleccionar „Otros artículos compatibles“



- ⑤ Pulsar „Conectar” en el F01 Tag
[Nota: Mantenga el F01 Tag a ≤5cm del dispositivo]



- ⑦ Elegir emoji → „Continuar”

- ⑨ Seleccionar Apple ID vinculado → „Finalizar” (obligatorio)

⚠ Atención:

- Conexión exitosa: Tono „Bip-Bip”.
- Si está registrado en otra Apple ID: El dueño original debe „eliminar el objeto” previamente.
(Restricción de vinculación única)

⚠ Requisitos

(1) Exclusivo para dispositivos Apple

- ✓ iPhone/iPad con iOS/iPadOS 14.5+
- ✓ Apple Watch (última versión de watchOS)
- ✗ Incompatible con Android

(2) Lista de verificación previa

- Bluetooth: Activado
- Internet: Conectado
- „Compartir mi ubicación”: App „Ajustes” → Apple ID → «Buscar»



- ⑥ Introduce el nombre del artículo

- ⑧ „Finalizar” (obligatorio)

Emparejar otros dispositivos

⚠ Restricción de dispositivo único

- Eliminar emparejamiento actual („Eliminar objeto” en «Buscar»)
- Restablecer F01 Tag
- Conectar nuevo dispositivo

≡ Introducción de funciones

Localizar tu artículo

(1) Búsqueda por sonido

- Pulsa „Reproducir sonido” → El artículo emite un tono „Bip-Bip-Bip” en proximidad

(2) Seguimiento en el mapa



- La última ubicación conocida se muestra con tu emoji personalizado → Pulsa „Rutas”
- Navega hasta la ubicación registrada



Búsqueda fuera de alcance



(1) Activar „Avisar si se deja atrás”

- Recibirá una alerta si el artículo queda fuera del alcance Bluetooth.



(2) Activar „Avisar si se detecta”

- Si otro dispositivo Apple con «Buscar» detecta el artículo, recibirá su ubicación actualizada.



(3) Reglas de activación

⚠ „Avisar si se detecta” sólo se activa cuando:

- El artículo no está conectado vía Bluetooth
- El modo „Objeto olvidado” ya está activado

Modo perdido

(1) Activar modo perdido

- ① Abra la app «Buscar»
- ② Seleccione su „F01 Tag” en „Objetos”
- ③ Pulse „Activar”
- ④ Confirme „Continuar”
- ⑤ Introduzca teléfono → Siguiente
- ⑥ O introduzca correo → Siguiente
- ⑦ Finalizar activación

Lost Mode



F01 Tag
28451*****@qq.com

WHAT WILL HAPPEN?

- Notify When Found**
You will receive a notification when the location becomes available.
- Find My Lock**
This item is linked to your Apple ID so no one else can pair with it.
- Leave a Message**
Leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.



Lost Mode

Enable



Avisos importantes:

- „Avisar si se detecta” se activa automáticamente con el modo perdido.
- Bloqueo: Con el modo perdido activado, el F01 Tag se bloquea y no puede reemparejarse.

Actualizar contactos en modo perdido

(1) Acceder a ajustes del modo

- 1 Abra la app «Buscar»
- 2 Seleccione su „F01 Tag” en „Objetos”



Lost Mode



F01 Tag
28451*****@qq.com

SUMMARY

PHONE

195 2**7 2**5

MESSAGE

This item has been lost. Please call me.

Turn Off Lost Mode

(2) Editar información de contacto


- 1 Pulse „Activado”
- 2 Actualizar teléfono/correo → Confirme „Guardar”

⚠ Aviso crítico:

- «Desactivar Modo Perdido» cuando no necesites activar el modo perdido

Identificar objeto encontrado y contactar al dueño


- 1 Turn on the F01 Tag
- 2 Abrir la app «Buscar»
- 3 Pulsar „Identificar objeto encontrado” (página „Objetos”)
- 4 „Buscando objetos...”
- 5 Seleccionar „F01 Tag” → „Continuar”
- 6 Acceder a „Información sobre este objeto”
- 7 Activar portal del producto mediante enlace „Más información”
- 8 Pulsar „Continuar en el sitio web”
- 9 Se muestra la información de contacto del dueño (requiere Internet)



四、 Eliminación de dispositivo

Borrar un F01 Tag específico

- 1 Abra la app «Buscar»



- ② Pulsar „Objetos” → Deslizar el tag hacia la izquierda
→ „Eliminar objeto”
O Desplazar hacia abajo → „Eliminar objeto”
- ③ „¿Eliminar objeto?” → Confirmar „Eliminar”
- ④ Pulsar „Eliminar” de nuevo
[Espere la señal acústica „Bip”]
[Tras la eliminación, el dispositivo debe reconfigurarse.]




Confirmación en ventana emergente

- ⚠ Requisito previo: Desactive el „modo perdido” antes de eliminar
- ⚠ Eliminación exitosa: Tono „Bip”
- ⚠ Después de eliminar el dispositivo F01 Tag, el dispositivo no se apagará y permanecerá en modo de emparejamiento.

五、 Cambio de pila y mantenimiento


Retirar pila usada

Extraer pila CR2032 (+ hacia arriba)



Instalar pila nueva

- ⚠ **Verificación post-instalación** : Agitar suavemente para asegurar fijación



Verificación de energía


- 1 Abra la app «Buscar»
- 2 Verificar estado de la pila
- 3 Batería baja: Alertas via notificaciones de «Buscar»

Protocolo impermeable

Limpiar solo con paño de microfibra
Exposición a líquidos:

Secado inmediato → Desmontar placa trasera
→ Secado al aire ≥24 horas

⚠ Prohibido: Secadores/herramientas térmicas



六、 Configuración de privacidad y seguridad

Alertas anti-seguimiento & protección

(1) Escenario de activación

Cuando dispositivos no emparejados detecten un F01 Tag desconocido cerca de usted durante 3–6+ horas.


(2) Protocolo de respuesta

- 1 iPhone muestra alerta „F01 Tag detectado cerca” → Pulse „Ver detalles”
- 2 Pulse „Objetos detectados cerca”
- 3 Active „Reproducir sonido” → Localice mediante tono específico

⚠ Si es malicioso : Extraiga la pila + Reporte a autoridades (Ley Orgánica 3/2018)

Desactivación temporal de alertas

- 1 Pulse la notificación „F01 Tag detectado cerca”
- 2 Seleccione „Pausar notificaciones de seguimiento”
- 3 Pulse „Pausar hoy”





七、 Compartir Objetos

Los usuarios compartidos podrán localizar el objeto y no recibirán alertas de seguimiento no identificado.

⚠ Requisitos

Tú y los destinatarios debéis tener instaladas:
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta superior.



Share This Item

Add Person

⚠ Manual de usuario en PDF

Para pasos de guía más detallados, descargue el manual de instrucciones en PDF desde el enlace o contacte al equipo de atención al cliente de la marca para recibir la versión completa.

⚠ WARNING		⚠ WARNING
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
		Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.

Manuel d'utilisation

Product Name: Item Finders F01 Tag

Model: F01 Tag



Méthode d'appairage et liaison rapide

Utilisez l'appareil photo de votre iPhone pour scanner ce QR code, puis ouvrez l'app «Localiser» pour terminer le processus de liaison.

Méthode 1 : Scannez ce QR code avec l'appareil photo de l'iPhone et appuyez sur le texte « Localiser » affiché sur la page.

Méthode 2 : Scannez ce QR code avec l'appareil photo de l'iPhone, appuyez sur l'icône du QR code sur la page, puis choisissez « Ouvrir dans Localiser ».

Garantie active de **2-an**

Veuillez envoyer votre numéro de commande à notre WhatsApp / Email dans **les 7 jours** après la réception du produit pour activer la garantie.

Nous vous fournirons **2-an** le service après-vente.

(Remplacement gratuit des produits endommagés Pas besoin de renvoyer les produits endommagés)

— Activation & Liaison & Réinitialisation

Allumage

Maintenez le bouton de fonction enfoncé 3s – un „Bip“ confirme l'activation

⚠ Important : L'appareil s'éteint automatiquement avec un signal 'Bip' si aucune opération d'appariement n'est effectuée dans les 3 minutes suivant la mise sous tension.

Extinction

Double-cliquez deux fois sur le bouton F01 Tag, puis appuyez et maintenez pendant 3 secondes à la troisième fois – l'appareil émettra un bip « Bip-Bip ». (Relâchez au dernier ton).

⚠ Remarque: Assurez-vous que le F01 Tag est allumé.


Réinitialisation

Maintenez le bouton jusqu'aux tons : „Bip“ → „Bip-Bip“ → „Bip-Bip-Bip“
→ continuez 5 secondes
→ Relâchez au „Bipiii“ prolongé pour rétablir les paramètres d'usine


二、Procédure de connexion



① Ouvrez l'app « Localiser »



② Allumer le F01 Tag




③ Appuyer sur „Ajouter un objet“

④ Choisir „Autres objets pris en charge“



- ⑤ Sélectionner „Connecter” sur le F01 Tag
[Remarque: Placer le F01 Tag à ≤5cm de l'appareil]



- ⑦ Choisir un emoji → „Continuer”

- ⑨ Sélectionner l'Apple ID associé → „Terminer” (obligatoire)

⚠ Important :

- Connexion réussie : Signal sonore „Bip-Bip”.
 - Si déjà lié à un autre Apple ID : Le propriétaire doit d'abord „supprimer l'objet” via ses paramètres.
- (Appairage exclusif à un seul appareil)

⚠ Exigences

(1) Compatibilité Apple exclusive

- ✓ iPhone/iPad avec iOS/iPadOS 14.5+
- ✓ Apple Watch (dernière version watchOS)
- ✗ Non compatible avec Android

(2) Prérequis de connexion

- Bluetooth: Activé
- Internet: Connecté
- „Partager ma position”: App « Réglages » → Apple ID → « Localiser »



- ⑥ Saisir le nom de l'article

- ⑧ „Terminer” (obligatoire)

Appairage avec d'autres appareils

⚠ Limite d'appairage unique

- Supprimer l'appairage existant (« Supprimer l'objet » dans « Localiser »)
- Réinitialiser le F01 Tag
- Connecter un nouvel appareil

≡ Présentation des fonctions

Localiser votre objet

(1) Recherche par signal sonore

- Appuyez sur „Lire le son” → L'objet émet un signal „Bip-Bip-Bip” à proximité.

(2) Suivi de localisation



- La dernière position enregistrée s'affiche avec votre emoji → Appuyez sur „Itinéraire”
- Démarre la navigation vers l'emplacement sauvegardé.



Localisation hors de portée



(1) Activer « Alerte en cas d'oubli »

- Vous recevrez une notification si l'objet est laissé hors de portée Bluetooth.



(2) Activer « Alerte si détecté »

- Si un autre appareil Apple avec « Localiser » détecte l'objet, vous recevrez sa position mise à jour.



(3) Règles d'activation

- ⚠ « Alerte si détecté » s'active uniquement si :
 - L'objet est hors portée Bluetooth
 - Le mode « Objet oublié » est déjà déclenché

Mode objet perdu

(1) Activer le mode perdu

- ① Ouvrez l'appli « Localiser »
- ② Sélectionnez votre « F01 Tag » dans « Objets »
- ③ Appuyez sur « Activer »
- ④ Confirmez « Continuer »
- ⑤ Saisir numéro de téléphone → Suivant
- ⑥ Ou saisir e-mail → Suivant
- ⑦ Terminer l'activation



Lost Mode



F01 Tag
28451***@qq.com

WHAT WILL HAPPEN?

-  **Notify When Found**
You will receive a notification when the location becomes available.
-  **Find My Lock**
This item is linked to your Apple ID so no one else can pair with it.
-  **Leave a Message**
Leave a phone number or email address for the finder of your item to contact you.

⚠ Informations cruciales :

- « Alerte si détecté » s'active automatiquement avec le mode perdu.
- Verrouillage : En mode perdu, le F01 Tag est bloqué et ne peut être réappairé.

Mettre à jour les contacts en mode perdu

(1) Accéder aux paramètres

- ① Ouvrez l'appli « Localiser »
- ② Sélectionnez votre « F01 Tag » dans « Objets »

(2) Modifier les coordonnées

- ① Appuyez sur « Activé »
- ② Modifier numéro/e-mail → Confirmez « Enregistrer »



Lost Mode

Enabled

3 March 2023 16:52



Lost Mode



F01 Tag

28401xxxx@qq.com

SUMMARY

PHONE

195 2447 2445

MESSAGE

This item has been lost. Please call me.

Turn Off Lost Mode


! Information cruciale :

• Désactiver le mode perdu » lorsque vous n'avez pas besoin d'activer le mode perdu.


Identifier un objet trouvé et contacter le propriétaire

- ① Allumer le F01 Tag
- ② Ouvrir l'appli « Localiser »
- ③ Appuyer sur « Identifier un objet trouvé » (page « Objets »)
- ④ « Recherche d'objets en cours... »
- ⑤ Sélectionner « F01 Tag » → « Continuer »
- ⑥ Accéder à « Informations sur cet objet »
- ⑦ Activer le portail produit via le lien « En savoir plus »
- ⑧ Appuyer sur « Continuer sur le site »
- ⑨ Affichage des coordonnées du propriétaire (connexion Internet requise)

Items




Items



四、Suppression d' objet

Supprimer un F01 Tag spécifique

- ② Appuyer sur « Objets » → Glisser le tag vers la gauche
→ « Supprimer l'objet »
Ou Descendre jusqu'en bas → « Supprimer l'objet »
- ③ « Supprimer l'objet ? » → Confirmer « Supprimer »
- ④ Appuyer à nouveau sur « Supprimer »
[Attendre le signal sonore « Bip »]
[Après suppression, l'appareil nécessite une réinitialisation]




Confirmation par pop-up

- ⚠ Préréquis : Désactiver le « mode perdu » avant suppression
- ⚠ Suppression réussie : Signal « Bip »
- ⚠ Après la suppression du périphérique F01 Tag, l'appareil ne s'éteindra pas et restera en mode d'appariement.

五、Remplacement de pile & entretien


Retirer l'ancienne pile

Extraire la pile CR2032 (+ vers le haut)



Installer une nouvelle pile

- ⚠ **Vérification post-installation** : Secouer doucement pour confirmer la fixation



Vérification d'alimentation


- ① Ouvrir l'appli « Localiser »
- ② Vérifier l'état de la pile
- ③ Pile faible : Alertes via notifications de « Localiser »

Protocole étanche

Nettoyer uniquement avec un chiffon en microfibre
Exposition à des liquides :

Séchage immédiat → Démontage de la plaque
→ Séchage à l'air ≥24 heures

⚠ Interdit : Sèche-cheveux/appareils thermiques



六、 Configuration confidentialité & sécurité

Alertes anti-pistage & protection

(1) Scénario de déclenchement

Si des appareils non appairés détectent un F01 Tag inconnu près de vous pendant 3–6+ heures.


(2) Protocole de réponse

- ① iPhone affiche l'alerte « F01 Tag vous suit »
→ Appuyez sur « Voir détails »
- ② Appuyez sur « Objets détectés près de vous »
- ③ Activez « Lecture du son » → Localisez via un son distinctif

⚠ En cas de malveillance : • Retirez la pile + Signalez aux autorités (Article 226-4-1 Code Pénal)

Désactivation temporaire des alertes

- ① Appuyez sur la notification « F01 Tag vous suit »
- ② Sélectionnez « Suspendre les alertes de suivi »
- ③ Appuyez sur « Suspendre aujourd'hui »





七、Partage d'objets

Les utilisateurs partagés pourront localiser l'objet sans déclencher d'alertes de pistage anonyme.

⚠ Configuration requise :

Vous et les destinataires devez disposer de :
iOS 17 / iPadOS 17 / macOS 14 Sonoma Public Beta ou ultérieur.



Share This Item

Add Person

⚠ Manuel utilisateur PDF

Pour des instructions détaillées, téléchargez le manuel d'instructions au format PDF via le lien ou contactez le service client de la marque pour obtenir la version complète.

⚠ WARNING		⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.		KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Server burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately. Warning : Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children. See manual.	