




TacTile Reader



QUICK START GUIDE

WHAT'S IN THE BOX?



x8



x8



x4



x4



x1

ALSO AVAILABLE IN THE RANGE

EXTENSION PACK



x4



x4




x3




x3



x2



x2



x1



x2














x2



x2


Tactile Reader














1.



2.



3.





WEEE Statements

EN Waste Electrical and Electronics Equipment (WEEE) - When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

FR Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Lorsque le présent appareil est hors d'usage, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Apportez les appareils électriques aux points de collecte locaux pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Les autres composants peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

PT Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) - Quando este aparelho deixar de ser utilizado, retire todas as baterias e elimine-as separadamente. Entregue os aparelhos elétricos nos centros de recolha locais destinados a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Outros componentes podem ser colocados no lixo doméstico.

DK Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) - Efter endt levetid skal batterierne tages ud af produktet og bortskaffes separat. Elektriske apparater skal afleveres på et lokalt, godkendt indsamlingssted eller genbrugsstation som affald af elektrisk og elektronisk udstyr. De øvrige dele kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

SE Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - När utrustningen inte är i bruk så ska alla batterier tas ut och kastas separat. Lämna in elektriska utrustningar till den lokala återvinningscentralen för elektrisk och elektronisk utrustning. Övriga komponenter kan kastas i hushållsavfallet.

ES Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Una vez que este aparato esté fuera de uso, extraiga las baterías y deséchelas por separado. Lleve los aparatos eléctricos a los puntos de recogida locales para desperdicios de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden desecharse con los residuos domésticos.

DE Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) - Wenn dieses Gerät nicht mehr verwendet wird, entfernen Sie bitte alle Akkus und entsorgen Sie diese getrennt. Bringen Sie alle Elektro-Altgeräte zu den örtlichen Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Andere Komponenten können im Hausmüll entsorgt werden.

IT Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Quando il dispositivo è giunto al termine della vita utile, togliere le batterie e smaltirle separatamente. Consegnare le apparecchiature elettriche presso gli appositi centri di raccolta locali per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli altri componenti possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.



RU Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) - Если устройство больше не используется, извлеките все батареи и утилизируйте их отдельно. Сдавайте электроприборы в местные пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования. Другие компоненты можно утилизировать в качестве бытовых отходов.

PL Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) - Ze zużytego urządzenia wyjmij wszystkie akumulatory i wyrzuć je oddzielnie. Urządzenia elektryczne dostarcz do lokalnego punktu zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Inne elementy możesz wyrzucić wraz odpadami z gospodarstw domowych.

NL Afdankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Als dit apparaat niet meer gebruikt wordt, verwijder dan alle batterijen en gooi ze apart weg. Breng elektrische apparaten naar de lokale inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Andere onderdelen kunnen met het huisvuil worden weggegooid.

FI Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) - Kun tämä laite on poissa käytöstä, poista kaikki akut ja hävitä ne erikseen. Vie sähkölaitteet paikallisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteisiin. Muut osat voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

UA Директива щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) - Після завершення використання пристрою витягніть батареї та утилізуйте їх окремо. Віднесіть електричні пристрої до місцевого пункту приймання електричного та електронного обладнання. Інші компоненти можна утилізувати з побутовими відходами.

CZ Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) - Pokud spotřebič již nepoužíváte, vyjměte prosím všechny baterie a vyhodte je zvlášť. Elektrické spotřebiče odneste na sběrné místo, kde lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení. Ostatní části lze vyhodit do směsného odpadu.

NO Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) - Når dette apparatet ikke er i bruk; ta ut alle batterier og kast dem i separate beholdere. Elektriske apparater skal leveres til de lokale innsamlingsstedene for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr. Andre komponenter kan kastes i husholdningsavfall.

EE Elektroonikaromud (WEEE) - Kui seda seadet enam ei kasutata, eemaldage sellest kõik patareid ning hävitage need eraldi. Tooge elektriseadmed kohalikesse elektroonikaromude kogumispunktidesse. Muud komponendid võib kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega.

Directive 2014/53/EU Statements

FR RM Resources hereby declare that this wireless device - **IT01118 TacTile Reader** The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

FR RM Resources déclare par la présente que cet appareil sans fil, **IT01118 TacTile Reader** est conforme à la directive 2014/53/UE.
L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>.

PT RM Resources declara que este dispositivo sem fios -**IT01118 TacTile Reader** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

DK RM Resources erklærer hermed, at denne trådløse enhed - **IT01118 TacTile Reader** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

SE RM Resources intygar härmed att denna trådlösa enhet – **IT01118 TacTile Reader** uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

ES RM Resources declara por la presente que este dispositivo inalámbrico **IT01118 TacTile Reader** cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

DE RM Resources erklärt hiermit, dass dieses drahtlose Gerät – **IT01118 TacTile Reader** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

IT Con la presente, RM Resources dichiara che questo dispositivo wireless, **IT01118 TacTile Reader** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità alla direttiva UE è disponibile all'indirizzo
<https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

RU Настоящим компания RM Resources заявляет, что данное беспроводное устройство Напольный робот с **IT01118 TacTile Reader** соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующей ссылке <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

PL RM Resources oświadcza niniejszym, że urządzenie bezprzewodowe **IT01118 TacTile Reader** jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

NL RM Resources verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat - **IT01118 TacTile Reader** in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende link <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

FI RM Resources ilmoittaa täten, että tämä langaton laite – **IT01118 TacTile Reader** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on kokonaisuudessaan saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

UA RM Resources даним повідомляє, що цей бездротовий пристрій **IT01118 TacTile Reader** відповідає Директиві 2014/53/ЄУ. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за такою Інтернет-адресою <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

CZ Společnost RM Resources tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení – **IT01118 TacTile Reader** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celé znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

NO RM Resources erklærer herved at denne trådløse enheten – **IT01118 TacTile Reader** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

ET RM Resources deklareerib käesolevaga, et juhtmevaba seade **IT01118 TacTile Reader** vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil <https://www.tts-group.co.uk/DoCs.html>

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

USB Statements

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols.

Ce jouet doit uniquement être connecté à un équipement portant l'un des symboles suivants.

Denne leketøy skal kun kobles til utstyr som har et av følgende symboler.

Tuto hračka lze připojit pouze k zařízením, která jsou označena jedním z následujících symbolů.

Denne legetøj må kun tilsluttes udstyr, som har et af de følgende symboler.

Dieses Spielzeug darf ausschließlich an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen.

Este juguete solo se debe conectar a equipo que tenga alguno de los siguientes símbolos.

Kytke lelu vain laitteisiin, joihin sisältyy seuraavat symbolit.

Il giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature munite di uno dei seguenti simboli.

Dit speelgoed mag uitsluitend verbonden worden met apparaten waarop een van de volgende symbolen staat.

Tę zabawkę można podłączać tylko do urządzeń oznaczonych jednym z podanych tu symboli.

Este brinquedo deve ser conectado apenas a equipamentos que apresentem um dos seguintes símbolos.

Эта игрушка должна подсоединяться только к оборудованию, имеющему любой из следующих символов.

Denna leksak ska endast anslutas till utrustning med någon av följande symboler.

Іграшку можна підключати лише до обладнання з такими символами.

Seda mänguasja tohib ühendada ainult järgmist kahte sümbolit kandvate seadmetega.



MY NOTES

More Information At...

www.fts-group.co.uk

RM Resources
Building 1
Heyworth Road
Hucknall
NG15 6XJ, UK

RM Resources
Papendorp Park
Papendorpseweg 100
Utrecht 3528 BJ
Netherlands

Tel: 0800 138 1370

Fax: 0800 137 525

Please retain this manual as it contains important information

Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with the charger until the damage has been repaired.

Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy.

Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.

This toy contains batteries that are non-replaceable.

Battery: DC 3.7V, 2600mAh Lithium polymer (Non replaceable)



3 Years +

Made in china on behalf of RM Resources

Product Code: IT01118