





CONTENTS	
中文簡體	1-3
English	4-6
Deutsch	7-9
Русский	10-12
Français	13-15
Español	16-18
Italia	19-21
日本語	22-24
한국어	25-27
Türkçe	28-30
ภาษาไทย	31-33

产品规格

尺寸	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
重量	105.0(±2.0)g
按键	6 按键

按键说明

中键
左键
右键
滚轮

连接方式

2.4G模式
有线模式
蓝牙模式

有线模式

插入Type-C数据线，即可开始使用。

蓝牙模式

打开无线接收器位置

2.4G模式

接收器位置

DPH模式

DPH模式：400/600/1000/1200/1600/2000 个/秒 可调范围。
长按DPH按钮，可进入DPH模式，此时滚轮和按键，两档速度模式。
第一档DPH模式：400
第二档DPH模式：600 (默认)
第三档DPH模式：1000
第四档DPH模式：1200
第五档DPH模式：1600
第六档DPH模式：2000

PRODUCT INFORMATION

Size	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Weight	105.0(±2.0)g
Key	6 Keys

KEY FUNCTION

Right switch
Left switch
Forward
Backward

Charging: Charging red light is always on, full green light is always on.
Low battery indicator: When the battery is low, the indicator light flashes red.

BUTTON SWITCH

2.4G mode
Wireless mode indicator
Bluetooth mode indicator

WIRED MODE

Plug in the Type-C cable, which is a wired mode at this time.

BT MODE

Flip the switch to B position
Long press the DPH switch button, and the code indicator light will flash blue, which is the pairing mode.
The pairing is successfully established, and the blue Backlight is connected.

2.4G MODE

Flip the switch to G position
Long press the DPH switch button, and the code indicator light will flash green, which is the pairing mode.
The pairing is successfully established, and the blue Backlight is connected.

DPH VALUE SWITCH

DPH switch: DPH button: 400/600/1000/1200/1600/2000 as DPH button switch.
Long press the DPH switch to check the code.
Press slowly to switch DPH, and the indicator light will light up for three seconds to correspond to the gear code, and then return to its original state.
The first DPH gear light: 400
Second DPH gear light: 600 (default)
Third DPH gear light: 1000
Fourth DPH gear light: 1200
Fifth DPH gear light: 1600
Sixth DPH gear light: 2000

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Größe	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Gewicht	105.0(±2.0)g
Taste	6 Tasten

FUNKTIONEN DER TASTEN

Rechte Taste
Mittlere Taste
Linke Taste
Zurück
Vorwärts
Rollrad

Aufmerksamkeit: Das rote Licht zeigt den Ladezustand, das grüne Licht zeigt den vollen Ladezustand. Das rote Licht zeigt den niedrigen Ladezustand an, wenn der Ladezustand niedrig ist.

UNTERER SCHALTER

2.4G-Modus
Kabelgebundener Modus
BT-Modus

KABELGEBUNDENER MODUS

Stecken Sie den Stecker in die rechte Porten

BT-MODUS

Stecken Sie den Stecker in die Position B

2.4G-MODUS

Stecken Sie den Stecker auf Position G

DPH-WERT/UMSCHALTUNG

Langes Drücken der DPH-Schaltfläche, die Pairing-Anzeige leuchtet blau für den Pairing-Modus.
Langes Drücken der DPH-Schaltfläche, die Pairing-Anzeige leuchtet grün für den Pairing-Modus.
Langes Drücken der DPH-Schaltfläche, die Pairing-Anzeige leuchtet blau für den Pairing-Modus.
Langes Drücken der DPH-Schaltfläche, die Pairing-Anzeige leuchtet grün für den Pairing-Modus.
Langes Drücken der DPH-Schaltfläche, die Pairing-Anzeige leuchtet blau für den Pairing-Modus.
Langes Drücken der DPH-Schaltfläche, die Pairing-Anzeige leuchtet grün für den Pairing-Modus.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Вес	105.0(±2.0)g
Кнопки	6 кнопок

ФУНКЦИИ КНОПКИ

Правый переключатель
Левый переключатель
Движение вперед
Движение назад
Колесико

Зарядка: красный свет означает зарядку, зеленый свет означает полную зарядку.
Низкий уровень заряда: когда уровень заряда низкий, индикатор мигает красным.

НИЖНИЙ ПЕРЕКЛЮЧЕЛ

Режим 2.4G
Режим кабеля
Режим BT

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Вставьте кабель Type-C в правый порт

РЕЖИМ BT

Вставьте кабель Type-C в позицию B

РЕЖИМ 2.4G

Переключатель переключается в положение G

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДПН

Длительное нажатие на кнопку переключения DPH, индикатор мигает синим для режима сопряжения.
Длительное нажатие на кнопку переключения DPH, индикатор мигает зеленым для режима сопряжения.
Длительное нажатие на кнопку переключения DPH, индикатор мигает синим для режима сопряжения.
Длительное нажатие на кнопку переключения DPH, индикатор мигает зеленым для режима сопряжения.
Длительное нажатие на кнопку переключения DPH, индикатор мигает синим для режима сопряжения.
Длительное нажатие на кнопку переключения DPH, индикатор мигает зеленым для режима сопряжения.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Taille	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Poids	105.0(±2.0)g
Boutons	6 boutons

FONCTIONS DES TOUCHES

Bouton de droite
Bouton de gauche
Bouton de roulement
Bouton de retour
Bouton de marche arrière

Chargement: le voyant rouge de chargement est toujours allumé, le voyant vert est toujours allumé, indiquant que la batterie est pleine.

INTERRUPTEUR INFÉRIEUR

Mode 2.4G
Mode câble
Mode BT

MODE CÂBLE

Insérer le câble Type-C, cela sera le mode câble.

MODE BT

Insérer le câble Type-C, cela sera le mode B

MODE 2.4G

Appuyer longuement sur la touche du commutateur DPH pour que l'indicateur de chargement passe du rouge au vert.

VALEUR DPH/CHANGEMENT

Appuyer longuement sur la touche du commutateur DPH pour que l'indicateur de chargement passe du rouge au vert.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Tamaño	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Peso	105.0(±2.0)g
Botones	6 botones

FUNCIONES DE LAS TECLAS

Botón derecho
Botón izquierdo
Botón de desplazamiento
Botón de retroceso
Botón de avance

Carga: la luz roja de carga está siempre encendida, la luz verde de lleno está siempre encendida.

INTERRUPTOR INFERIOR

Modo 2.4G
Modo cableado
Modo Bluetooth

MODO CABLEADO

Conectar el cable Type-C, este será el modo cableado.

MODO BT

Conectar el cable Type-C, este será el modo B

MODO 2.4G

Conectar el interruptor a la posición G

DPH VALOR / CONMUTACION

Presionar DPH para ver: 400
El tercer DPH para ver: 1000
Cuarto DPH para ver: 1200
Quinto DPH para ver: 1600
Sexto DPH para ver: 2000

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

Dimensioni	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Peso	105.0(±2.0)g
Pulsanti	6 pulsanti

FUNZIONI DEI TASTI

Pulsante destro
Tasto centrale
Tasto sinistro
Avanti
Indietro

Catella: la luce rossa di ricarica è sempre accesa, la luce verde piena è sempre accesa.

INTERRUTTORE INTERIORE

Modalità 2.4G
Modalità cablo
Modalità BT

MODALITÀ CABLEATA

Collegare il cavo Type-C, questo sarà il modalità cablo.

MODALITÀ BT

Collegare il cavo Type-C, questo sarà il modalità B

MODALITÀ 2.4G

Appuyer longuement sur la touche du commutateur DPH pour que l'indicateur de chargement passe du rouge au vert.

VALORE DPH/COMMUTAZIONE

Appuyer longuement sur la touche du commutateur DPH pour que l'indicateur de chargement passe du rouge au vert.

説明書

サイズ	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
重量	105.0(±2.0)g
ボタン	6 個

操作

右ボタン
中ボタン
左ボタン
前進ボタン
後退ボタン

充電: 充電中のときは赤い光が点灯し、充電完了後は緑色の光が点灯します。

操作

2.4Gモード
有線モード
Bluetoothモード

有線モード

Type-Cケーブルを右側のポートに挿入します。

Bluetoothモード

Type-CケーブルをBポートに挿入します。

2.4Gモード

スイッチをG位置に切り替えます。

DPHモード

DPHスイッチを長押しすると、インジケータライトが点灯します。
2. 最初のDPHモード: 400
3. 2番目のDPHモード: 600 (デフォルト)
4. 3番目のDPHモード: 1000
5. 4番目のDPHモード: 1200
6. 5番目のDPHモード: 1600
7. 6番目のDPHモード: 2000

제품 소개

크기	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
무게	105.0(±2.0)g
버튼	6개

주요 기능

오른쪽 버튼
중간 버튼
왼쪽 버튼
앞 버튼
뒤 버튼

충전: 빨간 빛은 충전 상태를 나타내고, 녹색 빛은 전원이 켜졌음을 나타냅니다.

제품 소개

2.4G 모드
유선 모드
BT 모드

유선 모드

유선 케이블을 오른쪽 포트에 연결합니다.

BT 모드

유선 케이블을 B 포트에 연결합니다.

2.4G 모드

스위치 위치를 전환합니다.

DPH 모드

DPH 버튼을 길게 누르면, 인디케이터 라이트가 켜집니다.
2. 첫 번째 DPH 모드: 400
3. 두 번째 DPH 모드: 600 (기본값)
4. 세 번째 DPH 모드: 1000
5. 네 번째 DPH 모드: 1200
6. 다섯 번째 DPH 모드: 1600
7. 여섯 번째 DPH 모드: 2000

UNIN INILIGI

Input	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Weight	105.0(±2.0)g
Buttons	6 buttons

ANALITIK FUNKTION

Right button
Left button
Middle button
Forward button
Backward button

Charging: Charging red light is always on, full green light is always on.

ALT ANALITIK

2.4G mode
Kabelgebundener Modus
BT-Modus

KABELMODUS

Stecken Sie den Stecker in die rechte Porten

BT-MODUS

Stecken Sie den Stecker in die Position B

2.4G MODE

Analitik G konumuna getirin

DPH DEĞERİ/GEÇİTME

DPH değeri: DPH butonu: 400/600/1000/1200/1600/2000 altı DPH değeri olarak.
Uzun basın DPH butonu, kod göstergesi yanıp duracaktır.
Uzun basın DPH butonu, kod göstergesi yanıp duracaktır.
Uzun basın DPH butonu, kod göstergesi yanıp duracaktır.
Uzun basın DPH butonu, kod göstergesi yanıp duracaktır.
Uzun basın DPH butonu, kod göstergesi yanıp duracaktır.
Uzun basın DPH butonu, kod göstergesi yanıp duracaktır.

Informazioni

Dimensioni	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Peso	105.0(±2.0)g
Taste	6 Taste

Funzionalità

Botone destro
Tasto centrale
Tasto sinistro
Avanti
Indietro

Caricamento: la luce rossa di ricarica è sempre accesa, la luce verde piena è sempre accesa.

Informazioni

Modo 2.4G
Modo cavo
Modo BT

Modo cavo

Collegare il cavo Type-C, questo sarà il modo cavo.

Modo BT

Collegare il cavo Type-C, questo sarà il modo B

Informazioni

Dimensioni	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Peso	105.0(±2.0)g
Taste	6 Taste

Funzionalità

Botone destro
Tasto centrale
Tasto sinistro
Avanti
Indietro

Caricamento: la luce rossa di ricarica è sempre accesa, la luce verde piena è sempre accesa.

Informazioni

Modo 2.4G
Modo cavo
Modo BT

Modo cavo

Collegare il cavo Type-C, questo sarà il modo cavo.

Modo BT

Collegare il cavo Type-C, questo sarà il modo B

Informazioni

Dimensioni	119.5(±1.5) x 62.8(±1.5) x 38.3(±1.5) mm
Peso	105.0(±2.0)g
Taste	6 Taste

Funzionalità

Botone destro
Tasto centrale
Tasto sinistro
Avanti
Indietro

Caricamento: la luce rossa di ricarica è sempre accesa, la luce verde piena è sempre accesa.