

Manuel d'utilisation

Caractéristiques :

- Guirlande lumineuse WiFi 16, 24 ou 32 LED
(Amazon Alexa & Google Assistant)
- Branchement USB
- Adaptateur secteur double USB 2A
- 16, 24 ou 32 boules en coton tressé

Premier pas :



Téléchargez l'application gratuite « Smart Life » compatible iOS 8+ & Android 4.4 ou plus puis lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour vous inscrire.

Installation :

- 1 : Branchez votre guirlande WIFI USB sur l'adaptateur USB fourni
- 2 : Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton situé sur la guirlande, elle va alors clignoter rapidement pour indiquer qu'elle est dans le mode nouvelle configuration.
- 3 : Dans SmartLife et une fois l'inscription faite, appuyez sur le « + » situé en haut à droite de l'écran pour ajouter un produit, puis « Éclairage » et pour finir « Source de lumière (WiFi) ».
- 4 : Appuyez sur « Confirmer que la lampe Flash »
- 5 : Choisissez votre réseau Wi-Fi en 2,4 Ghz et entrez le mot de passe. **Wifi en 5 Ghz non compatible.**
- 6 : Attendez que la configuration réussisse puis appuyez sur « Terminer » si vous obtenez une erreur de mot de passe c'est sûrement parce que vous essayez de vous connecter à un Wifi 5 Ghz (voir notice de votre box pour configurer).

Astuce : Vous avez la possibilité de renommer votre guirlande dans l'application.

Configurer Alexa :

- 1 : Lancez l'application Alexa
- 2 : A gauche sélectionnez « Skills et jeux » puis recherchez « smart Life », installez le skill et connectez vous avec votre compte préalablement créé.
- 3 : Alexa va reconnaître automatiquement votre guirlande, si ce n'est pas le cas allez dans « Appareils » puis glissez votre doigts vers le bas pour rechercher de nouveaux appareils.

Vous pouvez maintenant contrôler votre guirlande avec votre voix (par exemple : Alexa allume la guirlande).

Configurer Google Assistant :

- 1 : Lancez l'application Google Home et sélectionnez « Home Control » dans le menu
- 2 : Appuyez sur « + » et sélectionnez « Smart Life »
- 3 : Suivez les instructions et connectez-vous avec votre compte smart life préalablement créé.
- 4 : Une fois la configuration réussie, dites une commande simple à Google Assistant pour contrôler votre guirlande avec votre voix.

English

Guirlande lumineuse Voice Control
HT273V-24

User manual

Features :

- String Light WIFI 16,24 or 32 LED
(Amazon Alexa & Google Assistant)
- USB connexion
- Dual USB 2A Power Adapter
- 16, 24, or 32 balls in braided cotton

First step :



Download the free "Smart Life" application compatible with iOS 8+ & Android 4.4 or higher, then launch the application and follow the on-screen instructions to register.

Installation :

- 1 : Connect your USB WIFI daisy chain to the USB adapter provided
- 2 : Press and hold the button on the daisy chain for 5 seconds, it will then flash quickly to indicate that it is in the new configuration mode.
- 3 : In SmartLife and once you have made the entry, press the "+" button at the top right of the screen to add a product, then "Lighting" and finally "Light source (Wifi)".
- 4 : Press "Confirm that the Flash lamp".
- 5 : Choose your 2.4 Ghz Wi-Fi network and enter the password. **Wifi 5 Ghz not compatible.**
- 6 : Wait until the configuration is successful then press "Finish" if you get a password error it is probably because you are trying to connect to a 5 Ghz Wifi (see your box manual to configure).

Tip: You can rename your garland in the application.

Configure Alexa :

- 1 : Launch the Alexa application
- 2 : On the left select "Skills and games" then search for "smart Life", install the skill and connect with your previously created account.
- 3 : Alexa will automatically recognize your garland, if not, go to "Devices" and slide your fingers down to look for new devices.

You can now control your garland with your voice (for example: Alexa lights the garland).

Configure Google Assistant :

- 1 : Launch the Google Home application and select "Home Control" from the menu2: Press "+" and select "Smart Life
- 2 : Press "+" and select "Smart Life"
- 3 Follow the instructions and log in with your previously created smart life account.
- 4 : Once the configuration is successful, say a simple command to Google Assistant to control your daisy chain with your voice.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

Benutzerhandbuch

Merkmale :

- WiFi-Lichtschnur 16,24 oder 32 LED (Amazon Alexa & Google Assistant)
- USB-Anschluss
- Duales USB 2A Netzteil
- 16, 24 oder 32 Bälle aus geflochtener Baumwolle

Erster Schritt :



Laden Sie die kostenlose "Smart Life" Anwendung herunter, die mit iOS 8+ & Android 4.4 oder höher kompatibel ist, starten Sie die Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich zu registrieren.

Installation :

- 1: Schließen Sie Ihre USB-WIFI-Daisy Chain an den mitgelieferten USB-Adapter an.
- 2: Halten Sie die Taste an der Daisy Chain 5 Sekunden lang gedrückt, dann blinkt sie schnell, um anzuzeigen, dass sie sich im neuen Konfigurationsmodus befindet.
- 3: Drücken Sie in SmartLife und nach der Eingabe die Taste "+" oben rechts auf dem Bildschirm, um ein Produkt hinzuzufügen, dann "Beleuchtung" und schließlich "Lichtquelle (WiFi)".
- 4: Drücken Sie "Bestätigen Sie, dass die Blitzlampe".
- 5: Wählen Sie Ihr 2,4 Ghz Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. **Wifi in 5 Ghz nicht kompatibel.**
- 6: Warten Sie, bis die Konfiguration erfolgreich ist, und drücken Sie dann auf "Fertigstellen", wenn Sie einen Passwortfehler erhalten, wahrscheinlich weil Sie versuchen, sich mit einem 5 Ghz Wifi zu verbinden (siehe Handbuch in Ihrer Box zur Konfiguration).

Tipp: Sie können Ihre Girlande in der Anwendung umbenennen.

Konfigurator Alexa :

- 1: Starten Sie die Alexa-Anwendung.
- 2: Wählen Sie auf der linken Seite "Fertigkeiten und Spiele", suchen Sie dann nach "smart Life", installieren Sie die Fertigkeit und verbinden Sie sich mit Ihrem zuvor erstellten Konto.
- 3: Alexa erkennt Ihre Girlande automatisch, wenn nicht unter "Geräte" und schiebt Ihre Finger nach unten, um nach neuen Geräten zu suchen.

Du kannst nun deine Girlande mit deiner Stimme steuern (z.B.: Alexa beleuchtet die Girlande).

Google-Assistant :

- 1: Starten Sie die Google Home-Anwendung und wählen Sie "Home Control" aus dem Menü.
- 2: Drücken Sie "+" und wählen Sie "Smart Life".
- 3: Folgen Sie den Anweisungen und melden Sie sich mit Ihrem zuvor erstellten smart life Konto an.
- 4: Sobald die Konfiguration erfolgreich ist, sagen wir einen einfachen Befehl an den Google Assistant, um Ihre Daisy Chain mit Ihrer Stimme zu steuern.

Español

Manual del usuario

Características :

- Guirnalda de luz WiFi de 16, 24 o 32 LEDs
- (Amazon Alexa & Google Assistant)
- conexión USB
- Adaptador de alimentación doble USB 2A
- 16, 24 o 32 bolas de algodón tejido

Paso uno:



Descarga la aplicación gratuita "Smart Life" compatible con iOS 8+ y Android 4.4 o superior, luego inicia la aplicación y sigue las instrucciones en pantalla para registrarte.

Instalación :

- 1: Conecte su cadena de margaritas WIFI USB al adaptador USB suministrado.
- 2: Presione el botón de la cadena de margaritas durante 5 segundos, luego parpadeará rápidamente para indicar que está en el nuevo modo de configuración.
- 3: En SmartLife y una vez que haya ingresado la etiqueta, presione el "+" en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar un producto, luego "Iluminación" y finalmente "Fuente de luz (WiFi)".
- 4: Pulse "Confirmar lámpara de flash".
- 5: Elija su red Wi-Fi de 2,4 Ghz e introduzca la contraseña. **Wifi en 5 Ghz no es compatible.**
- 6: Espera a que la configuración tenga éxito y pulsa "Finish" si recibes un error de contraseña es probablemente porque estás intentando conectarte a un Wifi 5 Ghz (consulta las instrucciones de tu caja para configurar).

Consejo: Puede cambiar el nombre de su guirnalda en la aplicación.

Configurador Alexa :

- 1: Lanzar la aplicación Alexa
- 2: A la izquierda selecciona "Habilidades y juegos" y luego busca "smart Life", instala la habilidad e inicia sesión con tu cuenta previamente creada.
- 3: Alexa reconocerá automáticamente su guirnalda, si no va a "Dispositivos" entonces desliza su dedo hacia abajo para buscar nuevos dispositivos.

Ahora puede controlar su guirnalda con su voz (por ejemplo: Alexa enciende la guirnalda).

Configurar el Asistente de Google :

- 1: Inicie la aplicación de inicio de Google y seleccione "Control de inicio" en el menú.
- 2: Pulse "+" y seleccione "Smart Life".
- 3: Siga las instrucciones e inicie sesión con su cuenta de smart life previamente creada.
- 4: Una vez que hayas configurado correctamente, di un simple comando al Asistente de Google para controlar tu cadena de margaritas con tu voz.