

# BT975 (英语+西班牙语) 说明书 : 26 X 10CM

**SENTRY** **BC** **BT975** **WIRE-FREE EARBUDS** **English**

**1 Using your True Wireless Earphones**  
 Avant l'utilisation, vérifiez que le couvercle de la batterie est correctement fermé. Avant de charger, vérifiez que les deux écouteurs sont correctement insérés dans le boîtier de charge. Avant d'utiliser, vérifiez que les deux écouteurs sont correctement insérés dans le boîtier de charge. Avant de charger, vérifiez que les deux écouteurs sont correctement insérés dans le boîtier de charge. Avant d'utiliser, vérifiez que les deux écouteurs sont correctement insérés dans le boîtier de charge.

**STEP 1** Turn off the Bluetooth function from your music device. Eg. Mobile phone or music device.

**STEP 2** Take out the earbuds from the charging case after they have charged. The earphones will be automatically on and pairing. When pairing successfully, the left earphone will flash blue and the right earphone will flash red and blue alternately.

**STEP 3** When auto-pairing failed, or dual earphone disconnected. Press the power button on left and right earphone, to make the earbuds off and on again, the left and right earphone will be connected manually.

**STEP 4** You can now turn on the Bluetooth function of your mobile phone. Search and select **BT975**, click it to connect.

**2 Button Function**  
**On/Off Buttons**  
 Pairing dual earphones: Long press left and right earphone button for 3 seconds, turn on or off the earphones.  
 Pairing single earphone: Long press left or right earphone button for 3 seconds to turn on the earphones, enter single earphone pairing. Then long press for 3 seconds, turn off the earphones.  
 (When power on, the earphone will flash blue. When power off, the light is off.)

**Answer / Hang Up**  
 When coming call, click the button on the left or right earphone to answer the phone. During the call, click the button on the left or right earphone to hang up the call.

**Reject / Call Back**  
 When coming call, long press left or right earphone to refuse the call. Three-click the right earphone button to resume back to the last call, three-click the left earphone button to open the voice assistant.

**Play / Pause Music**  
 While playing music, click the button of left or right earphone to play or pause the music. If one of the earbuds have run out of battery, the other one will continue to work until it runs out of power also.

**Last / Next Song Control**  
 When playing, double-click the left earphone button to switch to the Last song; double-click the right earphone button to switch to the next song.

**3 Charging Function**  
**Charge the Charging Box**  
 If there is an USB charging cable in the package, you can connect the power adapter for charging. The blue LED lights will keep flashing when it is charging. If all 4 blue LED lights on the front turn on, that means the charging case is fully charged.

## TRUE WIRELESS EARBUDS

**SENTRY** **BC** **BT975** **AURICULARES INALÁMBRICOS** **Español**

**1 Uso de tus verdaderos audífonos inalámbricos**  
 Antes de utilizar: cargue ambos auriculares colocándolos dentro del estuche de carga.

**PASO 1.** Apague la función Bluetooth desde su dispositivo de música. Ej. Teléfono móvil o dispositivo de música.

**3 Función de carga**  
**Recargar la caja de carga**  
 Si existe un cable de carga USB en el paquete, puede conectar el adaptador de corriente para cargar utilizando el cable USB incluido en el paquete.

**PASO 2.** Saque los auriculares del estuche de carga después de que se hayan cargado. Los auriculares se encenderán y se emparejarán automáticamente. Cuando se emparejen con éxito, el auricular izquierdo parpadeará en azul, el auricular derecho parpadeará en rojo y azul alternativamente.

**PASO 3.** Cuando falle el emparejamiento automático o se desconecten los auriculares duales, presione el botón de encendido en el auricular izquierdo y derecho, para que se apaguen y enciendan los auriculares, ambos auriculares se conectarán manualmente.

**PASO 4.** Ahora puede activar la función Bluetooth de su teléfono móvil. Busque y seleccione **BT975**, haga clic para conectar.

**2 Funciones de Botones**  
**Botones de encendido/apagado**  
 Emparejamiento de auriculares duales: mantenga presionado el botón izquierdo y derecho de los auriculares durante 3 segundos, encienda o apague los auriculares. Emparejamiento de auriculares individuales: mantenga presionado el botón izquierdo o derecho del auricular durante 3 segundos para encender los auriculares, ingrese el emparejamiento de auriculares individuales. Luego mantenga presionado durante 3 segundos, apague los auriculares.  
 (Cuando se enciende, los auriculares parpadearán en azul. Cuando se apagan, la luz se apagará).

**Contestar/Colgar Llamadas**  
 Cuando reciba una llamada, haga clic en el botón del auricular izquierdo o derecho para contestar el teléfono. Durante la llamada, haga clic en el botón del auricular izquierdo o derecho para colgar la llamada.

**Rechazar/Devolver Llamada**  
 Cuando reciba una llamada, mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho para rechazar la llamada. Haga clic tres veces en el botón derecho del auricular para volver a la última llamada, haga clic tres veces en el botón izquierdo del auricular para abrir el asistente de voz.

**Reproducir/Pausar Música**  
 Mientras reproduzca música, haga clic en el botón del auricular izquierdo o derecho para reproducir o pausar la música. Si uno de los auriculares se ha quedado sin batería, el otro continuará funcionando hasta que también se quede sin energía.

**Verdaderos Audífonos Inalámbricos**

## VERDADEROS AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

# BT975 (法语+德语) 说明书 : 26 X 10CM

**SENTRY** **BC** **BT975** **ÉCOUTEURS DANS L'OREILLE SANS FIL** **Français**

**1 Utilisation de vos écouteurs totalement sans-fil**  
 Charge du boîtier de chargement  
 Un câble de chargement USB est compris dans l'emballage, vous pouvez brancher l'adaptateur sur l'alimentation secteur pour le chargement.  
 Les voyants LED bleus continueront de clignoter pendant le chargement.Si les 4 LED bleues à l'avant s'allument, cela signifie que le boîtier de charge est complètement chargé.  
 Appuyez sur le bouton du compartiment de charge. Lorsque le voyant est bleu, cela signifie que le boîtier de charge est suffisamment chargé. Si le voyant bleu clignote lentement, cela signifie que la batterie est faible. Lorsqu'il ne reste plus d'énergie sur le boîtier de chargement, le voyant s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton.

**3 Fonction de charge**  
 Charge du boîtier de chargement  
 Un câble de chargement USB est compris dans l'emballage, vous pouvez brancher l'adaptateur sur l'alimentation secteur pour le chargement.  
 Les voyants LED bleus continueront de clignoter pendant le chargement.Si les 4 LED bleues à l'avant s'allument, cela signifie que le boîtier de charge est complètement chargé.  
 Appuyez sur le bouton du compartiment de charge. Lorsque le voyant est bleu, cela signifie que le boîtier de charge est suffisamment chargé. Si le voyant bleu clignote lentement, cela signifie que la batterie est faible. Lorsqu'il ne reste plus d'énergie sur le boîtier de chargement, le voyant s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton.

**Garantie limitée de 90 jours**  
 Sentry garantit ce produit est exempt de défauts matériels et de fabrication pendant 90 jours depuis la date d'origine de l'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation ou de négligence. Tout produit défectueux sera remplacé s'il est renvoyé à un revendeur Sentry agréé ou directement à Sentry à l'adresse suivante : PO Box 885, One Bridge Street, Hillburn, NY 10931. Veuillez joindre un chèque de 55 pour les frais d'expédition de retour.

## ÉCOUTEURS DANS L'OREILLE ENTièrement SANS FIL

**SENTRY** **BC** **BT975** **DRAHTLOSE OHRHÖRER** **Deutsch**

**1 So verwenden Sie Ihre Echten Drahtlosen Ohrörer**  
 Vor Gebrauch: Laden Sie beide Ohrörer auf, indem Sie sie in das Ladegehäuse legen. SCHRITT 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Musikgerätes aus, zum Beispiel Ihres Mobiltelefons oder Musikplayers.

**3 Ladefunktion**  
**Laden der Ladebox**  
 Die blauen LED-Leuchten blinken während des Ladevorgangs weiter. Wenn alle 4 blauen LEDs an der Vorderseite leuchten, ist der Ladekoffer vollständig aufgeladen.  
 Drücken Sie die Taste des Ladekoffers. Wenn die Anzeige blau leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladekoffer über ausreichend Strom verfügt. Wenn das blaue Licht langsam blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist. Wenn der Ladekoffer nicht mehr mit Strom versorgt wird, erlischt das Licht, wenn die Taste gedrückt wird.

**Laden der Ohrörer**  
 Vergewissern Sie sich, dass das Ladefach ausreichend Strom hat, und bringen Sie dann die Ohrörer in die richtige Position zum Laden.  
 Wenn die Ohrörer nicht fest in der Tasche sitzen, wird sie möglicherweise nicht aufgeladen. Bitte nehmen Sie die Ohrörer heraus und setzen Sie sie wieder in die Tasche ein. Vergewissern Sie sich beim Laden Ihrer Ohrörer immer, dass der Ladekoffer über eine ausreichende Stromversorgung verfügt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Deckel richtig geschlossen ist, damit das Aufladen der Ohrörer beginnen kann. Einige große Ohrpolster können auch den Verschluss des Gehäuses behindern und müssen möglicherweise entfernt werden. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang gestartet wurde.

**4 Häufig gestellte Fragen**  
 Warum können die Bluetooth-Ohrörer nicht eingeschaltet werden?  
 1)Überprüfen Sie, ob der Ohrörer genug Strom haben oder nicht. Wenn nicht, laden Sie sie vollständig auf, bevor Sie einschalten.  
 2)Drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste. (Zur genauen Bedienung siehe Handbuch.)

**Ablehnen / Rückruf**  
 Wenn ein Ruf ankommt, drücken Sie den linken oder rechten Ohrörer lange, um den Ruf abzuhängen. Drücken Sie dreimal die rechte Ohrörerertaste, um zum letzten Anruf zurückzukehren. Drücken Sie dreimal die linke Ohrörerertaste, um den Sprachassistenten zu öffnen.

**Musik abspielen / anhalten**  
 Drücken Sie beim Abspielen von Musik die Taste des linken oder rechten Ohrörers, um die Musik abzuspinnen oder anzuhalten. Wenn einer der Ohrörer keine Batterie mehr hat, arbeitet der andere weiter, bis ihm auch die Energie ausgeht.

**Steuerung Letzer / Nächster Song**  
 Drücken Sie beim Abspielen zweimal die linke Ohrörerertaste, um zum letzten Song zu wechseln. Drücken Sie zweimal die rechte Ohrörerertaste, um zum nächsten Song zu wechseln.

## ECHTE DRAHTLOSE OHRHÖRER