

ATTENTION : ce produit contient une sirène bruyante. Évitez de vous tenir près de la sirène lorsqu'elle retentit. Se tenir trop près peut nuire à votre audition. Portez une protection auditive lors de la vérification de l'alarme.

AVERTISSEMENT : une mauvaise installation peut entraîner un risque de blessure. Respectez toutes les instructions de fixation et n'installez l'appareil que sur des surfaces stables. N'utilisez que le matériel de fixation fourni pour installer votre appareil.

ATTENTION : Veuillez prendre les précautions nécessaires lors du montage de cet appareil dans des endroits surélevés, afin de vous assurer que l'appareil ne tombe pas et ne blesse pas les personnes à proximité.

PROTECTION CONTRE L'EAU

Pour réduire le risque d'endommager votre appareil, suivez les instructions suivantes :

- N'immergez pas intentionnellement votre appareil dans l'eau et ne l'exposez pas à de l'eau de mer, de l'eau salée, de l'eau chlorée ou d'autres liquides (comme des boissons).
- Ne renversez pas des aliments, de l'huile, de la crème ni des substances abrasives sur votre appareil.
- N'exposez pas votre appareil à de l'eau pressurisée, à de l'eau à haute vélocité ni à des conditions extrêmement humides (comme un bain de vapeur).

Si votre appareil tombe ou est endommagé, la résistance à l'eau de l'appareil peut être compromise. Pour plus d'informations concernant l'entretien et la résistance à l'eau de votre appareil, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ring Outdoor Cam Plus

Numéro de modèle : 5CCEAB

Caractéristiques électriques nominales : Ring Battery or 5V≈2.5A

Plage de températures de fonctionnement : de -20 °C à 50 °C et de -20 °C à 46 °C avec une charge solaire de 1000 W/m2

POUR LES CLIENTS CANADIENS

Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada (ISDE)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Renseignements relatifs à l'exposition à l'énergie des radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC CNR-102 prévues pour des environnements non contrôlés.

Les appareils fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 Mhz sont réservés uniquement à une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

CAN NMB-3(B)

RECYCLAGE ADÉQUAT DE VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veillez à éliminer ou recycler votre appareil conformément aux lois et réglementations locales. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, consultez www.amazon.com/devicesupport.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres renseignements importants concernant votre appareil à l'adresse suivante : www.ring.com/legal

CONDITIONS GÉNÉRALES

En achetant ou en utilisant le produit, vous acceptez les conditions d'utilisation qui se trouvent à la page ring.com/terms. Pour connaître les autres politiques applicables, visitez le site ring.com/legal.

GARANTIE LIMITÉE

Pour obtenir des renseignements relatifs à la garantie limitée, visitez la page ring.com/legal.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. No lo instale cerca de superficies inflamables o combustibles.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO abra la unidad. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la unidad. Consulte al servicio de atención al cliente para realizar cualquier reparación.

Si desenchufa este dispositivo de la toma de corriente eléctrica, se desconectará de la fuente de alimentación principal de CA. Conecte este dispositivo solamente a una toma de corriente de fácil acceso. Los dispositivos que tienen un cable de torreta deben estar situados cerca de la toma de corriente.

Si este dispositivo se usa como fuente de alimentación de otros dispositivos, estos deben estar situados cerca del dispositivo.

El dispositivo no tiene un botón de encendido/apagado. Si desea detener el flujo de alimentación al dispositivo, desconecta el cable de corriente o extrae la batería. No conecte varios dispositivos eléctricos en el mismo enchufe. La sobrecarga de un enchufe puede provocar sobrecalentamiento y se podría generar un incendio.

No exponga el dispositivo a líquidos. Si el dispositivo se moja, desenchufe todos los cables con cuidado y sin mojarse las manos, y espere a que el dispositivo y el adaptador se sequen por completo antes de volver a enchufarlos. No intente secar el dispositivo o el adaptador con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador para cabello. Si el dispositivo o el adaptador parecen estar dañados, suspenda su uso de inmediato.

El dispositivo se puede alimentar con un adaptador de CA 6PCEAB. Si el adaptador o el cable parecen estar dañados, suspende su uso inmediatamente. Instala el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso ubicada cerca del equipo que se enchufará o alimentará con el adaptador.

No expongas el dispositivo ni el adaptador de corriente a líquidos. Si el dispositivo o el adaptador se mojan, retira todos los cables cuidadosamente sin que las manos entren en contacto con el líquido y espera a que el dispositivo y el adaptador de corriente se hayan secado por completo antes de volver a conectarlos. No intentes secar el dispositivo ni el adaptador con una fuente de calor externa, como un microondas o una secadora de cabello. Si el dispositivo o el

adaptador parecen dañados, deja de usarlos inmediatamente. Usa únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo para alimentar.

Conecte el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso que esté cerca del equipo al que estará enchufado o al que proporcionará electricidad.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Guarde el dispositivo y el adaptador de corriente en un lugar bien ventilado y manténgalos alejados de fuentes de calor, especialmente cuando el dispositivo esté en uso o se esté cargando. Para obtener más información acerca de la batería, visite www.amazon.com/devicesupport.

MANIPULAR CON CUIDADO. Es posible que el dispositivo use baterías recargables de iones de litio. Utiliza solo el cargador y los cables de carga recomendados. El uso de una batería o cargador no calificados puede presentar un riesgo de incendio, explosión, descarga, fuga de químicos u otro peligro. Si es necesario reemplazar la batería, utilice solo una nueva batería recargable de iones de litio que esté expresamente calificada para su uso con el dispositivo.

Mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños. No abra, desarme, modifique o refabrique la batería. No intente insertar objetos extraños en ella, ni la sumerja o exponga al agua u otros líquidos. No la exponga al fuego, a explosiones u a otros peligros. Para evitar un cortocircuito en la batería, no permita que las terminales de la batería toquen objetos conductores metálicos u otras terminales de la batería. Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Evite dejar caer el dispositivo o la batería. No aplaste ni perforo la batería. Observe si hay señales de baterías defectuosas, incluidas hinchazón, abolladuras y roturas en el envoltorio de la batería. Si sospecha que el dispositivo o la batería están dañados, no intente repararlos. En su lugar, quite las baterías de su dispositivo y comuníquese con el Servicio al cliente de Ring para obtener ayuda.

Solo cargue las baterías dentro de un edificio, en un estado seco y con el cable de carga suministrado.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

El dispositivo y el adaptador (si se incluye) pueden soportar el uso en áreas exteriores y el contacto con el agua en ciertas condiciones. Sin embargo, el dispositivo no está diseñado para uso bajo el agua y puede experimentar efectos temporales por la exposición a ella. No sumerja intencionalmente el dispositivo al agua. No derrame alimentos, aceite, loción u otras sustancias abrasivas sobre el dispositivo. No lo exponga a agua presurizada, agua de alta velocidad ni condiciones extremadamente húmedas (como una sala de vapor). No exponga su dispositivo o baterías al agua salada ni otros líquidos conductores. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe o el dispositivo en agua u otros líquidos. Si el dispositivo se moja de inmersión al agua o agua a alta presión, desconecte con cuidado todos los cables sin mojarse las manos y espere a que se sequen por completo antes de volver a encenderlo. No intente secar el dispositivo o las baterías (si es el caso) con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador para cabello. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque el dispositivo ni los cables conectados a él durante una tormenta eléctrica mientras esté encendido. Si el dispositivo o las baterías parecen estar dañados, interrumpa el uso inmediatamente.

Proteja el dispositivo de la luz solar directa.

Para la alimentación, use únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo o comercializados específicamente para él. El uso de accesorios de terceros puede afectar el rendimiento del dispositivo. En circunstancias limitadas, el uso de accesorios de terceros puede anular la garantía limitada del adaptador. Además, el uso de accesorios de terceros no compatibles puede causar daños al dispositivo o a dichos accesorios. Lea todas las instrucciones de seguridad de cualquier accesorio antes de usarlo con el dispositivo.

No exponga el dispositivo al vapor ni al calor o frío extremos. Utilice el dispositivo en un lugar en el que las temperaturas permanezcan dentro del rango de funcionamiento del dispositivo establecido en esta guía. Es posible que el dispositivo se caliente durante el uso normal.

ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas y los accesorios del dispositivo pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.

No lo instale cuando llueva.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene una sirena ruidosa. No se pare cerca de la sirena cuando suene. La exposición a corta distancia puede ser perjudicial para sus oídos. Utilice protección auditiva cuando pruebe la alarma.

ADVERTENCIA: Una instalación incorrecta podría suponer un riesgo de lesión. Siga todas las instrucciones de instalación y monta el producto solo en superficies estables. Utiliza solo el soporte de montaje incluido para instalar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Cuando monte este dispositivo en lugares elevados, tome las precauciones para asegurarse de que no se caiga ni dañe a los transeúntes.

RESISTENCIA AL AGUA

Para reducir el riesgo de que el dispositivo sufra daños, sigue estas instrucciones:

- No sumerjas deliberadamente el dispositivo en agua ni lo expongas a agua de mar, agua salada, agua clorada ni otros líquidos (como bebidas).
- Evita derramar alimentos, aceites, lociones o sustancias abrasivas sobre el dispositivo.
- No expongas el dispositivo a agua a presión, a agua que fluya a gran velocidad ni a ambientes extremadamente húmedos (como un baño de vapor).

Si el dispositivo sufre una caída o algún daño de otro tipo, es posible que su resistencia al agua se vea afectada. Para obtener más información sobre el uso correcto y la resistencia al agua del dispositivo, consulta www.amazon.com/devicesupport.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Ring Outdoor Cam Plus

Número de modelo: 5CCEAB

Capacidad eléctrica: Ring Battery or 5V≈2.5A

Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C (de -4 F a 122 F) Y de -20 °C a 46 °C (de -4 F a 115 F) con carga solar de 1000 W/m2

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a estas dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su operación no deseada.

RECICLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de desechar o reciclar este dispositivo de acuerdo con la legislación y las disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

Puede encontrar información adicional sobre seguridad, cumplimiento, reciclaje y otra información importante relacionada con su dispositivo en: www.ring.com/legal

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Con la compra o el uso del producto, aceptas los Términos de Servicio que se encuentran en ring.com/terms. Para conocer otras condiciones aplicables, visita ring.com/legal.

GARANTÍA LIMITADA

Si compró sus accesorios o dispositivos Ring (en adelante, el "Dispositivo") en Ring, un distribuidor autorizado, Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos (en adelante, "Ring") proporciona la garantía. A veces, al proveedor de esta garantía se le denomina "nosotros".

Cuando compra un dispositivo nuevo o Reacondicionado Certificado (que, como aclaración, excluye los Dispositivos vendidos como "Usados" y los Dispositivos Usados vendidos como Ofertas de Almacén), le brindamos una garantía de Dispositivo en caso de defectos de materiales y mano de obra en virtud del uso común del consumidor durante un año a partir de la fecha de compra original. Durante este período de garantía, si surge un defecto en el Dispositivo y sigue las instrucciones para devolver el Dispositivo, nosotros, a nuestra discreción y en la medida en que lo permita la ley: (i) repararemos el dispositivo con piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) reemplazaremos el dispositivo con uno nuevo o reacondicionado que sea equivalente al dispositivo que se reemplazará o (iii) le reembolsaremos la cantidad total o parcial del precio de compra del dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida en que lo permita la ley, a cualquier reparación, pieza de repuesto o dispositivo de reemplazo durante el resto del período de garantía original o durante noventa días, lo que sea más extenso. Todos los dispositivos y piezas reemplazados que se reembolsen serán de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica solo a los componentes de hardware del Dispositivo que no están sujetos a (a) accidentes, usos indebidos, negligencias, incendios, alteraciones, o (b) daños por reparaciones de terceros, piezas de terceros u otras causas externas.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para su Dispositivo, comuníquese con la Atención al cliente de Ring mediante la información de contacto que se proporciona a continuación en "Información de Contacto".

En general, será necesario que envíe el Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje igualmente protector a la dirección especificada por el Servicio al cliente. Antes de entregar el Dispositivo para obtener el servicio de garantía, es su responsabilidad quitar cualquier medio de almacenamiento extraíble y realizar copias de seguridad de todos los datos, software u otros materiales que pueda haber almacenado o conservado en el Dispositivo. Es posible que dichos medios de almacenamiento, datos, software u otros materiales se destruyan, se pierdan o se vuelvan a formatear durante el servicio, y no seremos responsables de tales daños o pérdidas.

Limitaciones. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y RENUNCIAMOS Y RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO O CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES, SI NO PODEMOS RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, TODAS DICHAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA Y AL SERVICIO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LEGAL O IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. NO SOMOS RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGALEN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES NI A LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACTOS U OMISIONES INTENCIONALES Y POR NEGLIGENCIA GRAVE, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN NO SE APLIQUE A SU CASO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. ESTA

SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO SE APLICA A LOS CLIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Es posible que la normativa aplicable le otorgue derechos adicionales, y esta garantía limitada no afectará dichos derechos.

Información de Contacto. Para obtener ayuda con su Dispositivo, comuníquese con la Atención al cliente de Ring o llame a los siguientes números locales, según su país de residencia: EE.UU. en español: +1 310 929 7085 Argentina: 0800-2220656 Chile: 1800914252 Colombia: 018005184804 México: 018001583754 Panamá: 008002030124

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250, USA

© 2024 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

