







BATMAN™ R/C ULTIMATE GOTHAM CITY™ RACER

3+ Years
Jahre/Années/Anni
Años/Jaren

BTDC-RC2U



IMPORTANT: DO NOT plug the USB charger into an AC Adapter. **FR** Ne pas brancher dans un adaptateur secteur. **DE** Nicht an einen Wechselstromadapter anschließen. **IT** Non collegare a un adattatore CA. **ES** No enchufes el aparato a un adaptador de CA. **NL** Niet verbinden met een AC-adapter.



EN WARNING! Not suitable for children under the age of 3 years due to small parts. Choking Hazard.
WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. Remove all packaging before giving this toy to a child. Adult supervision recommended. Read instructions before use. Please retain this information for future reference. Colour, contents and specification may vary. Warranty covers manufacturing faults only and not damage caused by user error. Wipe clean with a dry cloth only, do not submerge in water. Keep fingers, hair and loose clothing clear from the motors and wheels when the vehicle is turned on. Never lift the vehicle while the wheels are turning. Always use on dry, clean and flat surfaces. Maximum range 20 metres. Do not drive out of range. For indoor and outdoor use. Do not remove the body shell.
Warning! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or television interference which may be caused by unauthorised modifications to the equipment. Modifications of this nature may invalidate the users consumer rights. The charger used with the toy is to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. For the purposes of recharging the battery, only use the USB charger provided with this toy. Do not over charge.

Battery Safety Information:

Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Non rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being recharged. Rechargeable batteries are only to be recharged under adult supervision. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Supply terminals are not to be short circuited. Batteries to be replaced by an adult. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Alkaline batteries recommended. Do not dispose of batteries in fire as the battery may explode or leak. This toy contains a battery that is non-replaceable. To prevent accidental operation please remove batteries and power packs when not in use. The wheelee bin symbol indicates that you should not dispose of this product and batteries in household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your

local authority or retailer for recycling advice.

Declaration of Conformity

Hereby, Bladez Toyz Ltd, declares that this item is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU (RED) & UK Radio Equipment Regulations 2017. The original declaration of conformity can be viewed on the internet at: www.bladeztoyz.com/doc.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(FR) ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans: cotient de petits composants. Danger d'étouffement. **ATTENTION!** ce jouet produit des éclairs qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées. Retirer tout l'emballage avant de donner ce jouet à un enfant. La surveillance d'un adulte est recommandée. Lire la notice avant utilisation. Veuillez conserver l'emballage pour référence future. Les couleurs et les détails peuvent varier par rapport au modèle présenté. La garantie couvre les défauts de fabrication seulement. Elle ne couvre pas les dommages dus à une erreur de l'utilisateur. Essayez uniquement avec un chiffon sec, ne pas plonger dans l'eau. Ne pas approcher les doigts, la chevelure et les vêtements près du moteur ou des roues lorsque l'appareil est sur « ON ». Ne jamais soulever le véhicule tant que les roues tournent. Toujours utiliser sur des surfaces sèches, propres et planes. Portée maximale 20. Ne conduisez pas hors de portée. Destiné à un usage intérieur et extérieur. Ne pas retirer la carrosserie. Attention! Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radio ou TV dues à des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler le droit d'utilisation de l'usager. Le chargeur utilisé avec le jouet doit être examiné régulièrement afin de détecter d'éventuels dommages au cordon, à la fiche, au boîtier ainsi qu'aux autres pièces. En cas de problème, l'utilisation doit être interrompue tant que le dommage n'est pas réparé. N'utiliser que le chargeur de batterie fourni. Ne pas charger de façon excessive.

Consignes de sécurité relatives aux piles:

Ne pas mélanger différents types de piles ou bien des piles neuves et usagées. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les Piles rechargeables du jouet avant les rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement en présence d'un adulte. Retirer les piles usagées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. Les piles doivent être remplacées par un adulte. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Pour obtenir de bon résultats, n'utiliser que des piles ALCALINES NEUVES! Ne pas jeter les piles au feu, car elles pourraient exploser ou fuir. Ce jouet contient une batterie non remplaçable. Afin d'éviter toute mise en marche inopinée, il est nécessaire de retirer les piles et les accus du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Le symbole représentant un poubelle barrée signifie que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils contiennent des éléments pouvant avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Merci d'utiliser le points de collecte prévus à cet effet. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à l'organisme responsable de la collecte des déchets ou à votre vendeur spécialisé.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Bladez Toyz Ltd déclare que cette pièce est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité d'origine peut être consultée sous le lien Internet suivant: <http://www.bladeztoyz.co.uk/doc>.

(DE) ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können. **ACHTUNG!** Dieses Spielzeug erzeugt Blitze, die bei sensibilisierten Personen Epilepsie auslösen können. Erstickungsgefahr! Entfern Sie alle Verpackungselemente, bevor Sie das Spielzeug in Kinderhände geben. Aufsicht von Erwachsenen empfohlen. Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Bitte bewahren Sie diese Informationen für spätere Rückfragen auf. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Die Garantie deckt nur Herstellungsfehler ab und keine Beschädigungen aufgrund von Benutzerfehlern. Nur mit einem trockenen Tuch abwischen, nicht in Wasser tauchen. Finger, Haare und lose Kleidung nicht in die Nähe des Motors oder der Räder bringen, wenn das Gerät auf „ON“ geschaltet ist. Niemals das Fahrzeug hochnehmen, solange die Räder noch drehen. Nur auf trockenen, sauberen und ebenen Flächen verwenden. Maximale Reichweite 20. Nicht über die Reichweite hinaus bringen. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Entfernen Sie nicht die Karosserie. Achtung! Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedwede Radio- oder TV Störung, welche durch unautorisierte Modifikationen an dieser Ausstattung hervorgerufen wird. Solche Modifikationen können das Benutzungsrecht des Anwenders annullieren. Die für das Spielzeug verwendeten Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden. Im Falle eines Schadens darf das Ladegerät erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden behoben ist. Nur das mitgelieferte Batterieladegerät verwenden. Nicht überladen.

Sicherheitshinweise zu Batterien:

Batteriewechsel sind ausschließlich von Erwachsenen vorzunehmen. Unterschiedliche Batterietypen bzw. neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien in der angegebenen Polrichtung einlegen. Wir empfehlen, nur Alkaline Batterien zu verwenden. Batterien müssen mit Vorsicht behandelt werden. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und beschädigen Sie diese nicht, da sie explodieren und/oder schädliche Inhaltsstoffe auslaufen könnten! Um unvorhergesehenen Betrieb zu vermeiden, müssen die Batterien und Akkus bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug entfernt werden. Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist. Batterien sind Sondermüll. Das Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und die enthaltenen Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da möglicherweise gesundheitsgefährdende und umweltschädliche Stoffe enthalten sind. Bitte führen Sie dieses Produkt und die Batterien einer entsprechenden Entsorgungsstelle zu. Fragen dazu beantwortet Ihnen Ihr Fachhändler oder die für Abfallbeseitigung zuständige Stelle.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Bladez Toyz Ltd, dass sich dieser Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Original-Konformitätserklärung kann unter folgendem Internet-Link abgerufen werden: <http://www.bladeztoyz.co.uk/doc>.

(IT) AVVERTENZA! Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni per la presenza di parti di piccole dimensioni. Rischio di soffocamento. **AVVERTENZA!** questo giocattolo produce lampi che possono scatenare l'epilessia in individui sensibilizzati. Rimuovere tutto l'imballaggio prima di dare il giocattolo. Si supervisione da parte di un adulto. Leggere il foglio delle istruzioni prima dell'uso. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. I colori e le specifiche possono variare da quelle del prodotto mostrato sulla confezione. La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e non i danni causati da un'errata azione dell'utilizzatore. Pulisci solo con un panno asciutto, non immergere in acqua. Fare attenzione a non avvicinarsi con mani, capelli e indumenti larghi al motore o alle ruote quando l'apparecchio è impostato su «ON». Non sollevare mai il veicolo finché le ruote sono ancora in movimento. Utilizzare sempre su superfici asciutte, pulite e piane. Intervallo massimo 20. Non condurre fuori da questo intervallo. Per uso interno ed esterno. Non rimuovere la scocca. Attenzione! Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate della presente attrezzatura. Questo tipo di modifiche può annullare il diritto d'uso dell'utilizzatore. Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere esaminato regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni su cavo, spina, involucro e altre parti. In caso di danneggiamento, non utilizzare finché questo non sia stato riparato. Utilizzare esclusivamente il carica batterie fornito. Non caricare eccessivamente.

Informazioni Sulla Sicurezza Delle Batterie:

Non combinare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Togliere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima caricarle. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. Rimuovere dal giocattolo le batterie esaurite. Le batterie devono essere sostituite da un adulto. Inserire le pile con i poli positivi e negativi nel verso giusto. Per i migliori risultati si raccomanda l'utilizzo di batterie alcaline! Non smaltire le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere o perdere liquido infiammabile. Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile. Per evitare partenze accidentali, rimuovere le batterie e

gli accumulatori quando il giocattolo non viene utilizzato. Il simbolo del bidone indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti, poiché contengono elementi che potrebbero avere un effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute. Si prega di utilizzare gli appropriati punti di raccolta o le strutture di riciclo per lo smaltimento di questo articolo e delle batterie. Se avete domande a questo proposito, vi consigliamo di rivolgervi all'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti o al vostro rivenditore specializzato.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Bladez Toyz Ltd dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre norme rilevanti della Direttiva 2014/53/UE RED. L'originale della dichiarazione di conformità può essere estratto da internet tramite il link: <http://www.bladeztoyz.co.uk/doc>.

(ES) ¡ADVERTENCIA! Debido a sus piezas pequeñas, no es apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia. **¡ADVERTENCIA!** Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibilizadas. Retire todo el embalaje antes de entregar el juguete a un niño. Se recomienda la supervisión de un adulto. Lea las instrucciones antes de usar. Conserve esta información para futuras consultas. El color y las especificaciones del producto mostrado en el empaquetado pueden variar. La garantía cubre solo defectos de fabricación, no daños causados por errores del juguete. Limpie con un paño seco solamente, no sumergir en agua. No levante nunca el vehículo mientras las ruedas giran. No acerque los dedos, el cabello ni ropa suelta al motor o a las ruedas, cuando el aparato está encendido ("ON"). No levante nunca el vehículo mientras las ruedas giran. Utilice siempre sobre superficies secas, limpias y planas. Alcance máximo 20. No conduzca fuera del alcance máximo. Para uso interior y exterior. No retire la carcasa del cuerpo. **¡Advertencia!** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de interferencia en radios o televisores, causada por modificaciones no autorizadas del equipamiento. Estas modificaciones pueden anular el derecho de uso del usuario. El cargador que se utiliza con el juguete debe revisarse periódicamente para comprobar si se ha dañado el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas, y en el caso de que estén dañadas, no deben utilizarse hasta que el daño haya sido reparado. Utilice sólo el cargador de batería proporcionado. No sobrecargue.

Información De Seguridad De Las Pilas:

No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas. No recargue pilas no recargables. Las pilas recargables se deben extraer del juguete antes de cargarse. Las pilas se han de recargar bajo la supervisión de un adulto. Retire las pilas agotadas del juguete. No cortocircuitar los terminales de suministro. Las Pilas han de ser sustituidas por un adulto. Instale las pilas, fijándose en la posición correcta de los polos positivos y negativos. ¡Se recomienda utilizar únicamente pilas alcalinas para obtener mejores resultados! No desear las baterías en el fuego ya que podrían explotar o tener fugas. Este juguete contiene una batería que no es reemplazable. Para evitar un funcionamiento imprevisto, hay que retirar las pilas y los acumuladores cuando no se use el vehículo. El símbolo del contenedor indica que ni el producto ni las pilas deben mezclarse con el resto de la basura doméstica, dado que contienen elementos que pueden tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. A la hora de desear el producto y las pilas, utilice puntos de recogida e instalaciones de reciclaje diseñados para tal efecto. La organización responsable de la recogida de basura o su establecimiento especializado podrán responder a sus preguntas.

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente, Bladez Toyz Ltd declara que este artículo cumple con los requerimientos básicos y las demás disposiciones de la directiva 2014/53/UE RED. Se puede acceder a la declaración de conformidad original a través del siguiente enlace: <http://www.bladeztoyz.co.uk/doc>

(NL) WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. **WAARSCHUWING!** Dit speeltje produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij overgevoelige personen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Toezicht door volwassene aanbevolen. Lees de instructies voor gebruik. Bewaar deze informatie ter referentie. Kleuren en specificaties kunnen afwijken van het product afgebeeld op deze verpakking. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en niet voor schade veroorzaakt door gebruikersfouten. Alleen afnemen met een droge doek, niet in water onderdompelen. Vingers, haren en losse kleding niet in de buurt van de motor of de wielen laten komen, wanneer het apparaat op „ON“ is gezet. Nooit het voertuig oppakken zolang de wielen nog draaien. Gebruik altijd op droge, schone en vlakke oppervlaktes. Maximumbereik 20. Rij niet buiten het maximale bereik. Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Verwijder de carrosserie niet.

Waarschuwing! Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. De producent is niet verantwoordelijk voor enige radio- of TV storing, die door niet goedgekeurde wijzigingen aan deze uitrusting wordt teweeggebracht. Zulke wijzigingen kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker teniet doen. De oplader van het speelgoed moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan de kabel, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Bij beschadiging mag de oplader niet worden gebruikt totdat de schade verholpen is. Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijoplader. Voorkom overladen van de batterij.

Veiligheids Informatie Over Batterijen:

Gebruik geen verschillende types batterijen samen of oude en nieuwe batterijen door elkaar. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen alvorens ze op te laden. Oplaadbare batterijen uitsluitend opladen onder toezicht van een volwassene. Verwijder legebatterijen uit het speelgoed. Voorkom kortsluiting bij de voedingsaansluitingen. Batterijen moeten worden vervangen door een volwassene. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Om het beste resultaat te krijgen bevelen we aan om alleen alkaline batterijen te gebruiken! Verwijder de batterijen niet door middel van verbranding; ze kunnen exploderen of lekken. Om per ongeluk aanspringen te voorkomen, moeten de batterijen en accus bij niet-gebruik uit het speelgoed worden gehaald. Dit speelgoed bevat een batterij die niet kan worden vervangen. Het symbool van de container duidt aan dat het product en de batterijen niet bij het huisvuil weggegooid mogen worden aangezien ze elementen kunnen bevatten die een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu en de gezondheid. Gelieve gebruik te maken van de daarvoor voorziene recyclagepunten. Om het dichtsbijzijnde inzamelingspunt te vinden, neemt u contact op met uw gemeente. Uw vragen hierover beantwoordt die organisatie verantwoordelijk is voor de afvalverwerking of uw vakhandel.

Verklaring van Conformiteit

Hierbij verklaart Bladez Toyz Ltd, dat dit item in overeenstemming is met de basisvereisten en de andere relevante voorschriften van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door naar de volgende link te gaan: <http://www.bladeztoyz.co.uk/doc>.

(EN) The product is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol - Class II equipment. (FR) Ce jouet ne doit être raccordé qu'à un équipement de classe II. (DE) Dieses Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossen werden, die folgendes Zeichen tragen - Geräte der Klasse II. (IT) Questo giocattolo è da collegare unicamente a un dispositivo di classe II riportante il seguente simbolo - dispositivo di classe II. (ES) Este juguete sólo debe conectarse a equipos de clase II que lleven el siguiente símbolo - equipos de clase II. (NL) Dit speelgoed mag uitsluitend worden verbonden met apparatuur van klasse II met het volgende symbool - apparatuur van klasse II.	
---	---

Frequency band(s): 2405-2475 MHz (2.4GHz)
EIRP: < 0dBm



Manufactured by Bladez Toyz Ltd, 406-414 Old Commercial Road, Portsmouth, PO1 4QH, UK.
Bladez Toyz Ltd, c/o O'Brien and Company, Crestfield Centre, Cork, T45 WY01, Ireland.
© 2024 Bladez Toyz Ltd. All Rights Reserved.
bladeztoyz.com/support • support@bladeztoyz.co.uk
Made in Shantou, China / Hergestellt in Shantou, China / Fabriqué en Shantou, China
Fabbricato in Shantou, Cina / Hecho en Shantou, China / Vervaardigd in Shantou, China.



BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEL (s24)



V.01

