

EN Remove SIM tray with ejector tool
ES Retire la bandeja SIM con la herramienta
PT Remova a bandeja SIM com a ferramenta

1



EN Insert SIM card(s)
ES Inserte la(s) tarjeta(s) SIM
PT Insira o(s) cartão(ões) SIM

2



EN Insert memory card (Optional)
ES Inserte la tarjeta de memoria (Opcional)
PT Insira o cartão de memória (opcional)

3



EN Replace SIM tray
ES Inserte bandeja SIM
PT Insira a bandeja SIM

4

KRIP

www.krip.com

EN Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
ES Google y Google Play son marcas de Google LLC.
PT Google e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.



EN Insert USB cable and charge for 8 hours
ES Inserte el cable USB y cargue por 8 horas
PT Insira o e carregue curante 8 horas

5



EN Power on and run initial setup
ES Encender y ejecutar la configuración inicial
PT Ligar e executar a configuração inicial

6

KRIP K68

EN Quick Start Guide
ES Guía de Inicio Rápido
PT Guia de Início Rápido