




CANDYBONG Z QUICK START GUIDE & QUALITY ASSURANCE

CANDYBONG Z - QUICK START GUIDE

BATTERY 교체

제품의 하단 Battery Cover를 돌려서 분리하면 내부의 Battery Case가 나옵니다. Battery Case의 방향과 3개의 Battery 방향을 잘 확인하고 삽입합니다.



버튼사용하기



(!) 주의

Battery Case를 Battery Cover에 넣을 때 거꾸로 조립 시 동작하지 않습니다. AAA 알카리인 건전지를 사용하세요. 망간건전지를 사용하지 마세요.

CANDYBONG Z - QUALITY ASSURANCE

품질보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질 관리와 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 보증 기간은 구입한 날로부터 6개월이며 보증 기간 이내라 하더라도 유상 A/S 서비스로 판단되는 경우는 서비스 요금을 받고 A/S 해드립니다.
- A/S를 의뢰하실 때에는 반드시 이 보증서와 구매 시 영수증을 제시하시기 바랍니다.
- 제품 A/S 접수비는 고객 부담입니다.
- 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

보증내용

- LED 랜턴 부 A/S
- PCB 불량에 의한 동작 불량
- 스위치 접촉 불량에 의한 동작 불량

- Battery case (건전지 소켓) 유상 A/S
- Battery case (건전지 소켓) 파손 및 부식에 의한 동작 불량
- Battery case (건전지 소켓)은 보증기간이 지난 후에도 유상 A/S 가능합니다.

주의

- 질식위험이 있는 작은 부품을 포함할 수 있습니다.
- 물에 담그지 마십시오.
- 눈으로 똑바로 바라보지 마십시오.
- Battery는 정확한 극성으로 삽입합니다.
- 사용한 Battery와 새 Battery를 함께 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고온 그리고 습한 장소에 보관하지 마십시오.
- 제품이 손상될 경우 사용을 중지하십시오.
- 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 사용하지 않을 시 또는 방전 시 Battery를 제거해 주십시오.


A/S가 불가능한 소비자 과실 부분

- 외부의 충격에 의한 기구 및 회로 부품 파손의 경우
- 불량 Battery (AAA) 사용에 의한 회로 부 파손의 경우
- 장시간 Battery를 제품에 넣어두고 미사용 시 단자부 부식에 의한 동작 불량 의 경우
- 동작 상태에서 내부 구조물을 물에 넣거나, 우천시 사용 후 기기 내부에 습기가 찬 경우

CANDYBONG Z - QUICK START GUIDE

Replace BATTERY

-If you remove the lower battery cover by turning it off, the internal battery case will come out. Insert and install three batteries according to the arrow direction of the battery case



Using the button



(!) Caution

When battery case is inserted into battery cover, it does not work when assembled upside down. Use AAA alkaline batteries. Do not use manganese batteries.

CANDYBONG Z - QUALITY ASSURANCE

Warranty of Product

- This product is manufactured through strict quality control and inspection process.
- The warranty period is six months from the date of purchase.
- Please present this certificate and purchase receipt when you ask for A/S.
- Customer A/S application fee is paid by the customer.
- The warranty is valid only in Korea.

Contents of warranty

- LED lantern part A/S
- Floor operation due to PCB failure
- Defective operation due to switch contact failure

- Battery case (battery socket) paid A/S
- Battery case (battery socket) malfunction due to breakage or corrosion
- The battery case (battery socket) can be paid for after the warranty period.

Caution

- May contain small parts with risk of suffocation.
- Do not immerse in water.
- Do not look straight into your eyes.
- Battery inserts with the correct polarity.
- Do not use a new battery together with a used battery.
- Do not store in direct light, high temperature and humid place.
- If the product is damaged, discontinue use.
- Do not disassemble or modify.
- Remove the battery when not in use or when discharging.

Consumer mistake part that A/S is impossible

- In the case of breakage of mechanism and circuit parts due to external impact
- In case of circuit breakage due to use of bad battery (AAA)
- In case of bad operation due to terminal corrosion when the battery is left in the product for a long time
- When the internal structure is put into the water in the operating state, or if the inside of the equipment becomes damp after use in rain




Table with 3 columns: 구매정보, 구매처, 구매일. Includes contact info for XLAB Co., Ltd.

CANDYBONG Z - QUICK START GUIDE

更換BATTERY

旋转产品下端的电池盖, 可以分离出电池架. 按电池架的箭头方向装3个电池并组装产品.



使用按钮



(!) 注意

倒挂电池架组装时产品不会运作. 使用AAA碱性电池. 不要使用锰电池.

CANDYBONG Z - QUALITY ASSURANCE

保証书

- 本产品是通过严格的质量管理和检查制作成的产品.
- 保証期是从购买日起保証6个月, 但是即使是在保証期内如果判断为有假 A/S의 情况, 需要收取修理费后才能进行售后处理.
- 交换 A/S时 一定要出示保証书和购买小票.
- 产品 A/S 快速费由客户本人负担.
- 保証书只在 大韩民国 国内有效

保証内容

- LED lantern 部 A/S
- 因 PCB 不良而产生的接触不良
- 因开关接触点不良而产生的接触不良

- Battery case (电池架) 有假 A/S
- Battery case (电池架) 被损或者腐蚀而造成的接触不良
- Battery case (电池架) 即使超过了保証期也可以有假 A/S

注意

- 里面有可以让人窒息的配件
- 不要放在水里
- 不要直视灯光
- Battery按照正确方向插入.
- 已经使用的Battery不要跟新Battery一起使用.
- 不要放在直射光线下和潮湿的地方保管.
- 产品损坏的情况请停止使用.
- 不要分解和改造
- 不使用时, 请取出电池


消费者自身过失造成的不能无償修理部分

- 因外部的强烈冲击造成的外壳和电路损坏的情况
- 因使用不良 BATTERY (3a) 而造成电路损坏的情况
- 因长时间把电池放在产品内部未使用, 而造成电池两端腐蚀而损坏产品的情况
- 在开启的状态下, 内部 LED 进水的情况, 下雨天使用后内部受潮的情况

CANDYBONG Z - QUICK START GUIDE

BATTERY 交換

-製品の持ち手部分にある Battery Cover を返し分離したら、内部に Battery Case があります。Battery Case の矢印方向に合わせて3つのBatteryを取り付けてセットします。



ボタン使用する



(!) 注意

Battery case を持ち手部分にセットする時、逆方向でセットした際は動作が反応しません。AAAアルカリ電池を使用して下さい。マンガン電池を使用しないでください。

CANDYBONG Z - QUALITY ASSURANCE

品質保証書

- この商品は 厳密な品質管理と検査の過程を経て製作した製品です.
- 保証期間は、購入した日から6ヶ月であり、保証期間内であっても有償 A/S サービスと判断された場合は、サービス料金を受けて A/S を致します.
- A/S を依頼の際は、必ずこの保証書と領収書を提示してください.
- 製品 A/S 申し込み費用はお客様負担です.
- 保証書は 大韓民国 国内でのみ有効です.

保証内容

- LED ランタン部 A/S
- PCB 不良による動作不良
- スイッチ接点不良による動作不良

- Battery case (乾電池ソケット) 有償 A/S
- Battery case (乾電池ソケット) 破損及び腐食による動作不良
- Battery case (乾電池ソケット) は保証期間が過ぎても有償 A/S 可能です.

注意

- 窒息の危険がある小さな部品が含まれています.
- 水に入れないで下さい.
- ライトを長時間直視しないで下さい.
- Batteryは、正確な極性で挿入して下さい.
- 使用したBatteryと新しいBatteryを一緒に使用しないで下さい.
- 直射日光や高温と多湿の場所に保管しないで下さい.
- 破損及び腐食による動作不良
- 分解したり、改造しないでください.
- 使用しない時、又は 乾電池が切れた場合は Batteryを取り除いてください.

A/Sが不可能な消費者過失部分

- 外部の衝撃による器具及び回路部品の破損の場合
- 不良 Battery (AAA) の使用による回路部品の破損の場合
- 長時間 Battery を製品に入れて、未使用時の端子部の腐食による動作不良の場合
- 動作状態で、内部構造物を水に入れたり、雨天時に使用した後の機器の内部に湿気が多い場合

85mm

85mm

85mm

85mm

85mm

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. in portable exposure condition without restriction.