

earfun

# EarFun Air Pro 2

ANC Wireless Earbuds



User Manual

English .....	01
Deutsch .....	10
Français .....	19
Español .....	28
日本語 .....	37
繁體中文 .....	47

## 1 What's in the Box

EarFun Air Pro 2



Charging Case



USB-C Cable



Ear Tips A(S, M, L)







Ear Tips B(S, M, L)



User Manual




## 2 Product Diagram



- ① Touch control zone
- ② Earbuds LED indicator
- ③ Microphone
- ④ Charging contactor
- ⑤ USB-C charging port
- ⑥ Charging case
- ⑦ Charging case button
- ⑧ Charging dock
- ⑨ Charging case indicator


### 3 Charging

1. Open or close the charging case to activate the LED battery indicator.
2. Remove the insulating film on the charging case for the first time.
3. Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time usage.
4. Place earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
5. Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.




Open or close

- ★ Green > 30%
- ★ Orange < 30%
- ★ Red < 10%
- ★ Red flash < 5% Please charge




Remove the insulating film on the earbuds for the first time.

- Connect USB-C cable for charging
- Wireless charging(not included)



- ★ Red -Charging
- ★ Green -Charging complete




## 4 Specifications

Bluetooth version	V5.2
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth transmitted power	<6dBm
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximum working range	15m(without obstacles)
Battery capacity	45mAh x 2(earbuds); 500mAh(charging case)
Charging time	1 hour(for earbuds); 2 hours(for charging case via USB-C); 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	ANC OFF—Up to 7 hours, Totally 34 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content) ANC ON—Up to 6 hours, Totally 30 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	DC 5V / 1A
Dimensions	65mm x 52mm x 31.8mm
Weight	53g

## 5 How to Fit

**Note:** If the earbuds is not worn correctly, it may affect the noise cancelling effect.



1. Choose the ear tips that fit your ears the best.
2. Identify the left and right earbuds.
3. Insert the earbuds into the canal of your ears
4. Turn and find the most comfortable position.

## 6 Pairing Your Earbuds


### 1. First-time Pairing with Device

Step 1: Open the charging case, the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 3: Select "EarFun Air Pro 2" from the list of Bluetooth devices shown

(if a password is needed, type '0000').



#### Notes:


- The earbuds will automatically connect with the device they were last paired with when the case is open.
- Each earbud could be used independently.

### 2. Connect to a New Device

#### Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and enter into pairing mode for another pair.


Step 2. Search on the new device and connect.



## Option B

Step 1. Place both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged, keep the cover open and then press and hold the charging case button for 2 seconds until the LED indicator on both earbuds flash in blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.




## 7 Functions

### Power on/off

Open the charging case, the earbuds will automatically power on.

Place the earbuds back into the charging case. Close the case and the earbuds will automatically power off.



### Notes:

If the earbuds is not connected to any device, it will automatically power off after 10 minutes for save the battery life.

## Playing Music



Play/Pause



x2 Tap twice (L/R)

Next track



x3 Tap triple (R)

Previous track



x3 Tap triple (L)

Volume up



x1 Tap once (R)

Volume down



x1 Tap once (L)

## Hands Free Conversation



Answer/End a call



x2 Tap twice (L/R)



Reject a call



2s Tap and hold for 2s (L/R)

Answer and transfer two calls



x3 Tap triple (L/R)

### Activate The Voice Assistant



Voice assistant



Tap and hold for  
2s 2 seconds (R)

### Noise Cancelling Control



Noise cancelling/  
Ambient sound/  
Normal



Tap and hold for  
2s 2 seconds (L)


## 8 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes 1 second
Power off	Red indicator flashes 1 second
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator goes out
Factory reset	Indicator flashes in purple

## 9 Reset and Reconnecting

If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Place both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the charging case button for at least 8s until both earbuds flash in purple, then earbuds have been reset successfully.
3. Delete the old connection from the Bluetooth device and reconnect "EarFun Air Pro 2".



## 10 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?

A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the earbuds to your device, please check if the Bluetooth of the device is on at first, then select 'EarFun Air Pro 2' on the Bluetooth list to get paired. If the earbuds still can't connect to your device, please try to reset it, or contact our customer support.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device, and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?

A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?

A: Yes, touch L earbud once decreases the volume and touch R once could increase it.

Q: My earphones will not switch on.

A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are IPX5 sweat & waterproof, but the charging case is not waterproof.

Q: Will the earbuds shut off automatically?

A: The earbuds will remain on as long as they are connected to a device. If no audio is in use, they will enter power-saving mode and wake up once audio is played. If the earbuds are not connected with any devices, they will automatically shut off in 10 minutes.

## Customer Service

For FAQs and more information

Please Email to: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

## 1 Was in der Box ist

EarFun Air Pro 2



das Ladeetui



USB-C Kabel



Ohrstöpsel A(S, M, L)







Ohrstöpsel B(S, M, L)



Benutzerhandbuch




## 2 Produktdiagramm



- ① Berührungssteuerungsbereich    ② LED-Anzeige für Kopfhörer    ③ Mikrophon  
 ④ Ladeschutz    ⑤ USB-C Ladeanschluss    ⑥ das Ladeetui  
 ⑦ Taste für das Ladeetui    ⑧ Ladedock    ⑨ Anzeige des Ladeetui


### 3 Aufladen

1. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
2. Entfernen Sie die Isolierfolie auf der Ladedock für die erste Benutzung.
3. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.
4. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und der Ladevorgang beginnt.
5. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.




Öffnen oder schließen

- ☀ Grün > 30%
- ☀ Orange < 30%
- ☀ Rot < 10%
- ☀ Rot blinken < 5% Bitte laden



Entfernen Sie die Isolierfolie auf der Ladedock für die erste Benutzung.

- USB-C-Kabel zum Laden anschließen
- Kabelloses Laden (nicht enthalten)



- ☀ Rot -Laden
- ☀ Grün -Ladung abgeschlossen

## 4 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth-Sendeleistung	<6dBm
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximale Reichweite	15m(ohne Hindernis)
Akkukapazität	45mAh x 2(Kopfhörer); 500mAh(Ladeetui)
Ladezeit	1 Stunde (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden (für Ladeetui über kabelloses Ladegerät)
Spielzeit:	ANC AUS—bis zu 7 Stunden, insgesamt 34 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt) ANC EIN—bis zu 6 Stunden, insgesamt 30 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Input	DC 5V / 1A
Dimensions	65mm x 52mm x 31.8mm
Weight	53g

## 5 Tragen Sie die Kopfhörer richtig

Hinweis: Wenn die Kopfhörer nicht richtig getragen werden, kann dies die Wirkung der Geräuschunterdrückung beeinträchtigen.



1. Wählen Sie die Ohrstöpsel, die am besten zu Ihren Ohren passen.
2. Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
3. Führen Sie die Ohrhörer in den Gehörgang ein
4. Drehen Sie die Kopfhörer und finden Sie die bequemste Position.


## 6 Kopplung Ihrer Kopfhörer

### 1. Erstmaliges Koppeln mit dem Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, der Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Air Pro 2" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie '0000' ein).



#### Hinweise:


- Der Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Ohrhörer kann unabhängig verwendet werden.

### 2. Mit einem neuen Gerät verbinden

#### Auswahl A

Schritt 1. Lösen Sie das Koppeln der Kopfhörer mit dem verbundenen Bluetooth-Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und gehen in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.




## Auswahl B

Schritt 1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui und stellen Sie sicher, dass sie geladen werden.

Halten Sie die Abdeckung offen und drücken Sie dann die Taste des Ladeetuis für 2 Sekunden, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie nach dem neuen Gerät und verbinden Sie es.




## 7 Funktionen

### Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.

Legen Sie die Ohrhörer wieder in die Ladeschale. Schließen Sie das Etui und die Ohrhörer schalten sich automatisch aus.



### Hinweise:

Wenn der Ohrhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.



## Musik Abspielen



Abspielen/Pause



x2 Zweimal tippen (L/R)

Nächster titel



x3 Dreifach tippen (R)

Vorheriger Titel



x3 Dreifach tippen (L)

Lautstärke erhöhen



x1 Einmal tippen (R)

Lautstärke reduzieren



x1 Einmal tippen (L)

## Freihändiges Telefonieren



Anruf annehmen/beenden



x2 Zweimal tippen (L/R)

Anruf ablehnen



Tippen und halten  
für 2s (L/R)

Annehmen und leiten  
zwei Anrufe weiter



x3 Dreifach tippen (L/R)

### Sprachassistent Aktivieren



Sprachassistentin



Tippen und halten  
für 2s (R)

### Steuerung Der Geräuschunterdrückung



Geräuschunterdrückung/  
Ambiententor/  
Normal



Tippen und halten  
für 2s (L)

## 8 LED-Anzeige der Kopfhörer

Einschalten

Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde

Ausschalten

Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde

Kopplungsmodus

Anzeige blinkt blau

Erfolgreich verbunden

Anzeige erlischt


Werkseinstellungen Reset

Anzeige blinkt lila

## 9 Reset und Wiederverbinden

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui.
2. Halten Sie das Ladeetui geöffnet und drücken Sie die Taste des Ladeetuis für mindestens 8s, bis beide Kopfhörer lila blinken, dann wurden die Kopfhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Air Pro 2" erneut.



## 10 Problembehandlung

F: Kann ich beide Ohrhörer separat verwenden?

A: Ja, jeder Ohrhörer kann unabhängig verwendet werden.

F: Die Ohrhörer schalten sich ein, aber sie verbinden sich nicht mit meinem Gerät?

A: Um die Ohrhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, prüfen Sie bitte zunächst, ob das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann "EarFun Air Pro 2" in der Bluetooth-Liste aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn sich die Ohrhörer immer noch nicht mit Ihrem Gerät verbinden können, versuchen Sie bitte, sie zurückzusetzen, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht zeitweise ab?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen den Ohrhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden, und stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk- oder WIFI-Interferenzen gibt.

F: Wie groß ist die Reichweite der Bluetooth-Ohrhörer?

A: Bluetooth-Ohrhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m (ohne Hindernis). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Verwendung und der Umgebung ab.

F: Gibt es eine Lautstärkeregelung an den Ohrhörern?

A: Ja, durch einmaliges Berühren des linken Ohrhörers wird die Lautstärke verringert, durch einmaliges Berühren des rechten Ohrhörers wird sie erhöht.

F: Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten.

A: Bitte laden Sie ihn auf und vergewissern Sie sich, dass er genügend Akkuleistung hat. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nichts passiert oder wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät aufzuladen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um die Garantie in Anspruch zu nehmen.

F: Ist das Ladeetui wasserdicht?

A: Nein, die Ohrhörer sind IPX5 schweißfest & wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.

F: Werden sich die Ohrhörer automatisch abschalten?

A: Die Ohrhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn kein Audio verwendet wird, gehen sie in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald Audio wiedergegeben wird. Wenn die Ohrhörer nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 10 Minuten automatisch ab.

## Kundendienst

Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen

Bitte senden Sie eine E-Mail an: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

## 1 Contenu de la boîte

EarFun Air Pro 2



Étui de recharge



Câble USB-C



EarGels A(S, M, L)







EarGels B(S, M, L)



Manuel de l'utilisateur




## 2 Diagramme de Produits



- ① Zone de contrôle tactile    ② Indicateur LED des écouteurs    ③ Microphone  
 ④ Contacteur de charge    ⑤ USB-C port de chargement    ⑥ Étui de recharge  
 ⑦ Bouton de boîtier de charge    ⑧ Station de chargement    ⑨ Indicateur de boîtier de charge


### 3 Mise en charge

1. Ouvrez ou fermez le boîtier de charge pour activer l'indicateur LED de la batterie.
2. Retirez le film isolant du boîtier de charge pour la première fois.
3. Chargez complètement les écouteurs et l'étui de chargement avant la première utilisation.
4. Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et les écouteurs commenceront à se charger.
5. Séchez complètement les écouteurs et le port USB avant de les charger.




Ouvrez ou fermez

- ☀ Vert > 30%
- ☀ Orange < 30%
- ☀ Rouge < 10%
- ☀ Flash rouge < 5% Veuillez charger



Retirez le film isolant du boîtier de charge pour la première fois.

- Connectez le câble USB-C pour charger
- Chargement sans fil (non inclus)




- ☀ Rouge - En cours de chargement
- ☀ Vert - Chargement terminé

## 4 CARACTÉRISTIQUES

Connectivité	Bluetooth 5,2
Fréquence de Bluetooth	2.402GHz-2.48GHz
Puissance transmise Bluetooth	<6dBm
Profils Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée de fonctionnement	15m(sans obstacles)
Capacité de batterie	45mAh x 2(écouteurs); 500mA(étui de recharge)
Temps de charge	1 heure (pour les écouteurs); 2 heures (pour le boîtier de chargement via USB-C); 3,5 heures (pour le boîtier de charge via un chargeur sans fil)
Autonomie:	ANC OFF— Jusqu'à 7 heures, soit 34 heures au total avec l'étui de recharge; (varie en fonction du niveau de volume et du contenu audio) ANC ON— Jusqu'à 6 heures, soit 30 heures au total avec l'étui de recharge; (varie en fonction du niveau de volume et du contenu audio)
Entrée	DC 5V / 1A
Dimensions	65mm x 52mm x 31.8mm
Poids	53g

## 5 Comment s'adapter

Attention: si les écouteurs ne sont pas portés correctement, cela peut affecter la fonction à réduction du bruit.



1. Choisissez les embouts qui correspondent le mieux à vos oreilles.
2. Identifiez les écouteurs gauche et droit.
3. Insérez les écouteurs dans le canal de vos oreilles
4. Tournez-vous et trouvez la position la plus confortable.


## 6 Couplage de vos écouteurs

### 1. Premier couplage avec l'appareil

Étape 1: Ouvrez le boîtier de charge, les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode d'appairage.

Étape 2: Activez Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Étape 3: Sélectionnez «EarFun Air Pro 2» dans la liste des appareils Bluetooth affichée (si un mot de passe est nécessaire, tapez «0000»).



#### Attention:


- Les écouteurs se connecteront automatiquement à l'appareil avec lequel ils ont été couplés en dernier lorsque l'étui est ouvert.
- Chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

### 2. Connectez-vous à un nouvel appareil

#### Option A

Étape 1. Dissociez les écouteurs de l'appareil compatible Bluetooth connecté. Les écouteurs se déconnecteront de l'appareil actuel et entreront en mode de couplage pour une autre paire.

Étape 2. Recherchez le nouvel appareil et connectez-vous.






## Option B

Étape 1. Remplacez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et assurez-vous qu'ils sont en cours de chargement, gardez le couvercle ouvert, puis appuyez et maintenez le bouton de l'étui de chargement pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants LED des écouteurs clignotent rapidement en bleu.

Étape 2. Recherchez le nouvel appareil et connectez-vous.




## 7 Fonctions

### Marche / arrêt

Ouvrez le boîtier de charge, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement. Fermez le boîtier et les écouteurs s'éteignent automatiquement.



### Attention:

Si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteignent automatiquement après 10 minutes pour économiser la batterie.

## Jouer De La Musique



Jouer/Pause



x2 Appuyez deux fois (L/R)

Piste suivante



x3 Appuyez trois fois (R)

Piste précédente



x3 Appuyez trois fois (L)

Volume +



x1 Appuyez une fois (R)

Volume -



x1 Appuyez une fois (L)

## Conversation à Mains Libres



Répondre / terminer un appel



x2 Appuyez deux fois (L/R)

Refuser un appel



 2s Tapez et tenez dans 2s (L/R)

Répondre et transférer deux appel



 x3 Tapez trois fois (L/R)

Activer L'assistant Voval



Assistant vocal



 2s Tapez et tenez dans 2s (R)

Contrôle De suppression Du Bruit



Noise Cancelling/  
Ambient sound/  
Normal



 2s Tapez et tenez dans 2s (L)


## 8 Indicateur LED des écouteurs

Power on	L'indicateur bleu clignote de 1 seconde
Power off	L'indicateur rouge clignote de 1 seconde
Mode de couplage	L'indicateur bleu clignote
Connecté avec succès	L'indicateur s'éteint
Réinitialiser	L'indicateur pourpre clignote

## 9 Réinitialiser et se reconnecter

Si vous ne parvenez pas à établir la connexion entre deux écouteurs ou entre les écouteurs et un périphérique Bluetooth, veuillez essayer les étapes suivantes:

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de chargement.
2. Laissez le boîtier de charge ouvert, puis appuyez sur le bouton du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant au moins 8 secondes jusqu'à ce que les deux écouteurs clignotent en violet, puis les écouteurs ont été réinitialisés avec succès.
3. Supprimez l'ancienne connexion de l'appareil Bluetooth et reconnectez «EarFun Air Pro 2»



## 10 Dépannage

Q: Puis-je utiliser les deux écouteurs séparément?

R: Oui, chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

Q: Les écouteurs s'allument, mais ils ne se connectent pas à mon appareil?

R: Pour connecter les écouteurs à votre appareil, veuillez d'abord vérifier si le Bluetooth de l'appareil est activé, puis sélectionnez «EarFun Air Pro 2» dans la liste Bluetooth pour être jumelé. Si les écouteurs ne parviennent toujours pas à se connecter à votre appareil, essayez de les réinitialiser ou contactez notre service client.

Q: Pourquoi la connexion n'est-elle pas stable et se coupe-t-elle par intermittence?

R: Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun objet entre les écouteurs et votre appareil Bluetooth, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférences radio ou WIFI à proximité.

Q: Quelle est la portée des écouteurs Bluetooth?

R: Les écouteurs Bluetooth ont une portée maximale de 49 pieds (15 m, sans obstacle). Cependant, la portée réelle dépendra de l'utilisation et de l'environnement.

Q: Y a-t-il un contrôle du volume sur les écouteurs?

R: Oui, appuyez une fois sur l'écouteur L pour réduire le volume et appuyez une fois sur R pour l'augmenter.

Q: Mes écouteurs ne s'allument pas.

R: Veuillez le recharger et assurez-vous qu'il dispose d'une batterie suffisante. S'il est complètement chargé et que rien ne se passe ou si vous ne parvenez pas à charger l'appareil, veuillez contacter notre service client pour la couverture de la garantie.

Q: Le boîtier de charge est-il étanche?

R: Non, les écouteurs sont IPX5 anti-transpiration, mais le boîtier de charge n'est pas étanche.

Q: Les écouteurs s'éteindront-ils automatiquement?

R: Les écouteurs resteront allumés tant qu'ils seront connectés à un appareil. Si aucun son n'est utilisé, ils passeront en mode d'économie d'énergie et se réveilleront une fois l'audio lu. Si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteindront automatiquement dans 10 minutes.

## Service client

Pour la FAQ et obtenir plus d'informations Veuillez  
envoyer un e-mail à : [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)  
[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

## 1 Qué hay en la caja

EarFun Air Pro 2



Estuche de carga



Cable USB-C



Almohadillas A(S, M, L)







Almohadillas B(S, M, L)



Manual del usuario



## 2 Diagrama del producto



- ① Zona de control táctil    ② Indicador LED de auriculares    ③ Micrófono  
 ④ Contactador de carga    ⑤ Puerto de carga USB-C    ⑥ Maletín de carga  
 ⑦ Botón del maletín de carga    ⑧ Muelle de carga    ⑨ Indicador del estuche de carga