INSTRUCTION MANUAL

Model Number:DQP5

SPECIFICATION EN

MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

Product Dimension/Weight: 102.4*66.8*8.7mm/115g
Battery Capacity: Li-Polymer,5000mAh
Input: DC5V ⎓ 3A,9V ⎓ 2A ,12V ⎓ 1.5A (18W Max)
USB Output: 5V⎓3A , 9V⎓2.22A ,12V⎓1.67A 20W Max,compatible with QC3.0/PD3.0/FCP/PE/SFCP and other fast charging protocols
Wireless Output: 5W/10W/15W, support QI, Apple 7.5W protocol



③Wireless Coil-contacting Area
②On/Off Button
③LED Display
④USB-C in & out

Power Display By LED
Blue LED : Normal 5V charging/discharging
Green LED : Fast charging
White LED : 25%/50%/75%/100% battery percentage

FUNCTION DESCRIPTION

•Wireless charging : Place mobile device(QI-compatible) right in the middle of the wireless charging magnetic suction, and it will be charged automatically.

•USB-C charging : Use the USB cable to connect the power bank and the mobile deviceand, and it will be charged automatically. When internal battery is protected, Please charged via a USB cable, to resumes function.

•Charging for power bank: Use the USB cable to connect the power bank and the charger.

TIPS EN

• The capacity of power bank is not equivalent to the rechargeable amount due to the conversion efficiency of power bank.

• Please fully charge before first use, the product can achieve ideal state after 3 to 5 times of discharging circulation.

• Please charge the power bank regularly (at least once every 3 months is recommended) to maintain its long service life.

• After fully charged, please unplug the charger in time to avoid long-term charging and damage to the battery. This product may heat up during charging, this is normal, please do not worry. If overheating occurs, please stop using it.

SAFETY INFORMATION

• This power bank adapts high quality polymer battery and you can use it at ease.

• This wireless charger is NOT compatible with non-MagSafe phone cases. The placement of phone cases and mobile devices on the wireless charger can affect charging speed. The farther away from the center of the wireless charger, the slower the charging speed.

• Don't throw and separate it or impale the power bank by yourself; be sure not to expose the battery into fire, high temperature or water and so on; it's suggested that user should use power adapter which comes with phone or standard brand for it. If there are any ballooning, weeping, other improper phenomenon of power bank or the mobile device being charged, please atop using.

• If the consumer violates the product specification or warning and makes inappropriate use,the resulting personal and property loss should be taken by the consumer.Our company will not bear any legal responsibility.

• In the process of charging or discharging, the product has proper heating phenomenon; the heating temperature is below 45℃ and without influencing products performance. User can use it at ease.

SPEZIFIKATION DE

MAGNETISCHE DRAHTLOS-POWERBANK

Produktdimension: 102.4*66.8*8.7mm/115g
Batteriekapazität: Li-Polymer 5000mah
Eingang:DC5V ⎓ A,9V ⎓ 2A,12V ⎓ 1.5A(18W Max)
USB-Ausgang:5V⎓3A,9V ⎓ 2.22A,12V ⎓ 1.67A20W Max,
kompatibel mit QC3.0/PD3.0/FCP/PE/SFCP und anderen Schnelladeprotokollen
Drahtlose Ausgabe: 5 W/10 W/15 W, unterstützt QI, Apple 7.5 W-Protokoll



① Drahtloser Spulenkontaktbereich
② Ein-/Aus-Taste
③ LED-Anzeige
④ USB-C Ein- und Ausgang

Ladestandanzeige per LED
Blaue LED: Normales Laden/Entladen mit 5 V
Grüne LED: Schnellladen
Wei?e LED: 25 %/50 %/75 %/100 % Akkuladestand

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

• Kabelloses Laden: Platzieren Sie Ihr Mobilger?t (QI-kompatibel) genau in der
• Mitte des magnetischen Saugnapfs zum kabellosen Laden und es wird automatisch aufgeladen
• USB-C-Aufladung: Verwenden Sie das USB-Kabel, um die Powerbank mit dem Mobilger?t zu verbinden. Das Ger?t wird dann automatisch aufgeladen. Wenn der interne Akku geschützt ist, laden Sie ihn bitte über ein USB-
Kabel auf, um die Funktion fortzusetzen.
• Aufladen der Powerbank: Verwenden Sie das USB-Kabel, um die Powerbank und das Ladeger?t zu verbinden.

TIPPS DE

• Aufgrund der Umwandlungseffizienz der Powerbank entspricht die Kapazit?t der Powerbank nicht der aufladbaren Menge.
• Bitte laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollst?ndig auf. Das Produkt kann nach 3- bis 5-maligem Entladen den Idealzustand erreichen.
• Bitte laden Sie die Powerbank regelm??ig auf (mindestens alle 3 Monate empfohlen), um ihre lange Lebensdauer zu erhalten.
• Nach dem vollst?ndigen Laden ziehen Sie das Ladeger?t rechtzeitig aus der Steckdose, um ein langfristiges Laden und eine Besch?digung der Batterie zu vermeiden. Dieses Produkt kann sich w?hrend des Ladevorgangs erhitzen. Dies ist normal. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn es zu einer überhitzung kommt, verwenden Sie es bitte nicht mehr.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

• Diese Powerbank verwendet einen hochwertigen Polymer-Akku und Sie können sie
bequem verwenden.
• Dieses kabellose Ladegerät ist NICHT mit Nicht-MagSafe-Telefonhüllen kompatibel.
Die Platzierung von Telefonhüllen und Mobilgeräten auf dem kabellosen Ladegerät kann die Ladegeschwindigkeit beeinflussen. Je weiter sie vom Mittelpunkt des kabellosen Ladegeräts entfernt sind, desto langsamer ist die Ladegeschwindigkeit.
• Werfen Sie die Powerbank nicht, zerlegen Sie sie nicht und spießen Sie sie nicht selbst auf. Setzen Sie die Batterie keinem Feuer, hohen Temperaturen oder Wasser usw. aus. Es wird empfohlen, dass der Benutzer das mit dem Telefon mitgelieferte oder handelsübliche Netzteil verwendet. Wenn die Powerbank oder das aufgeladene Mobilgerät sich aufbläht, ausl?uft oder andere

• Fehlfunktionen aufweist, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
Wenn der Verbraucher die Produktspezifikation oder Warnung verletzt und unsachgem?? verwendet, muss er für die daraus resultierenden Personen- und Sachsch?den aufkommen. Unser Unternehmen übernimmt hierfür keine rechtliche Verantwortung.

• Beim Laden oder Entladen weist das Produkt ein angemessenes Heizph?nomen auf; die Heiztemperatur liegt unter 45 °C und beeintr?chtigt die Produktleistung nicht. Der Benutzer kann es problemlos verwenden.

ESPECIFICACIÓN ES

BANCO DE ENERGíA MAGNéTICO INALáMBRICO

Dimensiones del producto: 102,4 x 66,8 x 8,7 mm/115 g
Capacidad de la batería: Li-Polímero 5000mah
Entrada: CC 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A,12V ⎓ 1.5A(18W Max)
Salida USB: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,22 A, 12 V ⎓ 1,67 A 20 W máx.
Compatible con QC3.0/PD3.0/FCP/PE/SFCP y otros protocolos de carga rápida
Salida inalámbrica: 5 W/10 W/15 W, compatible con QI, protocolo Apple 7,5 W



① área de contacto de bobina inalámbrica
② Botón de encendido/apagado
③ Pantalla de 3 LED
④ entradas y salidas USB-C

Indicador de nivel de carga mediante LED
LED azul: carga/descarga normal con 5 V
LED verde: carga rápida
LED blanco: nivel de batería del 25%/50%/75%/100%

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

•Carga inalámbrica: Coloque su dispositivo móvil (compatible con QI) exactamente en el
•Centro de la ventosa magnética para carga inalámbrica y se cargará automáticamente.
Carga USB-C: utilice el cable USB para conectar el banco de energía al dispositivo móvil. Luego el dispositivo se cargará automáticamente. Si la batería interna está protegida, cárguela mediante el cable USB para seguir funcionando.
•Carga del banco de energía: utilice el cable USB para conectar el banco de energía y el cargador.

CONSEJOS ES

•Debido a la eficiencia de conversión del banco de energía, la capacidad del banco de energía no corresponde a la cantidad recargable.
•Cargue completamente el banco de energía antes del primer uso. El producto puede alcanzar el estado ideal después de descargarse de 3 a 5 veces.
•Cargue el banco de energía periódicamente (se recomienda al menos cada 3 meses) para mantener su larga vida útil.
•Después de cargar completamente, desconecte el cargador a tiempo para evitar una carga prolongada y da?ar la batería. Este producto puede calentarse durante la carga. Esto es normal. No te preocupes. Si se produce sobrecalentamiento, deje de usarlo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este banco de energía utiliza una batería de polímero de alta calidad y puedes úselo cómodamente.
•Este cargador inalámbrico NO es compatible con fundas de teléfono que no sean MagSafe.
La ubicación de las fundas de teléfonos y dispositivos móviles en el cargador inalámbrico puede afectar la velocidad de carga. Cuanto más lejos esté del centro del cargador inalámbrico, más lenta será la velocidad de carga.
•No arroje, desmonte ni empale el banco de energía usted mismo. No exponga la batería al fuego, altas temperaturas, agua, etc. Se recomienda que el usuario utilice el adaptador de corriente suministrado con el teléfono o uno disponible en el mercado. Si el banco de energía
o el dispositivo móvil cargado se hincha, tiene fugas u otras

•Si funciona mal, deje de usarlo.
Si el consumidor viola las especificaciones o advertencias del producto y lo utiliza de forma indebida, deberá pagar por cualquier lesión personal o da?o a la propiedad resultante. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad legal por esto.

•Al cargar o descargar, el producto muestra una carga apropiada fenómeno de calentamiento; La temperatura de calentamiento es inferior a 45 °C y no afecta el rendimiento del producto. El usuario puede utilizarlo sin ningún problema.

SPÉCIFICATION FR

BANQUE D'ALIMENTATION SANS FIL MAGNéTIQUE

Dimensions du produit : 102,4 x 66,8 x 8,7 mm/115 g
Capacité de la batterie : Li-Polymère 5000mah
Entrée : DC5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A,12V ⎓ 1.5A(18W Max)
Sortie USB : 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,22 A, 12 V ⎓ 1,67 A 20 W max.
compatible avec QC3.0/PD3.0/FCP/PE/SFCP et autres protocoles de charge rapide
Sortie sans fil : 5 W/10 W/15 W, prend en charge QI, protocole Apple 7,5 W



① Zone de contact de bobine sans fil
② boutons marche/arrêt
③ Affichage à 3 LED
④ entrées et sorties USB-C

Indicateur de niveau de charge via LED
LED bleue : Charge/décharge normale avec 5 V
LED verte : Charge rapide
LED blanche : niveau de batterie 25%/50%/75%/100%

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

•Chargement sans fil : placez votre appareil mobile (compatible QI) exactement dans le
•Centre de la ventouse magnétique pour le chargement sans fil et il se chargera automatiquement
Chargement USB-C : utilisez le cable USB pour connecter la banque d'alimentation à l'appareil mobile. L'appareil sera alors chargé automatiquement. Si la batterie interne est protégée, veuillez la charger via un cable USB pour continuer à travailler.
•Chargement de la banque d'alimentation : utilisez le cable USB pour connecter la banque d'alimentation et le chargeur.

CONSEILS FR

• En raison de l'efficacité de conversion de la banque d'alimentation, la capacité de la banque d'alimentation ne correspond pas à la quantité rechargeable.
• Veuillez charger complètement la banque d'alimentation avant la première utilisation. Le produit peut atteindre l'état idéal après avoir été déchargé 3 à 5 fois.
• Veuillez charger la banque d'alimentation régulièrement (au moins tous les 3 mois recommandés) pour maintenir sa longue durée de vie.
• Une fois la charge complète, débranchez le chargeur à temps pour éviter une charge à long terme et endommager la batterie. Ce produit peut devenir chaud pendant le chargement. C'est normal. Ne t'inquiète pas. En cas de surchauffe, veuillez cesser de l'utiliser.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cette banque d'alimentation utilise une batterie polymère de haute qualité et vous pouvez
utiliser confortablement.
• Ce chargeur sans fil n'est PAS compatible avec les étuis de téléphone non MagSafe.
Le placement des étuis de téléphone et des appareils mobiles sur le chargeur sans fil peut affecter la vitesse de charge. Plus vous êtes éloigné du centre du chargeur sans fil, plus la vitesse de charge est lente.
• Ne jetez pas, ne démontez pas et n'empalez pas la banque d'alimentation vous-même. N'exposez pas la batterie au feu, à des températures élevées, à l'eau, etc. Il est recommandé à l'utilisateur d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone ou un modèle disponible dans le commerce. Si la banque d'alimentation ou l'appareil mobile chargé gonfle, fuit ou présente d'autres

• En cas de dysfonctionnement, veuillez cesser de l'utiliser.
Si le consommateur ne respecte pas les spécifications ou les avertissements du produit et l'utilise de manière inappropriée, il devra payer les dommages corporels ou matériels qui en résultent. Notre société n'assume aucune responsabilité juridique à cet égard.

• Lors de la charge ou de la décharge, le produit présente une phénomène de chauffage; la température de chauffage est inférieure à 45 °C et n'affecte pas les performances du produit. L'utilisateur peut l'utiliser sans aucun problème.

SPECIFICAZIONE IT

POWER BANK MAGNETICO WIRELESS

Dimensioni del prodotto: 102,4*66,8*8,7 mm/115 g
Capacità della batteria: Li-Polymer 5000 mAh
Ingresso: DC5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A,12V ⎓ 1.5A(18W Max)
Uscita USB: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A 20W Max,
compatibile con QC3.0/PD3.0/FCP/PE/SFCP e altri protocolli di ricarica rapida
Uscita wireless: 5W/10W/15W, supporta QI, protocollo Apple 7.5W



① Area di contatto della bobina wireless
② Pulsante On/Off
③ display a LED
④ ingressi e uscite USB-C

Indicatore Del Livello Di Carica Tramite Led
LED blu: carica/scarica normale con 5 V
LED verde: ricarica rapida
LED bianco: livello batteria 25%/50%/75%/100%

DESCRIZIONE FUNZIONALE

• Ricarica wireless: posiziona il tuo dispositivo mobile (compatibile con QI) esattamente nel
• Centro della ventosa magnetica per la ricarica wireless e si caricherà automaticamente
Ricarica USB-C: utilizzare il cavo USB per collegare il power bank al dispositivo mobile. Il dispositivo verrà quindi caricato automaticamente. Se la batteria interna è protetta, caricarla tramite cavo USB per continuare a funzionare.
• Caricamento del power bank: utilizzare il cavo USB per collegare il power bank e il caricabatterie.

SUGGERIMENTI IT

• A causa dell'efficienza di conversione del power bank, la capacità del power bank non corrisponde alla quantità ricaricabile.
• Si prega di caricare completamente il power bank prima del primo utilizzo. Il prodotto può raggiungere lo stato ideale dopo essere stato scaricato da 3 a 5 volte.
• Si prega di caricare regolarmente il power bank (si consiglia almeno ogni 3 mesi) per garantirne una lunga durata.
• Dopo la carica completa, scollegare il caricabatterie in tempo per evitare una carica prolungata e danni alla batteria. Questo prodotto potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica. Questo è normale. Non preoccuparti. In caso di surriscaldamento, interrompere l'utilizzo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Questo power bank utilizza una batteria ai polimeri di alta qualità e puoi utilizzare comodamente.
• Questo caricabatterie wireless NON è compatibile con custodie per telefoni non-MagSafe.
La posizione delle custodie per telefoni e dispositivi mobili sul caricabatterie wireless può influire sulla velocità di ricarica. Più ci si allontana dal centro del caricabatterie wireless, più lenta sarà la velocità di ricarica.
• Non gettare, smontare o infilzare il power bank da soli. Non esporre la batteria al fuoco, alle alte temperature, all'acqua, ecc. Si consiglia all'utente di utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito con il telefono o uno disponibile in commercio. Se il power bank o il dispositivo mobile caricato si gonfia, perde o altro

• In caso di malfunzionamento, interrompere l'utilizzo.
Se il consumatore viola le specifiche o le avvertenze del prodotto e lo utilizza in modo improprio, dovrà risarcire eventuali danni personali o materiali risultanti. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità legale a riguardo.

• Durante la carica o la scarica, il prodotto mostra un'adeguata fenomeno di riscaldamento; la temperatura di riscaldamento è inferiore a 45 °C e non influisce sulle prestazioni del prodotto. L'utente può utilizzarlo senza alcun problema.

Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

100% ORIGINAL
ONE YEAR EXCHANGE