

USER GUIDE

English

Please activate 2-year warranty within 14 days

Active 2-Year Warranty

Scan the code to enter our website (xtikland.com) to activate the warranty within 14 days after receiving the product.

Support free replacement of damaged products. (No need to return damaged products)

Email: katong96120@gmail.com

WhatsApp: +86 13242960237

Facebook: [facebook.com/Tiklands](https://www.facebook.com/Tiklands)

Connect

1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)

2. After open the phone Bluetooth, Click the <A12> to Pairing

Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. Delete the BT pairing information on the phone.

2. Put the earbuds into the charging case to charge.

3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds.

(If the above operation does not work, please try again)

Operation

X2

Play / Pause

Q2S

Switch Song

X1

Adjust Volume

Q5S

Power on/off (When no connected)

X2

Answer/Hang up

Q2S

Reject Call

X3

Voice Assistant

X1: Click Once

X2: Click 2 times

Q2S: Press and hold for 2 seconds

Problem handling

① Can be connected but there is no sound:

Click the right earbuds to increase the volume.

② One of earbuds cannot be charge:

Clean the charging contact of the earbuds and the charging case.

③ One of the earbuds cannot be connected:

Reset the earbuds.

If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

Safety Instructions

1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.

2. Avoid liquid immersion into the product.

3. Do not disassemble the product.

4. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.

5. Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.

6. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.

EC REP

UK REP

RoHS

FC

CE

FCC ID: 2AWSC-A12

Made in China

BENUTZERHANDBUCH

Deutsch

Bitte aktivieren Sie die 2-Jahres-Garantie innerhalb von 14 Tagen

Aktive 2-Jahres-Garantie

Scannen Sie den Code, um unsere Website (xtikland.com) aufzurufen und die Garantie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts zu aktivieren.

Unterstützen Sie den kostenlosen Ersatz beschädigter Produkte. (Beschädigte Produkte müssen nicht zurückgegeben werden)

Email: katong96120@gmail.com

WhatsApp: +86 13242960237

Facebook: [facebook.com/Tiklands](https://www.facebook.com/Tiklands)

Verbinden

1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <A12> zum Koppeln

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.

2. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.

3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.

(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

Betrieb

X2

Wiedergabe/Pause

Q2S

Song wechseln

X1

Lautstärke anpassen

Q5S

Einschalten/Ausschalten (Wenn nicht verbunden)

X2

Antworten/Auflegen

Q2S

Anruf ablehnen

X3

Sprachassistent

X1: Klicken Sie einmal

X2: Klick 2 mal

Q2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten

Problembehandlung

① Kann verbunden werden, aber kein Ton:

Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.

② Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:

Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis.

③ Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:

Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.

2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.

3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.

4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.

6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

EC REP

UK REP

RoHS

FC

CE

FCC ID: 2AWSC-A12

Made in China

MODE D'EMPLOI

Français

Veuillez activer la garantie de 2 ans dans les 14 jours

Garantie active de 2 ans

Scannez le code pour accéder à notre site Web (xtikland.com) et activez la garantie dans les 14 jours suivant la réception du produit.

Prend en charge le remplacement gratuit des produits endommagés. (Les produits endommagés n'ont pas besoin d'être retournés)

E-mail: katong96120@gmail.com

Whatsapp: +86 13242960237

Facebook: [facebook.com/Tiklands](https://www.facebook.com/Tiklands)

Relier

1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)

2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <A12> pour jumeler

Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.

2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger.

3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.

(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Opération

X2

Lecture/Pause

Q2S

Changer de chanson

X1

Ajuster le volume

Q5S

Marche / Arrêt (Lorsqu'il n'est pas connecté)

X2

Répondre/Raccrocher

Q2S

Rejeter l'appel

X3

Assistant vocal

X1: Cliquez une fois

X2: Cliquez 2 fois

Q2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Gestion des problèmes

Peut être connecté mais il n'y a pas de son :

Cliquez sur les écouteurs de droite pour augmenter le volume.

L'un des écouteurs ne peut pas être chargé :

Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.

L'un des écouteurs ne peut pas être connecté :

Réinitialisez les écouteurs.

Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

Consignes de sécurité

1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.

2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit.

3. Ne démontez pas le produit.

4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.

5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.

6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

EC REP

UK REP

RoHS

FC

CE

FCC ID: 2AWSC-A12

Made in China

MANUALE

Italiano

Si prega di attivare la garanzia di 2 anni entro 14 giorni

2 anni di garanzia attiva

Scansiona il codice per accedere al nostro sito web (xtikland.com) e attivare la garanzia entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto.

Supporta la sostituzione gratuita dei prodotti danneggiati. (I prodotti danneggiati non devono essere restituiti)

E-mail: katong96120@gmail.com

WhatsApp: +86 13242960237

Facebook: [facebook.com/Tiklands](https://www.facebook.com/Tiklands)

Collegare

1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)

2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <A12> per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

1. Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.

2. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.

3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.

(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

operazione

X2

Riproduci/Pausa

Q2S

Cambia canzone

X1

Regola il volume

Q5S

Accensione/spegnimento (When no connected)

X2

Rispondi/Riaggancia

Q2S

Rifiuta chiamata

X3

Assistente vocale

X1: Fare clic una volta

X2: Fare clic 2 volte

Q2S: Tenere premuto per 2 secondi

Gestione dei problemi

① Può essere collegato ma non c'è suono:

Fare clic sugli auricolari di destra per aumentare il volume.

② Uno degli auricolari non può essere caricato:

Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.

③ Non è possibile collegare uno degli auricolari:

Ripristina gli auricolari.

Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

Istruzioni di sicurezza

1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.

2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.

3. Non smontare il prodotto.

4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.

5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.

6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.

EC REP

UK REP

RoHS

FC

CE

FCC ID: 2AWSC-A12

Made in China

MANUAL

Español

Activa la garantía de 2 años dentro de 14 días

2 años de garantía activa

Escanee el código para acceder a nuestro sitio web (xtikland.com) y active la garantía dentro de los 14 días posteriores a la recepción del producto.

Admite el reemplazo gratuito de productos dañados. (Los productos dañados no necesitan ser devueltos)

Correo electrónico: katong96120@gmail.com

WhatsApp: +86 13242960237

Facebook: [facebook.com/Tiklands](https://www.facebook.com/Tiklands)

Conectar

1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <A12> para emparejar

Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.

2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.

3. Quite los auriculares y espere 20 segundos.

(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

X2

Reproducir / Pausar

Q2S

Cambiar de canción

X1

Ajusta el volumen

Q5S

Encendido / apagado (Cuando no está conectado)

X2

Responder / colgar

Q2S

Llamada rechazada

X3

Asistente de voz

X1: Haga clic una vez

X2: Fare clic 2 volte

Q2S: Mantenga pulsado durante 2 segundos

Manejo de problemas

① Se puede conectar pero no hay sonido:

Haga clic en los auriculares derechos para aumentar el volumen.

② Uno de los auriculares no se puede cargar:

Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.

③ No se puede conectar uno de los auriculares:

Reinicie los auriculares.

Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

Las instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.

2. Evite la inmersión de líquidos en el producto.

3. No desmonte el producto.

4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.

5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.

6. No deseché al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

EC REP

UK REP

RoHS

FC

CE

FCC ID: 2AWSC-A12

Made in China

マニュアル

にほんご

2年間の保証を有効にしてください 14日以内に

2年間のアクティブ保証

コードをスキャンして当社の Web サイト (xtikland.com) にアクセスし、製品受領後 14 日以内に保証を有効にします。

破損した製品の無償交換をサポートします。(破損品は返品する必要はありません)

Eメール: katong96120@gmail.com

WhatsApp: +86 13242960237

フェイスブック: [facebook.com/Tiklands](https://www.facebook.com/Tiklands)

接続

1. イヤホンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)

2. 携帯電話のBluetoothを開いた後、<A12>をクリックしてペアリングします

リセット

イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォンをリセットしてください

1. 電話のBTペアリング情報を削除します。

2. イヤフォンを充電ケースに入れて充電します。

3. イヤフォンを取り出し、20秒待ちます。

(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

操作

X2

再生/一時停止

Q2S

曲を切り替える

X1

音量を調整する

Q5S

電源のオン/オフ (接続されていない場合)

X2

回答/電話を切る

Q2S

通話を拒否する

X3

音声アシスタント

X1: 1回クリック

X2: 2回クリック

Q2S: 25秒間押し続けます

問題の処理

①接続できますが音が出ません:

右のイヤフォンをクリックして音量を上げます。

②イヤフォンの1つは充電できません:

イヤフォンと充電ケースの充電接点を掃除します。

③イヤフォンの1つが接続できません:

イヤフォンをリセットします。

イヤフォンを充電できない場合は、保証を有効にして、新製品を送るために私達に連絡してください。

充電の失敗を防ぐために、イヤフォンと充電ケースの充電接点を頻繁に清掃してください。

安全についての案内

1.製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。

2.製品への液体の浸透を避けてください。

3.製品を分解しないでください。

4.製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。

5.5V/1A電源のみを使用してください。電源電圧の接続が高すぎると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。

6.爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や高温の近くに置いたりしないでください。

EC REP

UK REP

RoHS

FC

CE

FCC ID: 2AWSC-A12

Made in China

备注:
1. 说明书用105克双铜纸
2. 彩色打印
3. 双面打印。前三种语言印第一面 后三种语言印背面

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used as portable exposure without any restriction.