

# GLORIOUS

## PC GAMING RACE

# MODEL D-

## WIRELESS

### Quick Start Guide

#### MODEL D MINUS WIRELESS Dongle:

• GLO-ACC-MS-WDK-MB

• GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Connectivity options:** Wired/Wireless

**Wired mode:** Ascended USB A to USB C cable

**Wireless mode:**

• 2.4 GHz lag-free wireless connectivity

• Minimum Range: 5 meters

• RF power: +4dBm

• Transmitted power: -2.59dBm (Max.)

• Operating frequency: 2402MHz-2480MHz

• Channel Number: 79

**Working temperature:** 0-45°C

**Setting Up:** We recommend that you charge your mouse fully before using it for the first time in wireless mode. To do this, plug the USB side of the cable into your computer, and plug in the other end into the USB C port on the front end of the mouse, keeping the side with the hex symbol facing up. The mouse can be used normally in wired mode. If using a USB C cable other than the provided Ascended cable, we recommend to use it only for charging as gaming with another cable may cause the port on the mouse to be damaged because of insufficient support. Total charge time is approximately 3 hours.

**Battery:** When your mouse is low on power, the scroll wheel will flash red intermittently. When plugged in to charge, the scroll wheel will glow red. Breathing time in the colours corresponding to the battery level.

**Reset:** You can reset the mouse to factory settings by holding down the left and right mouse buttons along with the scroll click for 5 sec - onds.

Note: This action will erase all profile information on the mouse and reset all settings to factory default.

**Support/Service:** If you have any questions or issues with your mouse, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at [www.gloriouspcgaming.com](http://www.gloriouspcgaming.com) where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips and look at other Glorious products.

#### Copyright and Intellectual Property Information:

©2021 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious, the glorious head logo, Glorious logo, "Ascend" and "Model D" logo are trademarks or registered trademarks of Glorious LLC, and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC ("Glorious") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Glorious Model D Minus Wireless (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

#### Warranty:

• 2-year limited Manufacturer Warranty

• The warranty does not cover damages as a result of opening the mouse

• Keep out of reach of children below the age of 10

**Limitation of Liability:** Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of or inability to use the Product. In no event shall Glorious's liability exceed the retail purchase price of the Product.

**WARNING:** To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply that complies with PS1 requirements outlined in IEC/EN/UL 62368 and outputs less than 15w.

Avoid replacing the battery with an incompatible type.

Ensure the battery is not disposed of in a fire, hot oven, or other high-temperature environments. Additionally, do not crush or cut into the battery. Finally, ensure the battery is never subjected to an environment with low air pressure.

#### == DC Voltage

**General:** These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Glorious reserves the right to amend any term at any time without notice.

#### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### IC Statement

This device complies with RSS210 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS210 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio, exempts de licence. Son fonctionnement est assujé aux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### RED EU Declaration of Conformity



Hereby, (Glorious LLC), declares that this [Wireless mouse] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/ 53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.pcgamingrace.com](http://www.pcgamingrace.com)  
Frequency band: 2402-2480MHz  
EIRP Power: -3.98dBm for Mouse (Max.), 4.72dBm for Dongle (Max.)  
Name of manufacturer: Glorious LLC  
Address: 13809 Research Blvd Suite 500 PMB 93206 Austin, TX 78750, USA

Contact person: Shazim Mohammad

Name of Importer: Glorious PC Gaming GmbH

Address: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany

Contact person: Shazim Mohammad



WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION (ENGLISH) Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### Schnellstartanleitung

#### MODELL D MINUS WIRELESS Dongle:

• GLO-ACC-MS-WDK-MB

• GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Konnektivitätsoptionen:** kabelgebunden oder kabellos

**Kabelgebundener Modus:** Ascended-USB-A zu USB-C-Kabel

**Kabelloser Modus:**

• 2,4 GHz verzögerungsfreie kabellose Konnektivität

• Mindestreichweite: 5 Meter

• HF-Leistung: +4 dBm

• Sendeleistung: -3,98 dBm (Max.)

• Betriebsfrequenz: 2402 MHz-2480 MHz

• Kanalnummer: 79

**Betriebstemperatur:** 0-45°C

**Einrichtung:** Wir empfehlen Ihnen, Ihre Maus vollständig aufzuladen, bevor Sie sie zum ersten Mal im kabellosen Modus verwenden. Um dies zu tun, stecken Sie die USB-A-Seite des Kabels in Ihren Computer und stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Anschluss am vorderen Ende der Maus, wobei die Seite mit dem Hex-Symbol nach oben zeigt. Die Maus kann normalerweise im kabelgebundenen Modus verwendet werden. Wenn Sie ein anderes USB-C-Kabel als das mitgelieferte Ascended-Kabel verwenden, empfehlen wir, es nur zum Laden zu verwenden, da das Spielen mit einem anderen Kabel dazu führen kann, dass der Mausanschluss aufgrund unzureichender Unterstützung beschädigt wird. Die gesamte Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden.

**Batterie:** Wenn Ihre Maus wenig Strom hat, blinkt das Scroll-Rad zeitweise rot auf. Wenn das Scrollrad eingesteckt wird, geht es in den pulsierenden Modus der Farben, die dem Batteriestand entsprechen.

**Rücksetzung:** Sie können die Maus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie die linken und rechten Maustasten zusammen mit dem Scroll-Klick 5 Sekunden lang gedrückt halten. Hinweis: Diese Aktion löscht alle Profilinformationen auf der Maus und setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

**Unterstützung/Service:** Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer Maus haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Alternativ besuchen Sie uns auf [www.gloriouspcgaming.com](http://www.gloriouspcgaming.com), wo Sie unsere häufig gestellten Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung und andere Glorious-Produkte finden.

#### Urheberrecht und Informationen zum geistigen Eigentum:

©2021 Glorious LLC. Alle Rechte vorbehalten. Glorious, das glorious

Kopf-Logo, Glorious-Logo, "Ascend" und "Model D"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Glorious LLC und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer und andere Firmen- und Produktnamen, die hier erwähnt werden, können Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen sein. Glorious LLC ("Glorious") kann Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere geistige Eigentumsrechte (ob registriert oder nicht registriert) in Bezug auf das Produkt in diesem Handbuch haben. Die Bereitstellung dieses Leitfadens gibt Ihnen keine Lizenz für solche Urheber-Marken-, Patent- oder anderen geistigen Eigentumsrechte. Das Glorious Model D Minus Wireless (das "Produkt") kann von Bildern abweichen, ob auf der Verpackung oder auf andere Weise. Glorious LLC übernimmt keine Verantwortung für solche Unterschiede oder für Folgen, die auftreten können. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

#### Garantie:

- Beschränkte Herstellergarantie von 2 Jahren
- Die Garantie deckt keine Schäden infolge des Öffnens der Maus ab
- Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 10 Jahren aufbauen

**Haftungsbeschränkung:** Glorious haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, Straf- oder Folgeschäden oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verletzung, dem Verkauf, dem Weiterverkauf, der Verwendung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts entstehen. In keinem Fall übersteigt die Haftung von Glorious den Einzelhandelskaufpreis des Produkts.

**WARNING:** Um die Brandgefahr zu vermeiden, schließen Sie das Produkt an ein Netzteil an, das die in IEC/EN/UL 62368 beschriebenen PS1-Anforderungen erfüllt und weniger als 15 W ausgibt.

Vermeiden Sie, die Batterie durch einen inkompatiblen Typ zu ersetzen.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht in einem Feuer, heißen Ofen oder anderen Hochtemperaturumgebungen entsorgt wird. Darüber hinaus darf die Batterie weder zerklüftet noch in sie geschnitten werden. Stellen Sie schließlich sicher, dass die Batterie niemals einer Umgebung mit niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist.

#### == DC-Spannung

**Allgemeines:** Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt gekauft wurde, und sind entsprechend auszuliegen. Wenn eine Bestimmung hierin als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, wird diese Bestimmung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht wirksam und gilt als ausgeschlossen, ohne dass eine der übrigen Bestimmungen ungültig wird. Glorious behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

### Guía de inicio rápido

#### Adaptador INALÁMBRICO MODELO D MENOS:

GLO-ACC-MS-WDK-MB

GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Opciones de conectividad:** Por cable/inalámbrica

**Modo por cable:** Cable USB A a USB C de Ascended

**Modo inalámbrico:**

• Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz sin retrasos

• Alcance mínimo: 5 metros

• Potencia de RF: +4 dBm

• Potencia de transmisión: -3.98 dBm (máx.)

• Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz-2480 MHz

• Número de canal: 79

**Temperatura de funcionamiento:** 0-45 °C

**Configuración:** Le recomendamos que cargue el ratón por completo antes de utilizarlo por primera vez en modo inalámbrico. Para ello, conecte el lado USB A del cable en su ordenador y enchufe el otro extremo en el puerto USB C de la parte frontal del ratón, manteniendo el lado con el símbolo hexagonal hacia arriba. El ratón puede utilizarse normalmente en modo cableado. Si utiliza un cable USB C que no sea el suministrado por Ascended, le recomendamos que lo utilice solo para cargarlo, ya que jugar con otro cable puede hacer que el puerto del ratón se dañe por incompatibilidad. El tiempo total de carga es de aproximadamente 3 horas.

**Batería:** Cuando el ratón tenga poca energía, la rueda de desplazamiento parpadeará en rojo de forma intermitente. Cuando se enchufe a la carga, la rueda de desplazamiento pasará a respirar en los colores correspondientes al nivel de las pilas.

**Reinicio:** Puede restablecer la configuración de fábrica del ratón manteniendo pulsados los botones izquierdo y derecho del ratón junto con el clic de desplazamiento durante cinco segundos. Nota: Esta acción borrará toda la información del perfil del ratón y restablecerá todos los ajustes a los valores de fábrica.

**Compatibilidad/servicio:** Si tiene alguna pregunta o problema con su ratón, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede visitarnos en [www.gloriouspcgaming.com](http://www.gloriouspcgaming.com), donde encontrará nuestras preguntas más frecuentes, consejos para solucionar problemas y podrá ver otros productos Glorious.

#### Información sobre derechos de autor y propiedad intelectual:

©2021 Glorious LLC. Todos los derechos reservados. Glorious, el logotipo de la cabeza gloriosa, el logotipo de Glorious, "Ascend" y el logotipo del "Model D" son marcas comerciales o marcas registradas de Glorious LLC o empresas afiliadas en los Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas o nombres de productos son la propiedad de sus respectivos propietarios y otros nombres de empresas y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Glorious LLC ("Glorious") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no) relativos al producto de esta guía. El suministro de esta guía no le otorga una licencia sobre ninguno de dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Modelo D Menos Inalámbrico de Glorious (el "Producto") puede diferir de las imágenes, tanto en el empaquetado como en cualquier otra parte. Glorious LLC no asume ninguna responsabilidad por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

#### Garantía:

- Garantía limitada de dos años del fabricante
- La garantía no cubre los daños derivados de la apertura del ratón
- Mantener fuera del alcance de los niños menores de diez años.

**Limitación de la responsabilidad:** Glorious no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, daños especiales, incidentales, indirectos, punitivos o consecuentes que surjan de cualquier manera de la distribución, venta, reventa, uso o incapacidad de uso del Producto. En ningún caso la responsabilidad de Glorious superará el precio de compra al por menor del producto.

**ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de incendio, conecte el producto a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos PS1 indicados en la norma IEC/EN/UL 62368 y que produzca menos de 15 W.

Evite sustituir la batería por un tipo incompatible.

Asegúrese de que la batería no se desecha en el fuego, en un horno caliente o en otros entornos de alta temperatura. Además, no aplaste ni corte la batería. Por último, asegúrese de que la pila no se somete nunca a un entorno con baja presión de aire.

#### == Tensión en CC

**General:** Estas condiciones se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya adquirido el producto. Si cualquier condición del presente documento se considera inválida o inaplicable, entonces dicha condición (en la medida en que sea inválida o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluida sin invalidar ninguna de las condiciones restantes. Glorious se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

### Guide de démarrage rapide

#### Dongle MODÈLE D MOINS SANS FIL:

• GLO-ACC-MS-WDK-MB

• GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Options de connectivité:** Filaire/sans fil

**Mode filaire:** Câble ascendant USB A vers USB C

**Mode sans fil:**

• Connectivité sans fil sans décalage à 2,4 GHz

• Portée minimale de 5 mètres

• Puissance RF: +4 dBm

• Puissance transmise: -3,98 dBm (Max.)

• Fréquence de fonctionnement: 2402 MHz-2480 MHz

• Numéro de canal: 79

**Température de fonctionnement:** 0-45°C

**Configuration:** Nous vous recommandons de charger complètement votre souris avant de l'utiliser pour la première fois en mode sans fil. Pour ce faire, branchez le côté USB A du câble sur votre ordinateur, et branchez l'autre extrémité au port USB C situé à l'avant de la souris, en orientant la face portant le symbole hexagonal vers le haut. La souris peut être utilisée normalement en mode filaire. Si vous utilisez un câble USB C autre que le câble ascendant fourni, nous vous recommandons de l'utiliser uniquement pour le chargement, car si vous jouez en utilisant un autre câble vous risquez d'endommager le port de la souris faute de prise en charge suffisante. Le temps de charge total est d'environ 3 heures.

**Batterie:** Lorsque la puissance de votre souris est faible, la molette de défilement clignote en rouge. Lorsqu'elle est branchée pour être rechargée, la molette de défilement passe en mode « respiration » dans les couleurs correspondant au niveau de la batterie.

**Réinitialisation:** Vous pouvez réinitialiser la souris aux paramètres d'usine en maintenant enfoncés les boutons gauche et droit de la souris ainsi que la molette de défilement pendant 5 secondes. Remarque: Cette action efface toutes les informations de profil de la souris et rétablit tous les paramètres d'usine par défaut.

**Assistance/Service:** Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés avec votre souris, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également vous rendre sur [www.gloriouspcgaming.com](http://www.gloriouspcgaming.com) où vous trouverez une foire aux questions, des astuces de dépannage et autres produits Glorious.

#### Informations sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle:

©2021 Glorious LLC. Tous droits réservés. Glorious, la tête du logo Glorious, le logo Glorious, les logos « Ascend » et « Model D » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Glorious LLC. et/ou de sociétés affiliées situées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms commerciaux sous la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives. Glorious LLC (« Glorious ») peut détenir des droits d'auteur, des marques, des secrets commerciaux, des brevets, des demandes de brevet ou d'autres droits de propriété intellectuelle (qu'ils soient enregistrés ou non) concernant le produit objet de ce guide. La fourniture de ce guide ne vous donne pas de licence sur ces droits d'auteur, marques, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Model D Minus Sans Fil Glorious (le « Produit ») peut différer des photos, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. Glorious LLC n'assume aucune responsabilité pour ces différences ou pour toute erreur qui pourrait être constatée. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

#### Garantie:

- Garantie fabricant limitée de 2 ans
- La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'ouverture de la souris.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 10 ans.

**Limitation de responsabilité:** Glorious ne sera en aucun cas responsable de la perte de bénéfices, de la perte d'informations ou de données, des dommages spéciaux, accessoires, indirects, punitifs ou consécutifs ou fortuits, découlant de quelque manière que ce soit de la distribution, de la vente, de la revente, de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Glorious ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'incendie, connectez le produit à une alimentation électrique conforme aux exigences PS1 décrites dans la norme IEC/EN/UL 62368 et dont les puissances de sortie sont inférieures à 15 W.

Évitez de remplacer la pile par un modèle incompatible. Assurez-vous que la pile n'est pas jetée au feu, dans un four chaud ou dans tout autre environnement à haute température. En outre, n'écrasez pas la pile et ne la découpez pas. Enfin, veillez à ce que la pile ne soit jamais soumise à un environnement à faible pression atmosphérique.

#### == Voltage en courant continu

**Généralités:** Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes des présentes est considéré comme invalide ou incompatible, alors ce terme (dans la mesure où il est invalide ou inapplicable) sera sans effet et réputé exclu sans invalider aucun des autres termes. Glorious se réserve le droit de modifier n'importe quel terme à tout moment sans préavis.

## 빠른 시작 가이드

Model D 미니스 무선 Dongle :

- GLO-ACC-MS-WDK-MB
- GLO-ACC-MS-WDK-MW
- 연결 옵션: 유선/무선
- 유선 모드: USB A to USB C 변환 케이블
- 무선 모드:
  - 2.4 GHz 지연 없는 무선 연결
  - 최소 범위: 50미터
  - RF 전향: +4dBm
  - 송신 전력: -3.98dBm (최대)
  - 작동 주파수: 2402MHz-2480MHz
  - 채널 번호: 79
  - 작동 온도: 0-45 °C

설정: 무선 모드에서 처음으로 사용하기 전에 마우스를 완전히 충전하는 것이 중요합니다. 이렇게 하려면 케이블의 USB A 측을 컴퓨터에 연결하고 다른 쪽 끝을 USB C 포트에 연결하여 유선형 기기가 되도록 하십시오. 이렇게 하면 충전이 더 빠릅니다. 무선 모드에서 사용할 때는 USB C 케이블을 사용하여 충전하십시오. 충전이 완료되면 USB C 케이블을 사용하지 않고도 마우스의 포트가 손상될 수 있으므로, 게임 시에는 다른 케이블을 사용하지 마시 고 충전충으로만 사용하는 것을 권장합니다. 충전 시간은 약 3시간입니다.

배터리: 마우스의 전원이 부족하면 스크롤 휠이 빨간색으로 깜박입니다. 충전을 시작하면 스크롤 휠이 배터리의 레벨에 따른 색상의 브리딩 모드로 전환합니다.

재설정: 마우스를 3초 동안 스크롤 휠과 함께 왼쪽 및 오른쪽 마우스 버튼을 길게 눌러 공장 초기화하여 마우스를 재설정할 수 있습니다. 참고: 이 작업은 마우스의 모든 프로필 정보를 삭제하고 모든 설정을 공장 초기값으로 재설정합니다.

지원/서비스: 마우스에 대한 질문이나 문제가 있는 경우 말સ이지 마시고 저희에게 연락하여 주시길나, 자주 묻는 질문, 문제 해결 팁을 찾고 Glorious의 다른 제품을 볼 수 있는 www.gloriouspcgaming.com 에 방문하여 주시길오.

저작권 및 지적 재산권 정보:

©2021 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious, Glorious의 헤드 로고, Glorious의 로고, "Ascend" 및 "Model D" 로고는 미국 또는 기타 국가에서 Glorious LLC, 및/또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 모든 상표 및 상호는 해당 소유자의 자산이나 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. Glorious LLC는 본 가이드의 제품에 관한 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 등록한 상표없이)을 가질 수 있습니다. 본 가이드가 제공하는 것은 전술한 지적재산, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스가 부여되는 것을 의미하지 않습니다. Glorious Model D Minus 무선(제품)은 포장 여부에 관계없이 아시안 국가로 수출됩니다. Glorious LLC는 이러한 것이 모든 나라에서 사용할 수 있는 문구에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 예고없이 변경될 수 있습니다.

보증:

- 보증: 제조업체 보증
- 보증은 마우스를 개봉한 과정에 발생한 손실은 포함하지 않습니다.
- 10세 미만의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시길오.

책임의 한계: Glorious는 어떠한 경우에도 배포, 판매, 재판대, 사용 또는 사용 불가능을 상태로 인해 발생하는 이의 손실, 손해 또는 데이터 손실, 기밀, 부수적 손해, 징벌적 손해, 기타 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 경우에도 Glorious의 책임은 제품의 소매 구매 가격을 초과하지 않습니다.

경고: 화재 위험을 방지하기 위해서, IEC/EN/UL 62368에 설명된 PS1 요구 사항을 준수하고 출력치 15w 미만의 전원 공급 장치에 제품을 연결하여 주시길오. 그렇지 않으면 유해한 배터리로 교체하지 마십시오.

배터리가 낮은 유해한 배터리로 교체하지 마십시오. 배터리가 낮을 때, 또는 오븐 또는 기타 고온 환경에 폐기되지 않는 지 확인하여 주시길나. 또한 배터리를 분해하거나 침전하지 마십시오. 마지막으로, 배터리가 기압이 낮은 환경에 노출되지 않도록 하여 주시길오.

### == DC 전압

일반: 본 약관은 제품을 구매한 관할청의 법률에 따라 규율되고 해석되어야 하며, 본 약관이 미국이거나 시행할 수 있는 경우 그러한 약관/후조 또는 진행 불가능은 효력이 부여되지 않으며, 나머지 약관을 무효화하지 않고 제의 된 것으로 간주됩니다. Glorious는 예고없이 언제든지 약관을 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.

## Краткое руководство

**MODEL D MINUS WIRELESS Dongle :**

- GLO-ACC-MS-WDK-MB

- GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Варианты подключения:** проводное/беспроводное
**Проводной режим:** проводной кабель USB A/USB C Ascended
**Беспроводной режим:**

- Беспроводная связь без задержек 2,4 ГГц
- Минимальная дальность действия: 5 метров
- RF-мощность: +4 дБм
- Мощность передачи: -3.98 дБм (макс.)
- Рабочая частота: 2402–2480 МГц
- Номер канала: 79

**Рабочая температура:** 0–45 °C

**Установка:** Перед первым использованием мыши в беспроводном режиме рекомендуется полностью зарядить ее. Для этого подключите кабель USB A к компьютеру, а другой конец кабеля USB C к порту USB C на передней панели мыши, держа сторону с шестигранным символом вверх. Мышь может нормально использоваться в проводном режиме. При использовании кабеля USB C, отличного от прилагаемого сменного кабеля Ascended, мы рекомендуем использовать его только для зарядки, так как игра с другим кабелем может привести к повреждению порта мыши из-за недостаточной поддержки.
Общее время зарядки составляет примерно 3 часа.

**Аккумулятор:** Когда у вашей мыши низкий заряд, колесо прокрутки будет периодически мигать красным. При подключении к зарядке колесо прокрутки переходит в режим с цветами, соответствующими уровню заряда аккумулятора.

**Сброс настроек:** Вы можете сбросить мышь до заводских настроек, удерживая нажатыми левую и правую кнопки мыши, а также колесо прокрутки в течение 5 секунд.
Применение: это действие сотрет всю информацию профиля мыши и сбросит все настройки до заводских значений по умолчанию.

**Поддержка и обслуживание:** Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с вашей мышью, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Кроме того, пожалуйста, посетите нас по адресу [www.gloriouspcgaming.com](http://www.gloriouspcgaming.com), где вы можете найти наши часто задаваемые вопросы, советы по устранению неполадок и посмотреть другие товары Glorious.

**Информация об авторских правах и интеллектуальной собственности:**

© 2021 Glorious LLC. Все права защищены. Glorious, логотип Glorious с головой, логотип Glorious, логотип «Ascend» и логотип «Model D» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Glorious LLC и/или аффилированных компаний в США или других странах. Все другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев, а другие названия компаний и продуктов являются товарными знаками компаний. Предоставление данного руководства не дает вам лицензии на любое такое авторское право, товарный знак, патент или другое право интеллектуальной собственности. Glorious Model D Minus Wireless («Продукт») может отличаться от изображений на упаковке или иным образом. Glorious LLC не несет ответственности за такие различия или за любые ошибки, которые могут возникнуть. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

**Гарантия:**

- 2-летняя ограниченная гарантия производителя
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате вскрытия мыши
- Хранить в месте, недоступном для детей в возрасте до 10 лет

**Ограничение ответственности:**

Glorious ни в коем случае не несет ответственности за любую упущенную выгоду, потерю информации или данных, специальные, случайные, косвенные или штрафные убытки, возникшие каким-либо образом в результате распространения, продажи, перепродажи, использования или невозможности использования Продукта. Ответственность Glorious ни в коем случае не должна превышать розничную цену покупки Продукта.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Чтобы избежать риска возгорания, подключите устройство к источнику питания, который соответствует требованиям PS1, изложенным в IEC/EN/UL 62368, и выдает мощность менее 15 Вт. Избегайте замены аккумулятора несовместимого типа. Убедитесь, что аккумулятор не утилизируется в огне, горячей духовке или других высокотемпературных средах. Кроме того, не раздвигайте и не режьте аккумулятор. Наконец, убедитесь, что аккумулятор никогда не подвергается воздействию среды с низким давлением воздуха.

== Напряжение постоянного тока

**Общие сведения:**

Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой был приобретен Продукт. Если какое-либо условие в настоящем документе признается недействительным или не имеющим законной силы, то такое условие (в той мере, в какой оно является недействительным или не имеющим законной силы) не вступает в силу и считается, что оно исключено из настоящего уведомления, любого из остальных условий. Glorious оставляет за собой право вносить изменения в любое условие в любое время без предварительного уведомления.

### Snabbstartsguide

**MODEL D MINUS WIRELESS Dongle :**

- GLO-ACC-MS-WDK-MB

- GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Anslutningsalternativ:** Sladd/Sladdlös
**Sladdlös:** Ascended USB A to USB C-kabel
**Sladdlös läge:**

- 2,4 GHz lagfri sladdlös anslutning
- Minimium Menzil: 5 meter
- RF-kraft: +4dBm
- Överdrift effekt: -3.98dBm (Max.)
- Driftfrekvens: 2402MHz-2480MHz
- Kanalnummer: 79

**Driftsttemperatur:** 0-45°C

**Installering:** Vi rekommenderar att du laddar musen helt innan du använder den för första gången i trådlöst läge. För att göra detta, anslut USB A-sidan av kabeln till din dator och anslut den andra änden till USB C-porten på musens främre ände med sidan med hex-symbolen uppåt. Musen kan användas normalt i sladdlös. Om du använder en annan USB C-kabel än den medföljande Ascended-kabeln, rekommenderar vi att du endast använder den för laddning eftersom spel med en annan kabel kan orsaka att porten på musen skadas på grund av otillräckligt stöd. Den totala laddningstiden är cirka 3 timmar.

**Batteri:** När musen har lågt batteri, kommer rullhjulet att blinka rött med jämna mellanrum. När den är inkopplad för att ladda, går rullhjulet till andningsläge i de färger som motsvarar batterinivån.

**Återställ:** Du kan återställa musen till fabriksinställningarna genom att hålla ned vänster och höger musknapp tillsammans med rullhjulshjulen i 5 sekunder.

Obs! Den här åtgärden raderar all profilinformation på musen och återställer alla inställningar till fabriksinställningar.

**Support/Service:** Om du har några frågor eller problem med musen, tveka inte att kontakta oss. Alternativt kan du besöka oss på www.gloriouspcgaming.com där du hittar svar på vanliga frågor, felsökningsstips och information om andra Glorious-produkter.

**Upphovsrätt och information om immateriella rättigheter:**

©2021 Glorious LLC. Alla rättigheter förbehållna. Glorious, den Glorious huvudlogotyp, Glorious-logotypen, "Ascend" och "Model D" logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Glorious LLC och/eller anslutna företag i USA eller andra länder. Alla andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare och andra förändringar och produktnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Glorious LLC ("Glorious") kan ha upphovsrätt, varumärkesrätt, affärshemligheter, patent, patentansökningar eller andra immateriella rättigheter (registrerade eller registrerade) rörande produkten i den här handboken. Till-hållningallan av denna guide ger dig inte någon licens till någon sådant upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller annan immateriell rättighet. Glorious Model D Minus Wireless ("produkten") kan skilja sig från bilderna på förpackningen eller på annat sätt. Glorious LLC tar inget ansvar för sådana skillnader eller för eventuella fel. Informationen här kan ändras utan föregående meddelande.

**Garanti:**

- I två års begränsad tillverkargaranti
- Garantin täcker inte skador till följd av att du öppnar musen

- Förvaras utom räckhåll för barn under 10 år

**Ansvarsbegränsning:** Glorious är under inga omständigheter ansvariga för förlorade vinster, förlust av information eller data, speciella, tillfälliga, indirekta, bestraffande eller följskador eller tillfälliga skador, som uppstår på något sätt från distribution, försäljning, återförsäljning, användning eller förmåga att använda produkten. Under inga omständigheter ska Glorious ansvar överstiga produktens inköpspris.

**WARNING:** För att undvika brandrisk, anslut produkten till en ström-försörjning som överstiger PS1-kraven som beskrivs i IEC/EN/UL 62368 och matar ut mindre än 15w.

Undvik att byta ut batteriet mot en inkompatibel typ.

Se till att batteriet inte kasseras i eld, het ugn eller andra miljöer med hög temperatur. Därtill krossa eller skära eg i batteriet. Slutligen, se till att batteriet aldrig utsätts för en miljö med lågt lufttryck.

### == Liskänning

**General:** Dessa villkor regleras av och tolkas enligt lagarna i den jurisdiktion där produkten köptes. Om någon bestämmelse här anses otillgilt eller inte kan verkställas ska en sådan term (i den mån den är otillgilt eller inte verkställbar) inte ge effekt och anses utesluten utan att otillgiltförklara någon av de återstående villkoren. Glorious förbehåller sig rätten att ändra valfritt villkor vid valfri tid utan föregående meddelande.

### Hızlı Başlangıç Kılavuzu

**MODEL D MINUS KABLOSUZ Dongle :**

- GLO-ACC-MS-WDK-MB

- GLO-ACC-MS-WDK-MW

**Bağlantı seçenekleri:** Kablolu/Kablosuz

**Kablolu mod:** Yükseltilmiş USB A - USB C kablosu

**Kablosuz mod:**

- 2.4 GHz gecikmesiz kablosuz bağlantı
- Minimum Menzil: 5 metre
- RF gücü: +4dBm
- İletilen güç: -3.98dBm (Maks.)
- Çalışma frekansı: 2402MHz-2480MHz
- Kanal Numarası: 79

**Çalışma sıcaklığı:** 0-45 °C

**Kurulum:** Kablosuz modda ilk kez kullanmadan önce fareniiz tarmaklarını sarj etmeniz öneririz. Bunu yapmak için, önce den USB A tarafını bilgisayarınıza takın ve diğer ucunu, altıgen sembolü yukarı bakacak şekilde farenin ön ucundaki USB C bağlantı noktasına takın. Fare, normal olarak kablolu modda kullanılabilir. Sağlanan Yükselmiş kablo dışında bir USB C kablosu kullanıyorsanız, başka bir kabloyla oyun oynamak yeterli destek nedeniyle fare üzerindeki bağlantı noktası, sık sık sorun yaşayabilir ve bunun giderilmesi burada adı geçen diğer şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Glo-rious LLC ("Glorious"), bu kılavuzdaki ürünle ilgili telif hakkına, ticari markalara, ticari sırlara, patentlere, patent başvurularına veya diğer fikri mülkiyet haklarına (tescilli veya tescilsiz) sahip olabilir. Bu kılavu-zun sağlanması size bu tür telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer

fikri mülkiyet hakları için bir lisans vermez. Glorious Model D Minus Wireless ("Ürün") ambalaj üzerindeki veya başka türlü resimlerden farklı olabilir. Glorious LLC, bu tür farklılıklar veya ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**Garanti:**

- 2 yıllık sınırlı Üretici Garantisi
- Garanti, farenin alınmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- 10 yaşı n altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

**Sorumluluğun Sınırlanması:** Glorious, herhangi bir şekilde dağıtımından, satışından, yeniden satılmasından veya ürünün kullanılmasından, kullanımından kaynaklanan herhangi bir kar kaybından, bilgi veya veri kaybından, özel, arızı, dolayıy, cezaı veya arızı zararlarından sorumlu olmayacaktır. Hiçbir durumda Glorious'un sorumluluğu Ürünün perakende satış fiyatını aşmayacaktır.

**UYARI:** Yangın riskinden kaçınmak için, ürünün IEC/EN/UL 62368'de belirtilen PSU gereksinimlerine uygun ve 15W'den daha düşük çıkışla- ra sahip bir güç kaynağına bağlayın. Bataryayı uyumsuz bir tiple değiştirmekten kaçının.

Pilin ateşe, sıcak fırına veya diğer yüksek sıcaklıklı ortamlara atıl- madığından emin olun. Ek olarak, pilı ezemeyin veya kesmeyin. Son olarak, pilın asla düşük hava basıncına sahip bir ortama maruz kal- mamasını sağlayın.

== DC gerilimi

**Genel:** Bu şartlar, Ürünün satın alındığı yargı bölgesinin kanunlarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Buradaki herhangi bir ter-imin geçerliği veya uygulanamaz olduğuına karar verilirse, bu terim (geçeriz veya uygulanamaz olduğuı sürece) hiçbir etkiye sahip olma- yacak ve geri kalan koşulların hiçbirini geçersiz kılmasızın haric tu- luluğdu kabul edilecektir. Glorious, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin herhangi bir terimi değiştirme hakkını saklı tutar.

#### 快速使用指南

Model D MINUS 無線滑鼠轉接器 :

- GLO-ACC-MS-WDK-MB

- GLO-ACC-MS-WDK-MW

**連接選項:** 有線/無線模式
**無線模式:** Ascended 型 USB A 轉 C 電纜
**無線模式:**

- 2.4 GHz 無延遲無線連接
- 最小連接距離: 5 公尺
- RF 功率: +4dBm
- 傳輸功率: -3.98dBm (上限)
- 運作頻率: 2402MHz-2480MHz
- 頻道號碼: 79
- 運作溫度: 0-45°C

**設定步驟:** 我們建議您在第一次以無線模式使用本滑鼠前，請先把電充滿。若要充電，請將 USB 電纜的 A 型端口接上電腦，並把 C 型端口接上滑鼠前端。並將滑鼠有六角形標識的那一面保持朝上。本滑鼠在有線模式時即可正常使用。如果您要使用原廠 Ascended 型電纜以外的 USB C 型電纜，我們建議您只將非原廠電纜用於充電用途，因為非原廠電纜可能無法完全支援本滑鼠，而導致滑鼠在電纜接插時口受損。滑鼠充滿電所需時間約為 3 小時。

**電池:** 滑鼠電力不足時，滾輪會閃紅燈。插入電纜充電時，滾輪會切換成呼吸模式，並依照電量發出對應的顏色。

**重設:** 您可以重設滑鼠，回歸原廠設定，作法是同時長按滑鼠左鍵、右鍵與滾輪 5 秒鐘。

**註:** 重要滑鼠會消除滑鼠上的所有使用者資訊，所有設定也將回歸原廠預設值。

**技術支援 / 客戶服務:** 如果您對於本滑鼠有任何問題或狀況，請立即聯絡我們。此外，歡迎您訪問我們的網站 [www.gloriouspcgaming.com](http://www.gloriouspcgaming.com)，查詢常見問題、故障排除建議，並且查看其他的 Glorious 產品。

**版權與智慧財產權資訊:**

©2021 Glorious LLC. 版權所有。Glorious、Glorious 頭像標識、"Ascended" 與 "Model D" 標識為 Glorious LLC 及 / 或聯係廠商在美國或其他國家之商標或註冊商標。其他商標及商號均為相應所有權人的財產。此處所提及的任何公司或產品名稱，均為其相應公司之商標。本使用指南所提及之產品，Glorious LLC ("Glorious") 所擁有其版權、商標、商業機密、專利、專利權、或其他智慧財產權 (無論已註冊與否)。提供本使用指南的動作，並不代表您得到了任何版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。本 Glorious Model D MINUS 無線滑鼠 (本「產品」) 之外觀可能包裝或其他地方的圖片有異。這類外觀上的差異，或是任何外觀上可能出現的錯誤，Glorious LLC 均不負擔任何責任。此處所涵蓋的資訊，可未經通知即予以變更。

**保固:**

- 原廠 2 年有限保固
- 本保固不包含拆開本滑鼠所造成的損壞
- 請避免讓 10 歲以下兒童接觸本產品

**責任限制:** 無論於任何情形之下，若因分配、銷售、轉售、使用、或無能力使用本產品，而造成任何利潤損失、資訊或資料喪失、或是任何特殊、偶然、間接、懲罰性、必然性或連帶性的損害，Glorious 均不承擔任何責任。無論於任何情形之下，Glorious 所應負的責任皆不應於本產品的零售購買價格。

**警告:** 為避免火災，請將本產品連接到符合 IEC/EN/UL 62368 所示之 PS1 標準的電源，且其輸出功率應小於 15 瓦。請勿將本產品的電路更換成不適合的型號。請確保電池並未投入火中、放在熱的烤箱裡、或置於其他高溫環境之中。此外，請勿壓碎或切割本電池。最後，請確保不將本電池置於低氣壓的環境之中。

### == 直流電壓

**總論:** 以上使用規範均由產品購買地點所屬管轄區域之法規予以規範及解釋。如果以上使用規範中的有任何條款被判定失去法律效力或無法執行，該判定 (何條款無效力或無法執行) 將不影響任何剩餘條款，且該條款將除於何條款條款之外，且如此將不致於使剩餘條款失效。Glorious 保留隨時不經通知而修改任何條款的權利。

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 此條款無法律效力或無法執行，將不影響任何剩餘條款，且該條款應排除於任何剩餘條款之外，且如此將不致使剩餘條款失效。Glorious 保留隨時不經通知而修改任何條款的權利。                                                                                                                                                          |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
| 台灣 ROHS 符合性聲明                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
| 設備名稱：無線滑鼠                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | 型號（型式）：MODEL D MINUS WIRELESS |                                         |                                              |                                                  |
| Equipment name WIRELESS MOUSE                                                                                                                                                                                                                 |               |                  | Type designation (Type)       |                                         |                                              |                                                  |
| 限制用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols                                                                                                                                                                                 |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
| 單元 Unit                                                                                                                                                                                                                                       | 鉛Lead<br>(Pb) | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd)              | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯<br>Polybrominated<br>diphenyl eth<br>(PBDE) |
| 滾輪裝置                                                                                                                                                                                                                                          | ○             | ○                | ○                             | ○                                       | ○                                            | ○                                                |
| 外觀                                                                                                                                                                                                                                            | ○             | ○                | ○                             | ○                                       | ○                                            | ○                                                |
| 電路板組件                                                                                                                                                                                                                                         | -             | ○                | ○                             | ○                                       | ○                                            | ○                                                |
| 連接線及配件                                                                                                                                                                                                                                        | ○             | ○                | ○                             | ○                                       | ○                                            | ○                                                |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值<br>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %”and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
| 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.                                                             |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |
| 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The “-”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.                                                                                                                                |               |                  |                               |                                         |                                              |                                                  |

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定義之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電磁設備之干擾。