

**xclabo**

# Bluetooth Speaker XDOBO X8 Max

— MANUAL —

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**1/ Warning**

- There may be noise when playing some songs with strong bass when the battery is low. This is a normal phenomenon. Please ensure that the X8 Max has enough power to maintain performance.
- Do not use any fast charger or PD charger or GaN charger or quick charger exceed 5V-3A output.
- XDOBO X8 Max is IPX5 waterproof. Do not expose XDOBO X8 Max to water while charging.
- As doing so may result in permanent damage to the speaker or power source.

**2/ What is TWS?**

TWS means true wireless stereo. Let's say two bluetooth speaker are able to be paired and playing music synchronously.


How to pair your device?

- Please make sure these two speaker to be paired disconnect from your bluetooth device before you turn them on. Then please turn on two speakers.
- Select either speaker. Short press **III** to enter TWS status.
- When successfully paired, the LED indication light on either speaker will stay blue, and the other speaker will flash blue.
- Find "XDOBO X8 Max" on your device, select it and connect.
- In the mode of TWS function, Short press **III** to disconnect.

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**3/Function key**

Key	Operation	Instruction
	Short press	Turn on
	Long press	1.Turn off 2.Long press for 8s to restart, if system halted
	Short press	Mode change:BT/TF/USB/AUX
	Long press	Long press 5S to restore factory settings
	Short press	1.Short press to enter in to the TWS function 2.In the mode of TWS function, short press to disconnect.
	Short press	Sound change: Full frequency-Vocal-Bass
	Short press	Wake siri
	Short press	1.Play /Stop 2.Answer calls/Hang up 3.Quick double click to dial the last number
	Long press	Disconnect / reject answering
	Short press	Volume down, 16 degrees in total
	Long press	Previous track
	Short press	Volume up, 16 degrees in total
	Long press	Next Track



**X8 Max**  
Quick Start Guide

**5/LED indication**

Status	LED Indication
Pairing mode	Blue light Blinking
Bluetooth connected	Blue light On
TF/USB/AUX play	Blue light On
Full frequency	White light EQ On
Vocal	Green light EQ On
Super bass	Blue light EQ On
Charging	Red light On
Full Charged	Red light Off
TWS Mode	Yellow light Fast blinking
TWS connected	Yellow light On

**6/Bluetooth pairing**

When speaker is powered on, the blue LED will blink. Find "XDOBO X8 Max" on your device and select to pair.

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**8/Specifications**

- Bluetooth version: 5.0
- Output Power: 100W RMS
- Frequency response: 20Hz-20kHz
- Signal-to-noise ratio: 75dB
- Battery type: 3.7V / 20000mAh
- Battery charge time: About 8 hours
- Input Power : Type-C 5V / 3A
- Music playing time: Up to 12 hours (varies by volume level and audio content)
- Dimensions:L×H×W:300×100×134(mm)
- Weight: 286g

**9/Performance optimization**

\*The speaker usage time will vary depending on the volume and song.

\*Playing loudest and playing heavy bass songs will speed up battery consumption.

(1) When the X8 Max is tuned to the maximum sound, it will protect the speaker components, including the optimization of battery durability and playback time.

(2)That is, in order to play longer and reduce battery consumption, the balance of the tone will be adjusted appropriately, including the adjustment of the bass, treble and vocal parts.

(3)Therefore, the loudest and medium-volume heavy bass levels are different.

\*XDOBO recommends that the X8 Max be adjusted to a medium volume for listening, this will maintain the best sound and battery performance.

FCF Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
- Reorient or relocate the receiving antenna.  
- Increase the separation between the equipment and receiver.  
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
FCC ID: 2BAC7P-XDOBOX8MAX

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**1/警告**

\*低電量時播放某些低音強烈的歌曲聲音可能有雜音，這屬於正常現象，請確保X8 Max有足夠的電量維持性能。

\*不能使用任何種類超過5V-3A的快充，如PD快充，手機快充頭，高通快充，氮化鎵快充等。這些充電頭的電壓不能被主機識別和兼容。

\*X8 Max內置鋰電池，不要暴露在日常火烤或類似過熱環境中。

**2/TWS串聯功能**

TWS的意思是兩台音箱無線串聯，形成環繞立體聲。


怎麼配對？

- 將兩台音箱開機（如果有其他設備連接，必須先關閉音箱與其他設備的連接）。
- 選擇其中一台音箱，短按 **III** 進入配對模式。
- 當配對成功，兩台音箱黃色TWS指示燈長亮，副機藍色藍牙燈長亮，主機藍色藍牙燈閃爍等待藍牙連接。
- 此時打開藍牙設備（手機）的藍牙功能，會搜索到一個藍牙設備名為“XDOBO X8 Max”，選擇並連接。

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**3/按鍵功能**

按鍵	操作	功能說明
	短按	音箱開機，進入藍牙模式，等秒後自動連接
	長按	1.音箱開機 2.長按秒以上在死機狀態下重啟音箱
	短按	短按一下“TWS”鍵可以切換：BT/TF/USB/音頻播放
	長按	長按5秒後退出藏設置
	短按	1.按一下“TWS”鍵進入配對模式 2.TWS連接就緒下，按一下“TWS”鍵關閉TWS連接。
	短按	1.音效模式轉換：全頻-人聲-重低音
	短按	呼叫Siri
	短按	1.音樂播放狀態下，短按可以播放/暫停音樂。 2.在充電狀態，短按可以接通電話。 3.在接聽電話時，短按可掛斷電話。 4.藍牙連接手機的狀態下，短按“播放/暫停”鍵可以掛斷藍牙。 5.藍牙連接後，短按“播放/暫停”鍵2秒可以斷開藍牙。
	短按	音響減小，共16級。
	短按	音響增大，共16級。
	長按	切換至上一首歌曲。
	長按	切換至下一首歌曲。



**X8 Max**  
Quick Start Guide

**5/指示燈**

音箱狀態	指示燈狀態
配對模式	藍燈 閃爍
藍牙已連接	藍燈 長亮
TF卡/USB/音頻播放	藍燈 長亮
全頻	白燈 EQ 長亮
人聲	綠燈 EQ 長亮
重低音	藍燈 EQ 長亮
充電中	紅燈 長亮
充滿電	紅燈 熄滅
TWS 模式	黃燈 閃爍
TWS 串聯成功	黃燈 長亮

**6/藍牙連接**

\*音箱打開，藍燈會閃爍。  
\*在您的設備上找到“XDOBO X8 Max”的藍牙名，然後選擇配對。

**9/性能優化**

\*音箱使用時間會根據音量和歌曲的不同而有所不同。  
\*最大聲播放和播放重低音歌曲會增加電量的消耗。

NCC警告  
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更電壓，加大功率或變更設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定位作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**xclabo**

# X8 Max

— HANDBUCH —

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**1/Warning**

- Bei der Wiedergabe einiger Songs mit starkem Bass kann es bei schwacher Batterie zu Geräuschen kommen. Dies ist ein normales Phänomen. Bitte stellen Sie sicher, dass der X8 Max über genügend Leistung verfügt, um die Leistung aufrechtzuerhalten.
- Verwenden Sie kein Schnellladegerät oder PD-Ladegerät oder GaN-Ladegerät oder Schnellladegerät mit einer Ausgangsleistung von mehr als 5 V-3 A.
- XDOBO X8 Max ist IPX5 wasserdicht. Setzen Sie das XDOBO X8 Max während des Ladevorgangs keinem Wasser aus.

**2/ Was ist TWS?**

TWS bedeutet echtes drahtloses Stereo. Nehmen wir an, zwei Bluetooth-Lautsprecher können gekoppelt werden und Musik synchron abspielen.


Wie koppeln Sie Ihr Gerät?

- Bitte stellen Sie sicher, dass diese beiden Lautsprecher, die gekoppelt werden sollen, von Ihrem Bluetooth-Gerät getrennt werden, bevor Sie sie einschalten. Dann schalte bitte zwei Lautsprecher ein
- Wählen Sie einen der Lautsprecher aus. Drücken Sie kurz, **III**, um den TWS-Status einzugeben.
- Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die LED-Anzeige an einem der Lautsprecher blau und der andere Lautsprecher blinkt blau.
- Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach "XDOBO X8 Max", wählen Sie es aus und stellen Sie eine Verbindung her.
- Drücken Sie im Modus der TWS-Funktion kurz auf **III**, um die Verbindung zu trennen.

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**3/Funktionstaste**

Taste	Betrieb	Anweisung
	Kurz drücken	Anmachen
	Lange drücken	1.Ausschalten 2.8 Sekunden lang drücken, um neu zu starten, wenn das System angehalten wurde
	Kurz drücken	Moduswechsel: BT/TF/USB/AUX
	Lange drücken	5S lang drücken, um die Werksinstellungen wiederherzustellen
	Kurz drücken	1.Kurz drücken, um in die TWS-Funktion zu gelangen 2.Im Modus der TWS-Funktion kurz drücken, um die Verbindung zu trennen.
	Kurz drücken	Tonänderung: Vollfrequenz-Gesang-Bass
	Kurz drücken	Wach auf, Siri
	Kurz drücken	1.Spielen /Stopp 2.Anrufe annehmen/auflegen 3. Schneller Doppelklick, um die letzte Nummer zu wählen
	Lange drücken	Trennen / Antworten ablehnen
	Kurz drücken	Leiser, insgesamt 16 Grad
	Lange drücken	Vorheriges Lied
	Kurz drücken	Lauter, insgesamt 16 Grad
	Lange drücken	Nächster Titel



**X8 Max**  
Quick Start Guide

**5/LED-Anzeige**

Status	LED-Anzeige
Verbindungsmodus	Blaues Licht Blinken
Bluetooth verbunden	Blaues Licht Auf
TF/USB/AUX-Wiedergabe	Blaues Licht Auf
Volle Frequenz	weißes Licht EQ Ein
Vokal	Grünes Licht EQ Ein
Super Bass	Blaues Licht EQ Ein
Aufladen	Rotlicht Auf
Voll aufgeladen	Rotlicht aus
TWS-Modus	Gelbes Licht Schnelles Blinken
TWS verbunden	Gelbes Licht Auf

**6/Bluetooth-Kopplung**

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, blinkt die blaue LED.

Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach „XDOBO X8 Max“ und wählen Sie das Pairing aus.

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**8/Спецификации**

- Bluetooth-Version: 5.0
- Ausgangsleistung: 100W RMS
- Frequenzgang: 20Hz-20kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis: 75dB
- Batterietyp: 3.7 V / 20000 mAh
- Akkuladzeit: ungefähr 8 Stunden
- Eingangleistung: Type-C 5V / 3A
- Musikwiedergabezeit: Bis zu 12 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
- Abmessungen:L × H × B: 300 × 100 × 134 (mm)
- Gewicht: 286g

**9/Leistungsoptimierung**

\*Die Nutzungsdauer der Lautsprecher variiert je nach Lautstärke und Song.

\*Das lauteste Spielen und das Spielen von Songs mit starkem Bass beschleunigt den Batterieverbrauch.

Wie optimieren Sie die Lautsprecherkomponenten, einschließlich der Optimierung der Batteriebensdauer und der Wiedergabezeit.

(1) Wenn der X8 Max auf maximalen Klang eingestellt ist, schützt er die Lautsprecherkomponenten, einschließlich der Optimierung der Batteriebensdauer und der Wiedergabezeit.

(2) Das heißt, um länger zu spielen und den Batterieverbrauch zu reduzieren, wird die Tonbalance entsprechend angepasst, einschließlich der Anpassung der Bässe, Höhen und Gesangsparts.

(3) Daher sind die lautesten und die mittellauten starken Bässe unterschiedlich.

\*XDOBO empfiehlt, den X8 Max zum Hören auf eine mittlere Lautstärke einzustellen, um den besten Klang und die beste Akkuleistung zu erhalten.

**xclabo**

# X8 Max

— РУКОВОДСТВО —

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**1/Предупреждение**

\*При воспроизведении некоторых песен с сильными басами при низком заряде батареи может возникнуть шум. Это нормальное явление. Убедитесь, что у X8 Max достаточно мощности для поддержания производительности.

\* Не используйте быстрое зарядное устройство, зарядное устройство PD, зарядное устройство GaN или быстрое зарядное устройство, выходящее напряжение которого превышает 5 В-3 А.

\* XDOBO X8 Max имеет водонепроницаемость IPX5. Не подгайте XDOBO X8 Max воздействию воды во время зарядки.

\* Это может привести к необратимому повреждению динамика или источника питания.

**2/Что такое TWS?**

TWS означает настоящее беспроводное стерео. Допустим, два динамика Bluetooth могут быть сопряжены и воспроизводить музыку синхронно.

Как подключить ваше устройство?

- Перед включением убедитесь, что эти два динамика в паре отключены от устройства Bluetooth. Тогда включите два динамика
- Выберите любой динамик. Кратковременно нажмите **III**, чтобы войти в статус TWS.
- После успешного сопряжения светодиодный индикатор на обоих динамиках будет оставаться синим, а другой динамик будет мигать синим.
- Найдите «XDOBO X8 Max» на своем устройстве, выберите его и подключитесь.


Как подключить ваше устройство?

- Перед включением убедитесь, что эти два динамика в паре отключены от устройства Bluetooth. Тогда включите два динамика
- Выберите любой динамик. Кратковременно нажмите **III**, чтобы войти в статус TWS.
- После успешного сопряжения светодиодный индикатор на обоих динамиках будет оставаться синим, а другой динамик будет мигать синим.
- Найдите «XDOBO X8 Max» на своем устройстве, выберите его и подключитесь.

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**3/Функциональная клавиша**

Ключ	Операция	Инструкция
	Короткое нажатие	Включить
	Долгое нажатие	1. выключить 2. удерживайте течение 8 секунд для перезагрузки, если система остановилась.
	Короткое нажатие	Смена режима BT / TF / USB / AUX
	Долгое нажатие	Нажмите и удерживайте 5S, чтобы восстановить заводские настройки
	Короткое нажатие	1. кратковременно нажмите, войти в функцию TWS. 2. В режиме функции TWS короткое нажатие для отключения.
	Короткое нажатие	Разбудит сирь
	Короткое нажатие	1. воспроизведения/остановка 2. отвечать на звонки/повесить трубку 3. Быстрый двойной щелчок для выбора последнего номера
	Долгое нажатие	Олькнуть/отказаться от ответа
	Короткое нажатие	Уменьшение громкости, всего 16 градусов
	Короткое нажатие	Предыдущий трек
	Короткое нажатие	Увеличение громкости, всего 16 градусов
	Долгое нажатие	Следующий трек



**X8 Max**  
Quick Start Guide

**5/Светодиодная индикация**

Положение дел	Светодиодная индикация
Режим сопряжения	Синий свет Мигает
Bluetooth подключен	Синий свет На
TF/USB/AUX воспроизведение	Синий свет На
Полная частота	белый свет Эквалайзер включен
Вokal	Зеленый свет Эквалайзер включен
Супер бас	Синий свет Эквалайзер включен
Зарядка	красный свет На
Полностью заряжен	красный свет Выключенный
Режим TWS	Желтый свет Быстро мигает
TWS подключен	Желтый свет На

**6/Bluetooth-соединение**

Когда динамик включен, синий светодиод будет мигать.

Найдите «XDOBO X8 Max» на своем устройстве и для сопряжения.

**X8 Max**  
Quick Start Guide

**8/Характеристики**

- Версия Bluetooth: 5.0
- Выходная мощность: 100 Вт RMS
- Настоящий диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 75 дБ
- Тип батареи: 3.7 В / 20000 mAh
- Время зарядки аккумулятора: около 8 часов
- Входная мощность: Type-C 5 В / 3 А
- Время воспроизведения музыки: до 12 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)
- Размеры (Д × В × Ш): 300 × 100 × 134 (мм)
- Вес: 286 г

**9/Оптимизация производительности**

\* Время использования динамика зависит от громкости и композиции.

\* Игра на максимальной громкости и игра на тяжелых басовых песнях, вы ускорите расход заряда батареи.

Как оптимизировать динамики и время воспроизведения.

(1) Когда X8 Max настроен на максимальный звук, он защищает компоненты динамика, в том числе оптимизирует срок службы батареи и время воспроизведения.

(2) То есть для того, чтобы играть дольше и снизить расход заряда батареи, баланс тона будет соответствующим образом отрегулирован, включая настройку низких, высоких и вокальных партий.

(3) Таким образом, уровни самых громких и средних басов различаются.

\* XDOBO рекомендует настроить X8 Max на средний уровень громкости для прослушивания, это позволит сохранить наилучший звук и производительность аккумулятора.

**xclabo**

**Deep Bass Soul Leader**