















<h2>Wireless-Controller für NS Schnellstartanleitung</h2> 	<h3>Verbindungsweise</h3> <p><b>I. Mit NS verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bestätigen Sie, dass der Flugmodus des Hosts deaktiviert ist;</li> <li>Öffnen Sie die Verbindungsoberfläche (siehe Abbildung 1 - Abbildung 2- Abbildung 3);</li> <li>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Y" und "HOME", die vier Signalleuchten blinken abwechselnd schnell und warten auf eine erfolgreiche Verbindung.</li> </ol>		<p><b>II. Mit Android-Gerät verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell.</li> <li>Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig.</li> </ol>		<p><b>III. Mit iOS-Gerät verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1, LED2, LED3 blinken schnell.</li> <li>Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem iOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1, LED2, LED3 ständig.</li> </ol>		<p><b>IV. Mit Windows-PC verbinden:</b></p> <p><b>Aktivieren Sie die automatische Turbo-Funktion:</b> Halten Sie zuerst die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Funktionstaste, um die manuelle Turbo-Funktion einzuschalten. Drücken Sie die Turbo-Taste wieder und drücken Sie dann die Funktionstaste, um die manuelle Turbo-Funktion auszuschalten.</p>		<p><b>Aufladeanzeige:</b> Anzeige für schwach Beladen: LED5 blinkt schnell. Anzeige für schwach Beladen: LED5 blinkt langsam. Anzeige für voll Beladen: LED5 leuchtet ständig.</p>	
	<p><b>Verbindungsweise</b></p> <p><b>I. Mit NS verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bestätigen Sie, dass der Flugmodus des Hosts deaktiviert ist;</li> <li>Öffnen Sie die Verbindungsoberfläche (siehe Abbildung 1 - Abbildung 2- Abbildung 3);</li> <li>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Y" und "HOME", die vier Signalleuchten blinken abwechselnd schnell und warten auf eine erfolgreiche Verbindung.</li> </ol>		<p><b>II. Mit Android-Gerät verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell.</li> <li>Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig.</li> </ol>		<p><b>III. Mit iOS-Gerät verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1, LED2, LED3 blinken schnell.</li> <li>Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem iOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1, LED2, LED3 ständig.</li> </ol>		<p><b>IV. Mit Windows-PC verbinden:</b></p> <p><b>Aktivieren Sie die automatische Turbo-Funktion:</b> Halten Sie zuerst die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Funktionstaste, um die manuelle Turbo-Funktion einzuschalten. Drücken Sie die Turbo-Taste wieder und drücken Sie dann die Funktionstaste, um die manuelle Turbo-Funktion auszuschalten.</p>		<p><b>Aufladeanzeige:</b> Anzeige für schwach Beladen: LED5 blinkt schnell. Anzeige für schwach Beladen: LED5 blinkt langsam. Anzeige für voll Beladen: LED5 leuchtet ständig.</p>	
	<p><b>Verbindungsweise</b></p> <p><b>I. Mit NS verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bestätigen Sie, dass der Flugmodus des Hosts deaktiviert ist;</li> <li>Öffnen Sie die Verbindungsoberfläche (siehe Abbildung 1 - Abbildung 2- Abbildung 3);</li> <li>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Y" und "HOME", die vier Signalleuchten blinken abwechselnd schnell und warten auf eine erfolgreiche Verbindung.</li> </ol>		<p><b>II. Mit Android-Gerät verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1 und LED4 blinken schnell.</li> <li>Suchen Sie den Bluetooth-Namen "STK-7040RG" auf dem Android-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1 und LED4 ständig.</li> </ol>		<p><b>III. Mit iOS-Gerät verbinden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Tasten "A" und "HOME" auf dem Gamepad gleichzeitig, und die LED1, LED2, LED3 blinken schnell.</li> <li>Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Xbox Wireless Controller" auf dem iOS-Gerät, klicken Sie auf Pairing, und nach erfolgreicher Verbindung leuchten LED1, LED2, LED3 ständig.</li> </ol>		<p><b>IV. Mit Windows-PC verbinden:</b></p> <p><b>Aktivieren Sie die manuelle Turbo-Funktion:</b> Halten Sie zuerst die Turbo-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Funktionstaste, um die manuelle Turbo-Funktion einzuschalten. Drücken Sie die Turbo-Taste wieder und drücken Sie dann die Funktionstaste, um die manuelle Turbo-Funktion auszuschalten.</p>		<p><b>Aufladeanzeige:</b> Anzeige für schwach Beladen: LED5 blinkt schnell. Anzeige für schwach Beladen: LED5 blinkt langsam. Anzeige für voll Beladen: LED5 leuchtet ständig.</p>	