



# EVEREST 710GA



Everest 710GA




# EVEREST 710GA

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide

## 1 What's in the box

Everest 710GA



Charging cable



Detachable audio cable with remote



Warranty card, Warning card, Safety sheet, QSG and Carrying case.




# EVEREST 710GA


Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide

## 2 Overview

### a. Buttons & LEDs



### b. Connections




# EVEREST 710GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

## 3 Bluetooth® Connection


1. Turn on the headphone



① ON (Slide button)

2. If connecting for the first time, the headphone will enter the pairing mode automatically after it is powered on

3. Connect to bluetooth device



Choose "JBL Everest 710GA" to connect



# EVEREST 710GA

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### FR

#### Connexion Bluetooth

1. Allumer le casque  
ON (bouton coulissant)
2. Si vous vous connectez pour la première fois, le casque entrera en mode de couplage automatiquement après sa mise sous tension
3. Se connecter au périphérique bluetooth  
Choisir « JBLEverest710GA » pour se connecter

### ES

#### Conexión Bluetooth

1. Encienda los auriculares  
ON (botón deslizante)
2. Al conectar por primera vez, los auriculares se pondrán en modo de emparejamiento automáticamente al encenderlos
3. Conexión con un dispositivo Bluetooth  
Seleccione "JBLEverest710GA" para conectarse

### DE

#### Bluetooth-Verbindung

1. Schalte den Kopfhörer ein  
EIN (Taste bewegen)
2. Bei der ersten Verbindung aktiviert der Kopfhörer automatisch den Kopplungsmodus sobald er eingeschaltet wird
3. Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät  
Wähle "JBLEverest710GA" aus, um das Gerät zu verbinden

# EVEREST 710GA

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### HE

#### חיבור Bluetooth

1. הפעל את האוזניות הפעל (כפתור הזזה)
2. בחיבור בפעם הראשונה, האוזניות יכנסו למצב התאמה (pairing) באופן אוטומטי לאחר שהודלקו.
3. התחבר להתקן Bluetooth  
בחר "JBLEverest710GA" ליצירת חיבור

### AR

#### الاتصال عبر البلوتوث

1. شغل سماعة الرأس تشغيل (زر انزلاقي)
2. إن كنت توصل السماعة لأول مرة، ستدخل السماعة في وضع الاقتران تلقائياً بعد أن يتم تشغيلها.
3. التوصيل بجهاز بلوتوث اختر "JBLEverest710GA" للاتصال

## 4a To setup the Google Assistant

1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:  
On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.  
On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.



Google Assistant



Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices\* or later.

For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded.  
\*Works on Lollipop, Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and 720p or higher screen resolution.

For more information on what your Google Assistant can do, visit:  
[assistant.google.com/platforms/headphones](https://assistant.google.com/platforms/headphones)

Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.

# EVEREST 710GA

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### FR

#### To setup the Google Assistant

1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:  
On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.

On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.

Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices\* or later.

For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded.

\*Works on Lollipop, Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and 720p or higher screen resolution.

For more information on what your Google Assistant can do, visit: [assistant.google.com/platforms/headphones](http://assistant.google.com/platforms/headphones)

Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.

### ES

#### To setup the Google Assistant

1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:  
On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.

On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.

Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices\* or later.

For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded.

\*Works on Lollipop, Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and 720p or higher screen resolution.

For more information on what your Google Assistant can do, visit: [assistant.google.com/platforms/headphones](http://assistant.google.com/platforms/headphones)

Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.

### DE

#### To setup the Google Assistant

1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:  
On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.

On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.

Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices\* or later.

For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded.

\*Works on Lollipop, Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and 720p or higher screen resolution.

For more information on what your Google Assistant can do, visit: [assistant.google.com/platforms/headphones](http://assistant.google.com/platforms/headphones)

Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.

### IT

#### To setup the Google Assistant

1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:  
On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.

On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.

Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices\* or later.

For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded.

\*Works on Lollipop, Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and 720p or higher screen resolution.

For more information on what your Google Assistant can do, visit: [assistant.google.com/platforms/headphones](http://assistant.google.com/platforms/headphones)


Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.

# EVEREST 710GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

## 4b To use your Google Assistant





Function	How to use
Use your Google Assistant	Press and hold the touch button in depth. To respond to questions and things you can do, ask. When you get results, you'll hear the feedback tone.
Use your touch sensor	Press to activate it.
Use your Google Assistant	Touch and hold the touch button.
Help for setting up your speaker	After connecting to power, hold down touch and hold. The speaker will be in pairing mode. When you hear the feedback tone, it means that you are in pairing mode.

# EVEREST 710GA

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide



## 5a Music control




# EVEREST 710GA

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide

## 5b Phone call



## 6 Voice Assistant



Siri® or Google Now™

# EVEREST 710GA


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


## 7 **Seamlessly switch between devices**

1. Pair and connect the headphone with the 1<sup>st</sup> device  
(see Section 3 Bluetooth Connection)

2. Pair and connect the headphone with the 2<sup>nd</sup> bluetooth device



3. Connect to bluetooth device



Choose "JBL Everest 710GA" to connect



# EVEREST 710GA

## Quick Start Guide

### Guide de démarrage rapide

4. Go back to the bluetooth device list on the 1<sup>st</sup> device and select the headphone to connect



## FR

### Commutation aisée entre les appareils

1. Coupler et connecter le casque avec le 1er dispositif (Voir la section 3 sur la connexion Bluetooth)
2. Coupler et connecter le casque avec le 2e dispositif Bluetooth
3. Se connecter au périphérique bluetooth  
Choisir « JBLEverest710GA » pour se connecter
4. Retourner à la liste des périphériques Bluetooth sur le 1er appareil et sélectionner le casque pour se connecter

## ES

### Intercambio perfecto entre dispositivos

1. Emparejar y conectar los auriculares con el primer dispositivo (consulte la sección 3 Conexión Bluetooth)
2. Emparejar y conectar los auriculares con el segundo dispositivo Bluetooth
3. Conexión con un dispositivo Bluetooth  
Seleccione "JBLEverest710GA" para conectarse
4. Vuelva a la lista de dispositivos del primer dispositivo y seleccione los auriculares para conectarse

## DE

### Nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Geräten

1. Kopple und verbinde den Kopfhörer mit dem ersten Gerät (siehe Abschnitt 3: Bluetooth-Verbindung)
2. Kopple und verbinde den Kopfhörer mit dem zweiten Bluetooth-Gerät
3. Stelle die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät her  
Wähle "JBLEverest710GA" aus, um das Gerät zu verbinden
4. Gehe zurück zu der Liste der Bluetooth-Geräte auf dem ersten Gerät und wähle den zu verbindenden Kopfhörer aus

# EVEREST 710GA

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### HE

#### עבור בקלות בין מכשירים

1. התאם וחבר את האוזניות למכשיר הראשון (ראה חלק 3 חיבור Bluetooth)
2. התאם וחבר את האוזניות למכשיר ה-Bluetooth השני
3. התחבר להתקן Bluetooth  
בחר "JBLEverest310GA" ליצירת חיבור
4. חזור לרשימת מכשירי ה-Bluetooth במכשיר הראשון ובחר את האוזניות לחיבור


### AR

#### التنقل بسهولة بين الأجهزة

1. أقرن سماعة الرأس وصلها بالجهاز الأول (انظر القسم 3 الاتصال عبر البلوتوث)
2. أقرن سماعة الرأس وصلها بالجهاز الثاني
3. التوصيل بجهاز بلوتوث  
اختر " JBLEverest710GA " للاتصال
4. ارجع إلى قائمة الأجهزة في الجهاز الأول وحدد سماعة الرأس لإتمام التوصيل

### Items to note:

- a. Maximum 2 devices can be connected simultaneously



- b. To switch music source, pause the music on the current device and select play on the 2<sup>nd</sup> device.
- c. Phone call will always take priority.
- d. If one device goes out of bluetooth range or powers off, you may need to manually reconnect the remaining device. See Section 6 Step 3.

# EVEREST 710GA

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### FR

#### Éléments à noter:

- Un maximum de 2 appareils peuvent être connectés simultanément
- Pour modifier la source de musique, mettre en pause la musique sur le dispositif actuel et sélectionner lancer sur le 2e périphérique.
- Les appels téléphoniques ont toujours la priorité.
- Si un appareil est hors de portée du Bluetooth ou de est hors tension, vous devrez peut-être reconnecter manuellement le dispositif restant. Voir Section 6 Étape 3

### ES

#### Elementos a tener en cuenta:

- Es posible conectar dos dispositivos simultáneamente como máximo
- Para cambiar la fuente de la música, pause la música en el dispositivo actual y seleccione la reproducción en el segundo dispositivo.
- Las llamadas telefónicas siempre tienen prioridad.
- Si un dispositivo sale del alcance de Bluetooth o se apaga, es posible que deba volver a conectar el otro dispositivo manualmente. Consulte la sección 6, paso 3.

### DE

#### Anmerkungen:


- Es können maximal 2 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden
- Um die Musikquelle zu wechseln, pausiere die Musikwiedergabe auf dem aktuellen Gerät und wähle 'Play' auf dem zweiten Gerät aus.
- Ein Telefonanruf erhält immer die Priorität.
- Falls ein Gerät den Bluetooth-Bereich verlässt oder sich ausschaltet, muss das andere Gerät eventuell manuell erneut verbunden werden. Siehe Abschnitt 6: Schritt 3.

# EVEREST 710GA

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

## 8 To use ShareMe™ 2.0



### To use ShareMe™ 2.0

ShareMe 2.0 enables sharing your audio with another set of Bluetooth wireless headphones of any brand.



- Step 1: Pair and connect JBL Everest headphone to a source device
- Step 2: Pause music or disengage the voice call from the source device
- Step 3: Press "ShareMe 2.0" button. JBL Everest headphone is ready to connect to the other headphone.
- Step 4: Turn on the Bluetooth pairing function in the other headphone.  
Keep both headphones near each other.
- Step 5: Press the play button in the source device to share audio between two headphones.
- Step 6: Press "ShareMe 2.0" button to turn off this feature.

# EVEREST 710GA

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### FR

#### Utilisation de ShareMe™ 2.0

ShareMe 2.0 vous permet de partager votre musique avec d'autres écouteurs sans fil Bluetooth de marques différentes.

- Étape 1 : Jumelez et connectez les écouteurs JBL Everest à un périphérique source.
- Étape 2 : Mettez la musique en pause ou désactivez l'appel vocal du périphérique source.
- Étape 3 : Appuyez sur le bouton « ShareMe 2.0 ». Le casque JBL Everest est prêt à se connecter à un autre casque.
- Étape 4 : Activez la fonction de jumelage Bluetooth de l'autre casque.  
Tenez les deux casques rapprochés.
- Étape 5 : Appuyez sur le bouton Lecture du périphérique source pour partager l'audio entre les deux casques.
- Étape 6 : Appuyez sur le bouton ShareMe 2.0 pour désactiver cette fonctionnalité.

### ES

#### Para usar ShareMe™ 2.0

ShareMe 2.0 permite compartir audio con otro juego de auriculares inalámbricos Bluetooth de cualquier marca.

- Paso 1: Empareje y conecte el auricular JBL Everest a un dispositivo de origen.
- Paso 2: Haga una pausa en la música o desconecte las llamadas de voz del dispositivo de origen.
- Paso 3: Pulse el botón "ShareMe 2.0". El auricular JBL Everest estará listo para conectar con otro auricular.
- Paso 4: Activa la función de emparejamiento Bluetooth en el otro auricular.  
Manten ambos auriculares próximos entre sí.
- Paso 5: Pulse el botón de reproducción en el dispositivo origen para compartir el audio entre los dos auriculares.
- Paso 6: Pulsa el botón "ShareMe 2.0" para desactivar esta característica.

### PT

#### Uso do ShareMe™ 2.0

O ShareMe 2.0 permite partilhar o sinal de som com outros fones com wireless Bluetooth de qualquer marca.

- Etapa 1: Emparelhe e conecte o fone JBL Everest com um dispositivo fonte
- Etapa 2: Pause a música ou interrompa a ligação de voz
- Etapa 3: Pressione o botão ShareMe 2.0. Seu fone JBL Everest 2.0 estará pronto para se conectar com outro fone.
- Etapa 4: Ligue a função de emparelhamento Bluetooth no outro fone. Mantenha os fones sempre próximos um do outro.
- Etapa 5: Pressione o botão play do dispositivo fonte para partilhar o sinal de som entre os dois fones de ouvido.
- Etapa 6: Pressione o botão ShareMe 2.0 para desligar esta função.

### DE

#### So wird ShareMe™ 2.0 aktiviert

Mit ShareMe 2.0 kann Du Deine Audioinhalte mit einem anderen Paar von drahtlosen Bluetooth-Kopfhörern jeder Marke verwenden.

- Schritt 1: Paire und schließe den JBL Everest-Kopfhörer an ein Quellgerät an
- Schritt 2: Unterbreche die Musikwiedergabe oder das Telefonat am Quellgerät
- Schritt 3: Drücke die Taste "ShareMe 2.0". Der JBL Everest Kopfhörer ist bereit für die Kopplung mit dem anderen Kopfhörer.


# EVEREST 710GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide



## LED behaviour



### EN

Headphone mode	LED Status
ⓘ Power on	● On
⚡ BT Pairing	⚡ Fast
⚡ BT Connected	● On
🔋 Low Battery	● Slow
🔋 Charging Complete	Off
🔋 Charging in Progress	● On

### FR

Mode casque	État de la DEL
ⓘ Marche	● MARCHE
⚡ Couplage au BT	⚡ Rapide
⚡ Connecté au BT	● MARCHE
🔋 Batterie faible	● Lent
🔋 Chargement terminé	Éteint
🔋 Chargement en cours	● MARCHE

### ES

Modo de auriculares	Estado del LED
ⓘ Encendido	● Encendido
⚡ Emparejamiento BT	⚡ Rápido
⚡ BT conectado	● Encendido
🔋 Batería baja	● Lento
🔋 Batería baja	Apagado
🔋 Carga en curso	● Encendido

### DE

Kopfhörer-Modus	LED-Status
ⓘ Einschaltet	● Ein
⚡ BT-Koppeln	⚡ Schnell
⚡ BT verbunden	● Ein
🔋 Niedriger Akkustand	● Langsam
🔋 Aufladevorgang abgeschlossen	Aus
🔋 Wird aufgeladen	● Ein

# EVEREST 710GA

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### EN

#### JBL Everest 710GA

- Driver size: 40mm
- Dynamic frequency response range: 10Hz-22Hz
- Sensitivity: 96dB
- Maximum SPL: 111dB
- Microphone sensitivity @1kHz dB v/pa: -42
- Impedance: 32ohm
- Bluetooth Max Output Power: 4dBm
- Bluetooth transmitted modulation: GFSK,  $\pi$ /4DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- Bluetooth profiles: HFP v1.7, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.6
- Bluetooth version: V4.2
- Battery type: Polymer Li-Ion Battery (3.7V, 850mAh)
- Charging time: 2 hours
- Music play time with BT on: Up to 25 hours
- Talk time with BT on: Up to 25 hours
- Weight (g): 258g

### FR

#### JBL Everest 710GA

- Taille de l'enceinte : 40 mm
- Plage de fréquence réponse dynamique : 10Hz-22Hz
- Sensibilité : 96 dB
- Pression sonore max. : 111 dB
- Sensibilité du microphone à 1 kHz dB v/pa : -42
- Impédance : 32ohm
- Puissance de sortie max. du Bluetooth : 4 dBm
- Modulation Bluetooth transmise : GFSK,  $\pi$ /4DQPSK, 8DPSK
- Fréquence Bluetooth : 2 402 GHz-2,48 GHz
- Profils Bluetooth : HFP v1.7, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.6
- Version Bluetooth : v4.2
- Type de Bluetooth : Batterie polymère Li-ion (3,7 V, 850 mAh)
- Temps de charge : 2 heures
- Temps de lecture de musique avec BT en marche : Jusqu'à 25 heures
- Temps d'appel avec BT en marche : Jusqu'à 25 heures
- Poids (g) : 258 g

# EVEREST 710GA

---

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

### ES

#### JBL Everest 710GA

- Tamaño de la unidad: 40 mm
- Respuesta dinámica en frecuencias:  
10Hz-22Hz
- Sensibilidad: 96 dB
- SPL máximo: 111 dB
- Sensibilidad del micrófono a 1 kHz dB v/pa: -42
- Impedancia: 32 Ohm
- Potencia máxima de salida de Bluetooth: 4 dBm
- Modulación transmitida por Bluetooth: GFSK,  $\pi/4$ QPSK, 8DPSK
- Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz - 2,48 GHz
- Perfiles de Bluetooth: HFP v1.7, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.6
- Versión de Bluetooth: V4.2
- Tipo de batería: Batería de ion-litio polimérica (3,7 V, 850 mAh)
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de reproducción de música con BT activado: Hasta 25 horas
- Tiempo de conversación con BT activado: Hasta 25 horas
- Peso (g): 258 g

### DE

#### JBL Everest 710GA

- Größe des Lautsprechers: 40mm
- Dynamischer Frequenzgang: 10Hz-22Hz
- Empfindlichkeit: 96 dB
- Maximaler Schalldruckpegel: 111 dB
- Mikrofon-Empfindlichkeit @1kHz dB v/pa: -42
- Impedanz: 32 Ohm
- Max. Bluetooth-Ausgabeleistung: 4 dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK,  $\pi/4$ QPSK, 8DPSK
- Bluetooth-Frequenz: 2,402 GHz - 2,48 GHz
- Bluetooth-Profil: HFP v1.7, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.6
- Bluetooth-Version: V4.2
- Akku: Polymer Lithium-Ionen (3,7 V, 850mAh)
- Aufladedauer: 2 Stunden
- Dauer der Musikwiedergabe bei eingeschaltetem BT: Bis zu 25 Stunden
- Sprechdauer bei eingeschaltetem BT: Bis zu 25 Stunden
- Gewicht (g): 258 g

# EVEREST 710GA

## Quick Start Guide

## Guide de démarrage rapide

Торговая марка: JBL

Назначение товара: Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стамфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения: Китай

Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1

Гарантийный период: 1 год

Информация о сервисных центрах: [www.harman.com/ru](http://www.harman.com/ru) тел. +7-800-700-0467

Срок службы: 2 года

Товар сертифицирован 

Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Google is a trademark of Google LLC.

Google is a trademark of Google LLC.



The Bluetooth® mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

