

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig en volledig door, voordat u het product gaat gebruiken.
- Geef het product altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften door aan derden.

- Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk beschadigd is.

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid zijn voorkomen.

- Indien u langere tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot blijvende gehoorbeschadiging leiden.
- Houd altijd een afstand van ten minste 10 cm tussen de oorschelpen en pacemakers c.q. geïmplanteerde defibrillatoren (ICD's) aan, omdat dit product permanente magnetische velden genereert.
- Houd het product, verpakkingsmateriaal en toebehoren uit de buurt van kinderen en huisdieren, om ongevallen en verstikkingsgevaar te voorkomen.

- Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht aan uw omgeving moet besteden (bijv. in het verkeer).

Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen

- Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan een extreem lage of extreem hoge temperaturen (bijv. föhn, verwarming, langdurige zonnestralen enz.), zodat corrosie en vervorming worden voorkomen.

- Gebruik uitsluitend de door Sennheiser meegeleverde of aanbevolen extra apparaten/toebehoren.

- Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.

- Trek de stekker uit het stopcontact om het product volledig los te koppelen van de voedingsspanning.

- Sluit de contacten van het producten nooit kort. Let erop, dat er geen metalen voorwerpen (zoals bijv. paperclips, haarspelden, oorbellen) tegen de interfaces en contacten aankomen.

- Laad met behulp van het basisset of de oplader CH 10 uitsluitend headsets uit de D 10-serie op.

Veiligheidsvoorschriften voor batterijen/accu's

WAARSCHUWING

- Bij misbruik of niet-reglementair gebruik van de batterijen/accu's bestaat in extreme gevallen gevaar voor:

- warmteontwikkeling
- het ontstaan van brand
- explosie
- rook- of gasontwikkeling

	Lever defecte producten incl. accu alleen in bij erkende inzamelplaatsen of bij uw leverancier.
	Gebruik uitsluitend de door Sennheiser aanbevolen accu's en daarbij behorende opladers.
	De accu's mogen alleen bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 40°C worden opgeladen.
	Schakel producten, die door accu's van stroom worden voorzien, na gebruik uit.
	Ook wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, moeten de accu's regelmatig worden opgeladen (ca. iedere 3 maanden).
	Verhit de accu's nooit tot een temperatuur hoger dan 70°C. Voorkom de rechtstreekse blootstelling aan zonlicht en gooi accu's nooit in open vuur.

Reglementair gebruik/ansprakelijkheid

Het headset-systeem is bedoeld voor het bellen alsmede de audio-in- en -output in combinatie met een computer (VoIP) en/of een telefoon voor professioneel gebruik op een kantoor of in een callcenter. Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders gebruikt dan beschreven in deze veiligheidsvoorschriften.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/toebe-horen onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik. Het risico is voor de gebruiker.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan USB-apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de USB-specifications. Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband met lege of verouderde accu's of het overschrijden van het DECT-zendbereik.

Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser Communications A/S verleent op dit product een garantie van 24 maanden. De op dit moment geldende garantievoorwaarden kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of opvragen bij uw Sennheiser-leverancier.

In overeenstemming met onderstaande eisen

- WEEE-richtlijn (2012/19/EU)

-  Breng het product naar één van de plaatselijke inzamelpunten of naar een recyclingbedrijf. Help a.u.b. mee om het milieu waarin wij leven te beschermen.

- Batterijenrichtlijn (2013/56/EU)

-  De in dit product gebruikte accu's kunnen worden gerecycled. Lever, om het milieu te beschermen, defecte producten incl. accu uitsluitend in bij officiële inzamelstations of de vakhandel.

CE-overeenstemming

- R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)
- EMC-richtlijn (2014/30/EU)
- Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)
- ErP-richtlijn (2009/125/EG)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De verklaring is beschikbaar op internet onder www.sennheiser.com Controleer voor de inbedrijfstelling de desbetreffende landspecifieke voorschriften!

Indicazioni di sicurezza importanti

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le presenti indicazioni di sicurezza.
- Consegnare il dispositivo a terzi allegando sempre le indicazioni di sicurezza.

- Non utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente danneggiato.

Evitare incidenti e rischi per la salute

- Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto, al fine di evitare danni all'udito.

- È necessario mantenere sempre una distanza minima di 10 cm tra gli auricolari e pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD), in quanto il prodotto genera costantemente campi magnetici.

- Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici, per evitare incidenti e il rischio di soffocamento.

- Non utilizzare il dispositivo qualora sia necessario prestare particolare attenzione all'ambiente circostante (ad esempio, durante la guida).

Evitare danni al prodotto e anomalie

- Il dispositivo deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte o troppo basse (asciugacapelli, termosifoni, luce diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e deformazione dello stesso.

- Utilizzare esclusivamente apparecchi ausiliari e accessori forniti o raccomandati da Sennheiser.

- Per pulire i dispositivi utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.

- Per scollegare completamente il dispositivo dalla rete, staccare l'alimentatore a spina dalla presa di corrente.

- Non cortocircuitare mai i contatti del dispositivo. Prestare attenzione a non fare cadere alcun oggetto metallico (ad esempio graffette, fermagli per capelli, orec-chini) nelle fessure e nei vani dei contatti del prodotto.

- Caricare con la stazione base o il caricabatterie CH 10 esclusivamente gli headset della serie D 10.

Indicazioni di sicurezza per le batterie/accumulatori

AVVERTENZA

- In caso di uso improprio o diverso da quello previsto di batterie/accumulatori, in casi estremi sussiste il rischio di:
 - sviluppo di calore
 - incendio
 - esplosione
 - sviluppo di fumo o gas

	Restituire i prodotti difettosi comprensivi delle batterie ai punti di raccolta o al rivenditore specializzato.
	Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate da Sennheiser e i caricabatteria adeguati.
	Caricare le batterie solo a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.
	Spegnerre i prodotti alimentati da batteria dopo l'uso.
	Caricare regolarmente le batterie anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo (circa ogni 3 mesi).
	Non surriscaldare le batterie a una temperatura superiore a 70 °C. Evitare la luce diretta del sole e non gettare le batterie nel fuoco.

Impiego conforme all'uso previsto/Responsabilità

Il sistema headset è ideato per le telefonate, nonché per la riproduzione audio in collegamento a un computer (VoIP) e/o a un telefono per l'utilizzo professionale in uffici e callcenter.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del dispositivo diverso da quanto descritto nelle indicazioni di sicurezza. Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di cattivo utilizzo o impiego non conforme alla destinazione del dispositivo, come pure dei dispositivi ausiliari/accessori. Il rischio è a carico dell'utilizzatore.

Sennheiser non è responsabile dei danni ai dispositivi USB che non risultano conformi alle specifiche di tale tecnologia.

Sennheiser Communications non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da una perdita di connessione dovuta a batterie esaurite o vecchie o al superamento della portata di trasmissione DECT.

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto, Sennheiser Communications A/S offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Direttiva WEEE (2012/19/UE)

-  Si prega di smaltire il prodotto negli appositi punti di raccolta locali o nei centri preposti al riciclaggio.

-  Aiutate a proteggere l'ambiente in cui viviamo.

- Direttiva sulle batterie (2013/56/UE)

-  Le batterie all'interno di questo prodotto sono riciclabili. Smaltrire i prodotti difettosi comprensivi di batterie presso i centri di raccolta autorizzati o il rivenditore specializzato, ai fini della tutela ambientale.

Conformità CE

- Direttiva R&TTE (1999/5/CE)
- Direttiva CEM (2014/30/UE)
- Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE)
- Direttiva ErP (2009/125/CE)
- RoHS-Richtlinie (2011/13/UE)
- La dichiarazione è disponibile in Internet sul sito www.sennheiser.com.

Prima della messa in funzione, verificare le disposizioni specifiche di ogni paese!

Instruções de segurança importantes

- Antes de utilizar o produto, leia estas instruções de segurança com atenção e na íntegra.

- Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instruções de segurança.

- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

Evitar danos para a saúde e acidentes

- Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de modo a evitar danos na audição.

- Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre as conchas dos auscultadores e pacemakers ou desfibriladores implantados (ICD), pois o produto gera campos magnéticos permanentes.

- Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de asfixia.

- Não utilize o produto em situações que requeiram a sua particular atenção (por ex., no trânsito).

Evitar danos no produto e interferências

- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações.

- Utilize, exclusivamente, os aparelhos adicionais/acessórios fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.

- Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.

- Retire o alimentador de ficha da tomada para desligar o produto da rede.

- Nunca ligue os contactos do produto em curto-circuito. Preste atenção para não deixar objetos metálicos (como, por ex., agrafos, ganchos de cabelo, brincos) entrar em contacto com as interfaces e os contactos.

- Carregue com a base ou com o carregador CH 10 exclusivamente micro-auscultadores da série D 10.

Instruções de segurança relativamente a pilhas/pilhas recarregáveis

AVISO

- Em caso de utilização abusiva ou inadequada das pilhas/pilhas recarregáveis, existe, em caso extremo, perigo de:
 - geração de calor
 - incêndio
 - explosão
 - formação de fumo ou gases

	Entregue sempre as pilhas recarregáveis defeituosas em pontos de recolha de pilhas (pilhões) ou lojas da especialidade.
	Utilize exclusivamente pilhas recarregáveis recomendadas pela Sennheiser e carregadores adequados.
	Carregue sempre as pilhas recarregáveis a uma temperatura ambiente entre 10 °C a 40 °C.
	Desligue produtos abastecidos por pilhas recarregáveis se estes não forem usados.
	Recarregue as pilhas recarregáveis regularmente mesmo se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 3 meses).
	Não exponha as pilhas recarregáveis a temperaturas superiores a 70 °C. Evite a exposição direta ao sol e não deite as pilhas para o fogo.

Utilização adequada/responsabilidade

O sistema de micro-auscultadores foi concebido para realizar chamadas telefónicas e para a entrada e saída áudio em conjunto com um computador (VoIP) e/ou telefone para utilização profissional no escritório ou centros de atendimento.

Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos nestas instruções de segurança.

A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios. Neste caso, o risco é suportado pelo utilizador.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não estejam em conformidade com as especificações USB.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrupções de ligação originadas por acumuladores descarregados ou antigos, nem por danos que advenham do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da emissão DECT.

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para este produto. As atuais condições de garantia encontram-se disponíveis em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

- Diretiva REEE (2012/19/UE)

-  Entregue este produto no seu ponto de recolha local ou num ecoponto, se aplicável. Contribua para a preservação do ambiente em que vivemos.

- Diretiva relativa às pilhas (2013/56/UE)

-  As pilhas recarregáveis integradas neste produto são recicláveis. Para proteger o ambiente, elimine os produtos avariados incl. as pilhas recarregáveis em pontos de recolha oficiais ou entregue-os em lojas da especialidade.

Conformidade CE

- Diretiva R&TTE (1999/5/CE)
- Diretiva CEM (2014/30/UE)
- Diretiva Baixa tensão (2006/95/CE)
- Diretiva ErP (2009/125/CE)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/UE)
- A declaração é disponível no nosso site da Internet www.sennheiser.com.

Antes da colocação em funcionamento verifique os regulamentos específicos nacionais!

安全に関する注意事項

- 製品をお使いになる前に、安全に関する注意事項をすべて良くお読みください。

- 製品を第三者に渡す場合は、必ず安全に関する注意事項も一緒に渡します。

- 明らかに故障がある場合は、製品を使用しないでください。

健康被害と事故を防止するために

- 聴覚被害を防止するために、大音量で長時間使用しないでください。

- 製品は特設的に磁場を発生させているので、ヘッドフォン・シールド心臓ペースメーカーまたは埋め込み型徐脈動器(ICD)との間を最低10cm離してください。

- 誤飲の危険を回避するため、製品・梱包材・アクセサリー等の部品は、子供やペットから遠ざけてください。

- 道路を歩く場合など、特に注意が必要な状況では、本製品を使用しないでください。

製品の破損と故障を防止するために

- 錆や変形を防止するために、製品は常に乾燥した状態に保ち、著しく低温または高温な場所には置かないでください。ドライヤーや暖房などで熱くならないように注意してください。また、長時間直射日光に当てないでください。

- 同梱されている付属機器/アクセサリー、または、Sennheiserが推奨する付属機器/アクセサリーだけを使用してください。

- 製品のほらから軽い布を使って清掃してください。

- 製品の電源を完全に切断するときは、電源プラグをソケットから抜きます。

- 製品のコンタクトは短絡させないでください。ペーパークリップ、ヘアピン、イヤリングなど、金属製の物がインターフェースやコンタクトに触れないように注意してください。

- D 10シリーズのヘッドセットの充電にはベースステーションまたは充電器CH 10だけを充電してください。

バッテリーの安全上の注意事項

警告

- バッテリーを不適切に使用したり誤用したりすると、以下の危険が生じる恐れがあります。
 - 火災の発生
 - 熱の発生
 - 爆発
 - 煙やガスの発生

	故障した製品は、バッテリーを含めて、収集所に廃棄するか、または専門業者までお持ちください。
	Sennheiserが推奨するバッテリーと、それに適した充電器だけをお使いください。
	バッテリーは、10℃〜40℃の周囲温度でのみ充電してください。
	使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。
	長期間使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約3ヶ月ごと)。
	バッテリー温度が70℃を超えないようにします。バッテリーを日のある場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

	故障した製品は、バッテリーを含めて、収集所に廃棄するか、または専門業者までお持ちください。
	Sennheiserが推奨するバッテリーと、それに適した充電器だけをお使いください。
	バッテリーは、10℃〜40℃の周囲温度でのみ充電してください。
	使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。
	長期間使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約3ヶ月ごと)。
	バッテリー温度が70℃を超えないようにします。バッテリーを日のある場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

	故障した製品は、バッテリーを含めて、収集所に廃棄するか、または専門業者までお持ちください。
	Sennheiserが推奨するバッテリーと、それに適した充電器だけをお使いください。
	バッテリーは、10℃〜40℃の周囲温度でのみ充電してください。
	使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。
	長期間使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約3ヶ月ごと)。
	バッテリー温度が70℃を超えないようにします。バッテリーを日のある場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

- 使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。

- 長期間使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約3ヶ月ごと)。

- バッテリー温度が70℃を超えないようにします。バッテリーを日のある場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

規定に沿った使用/賠償責任

製品や付属品/アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因する損傷に対して、Sennheiserは何らの責任も負いません。リスクは使用者が負うものとしす。

製品は、この安全注意事項に記載された以外の使い方をしないでください。

製品や付属品/アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因する損傷に対して、Sennheiserは何らの責任も負いません。リスクは使用者が負うものとしす。製品は、この安全注意事項に記載された以外の使い方をしないでください。

製品や付属品/アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因する損傷に対して、Sennheiserは何らの責任も負いません。リスクは使用者が負うものとしす。

Sennheiserは、空のバッテリーや老朽化したバッテリー、またはDECT送信エリアの逸脱による接続遮断に基づく損傷には責任を負いません。

製造者宣言

Sennheiser Communications A/S は本製品を 2 年間保証いたします。実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧になるか、または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。宣言書は弊社ウェブサイト www.sennheiser.com でご覧いただけます。

使い始める前に、それぞれの国で定められている規定事項を確認してください。

Ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki dot. bezpieczeństwa.

- Przekazując produkt osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również niniejsze wskazówki dot. bezpieczeństwa.

- Nie należy używać produktu, jeżeli wykazuje widoczne ślady uszkodzenia.

Ochrona zdrowia i zapobieganie wypadkom

- Nie należy słuchać przez