


PRINTING INFO 展開圖

File Name	77TEVINC_Nov-07-2008v2_outline
Project	T3000 Package
Client	Icon7 Inc
Contact Person	Joyce Tang
Contact Number	+886 2 87975000 ext.51
Document type	Illustrator CS3
Color	Black+Pantone165C
Material	白銅 350p
Finish	霧拔, 貼青膠



SmartTwist™ Evolution
Revolutionary rotation-mechanism design transforms the arch-shape mouse into a flat and comfortable presentation controller.

背膠



- EN 1. Left Button
2. Middle button
3. Right Button
4. Power LED
- Orange: Battery level normal
- Orange blinking slowly: Battery level running low
- Orange blinking rapidly: Battery level critically low
5. FlyThrough™ Scroll
6. Black screen and resume
7. Previous slide
8. Application switch
9. Next slide
10. Laser Pointer
11. Start Slide Show
12. PowerTag™ slot
13. Power Switch
14. USB Receiver

- SI 1. Levé gomb
2. Szélső gomb
3. Dőss gomb
4. LED világítás
- Narancs: Normál kapaciteta napotegősségű baterie
- Narancs pöcső: Nivó baterie bo kitala prama
- Narancs htro utripa : Nivó baterie je kritický nízké
5. FlyThrough™ scroll
6. Cím pászión in pözóni prátic
7. Pözőpöz pöznetek
8. Aplikációjé pöznetek
9. Nasledőjé pöznetek
10. Ismerőjé katala
11. Zetűjé z diaprojekció
12. Béta PowerTag™
13. Tűkű z vólpozűkölöz
14. USB vőpözűkölöz

- DE 1. Linke Maustaste
2. Mittlere Maustaste
3. Rechte Maustaste
4. Power-LED
- Orange: Batterieladestand normal
- Orange langsam blinkend: Batterieladestand fast nach
- Orange schnell blinkend: Batterieladestand erreicht eine kritische Grenze
5. FlyThrough™ Rastafaze
6. Schwarzer Bildschirm und fortfahren
7. Voriges Diapositiv
8. Anwendungsschalter
9. Nächstes Diapositiv
10. Lasereiger
11. Diashow starten
12. PowerTag™ Schnittstelle
13. Ein-/Aushalter
14. USB-Empfänger

- PL 1. Lewy przycisk
2. Środkowy przycisk
3. Prawy przycisk
4. Wskaźnik diody świecącej
- Pomarańczowy: Poziom baterii normalny
- Pomarańczowy migający powoli: Stabe baterie
- Pomarańczowy migający szybko: Baterie prawie wyczerpane
5. FlyThrough™ scroll
6. Czarny ekran i wznowienie
7. Poprzedni slajd
8. Przeglądaj aplikację
9. Następny slajd
10. wskaźnik laserowy
11. Rozpoczęcie pokazów slajdów
12. Gniazdo PowerTag™
13. Wskaźnik zasilania
14. USB odbiornik

- SK 1. Ľavé tlačidlo
2. Stredné tlačidlo
3. Pravé tlačidlo
4. Indikátor napájania
- Oranžová: Normálna kapacita napájania baterie
- Oranžová bliká raz: Napájenie je normálne
- Oranžová bliká rýchlo: Napájenie je kriticky nízke
5. Roľovanie typu FlyThrough™
6. Čierna obrazovka a obnovenie
7. Predchádzajúca snímka
8. Prejsť na aplikáciu
9. Nasledujúca snímka
10. Ismerový ukazovateľ
11. Spustiť prezentáciu snímok
12. Slot PowerTag™
13. Sieťový výstupník
14. USB prijímač

- CZ 1. Levé tlačítko
2. Střední tlačítko
3. Pravé tlačítko
4. Indikátor napájení
- Oranžová: Normální napětí baterie
- Oranžová bliká pomalu: Napětí baterie se snižuje
- Oranžová bliká rychle: Napětí baterie je kriticky nízké
5. Posuv FlyThrough™
6. Černá obrazovka a obnovit
7. Předchozí snímek
8. Přepnout aplikaci
9. Další snímek
10. laserové ukazovátko
11. Spustit prezentaci
12. Slot PowerTag™
13. Vypínač
14. Příjemce USB

- FR 1. Bouton de gauche
2. Bouton du milieu
3. Bouton de droite
4. Voyant DEL de mise sous tension
- Orange: Niveau normal des piles
- Orange le voyant clignote lentement: Niveau faible des piles
- Orange le voyant clignote rapidement: Niveau très faible des piles
5. Défilement FlyThrough™
6. Écran noir et rep
7. Diapo précédent
8. Bascule application
9. Diapo suivant
10. pointeur laser
11. lancer le diaporama
12. Fenda PowerTag™
13. Interrupteur d'alimentation
14. Récepteur USB

- HU 1. Bal gomb
2. Középső gomb
3. Jobb gomb
4. LED-es állapotjelző LED
- Narancssárga: Elem töltésállapota normális
- Narancssárga lassan villog: Az elem kezd kimerülni
- Narancssárga gyorsan villog: Az elem teljesen kimerült
5. FlyThrough™ érintő görgető
6. Fekete képernyő és folytatás
7. Előző dia
8. Képernyő váltása
9. Következő dia
10. Lézeres mutató
11. Diavetítés indítása
12. PowerTag™ csatlakozó
13. Zsákmegkapcsoló
14. USB vevőkapcsoló

- RU 1. Левая кнопка
2. Средняя кнопка
3. Правая кнопка
4. Индикатор питания
- Оранжевый: Нормальный уровень заряда батареи
- Часто мигает оранжевым: Очень низкий уровень заряда батареи
- Часто мигает оранжевым: Очень низкий уровень заряда батареи
5. Сдвигание с помощью технологии FlyThrough™
6. Черный экран и возобновление
7. Предыдущий слайд
8. Переключение приложений
9. Следующий слайд
10. лазерная указка
11. Запуск слайд-шоу
12. Разъем PowerTag™
13. Выключатель питания
14. USB-приемник

- RO 1. Buton stânga
2. Buton din mijloc
3. Buton dreapta
4. LED alimentare
- Portocaliu : Nivel baterie normal
- Portocaliu intermitent lent: Nivel baterie slabă
- Portocaliu intermitent rapid: Nivel baterie critic
5. Defilare FlyThrough™
6. Ecran negru și revenire
7. Diapozitiv anterior
8. Comutare aplicație
9. Diapozitiv următor
10. Indicator laser
11. Pornire expunere de diapozitive
12. Slot PowerTag™
13. Comutator de alimentare
14. Receptor USB

- BP 1. Bouton de gauche
2. Botão do meio
3. Botão direito
4. LED de funcionamento
- Laranja: Nível normal das pilhas
- Laranja piscando lentamente: Nível das pilhas baixo
- Laranja piscando rapidamente: Nível das pilhas criticamente baixo
5. Rolagem FlyThrough™
6. Tela negra e retornar
7. Slides anterior
8. Chave seletora de aplicativo
9. Slides seguinte
10. indicador a laser
11. Iniciar apresentação de slides
12. Fenda PowerTag™
13. Interruptor lig/desliga
14. Receptor USB

EN To view the complete User's Manual and/or to install the driver, please refer to either the CD-Rom enclosed in the package, or go online to:
www.icon7.com/support.aspx

PL W celu wyświetlenia całego podręcznika użytkownika i/lub instalacji sterownika należy odszukać w opakowaniu dysk CD-ROM lub przejść online pod adres:
www.icon7.com/support.aspx

HU A teljes felhasználói kézikönyv megtekintéséhez és/vagy az illesztőprogram telepítéséhez tekintse meg a csomagban mellékelt CD-ROM-ot, vagy látogassa meg a weboldalt: www.icon7.com/support.aspx

SP Para visualizar el Manual de usuario completo y/o instalar el controlador, consulte el CD-ROM incluido en el embalaje o diríjase a:
www.icon7.com/support.aspx

CZ Prohlédnutí kompletního uživatelského příručky a/nebo pro instalaci ovladače najdete na disku CD-ROM přiloženém v krabici nebo online na:
www.icon7.com/support.aspx

RO Pentru a vedea Manualul de utilizare complet și/sau pentru a instala driverul, consultați CD-ROM-ul inclus în pachet sau accesați online:
www.icon7.com/support.aspx

SI Za ogled celotnega Priročnika za uporabo in/ali namestitve gonilnika, prosimo uporabite priloženi CD, ali pojdite na: www.icon7.com/support.aspx

SK Pre prezretie kompletého návodu na obsluhu a/alebo inštaláciu ovládača si môžete buď CD-ROM priložený v balení, alebo navštívte internetovú stránku: www.icon7.com/support.aspx

RU Для просмотра полного руководства пользователя и (или) установки драйвера см. либо входящий в комплект поставки компакт-диск, либо перейдите на веб-сайт: www.icon7.com/support.aspx

DE Um die gesamte Bedienungsanleitung zu lesen und/oder den Treiber zu installieren, sehen Sie bitte auf der mitgelieferten CD-ROM nach oder im Internet unter: www.icon7.com/support.aspx

FR Pour voir le Mode d'emploi complet et/ou pour installer le pilote, veuillez consulter le CD-ROM fourni dans le paquet, ou allez sur le site web: www.icon7.com/support.aspx

BP Para ver o Manual do usuário completo e/ou para instalar o driver, consulte o CD-ROM que acompanha o produto, ou visite: www.icon7.com/support.aspx

Icon 7 Inc. 3-Year Limited Warranty Information

Thank you for your purchase of our product! Icon 7 Inc. ("Icon7") warrants your Icon7 hardware product against defects in material and workmanship under normal conditions of use and service for three years beginning from your original date of purchase. Please retain your original dated sales receipt as proof of the date of purchase. You will need it and might be requested to show the receipt for your warranty service. In addition, this warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. Under this warranty, Icon7, at its discretion, shall repair or replace the defective device.

RSVP Your Icon7 Style Now!

Thank you for your interest and purchase of an Icon7 product! Your enjoyment and satisfaction with our product(s) are our greatest achievements, and to better serve you, we cordially invite you to register your Icon7 product online at: www.icon7.com/support.aspx

Please go to the link above to register and receive Icon7's latest news, product, software and driver updates, plus other fun-filled offerings... So, don't wait and REGISTER TODAY!

* For complete information about Icon7's Privacy Policy, please visit us at www.icon7.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Designed by Icon 7 Inc.
Made in China