

msi

AX1800 Nano WiFi USB Adapter

QUICK START GUIDE



Model: GUAX18N

English

Introduction

Thank you for choosing the MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter. This guide provides instructions to help you with first time setup.

System Compatibility

- Windows® 11/10


Package contents

- USB Adapter
- Quick Start Guide




Installation


- Insert the USB adapter into your PC or laptop.




- Open File Explorer, select **MSI USB Install** , and double click on **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.



- Open File Explorer, select **MSI USB Install** , and double click on **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.



- When the installation is complete, use the Windows Wireless utility to connect to your WiFi network.



繁體中文

簡介

感謝您選用 MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter。本指南提供使用說明，幫助您進行首次設定安裝說明。

系統需求

- Windows® 11/10

包裝內容物

- USB Adapter
- 快速使用指南

安裝

- 將 USB Adapter 插入電腦或筆記型電腦。
- 打開檔案總管，選擇 **MSI USB Install**，然後按兩下 **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**。
- 按一下 **Install** 按鈕即可開始進行驅動程式安裝。
- 安裝完成後，使用 Windows 的無線網路工具連接到 WiFi 網路。

简体中文

简介

感谢您选择精心设计的 MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter 无线网卡。本指南提供使用说明，帮助您首次使用并设置。

系统需求

- Windows® 11/10

包装内容物

- USB 无线网卡
- 快速入门指南

安装

- 将 USB 无线网卡插入电脑或笔记本电脑的 USB 接口。
- 打开文件资源管理器，选择 **MSI USB Install**，然后双击 **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**。
- 单击 **Install** 按钮即可开始进行驱动程序安装。
- 安装完成后，使用 Windows 的无线网络工具连接到 WiFi 网络。

日本語

はじめに

この度は、MSI AX1800 Nano WiFi USB アダプターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本ガイドでは初めてのセットアップの手順について説明します。

システム互換性

- Windows® 11/10

パッケージの内容

- USBアダプター
- クイックスタートガイド

設置

- USBアダプターをパソコンまたはラップトップに挿入します。
- ファイルエクスプローラーを開き、**MSI USB Install** を選択し、**MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup** をダブルクリックします。
- Install** ボタンをクリックし、ドライバのインストールを始めます。
- インストールが完了すると、Windows ワイヤレスユーティリティを使用して WiFi ネットワークに接続します。

한국어

소개

MSI AX1800 Nano WiFi USB 무선 랜카드를 선택하고 구매해 주셔서 감사합니다. 이 가이드는 처음 설정하는 단계를 안내합니다.

시스템 호환성

- Windows® 11/10

패키지 목록

- USB 무선 랜카드
- 빠른 설치 가이드

설치

- USB 무선 랜카드를 PC 또는 노트북에 삽입합니다.
- Windows 탐색기를 열고 **MSI USB Install** 을 선택한 후 **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup** 을 두 번 클릭합니다.
- Install** 버튼을 클릭하여 드라이버 설치를 시작합니다.
- 설치가 완료되면 Windows 무선 유틸리티를 사용하여 WiFi 네트워크에 연결합니다.

Tieng Viet

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn Adapter WiFi USB MSI AX1800 Nano. Chỉ dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt lần đầu.

Khả năng tương thích hệ thống

- Windows® 11/10

Sản phẩm bao gồm

- Bộ chuyển đổi USB
- Tờ hướng dẫn sử dụng nhanh

Lắp đặt

- Cắm adapter USB vào PC hoặc laptop của bạn.
- Mở File Explorer (Trình quản lý tập tin), chọn **MSI USB Install (Cài đặt USB MSI)**, và nhấn đúp vào **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Cài đặt Driver Adapter WiFi USB MSI AX1800 Nano)**.
- Nhấn nút **Install (Cài đặt)** để bắt đầu quá trình cài đặt driver.
- Khi hoàn tất quá trình cài đặt, hãy dùng tiện ích Windows Wireless để kết nối với mạng WiFi.

Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Terima kasih telah memilih Adaptor USB WiFi MSI AX1800 Nano. Panduan ini memberikan instruksi untuk membantu Anda melakukan persiapan untuk pertama kalinya.

Kompatibilitas Sistem

- Windows® 11/10

Isi Kemasan

- Adaptor USB
- Pedoman Penggunaan Singkat

Pemasangan

- Pasangkan adaptor USB ke PC atau laptop Anda.
- Buka File Explorer, pilih **MSI USB Install (Instal USB MSI)** , lalu klik dua kali pada **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Penyiapan Driver Adaptor USB Wifi MSI AX1800 Nano)**.
- Klik tombol **Install (Instal)** untuk memulai proses penginstalan driver.
- Ketika penginstalan selesai, gunakan utilitas Windows Wireless untuk menyambungkan ke jaringan WiFi Anda.

Deutsch

Schnellstart-Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MSI AX1800 Nano WiFi USB-Adapter entschieden haben. Diese Anleitung enthält Anweisungen, die Ihnen bei der Ersteinrichtung helfen.

Systemkompatibilität

- Windows® 11/10

Packungsinhalt

- USB-Adapter
- Schnellstartanleitung

Installation

- Schließen Sie den USB-Adapter an Ihren PC oder Laptop an.
- Öffnen Sie den Datei-Explorer, wählen Sie **MSI USB Install** und doppelklicken Sie auf **MSI AX1800 Nano WiFi** . Installation des USB-Adapter-Treibers.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Install (Installieren)**, um die Treiberinstallation zu starten.
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, verwenden Sie bitte das Windows Wireless-Dienstprogramm, um eine Verbindung zu Ihrem WiFi-Netzwerk herzustellen.

Français

Présentation

Merci d'avoir choisi l'adaptateur USB Wi-Fi AX1800 Nano de MSI. Ce guide fournit des instructions pour la première configuration.

Compatibilité Système

- Windows® 11/10

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB
- Guide de démarrage rapide

Installation

- Connectez l'adaptateur USB Wi-Fi à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable.
- Ouvrez l'explorateur de fichiers, sélectionnez **MSI USB Install** et double-cliquez sur **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.
- Cliquez sur **Installer** pour démarrer le processus d'installation du pilote.
- Une fois l'installation terminée, utilisez l'utilitaire Windows Wireless pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi.

Italiano

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore USB WiFi MSI AX1800 Nano. Questa guida fornisce istruzioni per aiutare l'utente con la configurazione iniziale.

Compatibilità del sistema

- Windows® 11/10

Contenuto della confezione

- Adattatore USB
- Guida introduttiva

Installazione

- Inserire l'adattatore USB nel PC o laptop.
- Aprire File Explorer, selezionare **MSI USB Install (Installazione USB MSI)** e fare doppio clic su **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Configurazione driver adattatore USB WiFi MSI AX1800 Nano)**.
- Fare clic sul pulsante **Install (Installa)** per avviare il processo di installazione del driver.
- Al termine dell'installazione, utilizzare l'utilità wireless di Windows per connettersi alla rete Wi-Fi.

Русский

Введение

Благодарим вас за покупку Wi-Fi USB-адаптера MSI AX1800 Nano. Перед использованием прочтите это руководство, в котором представлены инструкции по установке.

Поддерживаемые операционные системы

- Windows® 11/10

Комплектация

- USB-адаптер
- Краткое руководство пользователя

Установка

- Вставьте адаптер в ПК или ноутбук.
- Откройте «Проводник» в ОС Windows, выберите **MSI USB Install**, и дважды щелкните на **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**.
- Нажмите кнопку **Install** для установки драйвера.
- После завершения установки перейдите в настройки беспроводной сети Windows для подключения к сети WiFi.

Türkçe

Giriş

MSI AX1800 Nano WiFi USB Adaptörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, ilk kurulumda size yardımcı olacak önergeler sağlar.

Sistem Uyumluluğu

- Windows® 11/10

Paket içeriği

- USB Adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kurulum

- USB adaptörünü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza takın.
- Dosya Gezgini'ni açın, **MSI USB Install (MSI USB Kurulumu)**'nu seçin ve **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB Adaptör Sürücü Kurulumu)**'na çift tıklayın.
- Sürücü yükleme işlemini başlatmak için Install (Kur)** düğmesine tıklayın.
- Yükleme tamamlandığında, WiFi ağınıza bağlanmak için Windows Kablosuz yardımcı programını kullanın.

Português

Introdução

Obrigado por escolher o Adaptador USB WiFi AX1800 Nano da MSI. Este guia fornece instruções para o ajudar na primeira configuração.

Compatibilidade com sistemas

- Windows® 11/10

Conteúdo da embalagem

- Adaptador USB
- Guia de consulta rápida

Instalação

- Ligue o adaptador USB ao seu PC ou computador portátil.
- Abra o Explorador de ficheiros, selecione **MSI USB Install (Instalação USB MSI)**, e faça duplo clique em **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Instalação de controlador do adaptador USB WiFi AX1800 Nano da MSI)**.
- Clique no botão **Install (Instalar)** para iniciar o processo de instalação do controlador.
- Quando a instalação estiver concluída, utilize o utilitário de rede sem fios do Windows para ligar à sua rede WiFi.

Polski

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór karty Wi-Fi USB AX1800 Nano firmy MSI. W tym przewodniku znajdują się instrukcje dotyczące pierwszej instalacji.

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows® 11/10

Zawartość opakowania

- Adapter USB
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja

- Podłącz kartę USB do komputera stacjonarnego lub laptopa.
- Otwórz przegladarkę plików, wybierz pozycję **MSI USB Install (Instalacja karty USB firmy MSI)**, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Instalacja sterownika karty Wi-Fi USB AX1800 Nano firmy MSI)**.
- Kliknij przycisk **Install (Zainstaluj)**, aby rozpocząć proces instalacji sterownika.
- Po ukończeniu instalacji nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi za pomocą programu Windows Wireless.

Slovenčina

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali adaptér USB s funkciou WiFi MSI AX1800 Nano. Tento návod poskytuje pokyny, ktoré vám pomôžu pri prvom nastavení.

Kompatibilita systémů

- Windows® 11/10

Obsah Balenia

- Adaptér USB
- Návod na rýchle spustenie

Instalácia

- Adaptér USB pripojte k svojmu stolovému alebo prenosnému počítaču.
- Otvorte File Explorer, zvolte **MSI USB Install (Instalácia MSI USB)**, a dvakrát kliknite na **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Nastavenie ovládača adaptéra MSI AX1800 Nano WiFi USB)**.
- Kliknutím na tlačidlo **Install (Inštalovať)** spustíte proces inštalácie ovládača.
- Po dokončení inštalácie použite obslužný program Windows Wireless na pripojenie k vašej sieti WiFi.

Nederlands

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van de MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter. Deze handleiding bevat instructies om u te helpen bij de ingebruikname.

Systeemcompatibiliteit

- Windows® 11/10

Inhoud verpakking

- USB-adapter
- Snelstartgids

Installatie

- Plaats de USB-adapter in uw pc of laptop.
- Open Bestandsbeheer, selecteer **MSI USB Install (MSI USB Installeren)** en dubbelklik op **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB-adapter stuurprogramma installen)**.
- Klik op de knop **Install (Installeren)** om de installatie van het stuurprogramma te starten.
- Wanneer de installatie is voltooid, gebruikt u het hulpprogramma Windows Wireless om verbinding te maken met uw WiFi-netwerk.

Svenska

Introduktion

Tack för ditt val av MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter. Denna vägledning innehåller instruktioner för att hjälpa dig med första installationen.

Systemkompatibilitet

- Windows® 11/10

Förpackningens innehåll

- USB-adapter
- Snabbstartguide

Installation

- Sätt i USB-adaptern i den stationära eller bärbara datorn.
- Öppna Utforskaren, välj **MSI USB Install (Installera MSI USB)**, och dubbelklicka på **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (Installation av drivrutin för USB-adapter)**.
- Klicka på knappen **Install (Installera)** för att starta installationsprocessen av drivrutinen.
- När installationen är klar, använd Windows Wireless-verktyget för att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.

Suomi

Johdanto

Kiitos, että valitsit upean MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter -verkkoaitteen. Tämä opas tarjoaa avuksesi ohjeet ensimmäiseen asetukseen.

Järjestelmän yhteensopivuus

- Windows® 11/10

Pakkauksen sisältö

- USB-sovitin
- Pikaopas

Asennus

- Liitä USB-verkkolaite PC-tietokoneeseen tai kannettavaan.
- Avaa Resurssienhallinta, valitse **MSI USB Install (Asenna MSI USB)** ja kaksoinapsauta **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB -sovittimen asetus)** -valintaa.
- Napsauta **Install (Asenna)**-painiketta käynnistääksesi ohjaimen asennusprosessin.
- Kun asennus on valmis, käytä Langaton Windows -apuohjelmaa yhteyden luomiseksi Wi-Fi-verkkoon.

Lietuvių

Įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote MSI AX1800 Nano WiFi USB adapterį. Šiame vadove pateikti nurodymai, kurie padės Jums pirmą kartą nustatyti prietaisą.

Sistemos suderinamumas

- Windows® 11/10

Pakuotės turinys

- USB adapteris
- Greitos pradžios vadovas

Įdiegimas

- [statykite USB adapterį į savo kompiuterį arba nešiojamąjį kompiuterį.
- Atverkite failų naršyklę, pasirinkite „**MSI USB Install**“ ir du kartu spustelėkite „**MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup**“.
- Spustelėkite mygtuką „**Instaliuoti**“ („**Install**“) tvarkyklei įdiegti.
- [diegę pasinaudokite „Windows Wireless“ programa ir prisijunkite prie savo WiFi tinklo.“

Magyar

Bevezetés

Köszönjük, hogy az MSI AX1800 Nano WiFi USB-adaptert választotta! Ez az útmutató az első beállításához nyújt segítséget.

Rendszerkompatibilitás

- Windows® 11/10

A csomag tartalma

- USB-adapter
- Gyors üzembehelyezési útmutató

Beüzemelés

- Csatlakoztassa az USB-adaptert a számítógéphez vagy laptophoz.
- Nyissa meg a Fájlkezelőt, válassza ki az **MSI USB Install (MSI USB telepítés)** elemet, majd kattintson duplán az **MSI AX1800 Nano WiFi USB Adapter Driver Setup (MSI AX1800 Nano WiFi USB-adapter illesztőprogram beállítása)** elemre.
- Kattintson az **Install (Telepítés)** gombra az illesztőprogram telepítési folyamatának indításához.
- Ha a telepítés befejeződött, a Windows vezeték nélküli segédprogramjával csatlakozzon a WiFi hálózathoz.



5300-00008673-01W

