Product Manual

Entertainment System

Car Multimedia

Content

English ····· 1-7

Deutsch ····· 8-14

Français ····· 15-21

Español ····· 22-28

Italiano ····· 29-35

English

Start/close the unit

Start the unit

If you close the unit by car keys, insert the key again, the unit will be automatically started. If turn the panel power button off, when restart the unit, press the power button.

Close the unit

Unplug the car keys, the system recognizes and close the unit. Long press the power button, the system automatically shut down (depending on the specific models).

Main menu

1) When turn on the unit,the system default into the main menu interface. If the unit come with canbus, the main interface shown as like(figure -01); If the unit come without canbus, the main interface shown as like(figure -03).

(01)

2) Click " " to enter the submenu interface (figure -02), turn left / right sliding gently on the screen, can turn to next page. Click the icon enter the interface to operate function.

(02)

3) On any interface, click " " icon to return to the main interface.

4) Click " " icon to achieve quick operation.

5) On any interface, click" " icon on the upper right corner to view the program running in the background. Click interface can enter the function interface. To the left / right slide can be disabled, removed such operations. Click the " " can remove all operating procedures (figure -03)

(03)

Radio function

Entry / exit

In the main interface, click the "RADIO" icon to enter, the radio interface (Figure -04). Click" " icon to exit the radio.

(04)

Band switching | Save current channel | Stereo

Remote search | Automatic search | Manual input frequency

Program type | (highway information program) function | audio frequency

Settings | Manual adjust

Click the high and low frequenc to adjust, long press the high and low frequency to search channel.

Bluetooth hands-free operation

Entry / exit

In the main interface, click " BT" icon and enter the Bluetooth interface (figure -05).

(05)

(06)

Click the " " icon, search nearby the opened Bluetooth device (figure -06). Click the " " can connect the equipment. Click again to disconnect the link.

Dial

You can use mobile phone or the number on the screen keyboard to dial; click " " to call the input number; click " " to end the call.

There is a synchronous call function, after the mobile phone link successfully, the phone will automatically sync to the unit. Click " " icon to enter the telephone interface, Click " " can automatically download phonebook; click " " to search phone number, click " " to save number; Click " " to delete number (figure -07)

(07)

Call record synchronization

Click " " icon to enter the call interface. You can view the records of missed calls, received calls and dialed calls (figure -08).

(08)

Dialed calls

Missed calls

Received calls | Delete records

Bluetooth music player

If the phone has Bluetooth music player function, can swift to vehicle loudspeaker system to play the music. Click " " into the music player interface (figure -09).

(09)

Music Player

In the main interface, click "music" icon to enter the music player interface (figure -10),click the right side " " to the playlist interface (figure -11;

(10)



(11)

Song list | Previous song | Next song

Pause | Play | Random play

All cycle | Sequential play

Sound effect settings

Click " " to enter the audio setting interface; (as shown in figure 12)

Drag the " " icon to adjust the volume. Users can choose their preferred mode according to the actual demand.

(12)

Click on the " " to freely adjust the sound source location (as shown in figure 13), and click on the direction button to fine tuning the sound source position. Users can also click on the default mode to achieve their desired effect.

(13)

Mirror Link

Mirror Link

Directly connect to the USB through the mobile phone charging line, (keep the screen in the bright state). Choose the USB debugging option in the settings of the mobile phone (settings->[]developer options->USB debugging).

Choose one device suit for you.

Click on the " " icon to enter into the interface of the connection type, then choose one type you need (as shown in the following) .

Android USB connection

Android device connection need the installation of the " " APP. After successfully linked, you can synchronously operate the mobile phone and the car machine.

The interface of connecting)

iPhone WIFI connection

The mobile phone should connect the same WIFI hotspot with the car machine; and turn on the Airplay mirror image on your IPHONE at the same time.

After linked, the image can show on your car machine.

Connecting

Designed for CarPlay & Android Auto

CarPlay

Connect your iPhone with via USB adaptor.(figure:14-17)

(14)

(15)

(165)

(17)

Android Auto

Android phones use Android Auto via data cable.

Deutsch

Gerät einschalten/ausschalten

Gerät einschalten

Wenn Sie das Gerät mit dem Autoschlüssel ausschalten, stecken Sie den Schlüssel erneut ein, das Gerät wird automatisch gestartet. Wenn Sie den Netzschalter des Bedienfelds ausschalten, drücken Sie beim Neustart des Geräts den Netzschalter.

Gerät ausschalten

Ziehen Sie die Autoschlüssel ab, das System erkennt und schaltet das Gerät aus. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, das System wird automatisch heruntergefahren (je nach Modell).

Hauptmenü

(01)

1) Beim Einschalten des Geräts wechselt das System standardmäßig in die Hauptmenüoberfläche. Wenn das Gerät mit Canbus geliefert wird, wird die Hauptmenü wie folgt dargestellt (Abbildung-01); Wenn das Gerät ohne Canbus geliefert wird, bezieht sich die Hauptmenü auf die eigentliche Anzeige.

(02)

2) Klicken Sie auf " ", um das Untermenü aufzurufen (Abbildung-02), gleiten Sie nach links/rechts sanft über den Bildschirm, um zur nächsten Seite zu wechseln. Klicken Sie auf das Symbol, um die Oberfläche zu öffnen und die Funktion zu bedienen.

3) Klicken Sie auf einer beliebigen Oberfläche auf das Symbol " ", um zum Hauptmenü zurückzukehren.

4) Klicken Sie auf das Symbol " ", um eine schnelle Bedienung zu erreichen.

(03)

5) Klicken Sie auf einer beliebigen Oberfläche auf das Symbol " " in der oberen rechten Ecke, um das im Hintergrund ausgeführte Programm aufzurufen. Klicken Sie auf die Oberfläche, um die Funktions Oberfläche aufzurufen. Nach links / rechts schieben kann deaktiviert werden, solche Bedienung entfernt. Klicken Sie auf " ", um alle Bedienvorgänge zu entfernen (Abbildung-03).

Radio Funktion

Aufrufen / Verlassen

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol „RADIO", um die Radiosoberfläche aufzurufen (Abbildung-04). Klicken Sie auf das Symbol " ", um die Radiosoberfläche zu verlassen.

(04)

Bandums-chaltung	Aktuellen Kanal speichern	Stereo
Fernsuche	Automatische Suche	Frequenz manuell eingeben
Programmtyp	(Autobahn-Informations-programm) Funktion	Audio Frequenz
Einstellungen	Manuelle Anpassung	

Klicken Sie zum Anpassen auf die hohe und niedrige Frequenz, drücken Sie lange auf die hohe und niedrige Frequenz, um den Kanal zu suchen.

Bluetooth-Freisprechfunktion

Aufrufen / Verlassen

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "BT" und rufen die Bluetooth-Oberfläche auf (Abbildung-05).

(05)

(06)

Klicken Sie auf das Symbol " ", dann sucht das System in der Nähe des geöffneten Bluetooth-Geräts (Abbildung-06). Klicken Sie auf " ", um das Gerät zu koppeln. Klicken Sie erneut, um die Koppelung zu trennen.

Anrufen

Sie können das Mobiltelefon oder die Nummer auf der Bildschirmtastatur zum Wählen verwenden; Klicken Sie auf " ", um die eingegebene Nummer anzurufen; Klicken Sie auf " ", um den Anruf zu beenden.

(07)

Es gibt eine synchrone Funktion von Anrufe, nachdem die Koppelung erfolgreich ist, wird das Telefon automatisch mit dem Gerät synchronisiert. Klicken Sie auf das Symbol " ", um die Telefonsoberfläche aufzurufen; Klicken Sie auf " ", um das Telefonbuch automatisch herunterzuladen; Klicken Sie auf " ", um die Telefonnummer zu suchen; Klicken Sie auf " ", um die Nummer zu speichern; Klicken Sie auf " ", um die Nummer zu löschen (Abbildung-07).

Synchronisierung von Anrufaufzeichnungen

Klicken Sie auf das Symbol " ", um die Anrufoberfläche aufzurufen. Sie können die Aufzeichnungen von verpassten Anrufen, empfangenen Anrufen und gewählten Anrufen überprüfen (Abbildung 08).

(08)

Gewählte Anrufe

Verpasste Anrufe

Empfangene Anrufe

Datensätze löschen

Bluetooth Musikplayer

Wenn das Telefon über eine Bluetooth-Musikplayer-Funktion verfügt, können Sie schnell zum Audiosystem des Fahrzeugs wechseln, um die Musik abzuspielen. Klicken Sie auf " ", um die Musikplayer-Oberfläche aufzurufen (Abbildung 09).

(09)

Musik Player

Klicken Sie in der Hauptmenü auf das Symbol "Musik", um die Musikplayersoberfläche aufzurufen (Abbildung-10), klicken Sie auf die rechte Seite " " zur Wiedergabelistensoberfläche (Abbildung-11).



(10)



(11)

Lieder Liste	Vorheriges Lied	Nächstes Lied
Pausieren	Abspielen	Zufallswie-dergabe
Endloswiedergabe	Sequentielle Wiedergabe	

Soundeffekteinstellungen

Klicken Sie auf " ", um das Audioeinstellungsmenü aufzurufen; (Abbildung-12)

(12)

Ziehen Sie das Symbol " ", um die Lautstärke anzupassen. Sie können Ihren bevorzugten Modus entsprechend der tatsächlichen Nachfrage auswählen.

Klicken Sie auf " ", um die Position der Tonquelle frei einzustellen (Abbildung-13), und klicken Sie auf die Richtungsschaltfläche, um die Position der Tonquelle fein abzustimmen. Sie können auch auf den Standardmodus klicken, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

(13)

Mirror Link

Mirror Link

Verbinden Sie sich direkt über das Ladekabel des Mobiltelefons mit dem USB (Bildschirm muss im hellen Zustand behalten). Wählen Sie in den Einstellungen des Mobiltelefons die Option USB-Debugging (Einstellungen -> Entwickleroptionen -> USB-Debugging).

Wählen Sie Ihr Gerät.

Klicken Sie auf das Symbol " ", um in die Oberfläche des Verbindungstyps aufzurufen, und wählen Sie dann einen gewünschten Typ aus (wie im Folgenden gezeigt).

Verbindung mit Android über USB

Für die Verbindung mit einem Android-Telefon ist die Installation der " " APP erforderlich. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das Mobiltelefon und das Gerät synchron bedienen.

Verbindungsoberfläche

Verbindung mit iPhone über WIFI

Das Mobiltelefon sollte denselben WIFI-Hotspot mit dem Gerät verbinden; und schalten Sie gleichzeitig das Airplay-Spiegelbild auf Ihrem iPhone ein.

Verbindungsoberfläche

Nach der Verbidung kann der Inhalt auf dem Radio angezeigt werden.

Eingebautes CarPlay & Android Auto

CarPlay

Verbinden Sie Ihr iPhone über ein Datenkabel. (Abbildung 14-17)

(14)

(15)

(16)

(17)

Android Auto

Verbinden Sie Ihr Android-Telefon über ein Datenkabel.

Français

Démarrer/Fermer l'unité

Démarrer l'unité

Si vous fermez l'unité avec des clés de voiture, insérez à nouveau la clé, l'unité sera automatiquement démarrée. Si vous éteignez le bouton d'alimentation du panneau, lorsque vous redémarrez l'unité, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Fermer l'unité

Débranchez les clés de la voiture, le système reconnaît et ferme l'appareil.Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, le système s'éteint automatiquement (selon les modèles spécifiques).

Menu Principal

(01)

1) Lorsque vous allumez l'unité, le système par défaut dans l'interface du menu principal. Si l'unité est livrée avec canbus, l'interface principale s'affiche comme (figure -01) ; Si l'unité est livrée sans canbus, l'interface principale s'affiche comme (figure -03).

(02)

2) Cliquez sur " " pour entrer dans l'interface du sous-menu (figure -02), tournez à gauche/droite en glissant doucement sur l'écran, pouvez passer à la page suivante. Cliquez sur l'icône pour entrer dans l'interface pour utiliser la fonction.

3) Sur n'importe quelle interface, cliquez sur l'icône " " pour revenir à l'interface principale.

4) Cliquez sur l'icône " " pour obtenir une opération rapide.

(03)

5) Sur n'importe quelle interface, cliquez sur l'icône " " dans le coin supérieur droit pour afficher le programme en cours d'exécution en arrière-plan. Cliquez sur l'interface pour accéder à l'interface de fonction. La diapositive gauche / droite peut être désactivée, supprimez ces opérations. Cliquez sur le " " peut supprimer toutes les procédures d'exploitation (figure -03)

Fonction Radio

Entrez / Quitter

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icône "RADIO" pour entrer dans l'interface radio (Figure -04). Cliquez sur" " l'icône pour quitter la radio.

(04)

	Changement de bande		Enregistrer le canal actuel		Stéréo
	Recherche à distance		Recherche automatique		Fréquence d'entrée manuelle
PYT	Type de programme	TA	(programme d'informations routières) fonction	AF	Fréquence audio
	Paramètres		Réglage manuel		

Cliquez sur la fréquence haute et basse pour ajuster, appuyez longuement sur la fréquence haute et basse pour rechercher le canal.

Bluetooth Mains Libres Opération

Entrez / Quitter

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icône " BT" et entrez dans l'interface Bluetooth (figure -05).

(05)

(06)

Cliquez sur l'icône " ", recherchez à proximité du périphérique Bluetooth ouvert (figure -06). Cliquez sur le " " peut connecter l'équipement. Cliquez à nouveau pour déconnecter.

Cadran

Vous pouvez utiliser un téléphone portable ou le numéro sur le clavier à l'écran pour composer ; cliquez sur " "pour appeler le numéro saisi ; cliquez sur " " pour mettre fin à l'appel.

(07)

Il existe une fonction d'appel synchrone, une fois la liaison du téléphone mobile réussie, le téléphone se synchronisera automatiquement avec l'unité Cliquez sur l'icône " " pour entrer dans l'interface téléphonique; Cliquez sur " " pour télécharger automatiquement le répertoire ; cliquez sur " " pour rechercher un numéro de téléphone, cliquez sur " " pour enregistrer le numéro ; Cliquez sur " " pour supprimer le numéro (figure -07)

Synchroniser l'historique des appels

Cliquez sur l'icône " " pour accéder à l'interface d'appel. Vous pouvez afficher les enregistrements des appels manqués, des appels reçus et des appels composés (figure-8).



(08)

	Appels composés		
	Appels manqués		
	Appels reçus		Supprimer les enregistrements

Lecteur de musique Bluetooth

Si le téléphone dispose d'une fonction de lecteur de musique Bluetooth, il peut accéder rapidement au système de haut-parleurs du véhicule pour lire la musique. Cliquez sur " " dans l'interface du lecteur de musique (figure -9).

(09)

Lecteur de musique

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icône "Musique" pour entrer dans l'interface du lecteur de musique (figure -10), cliquez sur le côté droit " " vers l'interface de la liste de lecture (figure-11);

(10)



(11)

	Liste des chansons		Piste précédente		Piste suivante
	Pause		Jouer		Jouer au hasard
	Jouer en boucle		Jouer séquentiellement		

Paramètres des effets sonores

Cliquez sur " " pour entrer dans l'interface de réglage audio ; (comme le montre la figure 12)

(12)

Faites glisser l'icône " " pour régler le volume. Les utilisateurs peuvent choisir leur mode préféré en fonction de la demande réelle.

Cliquez sur le " " pour ajuster librement l'emplacement de la source sonore (comme indiqué dans la figure 13), et cliquez sur le bouton de direction pour affiner la position de la source sonore. Les utilisateurs peuvent également cliquer sur le mode par défaut pour obtenir l'effet souhaité.

(13)

Mirror Link

Mirror Link

Connectez-vous directement à l'USB d'origine via la ligne de charge du téléphone portable (gardez l'écran dans un état lumineux). Remarque：Choisissez l'option de débogage USB dans les paramètres du téléphone mobile (paramètres->options de développeur->débogage USB) avant d'utiliser cette fonction.

Choisissez la méthode de connexion que vous souhaitez

Cliquez sur l'icône " " pour entrer dans l'interface du type de connexion, puis choisissez un type dont vous avez besoin (comme indiqué ci-dessous)

Téléphone Android connecté via USB

La connexion de l'appareil Android nécessite l'installation de l'application" ". Une fois lié avec succès, vous pouvez utiliser de manière synchrone le téléphone mobile et la machine de la voiture.

Interface de connexion

iPhone connecté via Wi-Fi

Le téléphone portable doit connecter le même point d'accès WIFI à la machine de la voiture ; et activez l'image miroir Airplay sur votre IPHONE en même temps.

Une fois liée, l'image peut s'afficher sur la machine de votre voiture.

Interface de connexion

CarPlay et Android Auto pour votre choix

CarPlay

Connectez votre iPhone avec via USB d'origine. (figure:14-17)

(14)

(15)

(16)

(17)

Android Auto

Les téléphones Android utilisent Android Auto via l'USB d'origine.

Español

Iniciar / apagar la unidad

Iniciar la unidad

Si apaga la unidad quitando la llave del coche, la unidad se iniciará automáticamente al volver a insertar la llave. Si la apaga a través del botón de encendido del panel, cuando la reinicie, presione el mismo botón, por favor. (depende de los modelos específicos).

Apagar la unidad

Una vez quita la llave del coche, el sistema lo reconocerá y se apagará la unidad. Mantenga presionado el botón de encendido, el sistema se apagará automáticamente (depende de los modelos específicos).

Menú principal

1) Cuando enciende la unidad, el sistema entra de forma predeterminada en la interfaz del menú principal. Si la unidad viene con canbus, la interfaz principal se muestra como (figura 01);

(01)

2) Haga clic en " " para ingresar a la interfaz del submenú (figura 02), deslice a la izquierda / derecha suavemente en la pantalla, puede pasar a la página siguiente. Haga clic en el icono para ingresar a la interfaz y operar la función.

(02)

3) En cualquier interfaz, haga clic en el icono" "para volver a la interfaz principal.

4) Haga clic en el icono " " para lograr una operación rápida.

5) En cualquier interfaz, haga clic en el icono" "en la esquina superior derecha para ver el programa que se ejecuta en segundo plano. Haga clic en una interfaz para ingresar al programa correspondiente. Al deslizarla a la izquierda / derecha se puede desactivar, eliminar dichos programas. Haga clic en " " puede eliminar todos los procedimientos operativos (figura 03)

(03)

Función de radio

Entrada / salida

En la interfaz principal, haga clic en el icono "RADIO" para ingresar a la interfaz de radio (Figura 04). Haga clic en el icono " "para salir de la radio.

(04)

Cambio de banda	Guardar la emisora actual	Estéreo
Búsqueda remota	Búsqueda automática	Ingreso manual de frecuencia
Tipo de programa	Anuncio de tráfico (programa de información de carreteras)	Frecuencia alternativa
Configuración	Ajuste manual	

Haga clic en la flecha izquierda y derecha para ajustar la frecuencia, mantenga presionada la flecha izquierda y derecha para buscar la emisora.

Bluetooth funcionamiento de manos libres

Entrada / Salida

En la interfaz principal, haga clic en el icono "BT" e ingrese a la interfaz Bluetooth (figura 05).

(05)

(06)

Haga clic en el icono " ", busque cerca del dispositivo Bluetooth abierto (figura 06). Haga clic en el " " para conectar el equipo. Haga clic de nuevo para desconectar el enlace.

Marcar

Puede utilizar el teléfono móvil o el número en el teclado de la pantalla para marcar; Haga clic en " "para llamar al número de entrada; Haga clic en" "para finalizar la llamada. Hay una función de llamada sincrónica, después de que el móvil se vincule correctamente, el móvil se sincronizará automáticamente con la unidad. Haga clic en el icono " " para ingresar a la interfaz del teléfono. Haga clic en " " para descargar automáticamente la agenda; Haga clic en " " para buscar número de teléfono; Haga clic en " " para guardar el número; Haga clic en " " para eliminar el número (figura 07)

(07)

Sincronización de registro de llamadas

Haga clic en el icono " " para ingresar a la interfaz de llamada. Puede ver los registros de llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas marcadas (figura 08).

(08)

Llamadas realizadas

Llamadas perdidas

Llamadas recibidas

Eliminar registros

Bluetooth reproductor de música

Si el móvil tiene la función de reproductor de música Bluetooth, puede conectarse rápidamente al sistema de altavoces del vehículo para reproducir la música. Haga clic en " " en la interfaz del reproductor de música (figura 09).

(09)

Reproductor de música

En la interfaz principal, haga clic en "música" para ingresar al reproductor de música interfaz (figura 10), haga clic en el derecho " " a la interfaz de la lista de reproducción

(10)



(11)

Lista de canciones	Canción anterior	Siguiente canción
Pausa	Reroducir	Reproducción aleatoria
Todos los bucles	Reproducir en orden	

Configuración de efectos de sonido

Haga clic en " " para ingresar a la interfaz de configuración de audio; (como se muestra en la figura 12)

(12)

Arrastre el icono " " para ajustar el volumen, los usuarios pueden elegir su modo preferido de acuerdo con la demanda real.

Haga clic en " " para ajustar la ubicación de la fuente de sonido (como se muestra en la figura 13), y haga clic en el botón de dirección para ajustar sintonizar la posición de la fuente de sonido. Los usuarios también pueden hacer clic en el modo predeterminado para lograr el efecto deseado.

(13)

Mirror Link

Mirror Link

Conexión directa al USB a través del teléfono móvil cable de datos (mantenga la pantalla en estado brillante, se recomienda utilizar el cable de datos USB original). Elige el USB opción de depuración en la configuración del teléfono móvil (configuración->opciones de desarrollador-> depuración USB).

Elija un dispositivo adecuado para usted.

Haga clic en " "para entrar en la interfaz del tipo de conexión, luego elija el tipo que necesita (como se muestra a continuación)

Conexión dispositivo Android por USB

La conexión del dispositivo Android necesita la instalación del " "APP. Después de vincularlo correctamente, puede operar sincrónicamente el teléfono móvil y la radio de coche.

La interfaz de conectando

Conexión iPhone por WIFI

El teléfono móvil debe conectarse al mismo punto de acceso WIFI con la radio del coche; y encienda el mago espejo Airplay en su iPhone al mismo tiempo.

Conectando

Después de vincularlo correctamente, puede operar sincrónicamente el teléfono móvil y la radio de coche.

Diseñado para CarPlay y Android Auto

CarPlay

Conecte su iPhone con un adaptador USB. (figura: 14-17)

(14)

(15)

(16)

(17)

Android Auto

Los teléfonos Android utilizan Android Auto a través de cable de datos.

Contraseña de configuración de fábrica: 3368

Italiano

Avvia/chiudi l'unità

Avvia l'unità

Se spegni l'autoradio con le chiavi dell'auto, inserisci nuovamente la chiave, l'unità verrà avviata automaticamente. Se si spegne il pulsante di accensione del pannello, quando si riavvia l'autoradio, premere il pulsante di accensione.

Chiudere l'unità

Scollegare le chiavi dell'auto, il sistema riconosce e chiude l'autoradio. Premere a lungo il pulsante di accensione, il sistema si spegne automaticamente (a seconda dei modelli specifici).

Menu principale

1) Quando si accende l'autoradio, il sistema passa automaticamente all'interfaccia del menu principale. Se l'unità è dotata di CanBus, l'interfaccia principale si presenta come (figura-01); se l'unità viene fornita senza CanBus, l'interfaccia principale mostrata come simile (figura-03,Non fornito).

(01)

2) Fare clic su " " per accedere all'interfaccia del sottomenu (figura-02), girare a sinistra/destra scorrendo delicatamente sullo schermo, è possibile passare alla pagina successiva, fare clic sull'icona per accedere all'interfaccia per utilizzare la funzione.

(02)

3) Su qualsiasi interfaccia, fare clic sull'icona " " per tornare all'interfaccia principale.

4) Fare clic sull'icona " " per ottenere un'operazione rapida.

Su qualsiasi interfaccia, fare clic sull'icona " " nell'angolo in alto a destra per visualizzare il programma in esecuzione in background. Fare clic sull'interfaccia per accedere all'interfaccia delle funzioni. Sul lato sinistro/destro può essere disabilitato, rimosso tali operazioni. Fare clic su " " per rimuovere tutte le procedure operative. (figura-03)

(03)

Funzione Radio

Entrata / Uscita

Nell'interfaccia principale, fare clic sull'icona "RADIO" per accedere all'interfaccia radio (Figura-04). Fare clic sull'icona " " per uscire dalla radio.

(04)

Cambio banda	Salva il canale corrente	Stereo
Ricerca remota	Ricerca automatica	Frequenza di ingresso manuale
Tipo di programma	(Programma informativo autostradale) funzione	Frequenza audio
Impostazioni	Regolazione manuale	

Fare clic sulla frequenza alta e bassa per regolare, premere a lungo la frequenza alta e bassa per cercare il canale.

Funzionamento vivavoce Bluetooth

Entrata / Uscita

Nell'interfaccia principale, fare clic sull'icona "BT" e accedere all'interfaccia Bluetooth (figura-05).

(05)

(06)

Fare clic sull'icona " ", cercare nelle vicinanze del dispositivo Bluetooth aperto (figura-06). Fare clic su " " può collegare l'apparecchiatura. Fare nuovamente clic per disconnettere il collegamento.

Componi il telefono

Utilizzi il telefono cellulare o il numero sulla tastiera a schermo per comporre; fare clic su " " per chiamare il numero inserito; fare clic su " " per terminare la chiamata.

Esiste una funzione di chiamata sincrona, dopo che il collegamento del telefono cellulare è riuscito, il telefono si sincronizzerà automaticamente con l'autoradio.

Fare clic sull'icona " " per accedere all'interfaccia telefonica;

Fare clic su " " per scaricare automaticamente la rubrica;

Fare clic su " " per cercare il numero di telefono;

Fare clic su " " per salvare il numero;

Fare clic su " " per eliminare il numero. (Figura-07)

(07)

Sincronizzazione del registro delle chiamate

Fare clic sull'icona " " per accedere all'interfaccia di chiamata. È possibile visualizzare i record delle chiamate perse, delle chiamate ricevute e delle chiamate effettuate. (Figura-08)



(08)

Chiamate effettuate

Chiamate perse

Chiamate ricevute

Elimina record

Lettore musicale Bluetooth

Se il telefono dispone della funzione di lettore musicale Bluetooth, è possibile passare rapidamente al sistema di altoparlanti del veicolo per riprodurre la musica. Fare clic su " " nell'interfaccia del lettore musicale. (Figura-09)

(09)

Lettore Musicale

Nell'interfaccia principale, fare clic sull'icona "Musica" per accedere all'interfaccia del lettore musicale (Figura 10); Fare clic sul lato destro " " nell'interfaccia della playlist (Figura 11).



(10)



(11)

Lista delle canzoni	Canzone precedente	Prossima canzone
Pausa	Riproduci canzone	Riproduzione Casuale
Canzone in loop	Riproduzione sequenziale	

Impostazioni degli effetti sonori

Fare clic su " " per accedere all'interfaccia di impostazione audio; (come mostrato in figura-12)

(12)

Trascina l'icona " " per regolare il volume. Gli utenti possono scegliere la loro modalità preferita in base alla domanda effettiva.

Fare clic su " " per regolare liberamente la posizione della sorgente sonora (come mostrato nella Figura 13) e fare clic sul pulsante di direzione per regolare con precisione la posizione della sorgente sonora. Gli utenti possono anche fare clic sulla modalità predefinita per ottenere l'effetto desiderato.

(13)

Mirror Link

Mirror Link

Collegarsi direttamente all'USB tramite la linea di ricarica del telefono cellulare (mantenere lo schermo luminoso). Scegli l'opzione di debug USB nelle impostazioni del telefono cellulare (Impostazioni --- Opzioni sviluppatore (Codice:3368) --- Debug USB).

Scegli un dispositivo adatto a te

Fare clic sull'icona " " per accedere all'interfaccia del tipo di connessione, quindi scegliere il tipo di cui si ha bisogno (come mostrato di seguito)

Telefono cellulare Android --- Connessione USB

La connessione del dispositivo Android richiede l'installazione dell'APP " ". Dopo aver effettuato il collegamento con successo, è possibile utilizzare in modo sincrono il telefono cellulare

L'interfaccia di connessione

Connessione Wi-Fi per iPhone

Il telefono cellulare dovrebbe collegare lo stesso hotspot WIFI con l'autoradio; e contemporaneamente accendi l'immagine speculare Airplay sul tuo IPHONE.

Dopo il collegamento, l'immagine può essere visualizzata sull'autoradio.

Collegamento

Progettato per CarPlay e Android Auto

CarPlay

Collega il tuo iPhone tramite cavo dati. (Figura 14-17)

(14)

(15)

(16)

(17)

Android Auto

I telefoni cellulari Android utilizzano Android Auto tramite cavo dati.

Il codice delle impostazioni di fabbrica: 3368

:

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.