主动快门式3D电视眼镜
用户手册
3D Active Glasses for TV
User Manual

用户指南

GS5-87三D眼镜

产品概述

GS5-87三D电视眼镜与电视机搭配使用效果。

GS5-87三D眼镜与电视机搭配可实现家庭影院效果。

部件与组件

第一次使用前的准备

- 首次第一次充电至少需要四小时。
- 在使用之前，请仔细阅读本说明书。
- 在使用之前，请保留说明书以便日后参考。

◆ 3D信号搜索

首次开启后，3D眼镜开始进入搜索信号状态。

◆ 充电

当电池电量不足时，会显示低电量指示灯。

◆ 关机

使用结束后请关闭电源以节省电池电量。

◆ 开机

首次开启后，按下电源开关3秒钟，3D眼镜开始搜索信号。

◆ 关机

使用结束后请关闭电源以节省电池电量。

◆ 电池充电

当电池电量不足时，会显示低电量指示灯。

◆ 3D信号搜索

首次开启后，3D眼镜开始进入搜索信号状态。

◆ 充电

当电池电量不足时，会显示低电量指示灯