日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2024.10.08	V1.0	首次发布 (First release.)

拉曼 _ 说明书&保修卡 _ 北美版
语言：英语-美式西语 (墨西哥语)-法语
出货国家：美国、加拿大

单页尺寸：85*85mm
材质工艺：封面128g哑粉过哑油+内页70g哑粉过哑油+专色（Pantone 3125C）+4C　　颜色：内页标题K50，正文K35

OnePlus Open Buds

User Guide & Safety and Warranty

EN User Guide

How to Wear

This product is a pair of open-back earphones, which do not need to be plugged into the ear canals. The earphones do not distinguish between left and right and can be automatically identified based on the wearing mode.

1. The accuracy of automatic recognition of the left and right earphones may be slightly different due to factors such as head shape and wearing habits. The accuracy will be further improved by modifying slightly. The actual experience shall prevail.
1. Place the listening ball in the front and the battery bean in the back. Gently open the Connecting bridge ebetic arm and clamp the earphone on the ear root.
2. Adjust the earphones to a comfortable wearing position (0-30° as shown in the figure).
3. Gently pull the Protrusion of the earlingtipcup.
- In special scenarios such as folding with hair, wearing a scarf, sleeping, brushing teeth, and wearing a mask, it is normal that the earphones may be loose or fall off. Please take off the earphones and put them on again.

Pairing and Connection

Connect to an OPPO phone
Please enable Bluetooth on your phone. Turn on the charging case and place the earbuds to the phone. Then follow the instructions on the display screen.
Connect to other devices
Open the lid of the earbuds in the charging case and open the cover. Press and hold the function button for 2 seconds until the indicator light flashes in white. Enter the Bluetooth settings, and select "OPPO Buds".
Restore factory settings
Put the earphones into the charging case and open the cover. Press and hold the function button for 10 seconds until the indicator light flashes red to restore factory settings.

Buds Details

OPPO phone users
For mobile phones with ColorOS 11.0 and later operating systems, go to the app store and search for "Wireless Earphones" (or "OPPO Wireless Devices") to update the OPPO Wireless Devices app. Customize the earphone functions (Double-tap, Triple-tap, Long-press, Left earphone, and Right earphone), use the earphone features, and upgrade the earphone software version. Other Android (and iOS) phone users
Download the "HeyMelody" app (or "HeyMelody") App. Customize the earphone function in the App, use the earphone features, and upgrade the earphone software version to have a better experience.

Earphone Control

Tap the green area as indicated to control the earphones.

Earphone functions	Left earphone	Right earphone
"Hey Pluse Answer/Hang up	Double-tap	Double-tap
Next	Triple-tap	Triple-tap

- OPPO phone users
Customize additional functions of double-tap and triple-tap in Bluetooth - Earphones. Use the Voice Assistant.
- Other Android (and iOS) phone users
Please customize other functions of double-tap and triple-tap in the HeyMelody app.

Charging

Put the earphones into the charging box and close the lid to charge them. When the earphones are in the charging box, the indicator shows the battery level of the earphones.
When the earphones are not in the charging box, the indicator shows the battery level of the charging box.

Charging the charging box
Charge the charging box with a USB-C charging cable.

Charging: The yellow light is always on.
Charging done: The green light is always on.

Statement

Before using the device, please read and observe the following considerations to ensure the best performance of the device and avoid dangerous or illegal situations.

Safety & Security Information

1.Please use the device within a temperature range of 0°C~35°C and store the device and its accessories within a temperature range of -10°C~45°C. Extremely high or low temperatures may cause malfunction of the device. The battery can temporarily lose its charge when the temperature is too low.
2. When charging, please keep the device in a well-ventilated area. Please charge the device in an environment between 0°C and 35°C. If the product has a flash charging function, it may not be able to enter the flash charging mode when the environment temperature is less than 0°C.
3. Do not change the battery over 12 hours.
4. The adapter, as the disconnect device from the mains, shall be installed near the device and easily accessible.
5. Use only chargers, charging cables, charging ports, data cables, batteries and other accessories to prevent potential electric shock, fire, explosion or other hazards.
6.Do not replace, disassemble, modify, mechanically crush or cut the battery, as it may cause battery leakage, overheating, explosion or fire.
7. Do not place the device or battery directly in sunlight, near heater sources of heat or in a low air pressure location, which may cause the device or battery to overheat or explode.
8. The battery can be charged and discharged hundreds of times at least, but it will eventually wear out.
9. The battery must be recycled or disposed of separately from household waste. Mishandling the battery may cause fire or explosion.
10. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments or near magnetic fields.
11.If any part of the product is cracked or damaged, discontinue use immediately and contact our Service Center.
12. To prevent hearing damage by high sound pressure, do not listen at high volume levels for long periods.
13. Long-term exposure to high sound pressure during daily use may cause temporary or permanent deafness, tussing in the ears, tinnitus or hyperacusis.
It is therefore strongly recommended not to use the portable device at full volume or more than one
14. Do not use the product in the rain.
15. Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere, in blasting areas near blasting caps and comply with all signs and instructions.
16. Do not use the product in the rain, for any places, especially in hospital/health care facilities, service stations, schools, professional garages and in an aircraft.
18. Do not use your device and adhere to all safety warning/regulations regarding mobile device usage while driving.
17. Persons with electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) are recommended to place the mobile telephone 15 cm away from the implant or on the opposite side of the implant.
18. Do not place the product near magnetic storage devices, such as credit cards, small children or allow them to play with it. They could hurt themselves or others, or may accidentally damage the device.
19. Your device contains small parts with sharp edges that may cause an injury or which could become detached and create a choking hazard. Children and Moms should use the device under the supervision of a guardian to prevent swallowing.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful in-just interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Revoked or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

• Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
• This antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information (SAR)

• This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States.
• The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see "Safety and Warranty" card to find the highest SAR value reported to FCC.
• Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
• Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
• While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
• During testing, device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that simulate use near the body without distance. Accessories with metal parts may change the RF performance of the device and use such accessories should be avoided.

ISED Regulatory Conformance

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This device has been certified in accordance with the Canadian ICES-GEN Class B specifications.

CAN ICES-3B / NMB-B3:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit.
Exposure to radio frequency energy is a matter of concern. For those who choose not to be exposed to radio wave at their highest transmission levels and placed in positions that simulate use near the body without distance. Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Accessories with metal parts may change the RF performance of the device and use such accessories should be avoided.

Limited Warranty

Thank you for choosing our using this product. In case of any damage that is not caused by human factors, we will provide comprehensive warranty services according to local laws and regulations.
To protect your legal interests, please read the following notes carefully:
• A valid Proof of Purchase shall be issued by the seller at the time of purchase.
• Please keep your Warranty Card and Proof of Purchase for future reference.
• In case of any warranty claim, provided that all other terms and conditions, consumers are entitled to enjoy customer service free of charge by providing Warranty Card and Proof of Purchase within the warranty period.
The warranty is not applicable in the following cases:
1. Warranty period has expired.
2. The product is damaged because it is accidentally dropped or immersed in water when in use.
3. Damages are caused by human factors such as unauthorized disassembly, modification, etc.
4. Damages are caused by using it in a way that is not in line with the instructions.
5. Damages are caused by improper usage that does not conform to the user guide or operation manual.
6. Damages are caused by usage in environments not conforming to product specifications.
7. Information on Warranty Card or Proof of Purchase is inconsistent with the product serial number or has been altered.
8. The SN code of the product is missing, damaged, or blurred beyond recognition.

Statement

© 2023 OnePlus are trademarks or registered trademarks of OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by OnePlus is under license.
Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Copyright © 2023 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved.

Company Information

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Floors 1-3, 5-7, 9-10, 16-17, 19-20, and 16C05, Shum Yip Tiers Building, Binhai Avenue North, Futian District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in 2 hours. Seek medical attention.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Battery Replacement Only with Same or Equivalent Type.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The compatible Li-ion battery type is 701450 and the nominal battery voltage is 3.85VDC.
e) Do not ingest battery. Chemical burns may result above 30°C or incinerate. Doing so may result in injury due to vomiting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
f) The product contains non-replaceable batteries. Non-replaceable batteries are not to be replaced.

Never Settle

Version 1.0

MX Manual de usuario

Cómo llevarlos

Este producto consta de un par de auriculares abiertos, que no necesitan engancharse en los canales auditivos. Estos auriculares no distinguen entre izquierda y derecha y pueden identificarse de forma automática en función de donde los lleve.
- La precisión del reconocimiento automático de los auriculares izquierdo y derecho puede ser ligeramente diferente debido a factores como el movimiento de la cabeza y los hábitos de uso. La precisión se puede mejorar ligeramente cambiando ligeramente. Se impondrá la experiencia real.
1. Coloque la bola acústica en la parte delantera y la pieza de forma de judía en la parte posterior. Abra suavemente el brazo elástico del puente de conexión y sujete el auricular en la raíz de la oreja.
2. Ajuste los auriculares a una posición cómoda de uso (0°-30° como se muestra en la figura).
3. Tire suavemente de la Protrusión del antilingo.
- En situaciones especiales como doblar con el pelo, llevar bufanda, dormir, cepillarse los dientes y llevar mascarilla, es normal que los auriculares se aflojen o se caigan. Apáquelos y vuélvalos a colocarlos.

Emparejamiento y conexión

Conexión a un teléfono OPPO
Active el Bluetooth en su teléfono. Encienda el estuche de carga y extráigalo el teléfono. A continuación siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.
Conexión a otros dispositivos
Coloque los auriculares en el estuche de carga y abra la tapa. Mantenga pulsado el botón de función durante 2 segundos hasta que el indicador parpadee en blanco. Entre en los ajustes de Bluetooth y seleccione «OPPO Enco Clip».
Restablecimiento de los ajustes de fábrica
Coloque los auriculares en el estuche de carga y abra la tapa. Mantenga pulsado el botón de función durante 10 segundos hasta que la luz del indicador parpadee en rojo para restablecer los ajustes de fábrica.

Detalles de los auriculares

Usuarios de teléfonos OPPO
Para teléfonos móviles con sistemas operativos ColorOS 11.0 y posteriores, vaya a la tienda de aplicaciones y busque "Auriculares OPPO" (o "Dispositivos Oppo Enco") para actualizar la versión más reciente. A continuación, personalice la función de auriculares en «Ajustes - Bluetooth», use las funciones de los auriculares y actualice la versión del software de los auriculares.
Usuarios de otros teléfonos Android (o iOS)
Descargue e instale la aplicación HeyMelody. Personalice la función de auriculares en la aplicación, use las funciones de los auriculares y actualice la versión de software de los auriculares para disfrutar de una mejor experiencia.

Control de los auriculares

Toque el área verde como se indica para controlar los auriculares.

Funciones de los auriculares	Auricular izquierdo	Auricular derecho
"Reproducir/pausar Responder/colgar	Dos toques	Dos toques
Siguiente	Tres toques	Tres toques

- Usuarios de teléfonos OPPO
Personalice las funciones adicionales de dos toques y tres toques en el menú Bluetooth - Auriculares.
- Usuarios de otros teléfonos Android (o iOS)
Personalice otras funciones para dos toques y tres toques en la aplicación HeyMelody.

Carga

Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa para cargarlos.
Guarde la encuadernación dentro del estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería de los auriculares.
Cuando se saque del estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería del propio estuche de carga.

Color del indicador
La luz verde indica un nivel de batería alto, la luz amarilla un nivel de batería medio y la luz roja un nivel de batería bajo.

Carga del estuche de carga
Utilice un cable de carga USB-C para cargar el estuche de carga.

Carganda: La luz amarilla se mantiene encendida.
Carga completa: La luz verde se mantiene encendida.

Declaración

Antes de utilizar el dispositivo, lea y tenga en cuenta las siguientes consideraciones para garantizar su rendimiento óptimo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

Información de seguridad y protección

1. Utilice el dispositivo dentro de un rango de temperatura de entre 0 °C y 35 °C y guarde el dispositivo y sus accesorios en un rango de temperatura de entre -10 °C y 45 °C. Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo. La batería puede perder temporalmente su carga a temperaturas bajas.
2. Cuando lo cargue, mantenga el dispositivo en un área bien ventilada. Cargue este dispositivo en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 35 °C. Si el producto tiene una función de carga rápida, es posible que no pueda ingresar al modo de carga rápida cuando la temperatura del entorno sea inferior a 0 °C.
3. No cargue la batería durante más de 12 horas.
4. El adaptador, como dispositivo de desconexión de la red eléctrica, debería instalarse cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.
5. Utilice cargadores, cables de datos, baterías y otros accesorios aprobados por el fabricante para evitar posibles descargas eléctricas, incendios, explosiones o riesgos.
6. No reemplace, desmonte, modifique, aplaste mecánicamente o corte la batería, ya que puede provocar fugas, sobrecalentamiento, explosiones o incendios.
7. No coloque el dispositivo o la batería directamente bajo la luz solar, cerca o dentro de fuentes de calor o en un lugar con baja presión del aire, ya que puede provocar que el dispositivo o la batería se sobrecalienten.
8. La batería se puede cargar y descargar al menos cientos de veces, pero con el tiempo se desgastará.
9. La batería debe reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos. El mal manejo de la batería puede provocar un incendio o una explosión.
10. Para evitar dañar las piezas o los circuitos internos de su dispositivo, no lo utilice en entornos polvorientos, con humo, húmedos o sucios o cerca de imanes.
11. Si alguna parte del producto está agrietada o dañada, deje de usarla de inmediato y comuníquese con nuestro Centro de servicio.
12. Para evitar daños auditivos causados por una presión sonora elevada, no escuche a niveles de volumen elevados durante períodos prolongados.
13. Exponer un dispositivo portátil a un volumen alto puede dañar los oídos del usuario y provocar trastornos auditivos (pérdida temporal o permanente, zumbidos en los oídos, tinnitus o hiperacusia).
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente no utilizar el dispositivo portátil a todo volumen o
14. No utilice el producto bajo la lluvia.
15. Apague su dispositivo en áreas con una atmósfera potencialmente explosiva, en áreas de explosión cerca de detonadores y respete todas las señales e instrucciones.
16. No utilice el producto bajo la lluvia, para cualquier lugar, especialmente en hospitales o centros sanitarios, estaciones de servicio, escuelas, talleres profesionales y aviones.
18. No utilice su dispositivo y respete todas las advertencias y normas de seguridad relativas al uso de dispositivos móviles mientras conduce.
17. A las personas con implantes electrónicos (marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.) se les recomienda colocar el teléfono móvil a 15 cm del implante o en el lado opuesto a este.
18. No coloque el producto cerca de dispositivos de almacenamiento magnético, como tarjetas de crédito. Podrían dañarse a sí mismos o a otras personas o provocar daños accidentales en el dispositivo.
19. Su dispositivo contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden provocar lesiones o desprenderse y crear

un riesgo de asfixia. Los niños y menores de edad deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un tutor para evitar que lo traguen.

Cumplimiento normativo de la FCC

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas; y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones o cambios no autorizados a este equipo. Tales modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Revocar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Precaución de la FCC

• Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
• Las antenas utilizadas para este transmisor no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información sobre exposición a radiofrecuencias (SAR)

• Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.
• El límite SAR establecido por la FCC es 1.6 W/kg. El valor SAR más alto de este tipo de dispositivo cumple con este límite. Consulte la tarjeta "Seguridad y garantía" para encontrar el valor SAR más informado a la FCC.
• Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.
• Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR real del dispositivo mientras está en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para utilizar solo la potencia necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.
• Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en diferentes posiciones, todos cumplen con el requisito gubernamental.
• Durante las pruebas, las radios del dispositivo se configuran en sus niveles de transmisión más altos y se colocan en posiciones que simulan el uso cercano al cuerpo sin distancia. Los accesorios con partes metálicas pueden cambiar el rendimiento de RF del dispositivo, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Cumplimiento normativo de la ISED

Declaración de ISED
Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este dispositivo cumple con las especificaciones canadienses ICES-GEN Clase B.

CAN ICES-3B / NMB-B3:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado.

Información sobre exposición a radiofrecuencias (SAR)

El límite SAR establecido por el ISED es 1.6W/kg. El valor SAR más alto de este tipo de dispositivo cumple con este límite.
La exposición a la energía de radiofrecuencia es un tema de interés. Para quienes eligen no estar expuestos a los niveles de transmisión más altos y se colocan en posiciones que simulan el uso cercano al cuerpo sin distancia. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de ISED. Los accesorios con partes metálicas pueden cambiar el rendimiento de RF del dispositivo, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Garantía limitada

Gracias por elegir y utilizar estos productos. En caso de cualquier daño que no sea causado por factores humanos, brindaremos servicios de garantía integrales de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
Para proteger sus intereses legales, les atentamente les agradecemos notar:
• Se emitirá un Comprobante de compra válido en el momento de la compra.
• Conserve su tarjeta de garantía y comprobante de compra para futuras consultas.
• En caso de cualquier daño al producto que no se deba a factores humanos, los consumidores tienen derecho a disfrutar de servicios de clientes gratuitos proporcionando la tarjeta de garantía y el comprobante de compra dentro del período de garantía.
La garantía no es aplicable en los siguientes casos:
1. El período de garantía ha expirado.
2. El producto está dañado porque se cayó accidentalmente o se sumergió en agua durante su uso.
3. Los daños son causados por factores humanos como desmontaje no autorizado, modificaciones, etc.
4. Los daños son causados por factores humanos que operan, manejan, transportan, etc. incorrectamente.
5. Los daños son causados por un uso inadecuado que no cumple con la guía del usuario o el manual de funcionamiento.
6. Los daños son causados por el uso en entornos que no cumplen con las especificaciones del producto.
7. La información en la tarjeta de garantía o el comprobante de compra no coincide con el número de serie del producto o ha sido alterada.
8. El código SN del producto falta, está dañado o está borroso hasta el punto de no poder reconocerlo.

Mode d'emploi



Comment porter le produit

Ces écouteurs ouverts sont conçus pour être portés sans s'insérer dans le conduit auditif. Ils ne nécessitent pas de distinction entre droite et gauche. Ils peuvent être identifiés automatiquement à la configuration de vos oreilles lors de leur mise en place.
- La précision de la reconnaissance automatique des écouteurs gauche et droit peut être légèrement différente en raison de facteurs tels que le mouvement de la tête et la position du corps. La précision peut être améliorée en bouchant légèrement la tête. L'expérience réelle prévaut.
1. Placez la balle d'écoute à l'avant et la Pont de connexion à l'arrière. Ouvrez délicatement le bras élastique du pont de liaison de l'oreillette et fixez les écouteurs sur vos oreilles.
2. Réglez les écouteurs dans une position de port confortable (entre 0 et 30 degrés comme indiqué sur la figure).
3. Tirez légèrement sur la Protrusion du lobe de l'oreille.
- Il est normal que les écouteurs se desserrent ou tombent dans des situations spéciales, telles que le pliage avec les cheveux, le port d'un foulard, le sommeil, le brossage des dents ou porter un masque chirurgical. Veuillez simplement retirer les écouteurs et les repositionner de nouveau.

Appariement et connexion

Connexion à un téléphone OPPO
Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Allumez le boîtier de chargement et rapprochez-le du téléphone. Suivez les instructions indiquées sur l'écran d'affichage.
Connexion à d'autres appareils
Veuillez mettre les écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrir le couvercle. Appuyez sur le bouton de fonction et maintenez le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en blanc. Accédez à vos paramètres Bluetooth et sélectionnez « OPPO Enco Clip ».
Restaurer les paramètres d'usine
Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrez le couvercle. Appuyez sur le bouton de fonction et maintenez le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge pour restaurer les paramètres d'usine.

Informations concernant les écouteurs

Utilisateurs de téléphones OPPO
Pour les téléphones mobiles dotés de systèmes d'exploitation ColorOS 11.0 et pour des versions ultérieures, rendez-vous sur le magasin d'applications et recherchez « Écouteurs OPPO » (ou « Appareils sans fil OPPO ») pour mettre à jour les écouteurs sans fil dans la version. Vous pouvez ensuite accéder aux parametres de personnalisation des écouteurs, utiliser les différentes fonctionnalités et mettre à jour la version logicielle afin de profiter d'une expérience d'utilisation optimale.
Autres utilisateurs de téléphones Android (ou iOS)
Veuillez télécharger et installer l'application HeyMelody. Ouvrez l'application pour accéder aux parametres de personnalisation des écouteurs, utiliser les différentes fonctionnalités et mettre à jour la version logicielle afin de profiter d'une expérience d'utilisation optimale.

Contrôle des écouteurs

Appuyez sur la zone verte comme indiqué, pour contrôler les écouteurs.

Fonction des écouteurs	Écouteur gauche	Écouteur droit
« Lecture/Pause Répondre/Raccrocher »	Appuyer deux fois	Appuyer deux fois
Suivant	Appuyer trois fois	Appuyer trois fois

- Utilisateurs de téléphones OPPO
Personalisez les fonctions supplémentaires de « Appuyer deux fois » et de « Appuyer trois fois » dans Bluetooth - Écouteurs.
- Autres utilisateurs de téléphones Android (ou iOS)
Personalisez les autres fonctions de « Appuyer deux fois » et de « Appuyer trois fois » dans l'application HeyMelody.

Charging

Put the earphones into the charging box and close the lid to charge them. When the earphones are in the charging box, the indicator shows the battery level of the earphones.
When the earphones are not in the charging box, the indicator shows the battery level of the charging box.

Indicator color
Green light indicates a high battery level, yellow light a medium battery level, and red light a low battery level.

Charging the charging box
Charge the charging box with a USB-C charging cable.

Charging: The yellow light is always on.
Charging done: The green light is always on.

Déclaration

Avant d'utiliser le dispositif, veuillez lire et observer les éléments suivants afin de garantir les meilleures performances de l'appareil et d'éviter des situations dangereuses ou illégales.

Informations concernant la sécurité et la sécurité

1. Veuillez utiliser l'appareil dans une plage de températures de 0°C à +35°C, et le stocker, lui et ses accessoires, dans une plage de température de -10°C à +45°C. Des températures extrêmement élevées ou basses peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Des températures inférieures à 0 °C peuvent compromettre la batterie.
2. Lors du rechargement, veillez conserver l'appareil dans un endroit bien ventilé. Veuillez charger cet appareil dans un lieu dont la température est comprise entre 0°C et 35°C. Si le produit prend en charge la charge rapide, il ne pourra pas entrer en mode de charge rapide lorsque la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.
3. Ne recharge pas la batterie pendant plus de 12 heures.
4. Le disjoncteur, en tant que dispositif de déconnexion du secteur, doit être installé à proximité de l'appareil et facilement accessible.
5. Utilisez des chargeurs, des câbles de transmission des données, des batteries et autres accessoires approuvés par le fabricant afin de prévenir les risques d'électrocution, d'incendie, d'explosion ou autres dangers. Ne remplacez pas, ne démontez pas, ne modifiez pas, ne écrasez pas ou ne coupez pas la batterie, car vous pourriez provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
7. Ne placez pas l'appareil ou la batterie directement à la lumière du soleil, à proximité d'entrées de sources de chaleur ou dans un endroit à basse pression d'air, car cela pourrait entraîner une surchauffe ou une fuite de la batterie.
8. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois au moins, mais elle finira par s'user.
9. La batterie doit être recyclée ou jetée séparément des ordures ménagères. Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion.
10. Afin d'éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, ne pas l'utiliser dans des lieux poussiéreux, enfumés, humides ou sales ou à proximité de champs magnétiques.
11. Si une partie du produit est fissurée ou endommagée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez notre centre de service.
12. Afin de prévenir les dommages auditifs par une forte pression acoustique, n'écoutez pas en utilisant un volume élevé pendant de longues périodes.
13. L'écoute d'un appareil portatif à volume élevé peut endommager les oreilles de l'utilisateur et provoquer des troubles auditifs (perte temporaire ou permanente, acouphènes, tinnitus ou hyperacusie). Par conséquent, il est fortement déconseillé d'utiliser l'appareil portatif à plein volume ou plus d'une heure par jour à volume moyen
14. Éteignez votre appareil dans toute zone à atmosphère potentiellement explosive, dans les zones de dynamitage à proximité des capsules explosives et respectez tous les signes et instructions.
15. Respectez toutes les consignes de sécurité dans tous les lieux, en particulier dans les hôpitaux/établissements de santé, les stations-service, les écoles, les garages professionnels et dans un avion.
16. Ne utilisez pas votre appareil et respectez toutes les avertissements/règlements concernant la sécurité et l'utilisation des appareils mobiles lorsque vous conduisez.
17. Il est recommandé aux personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) de placer le téléphone portable à 15 cm de l'implant ou du côté opposé à l'implant.
18. Ne laissez pas votre appareil et ses accessoires à la portée des jeunes enfants et ne les laissez pas jouer avec. Ils pourraient se blesser eux-mêmes ou autrui ou endommager accidentellement l'appareil.
19. Votre appareil contient de petites pièces à bords tranchants qui peuvent causer des blessures ou se poursuivre et se

détacher et constituer un risque d'étouffement. Les enfants et les personnes mineures doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter qu'ils ne l'avalent ou ne l'avalent.

Conformité à la réglementation de l'extension fédérale des communications (FCC)

Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC)
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles et réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet équipement. De telles modifications ou changements pourraient annuler la possibilité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme d