安徽华米信息科技有限公司

料号

A10803034100000

料号描述

Sofia_说明书_欧洲版

版本号

V1.4

设计时间

2021.12.21

设计师

孙建

材质工艺要求

材质要求：太空梭哑粉，封面157g ，内文80g
印刷过哑油，胶装装订成册

制作工序：印刷–连线哑油–模切–折页

工艺要求：色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印不露杂色，
套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤ ±0.5mm

颜色及专色：PANTONG Black C

纹理要求：

纹理方向

选择正确的
方向图标拖
动到图纸里

比例 1:1 单位 mm

huami
华米科技

英 | 法 | 德 | 意 | 西 | 葡 | 捷 | 波 | 匈 | 希腊 | 加 | 土 | 俄 | 荷 | 斯洛 | 克罗地

罗马 | 芬 | 挪 | 丹 | 瑞



153 mm
68 mm
ZEPP
Zepp M
Disposal and Recycling Information
Certifications and Safety Approvals
Información sobre la eliminación y el reciclaje del producto
Certificaciones y aprobaciones de seguridad
Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio
Certificazioni e approvazioni di sicurezza
Informations sur la mise au rebut et le recyclage
Certifications et Approbations de Sécurité
Informações sobre Descarte e Reciclagem
Certificações e aprovações de segurança
Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling
Zertifizierungen und Sicherheitszulassungen
Atık ve Geri Dönüşüm Bilgileri
Sertifikalar ve Güvenlik Onayları
Informacje dotyczące usuwania i recyklingu
Certyfikacje i świadectwa bezpieczeństwa
Informacje o odłączeniu urządzeń i recyklingu
Certifikat i potvrde o bezbednosti
Informace o likvidaci a recyklaci
Certifikáty a bezpečnostní schválení
Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση
Πιστοποιήσεις και έγκρίσεις ασφάλειας
Informacje om avhending og resirkulering
Certifikater og sikkerhetsgodkjenninger
Information om kassering och återvinning
Certifikater och säkerhetsgodkännanden
Hulladékhasznosító és újrafeldolgozási tájékoztató
Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások
Informații despre eliminare și reciclare
Certificări și aprobări de securitate
Informácie o likvidácii a recyklácii
Certifikáty a bezpečnostné schválenia
Huvudelektronikens av/på-knappen kan inte nås av slutanvändaren. Om den inte fungerar som den ska kan du ta bort batteriet och sätta in det igen för att starta om det.
Hlavní elektronika zařízení nelze uživatelem vypnout/zapnout. Pokud nefunguje správně, můžete vyjmout baterii a znovu ji vložit, čímž zařízení restartujete.
Ana elektronik açma/kapatma tuşuna son kullanıcı erişemez. Eğer doğru çalışmıyorsa, pil kutusunu çıkarıp yeniden takarak cihazı yeniden başlatabilirsiniz.
Основна електроника не може да бъде изключвана/включвана от потребителя. Ако не функционира правилно, можете да извадите батерията и отново да я поставите, за да рестартирате устройството.
Основна електроника не може да бъде изключена/включена