v.onder
workshop

GUIDE DU L'UTILISATEUR

Veuillez lire toutes les informations relatives à la sécurité et toutes les consignes d'utilisation avant d'utiliser votre robot pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

MISE EN GARDE : pour réduire le risque de blessure ou de dommage matériel, ne pas tenter de retirer la coque du robot. L'intérieur du robot contient des pièces non réparables par l'utilisateur. La pile au lithium ne peut pas être remplacée.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET L'UTILISATION: Veuillez lire les mises en garde suivantes avant de jouer sur votre robot pour éviter toute blessure. Dash et Dot : Ne pas suivre cette consigne peut entraîner des blessures. Dash et Dot ne conviennent pas à des enfants de moins de six ans.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT -
Contient de éléments et bloques petits. Ne pas à des enfants de moins de trois ans.

0-3 BC

Read all safety information and operating instructions before using your robot to avoid personal injury or damage to property.

WARNING: To reduce the risk of personal injury or property damage, do not attempt to remove your robot's shell. No user-serviceable parts are contained inside. The battery is not replaceable.

IMPORTANT SAFETY AND HANDLING INFORMATION
Read the following warnings before you or your child play with Dash & Dot. Failing to do so may cause injury. Dash & Dot are not suitable for use by children under the age of 6.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. Toy contains small ball.

0-3 BC

Sin piezas expuestas.

Recarga
- Utilice el cable USB suministrado para cargar su robot. No utilice otro cable.
- La fuente de alimentación debe ser revisada periódicamente para comprobar el cable, el enchufe, carcasa y otras piezas. No utilizar si el cable o otras piezas están dañadas o expuestas al agua. No hacer figuras o dibujarlos y recomienda a un artesano que lo arregle o sustituya por otro. No sumerja el cable en agua o otros líquidos.
- No abra su robot desarmando el tornillo.
- Desconecte el cable USB cuando el robot haya terminado la carga.
- Desenchufe el cable cuando no esté en uso.
- Cargue la batería a una temperatura entre 0 a 40 °C (32 a 90 °F).

Información de marcas registradas y licencias

Copyright © 2021 Wonder Workshop™, Inc. Todos los derechos reservados. Patentes pendientes. La reproducción o transmisión total o parcial de esta guía en cualquier forma o por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, está prohibida sin permiso de Wonder Workshop™, Inc.

Wonder Workshop™ y Legaltopia de Wonder Workshop, el logotipo de Wonder, y Dash™ y Dot™ son marcas registradas de Wonder Workshop, Inc. Todos los otros nombres mencionados en esta guía son propiedad de sus respectivos dueños.

Contar partes del fenomeno incluidas o discutidas en los productos contenidos objetos y/o ejecutados del tendas de Fuentes con derechos de autor y de marcas registradas de Wonder Workshop, Inc.

Wonder Workshop, Inc. le concede una licencia no exclusiva para utilizar el firmware de su propiedad incluido en los Productos (el "Firmware"), en la vía ejecutable, solamente como incorporado en los productos, y exclusivamente para su uso personal y no comercial. Excepto en la medida en que lo permita la ley aplicable, no está permitido ingeniería inversa de Wonder Workshop, Inc. o de los productos o el Firmware o intentar crear una versión del Firmware de acuerdo con su diseño, descargar o realizar ingeniería inversa del Firmware o facilitar a terceros partes que lo hagan, salvo que tales restricciones estén prohibidas por la ley aplicable o salvo en la medida en que Wonder Workshop, Inc. haya dado su consentimiento por escrito a tales actividades.

Dirección para Norteamérica
Wonder Workshop, Inc.
1160 Zeile Ave, Unit C
San Mateo, CA 94402 USA

Dirección para UE
Wonder Workshop Germany GmbH
Schönhauser Allee 163
10435 Berlin, Germany

Asistencia
Support@wonderworkshop.com
email: support@wonderworkshop.com
www.makewonder.com/manuals

Wonder Workshop™, Inc. se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño de productos, software de aplicación y/o guía del usuario sin ningún aviso o obligación de notificar a los usuarios.

Diseñado en California. Fabricado en Philippines.

Attributions
Apple™ y el logo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android™, Google Play™ son marcas comerciales de Google Inc.

Bluetooth® y Bluetooth SMART™ son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Wonder Workshop, Inc. está bajo licencia.

Recycling & WEEE
Desbloquear los cubos medio de acuerdo con las normas locales y nacionales (en su caso) de eliminación, incluyendo aquellas que se refieren a la eliminación de baterías de iones de litio. Los productos eléctricos no deben ser tratados como residuos domésticos. Consulte con su ayuntamiento o con el vendedor de quienes, por favor pregunte en contacto con el servicio de recogida de residuos de su ciudad.

Aviso Proposición 65 de California
ESTOS PRODUCTOS CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO O TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN.

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y ha resultado ser de acuerdo con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas para las comunicaciones de radio.

Sin obstante, no existe garantía de que no vaya producirse interferencias nocivas en una instalación particular. Si este equipamiento causase interferencias que perjudiquen la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

GARANTIA

- Asegurarse y asegurarse entre el equipamiento y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a distribuidor o un técnico de radio / televisión para ayuda.

Aviso DOC de Canadá
Este dispositivo digital de Clase B cumple con la Directiva de Canadá. Cet appareil numérique de la classe B respecte les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Para obtener información adicional o pagamento das guias de reparo, você assumirá todo o risco de perda ou danos ao produto durante o transporte.

Notas: Recomendamos que embalagem original para o transporte. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos durante o transporte.
- Se o produto for devolvido sem um utilizável, em estado novo e na embalagem original, incluindo todos os acessórios, documentação e materiais de embalagem, a Wonder Workshop, Inc. (WW) reserva-se o direito de cobrar a devolução.
- Se for aberto, utilizado e modificado, cobra uma taxa de restauração. Os danos causados pelo transporte devido a uma embalagem inadequada não estão cobertos pela garantia.
- Se os danos causados pelo transporte devido a uma embalagem inadequada forem cobertos pela garantia, a Wonder Workshop, Inc. oferecerá a opção de substituir o produto.
- Se os danos ocorrerem durante o transporte da RMA Sacolinha pela Wonder Workshop, Inc., (ou para além do período de devolução de 30 dias, ou) por um período de posse prolongado, a Wonder Workshop, Inc. não será responsável pelo dano. Por favor, espere no mínimo 2 semanas para receber o valor na conta que utilizou ao realizar a compra. Os gastos de transporte não são reembolsáveis. Se o produto estiver dentro do período de devolução de 30 dias, o valor do produto será reembolsado, mas o valor do frete não será reembolsado.
- Deve ser incluído o número de RMA no produto devolvido para atrair o processo de remessa.

Aviso de Garantia Limitada Produto Prazo
A Wonder Workshop Inc. garante o produto contra defeitos de materiais e mão de obra não uma utilização normal durante um período de um ano (365 dias) a partir da data de compra original. A garantia limitada não se aplica a danos ocorridos devido a: abuso, não seguir as instruções do produto, alterações do produto, acidente, negligência, uso comercial ou alugar o produto ou qualquer dano ocorrido em trânsito. Para obter assistência em garantia, é necessário ter o produto devolvido para o endereço do fabricante, no seu nome, com o comprovativo de compra original ou recibo. O cliente é responsável por pagar os custos de transporte para o produto ser devolvido para o fabricante. Após receber o produto, o fabricante pode escolher entre reparar ou substituir o produto por um produto semelhante. O fabricante reserva-se o direito de cobrar a devolução do produto se, após o seu recebimento, o produto não estiver sob a garantia ou se o defeito não estiver coberto pela garantia. O fabricante também reserva-se o direito de alterar os produtos oferecidos sem aviso prévio, e de alterar os preços dos seus produtos sem aviso prévio.

Esta garantia limitada não cobre a perda ou danos ocasionados por (1) acidente, abuso, mau uso, o cualquier reparação no autorizada, o modificação a cualquier parte del producto. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, el deterioro o la pérdida de los datos debido a un mal funcionamiento o a la pérdida de penas ocasionadas originalmente con el producto; (2) el desgaste normal; o (3) cualquier defecto o falta de software.

Esta garantía limitada no cubre el producto dañado ocasionado por (1) accidente, abuso, mal uso, o cualquier reparación no autorizada o modificación a cualquier parte del producto. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, el deterioro o la pérdida de datos debido a un mal funcionamiento o la pérdida de penas ocasionadas originalmente con el producto; (2) el desgaste normal; o (3) cualquier defecto o falta de software.

Esta garantía limitada no cubre el producto dañado ocasionado por (1) accidente, abuso, mal uso, o cualquier reparación no autorizada o modificación a cualquier parte del producto. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, el deterioro o la pérdida de datos debido a un mal funcionamiento o la pérdida de penas ocasionadas originalmente con el producto; (2) el desgaste normal; o (3) cualquier defecto o falta de software.

Ejemplo dentro del período de garantía: Si el producto está dentro del período de garantía y se transmite, se lleva al comprador original y en perfecto estado, se reparará o se sustituirá.

Ejemplo fuera del período de garantía: Si el producto está fuera del período de garantía y se transmite, se lleva al comprador original y en perfecto estado, se reparará o se sustituirá. Sin embargo, el comprador original es responsable de los gastos de envío y manipulación.

Ejemplo de producto no cubierto por la garantía: Si el producto se transmite, se lleva al comprador original y se encuentra que no funciona correctamente