SPECIFICATIONS

Batteriekapazität	9000 mAh (Nennkapazität: 8500 mAh)
USB-C Eingang	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
USB-C Ausgang	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/20V=1.5A
Kabellose Ladeleistung	5W/7.5W/10W (maximal 15W)
Kabellose Ladeleistung	15W MAX
Ladezeit des Geräts	4.5H (mit Switch Pro, Zu 50%)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch Series OED V 1 | Clip Magnétique Pour Switch 2 | Clip Magnétique Pour Switch 2 V 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Clip Pour Switch 2 | Clip Magnétique Pour Switch 2 | Clip Pour Switch 2 OLED Series V 1

COMPATIBILITÉ

Charge Filaire magnétique en clip
Compatible avec Switch 2 OLED Series.

Charge sans fil magnétique
Compatible avec Switch 2 V1 (non compatible avec les mises à jour ultérieures) ; autres appareils compatibles avec la charge sans fil Qi.

Protection
Protection contre la surcharge, la surtension, la surintensité, la surchauffe et le court-circuit.

Remarque
Le produit ne peut pas charger les appareils Switch Series OED, mais seulement les appareils Switch 2 et uniquement compatible avec Switch 2.

① **Bouton de charge sans fil magnétique:** Compatible avec les Pour Switch 2 V1 (non compatible avec les mises à jour ultérieures) ; autres appareils compatibles avec la charge sans fil Qi.

② **Bouton d'alimentation:** Pressez pendant 3s, pour allumer ou éteindre. Pressez rapidement pour vérifier le niveau de batterie restante. Pressez rapidement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la charge.

③ **Indicateur LED de batterie:** Pressez rapidement et chargez sans fil, 25% clignote toutes les 1 secondes, 50% clignote toutes les 2 secondes, 75% clignote toutes les 3 secondes, 100% allumé.

④ **Indicateur LED de batterie.**

GUIDE DES INDICATEURS LED

Fil de charge
Rouge fixe: Chargement.
Rouge clignotant: Batterie faible (pourcentage restant de batterie inférieur à 20%).
Vert fixe: Chargement terminé.

Fil de charge
Rouge fixe: Chargement.
Rouge clignotant: Batterie faible (pourcentage restant de batterie inférieur à 20%).
Vert fixe: Chargement terminé.

Bouton d'alimentation
Vert fixe: Batterie pleine (pourcentage restant de batterie supérieur à 75%).
Jaune fixe: Batterie moyenne (pourcentage restant de batterie entre 50% et 75%).
Rouge fixe: Batterie faible (pourcentage restant de batterie inférieur à 50%).
Rouge clignotant: Batterie très faible (pourcentage restant de batterie inférieur à 20%).
Rouge clignotant 3 fois puis éteint: Mode veille.
Rouge clignotant 3 fois puis éteint: Pressez rapidement pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la charge.

Remarque:
Le bouton d'alimentation du chargeur sans fil magnétique ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge.

ENSEMBLE DE CLIP DE CHARGE MAGNÉTIQUE POUR SWITCH

① Placez le bouton de charge sans fil magnétique sur le côté droit de la manette droite de Switch 2V, puis appuyez légèrement pour le fixer.

② Alignez correctement le port de charge de la manette droite de Switch 2V avec le port de charge du clip de charge magnétique.

③ Connectez le port USB-C du câble de charge à la manette droite de Switch 2V, puis connectez l'autre extrémité du câble de charge au port USB-C du clip de charge magnétique.

ENSEMBLE DE CLIP DE CHARGE MAGNÉTIQUE POUR SWITCH 2

① Placez le bouton de charge sans fil magnétique sur le côté droit de la manette droite de Switch 2, puis appuyez légèrement pour le fixer.

② Alignez correctement le port de charge de la manette droite de Switch 2 avec le port de charge du clip de charge magnétique.

③ Connectez le port USB-C du câble de charge à la manette droite de Switch 2, puis connectez l'autre extrémité du câble de charge au port USB-C du clip de charge magnétique.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie	9000 mAh (Capacité nominale: 8500 mAh)
Entrée USB-C	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
Sortie USB-C	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/20V=1.5A
Puissance de charge sans fil	5W/7.5W/10W (maximal 15W)
Puissance de charge filaire	15W MAX
Temps de charge du produit	4.5H (Pour Switch 2, Jusqu'à 50%)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Clip Per Switch 2 V 1 | Clip Magnetico Per Switch 2 | Clip Magnetico Per Switch 2 V 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Clip Per Switch 2 | Clip Magnetico Per Switch 2 | Clip Per Switch 2 OLED Series V 1

COMPATIBILITÀ

Ricarica wireless magnetica in clip
Compatibile con Switch 2 OLED Series.

Ricarica wireless magnetica
Compatibile con Switch 2 V1 (incompatibile con aggiornamenti successivi); altri dispositivi compatibili con la ricarica wireless Qi.

Protezione
Protezione contro il sovraccarico, la sovratensione, la sovracorrente, il surriscaldamento e il cortocircuito.

Nota
Il prodotto non può caricare dispositivi Switch Series OED, ma solo i dispositivi Switch 2 e è compatibile solo con Switch 2.

① **Pulsante di ricarica wireless magnetica:** Compatibile con le Per Switch 2 V1 (incompatibile con aggiornamenti successivi); altri dispositivi compatibili con la ricarica wireless Qi.

② **Pulsante di accensione:** Premere per accendere o spegnere. Premere rapidamente per controllare il livello di batteria residua. Premere rapidamente per 3 secondi per attivare o disattivare la ricarica.

③ **Indicatore LED della batteria:** Premere rapidamente e caricare senza fili, 25% lampeggia ogni 1 secondo, 50% lampeggia ogni 2 secondi, 75% lampeggia ogni 3 secondi, 100% acceso.

④ **Indicatore LED della batteria.**

GUIDA AGLI INDICATORI LED

Filo di carica
Rosso fisso: Caricamento.
Rosso lampeggiante: Batteria scarica (percentuale di batteria residua inferiore al 20%).
Verde fisso: Ricarica completata.

Filo di carica
Rosso fisso: Caricamento.
Rosso lampeggiante: Batteria scarica (percentuale di batteria residua inferiore al 20%).
Verde fisso: Ricarica completata.

Pulsante di accensione
Verde fisso: Batteria piena (percentuale di batteria residua superiore al 75%).
Giallo fisso: Batteria media (percentuale di batteria residua tra il 50% e il 75%).
Rosso fisso: Batteria scarica (percentuale di batteria residua inferiore al 50%).
Rosso lampeggiante: Batteria molto scarica (percentuale di batteria residua inferiore al 20%).
Rosso lampeggiante 3 volte poi spento: Modalità sospensione.
Rosso lampeggiante 3 volte poi spento: Premere rapidamente per 3 secondi per attivare o disattivare la ricarica.

Nota:
Il pulsante di accensione del caricatore wireless magnetico non può essere usato durante il processo di ricarica.

SET DI CLIP DI RICARICA MAGNETICA PER SWITCH

① Allineare il pulsante di ricarica wireless magnetica sul lato destro del controller destro del Switch 2V, premere leggermente per fissare.

② Allineare correttamente la porta di ricarica del controller destro del Switch 2V con la porta di ricarica del clip di ricarica magnetica.

③ Collegare la porta USB-C del cavo di ricarica al controller destro del Switch 2V, quindi collegare l'altra estremità del cavo di ricarica alla porta USB-C del clip di ricarica magnetica.

SET DI CLIP DI RICARICA MAGNETICA PER SWITCH 2

① Allineare il pulsante di ricarica wireless magnetica sul lato destro del controller Switch 2, premere leggermente per fissare.

② Allineare correttamente la porta di ricarica del controller destro del Switch 2 con la porta di ricarica del clip di ricarica magnetica.

③ Collegare la porta USB-C del cavo di ricarica al controller destro del Switch 2, quindi collegare l'altra estremità del cavo di ricarica alla porta USB-C del clip di ricarica magnetica.

SPECIFICHE

Capacità della batteria	9000 mAh (Capacità nominale: 8500 mAh)
Ingresso USB-C	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
Uscita USB-C	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/20V=1.5A
Potenza di ricarica wireless	5W/7.5W/10W (massimo 15W)
Potenza di ricarica cablata	15W MAX
Tempo per l'uso del prodotto	4.5H (Per Switch 2V, Fino al 50%)

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Soporte Para Switch OED V 1 | Clip Magnético Para Switch 2 | Clip Magnético Para Switch 2 V 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clip Para Switch 2 | Clip Magnético Para Switch 2 | Clip Para Switch 2 OLED Series V 1

COMPATIBILIDAD

Carga magnética con cable mediante clip
Compatible con Switch 2 OLED Series.

Carga inalámbrica magnética
Compatible con el Para Switch 2 V1 (incompatible con futuras ferrofijas); otros dispositivos con carga inalámbrica Qi.

Protección
Protección contra la sobrecarga, la sobretensión, la sobrecorriente, el sobrecalentamiento y el cortocircuito.

Nota
El producto no puede cargar dispositivos Switch Series OED, solo los dispositivos Switch 2 y es compatible solo con Switch 2.

① **Botón de carga inalámbrica magnética:** Compatible con los Para Switch 2 V1 (incompatible con futuras ferrofijas); otros dispositivos con carga inalámbrica Qi.

② **Botón de encendido:** Presione durante unos segundos. Presione rápidamente para comprobar el nivel de batería restante. Presione rápidamente durante 3 segundos para activar o desactivar la carga inalámbrica magnética.

③ **Indicador LED de batería:** Presione rápidamente y cargue sin cables, 25% parpadea cada 1 segundo, 50% parpadea cada 2 segundos, 75% parpadea cada 3 segundos, 100% encendido.

④ **Indicador LED de batería.**

GUÍA DE INDICADORES LED

Cable de carga
Rojo fijo: Cargando.
Rojo parpadeante: El nivel de batería es bajo (porcentaje restante de batería inferior al 20%).
Verde fijo: Carga completada.

Cable de carga
Rojo fijo: Cargando.
Rojo parpadeante: El nivel de batería es bajo (porcentaje restante de batería inferior al 20%).
Verde fijo: Carga completada.

Botón de encendido
Verde fijo: Batería llena (porcentaje restante de batería superior al 75%).
Amarillo fijo: Batería media (porcentaje restante de batería entre el 50% y el 75%).
Rojo fijo: Batería baja (porcentaje restante de batería inferior al 50%).
Rojo parpadeante: Batería muy baja (porcentaje restante de batería inferior al 20%).
Rojo parpadeante 3 veces y luego apagado: Modo suspensión.
Rojo parpadeante 3 veces y luego apagado: Pulsa rápidamente durante 3 segundos para activar o desactivar la carga.

Nota:
El botón de encendido del cargador inalámbrico magnético no puede usarse durante el proceso de carga.

CONJUNTO DE CLIP DE CARGA MAGNÉTICA PARA SWITCH

① Alinea el botón de carga inalámbrica magnética en el lado derecho del mando derecho de Switch 2V, presiona ligeramente para fijarlo.

② Alinea el puerto de carga del mando derecho de Switch 2V con el puerto de carga del clip de carga magnética.

③ Conecta el puerto USB-C del cable de carga al mando derecho de Switch 2V, luego conecta el otro extremo del cable de carga al puerto USB-C del clip de carga magnética.

SPECIFICATIONS

Capacidad de la batería	9000 mAh (Capacidad nominal: 8500 mAh)
Entrada USB-C	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
Salida USB-C	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/20V=1.5A
Potencia de carga inalámbrica	5W/7.5W/10W (máxima: 15W)
Potencia de carga por cable	15W MAX
Tiempo Para el funcionamiento	4.5H (Para Switch 2V, Cargado hasta 50%)

パッケージ内容

Switch Series OED V 1 | Switch 2用マグネティッククリップ | Switch 2用マグネティッククリップ V 1

Switch 2 OLED Series用クリップ | USBケーブル(USB-C to USB-C) | ケーブル

製品説明

Switch 2用クリップ | Switch 2用マグネティッククリップ | Switch 2用クリップ OLED Series V 1

互換性

Switch 2用クリップ内ワイヤレス充電
Switch 2 OLED Series用クリップ。

Switch 2用マグネティック充電
Switch 2 V1（今後のアップデートでは、Qi機器のみ）；Qi対応ワイヤレス充電機器。

保護
過充電、過電圧、過電流、過熱、ショートからの保護。

ご注意
本製品はSwitch Series OED用ではなく、Switch 2用のみです。Switch 2のみに対応しています。

① **ワイヤレス充電ボタン:** Switch 2V（今後のアップデートでは、Qi機器のみ）；Qi対応ワイヤレス充電機器。

② **電源ボタン:** 3秒間押して、オンまたはオフにします。すばやく押すと、残量を確認できます。すばやく3秒間押すと、ワイヤレス充電を有効または無効にします。

③ **バッテリーLEDインジケーター:** 25%は1秒ごとに点滅、50%は2秒ごとに点滅、75%は3秒ごとに点滅、100%は点灯。

④ **バッテリーLEDインジケーター。**

LEDインジケーターガイド

充電ケーブル
赤点灯: 充電中。
赤点滅: バッテリー残量が少ない（残量が20%未満）。
緑点灯: 充電完了。

充電ケーブル
赤点灯: 充電中。
赤点滅: バッテリー残量が少ない（残量が20%未満）。
緑点灯: 充電完了。

電源ボタン
緑点灯: バッテリー残量が多い（残量が75%以上）。
黄点灯: バッテリー残量が中程度（残量が50%～75%）。
赤点灯: バッテリー残量が少ない（残量が50%未満）。
赤点滅: バッテリー残量が極めて少ない（残量が20%未満）。
赤点滅3回後、消灯: スリープモード。
赤点滅3回後、消灯: 3秒間長押しして、有線充電を有効または無効にします。
ご注意:
ワイヤレス充電ボタンは、充電中は使用できません。

SWITCH磁気充電クリップセット

Switch 2の右コントローラーの側面にワイヤレス充電ボタンを合わせ、そっとはめ込んで固定します。

Switch 2の右コントローラーのポートを磁気充電クリップのポートと正確に合わせます。

磁気充電クリップのUSB-Cポートにケーブルの一端を接続し、ケーブルのもう一端をSwitch 2の右コントローラーのUSB-Cポートに接続します。

SWITCH 2磁気充電クリップセット

Switch 2の右コントローラーの側面にワイヤレス充電ボタンを合わせ、そっとはめ込んで固定します。

Switch 2の右コントローラーのポートを磁気充電クリップのポートと正確に合わせます。

磁気充電クリップのUSB-Cポートにケーブルの一端を接続し、ケーブルのもう一端をSwitch 2の右コントローラーのUSB-Cポートに接続します。

仕様

バッテリー容量	9000 mAh（定格容量：8500 mAh）
USB-C入力	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
USB-C出力	5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/20V=1.5A
ワイヤレス充電電力	5W/7.5W/10W（MAX：15W）
有線充電電力	15W MAX
製品サイクル・使用	4.5H（Switch 2用、50%まで）