Remote control instructions

1. Long press the remote button to power on, LED indicator will blink.
2. Search and pair with Bluetooth name on your cellphone.
   LED indicator will stop flashing after successfully connected. Use the remote control to capture pictures. LED flash once at a time.
3. The remote control will automatically shut down in 5 mins if not paired.
4. The remote control will automatically sleep in 10 mins without any operation, and auto shut down after another 10 mins if not awaken.
5. Long press the remote button to power off, LED indicator flashes 3 times then shut down.

Product parameters

mount holder	2.9~4.5'
Extended length	690-170 mm

Reminder:

The Wireless selfie stick tripod uses remote control to take photos instead of clicking on your cellphone camera app compatible with Android and iOS smart phones.(For Android phones only)set your volume Key function as capture in camera app setting for the selfie stick to work properly)

If you are not clear about the specific steps, please read another detailed operation or mail details page

英语 中国制造/Made in China

Information to User
Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 ofthe FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates,uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important:
Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following twoconditions:
(1)This device may not cause harmful interference,and
(2) this device must accept any interference received, inclitding interference that may causeundesired operation

中国制造/Made in China

遥控器操作说明

1. 长按遥控器按键开机，LED指示灯闪烁等待配对。
2. 打开手机蓝牙搜索蓝牙名，配对成功后遥控器LED灯灭；
3. 遥控器开机后如果5分钟无手机配对，会自动关机；
4. 配对成功后，如果10分钟无操作拍照，遥控器会进入休眠模式，点击按键可以唤醒自动关机，休眠模式下10分钟无唤醒将会自动关机；
5. 长按遥控器按键关机，LED快速内闪烁三秒后关。

产品参数

手机夹子尺寸	2.9~4.5 英寸
产品伸缩长度	690-1700 mm

温馨提示:

本产品使用遥控操作替代原来在手机点击拍照方式，适配iOS与安卓系统。（安卓系统需在手机相机设置里设置音量键为拍照功能，以确保本产品使用 正常。苹果系统无需设置，连接蓝牙即可正常使用。）

如果您不清楚具体的操作步骤，请阅读另一个详细操作或商场详细信息页面

中文 中国制造/Made in China

遠隔制御説明

1.リモコンボタンを長押しすると、ledインジケーターが点滅します。
2.bluetoothで検索してペアリングします
接続が完了すると**led**インジケーターの点滅が止まります。写真をキップチャするthereremoteコントロールを使用して、一度に一度にledが点滅します。
3.ペアリングされていない場合、リモコンは5分で自動的にシャットダウンします。
4. リモコンは10分後に自動的にスリープ状態になります。そして、別の10分後に自動シャットダウンします。
5.リモコンボタンを長押しすると電源が切れ、ledインジケーターが3回点滅して終了します。

製品パラメータ

山ホルダー	2.9-4.5
延長	690-170 mm

注意:

ワイヤレス自撮り棒三脚は、代わりにあなたの携帯電話のカメラアプリをクリックして写真を撮るためにリモートコントロールを使用しています。androiddandiosスマートフォンと互換性があります。(android携帯電話のみ:ボリューム キー機能をカメラアプリでキャプチャとして設定します自撮り棒の設定が正常に動作します)

ご不明な場合、具体的な手順については、別途操作詳細またはショッピングセンター詳細ページをお読みください。

日语 中国制造/Made in China

Návod k obsluze dálkového ovládání

1. Stisknutím a podržením tlačítka dálkového ovladače zapněte, LED indikátor bliká a čeká na spárování.
2. Zapněte Bluetooth mobilního telefonu a vyhledejte název Bluetooth a po úspěšném spárování LED kontrolka dálkového ovladače zhasne;
3. Pokud nebojte se spárovaní mobilního telefonu po dobu 5 minut po zapnutí dálkového ovladače, automaticky se vypne;
4. Po úspěšném spárování, pokud po dobu 10 minut neprovedete žádnou operaci pro pořízení snímků, dálkový ovladač přejde do režimu spánku.
   Kliknutím na tlačítko se probudíte a automaticky se znovu připojíte a v režimu spánku se po dobu 10 minut neprobudíte
   Automatické vypnutí:
5. Stisknutím a podržením tlačítka dálkového ovladače vypnete a po rychlém blikání LED dioda zhasne.

Parametry produktu

Velikost klipu na telefon	2.9~4.5 palce
Teleskopická délka produktu je	690-1700 mm

Tipy:

Tento produkt využívá dálkové ovládání jako náhradu původního způsobu kliknání na mobilní telefon pro fotografování a přizpůsobuje se operačnímu systému
Android. (Pro zařízení fotografií je třeba v systému Android nastavit tlačítko hlasitosti v nastavení fotoaparátu telefonu.)
pro zajištění správného používání tohoto produktu. System Apple není třeba nastavovat a je připojen přes Bluetooth
Lze je používat normálně.)

Pokud nejsite konkrétní kroky, přečtěte si jiný podrobný provoz nebo nákupní centrum Stránka podrobnosti

捷克语 Vyrobeno v Číně

Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

1. Houd de knop van de afstandsbediening ingedrukt om in te schakelen, de LED-indicator knipoert en wacht op koppelen.
2. Schakel de Bluetooth van de mobiele telefoon in om naar de Bluetooth-naam te zoeken, en het LED-lampje van de afstandsbediening gaat uit na een succesvolle koppeling;
3. Als er gedurende 5 minuten nadat de afstandsbediening is ingeschakeld geen mobiele telefoon is gekoppeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld;
4. Als er na een succesvolle koppeling gedurende 10 minuten geen handeling is om foto's te maken, gaat de afstandsbediening in de sluapstand.
   Klik op de knop om wakker te worden en automatisch opnieuw verbinding te maken, en er wordt 10 minuten niet wakker gelapen in de slaapstand
   Automatisch uitschakelen:
5. Houd de knop van de afstandsbediening ingedrukt om uit te schakelen, en de LED gaat uit nadat de LED snel knipoert.

Parameters van het product

Grootte telefoonclip	2.9~4.5 inch
De telescopische lengte van het product is	690-1700 mm

Tips:

Dit product maakt gebruik van de afstandsbediening om de oorspronkelijke manier van klikken op de mobiele telefoon om foto's te maken te vervangen, en past zich aan het besturingssysteem aan:
Andróide. (Voor Android moet u de volumeknop in de camera-instellingen van de telefoon instellen om foto's te maken.)
functie om ervoor te zorgen dat dit product correct wordt gebruikt. Het Apple-systeem hoeft niet te worden ingesteld en is verbonden met Bluetooth
Het kan normaal worden gebruikt.)

Als u de specifieke stappen niet kent, lees dan een andere gedetailleerde operatie of winkelcentrum naar detailpagina

荷兰语 Gemaakt in China

Bruksanvisning för fjärrkontrollen

1. Tryck och håll ned fjärrkontrollens knapp för att slå på, LED-indikatorn blinkar och väntar på ihopparning.
2. Slå på Bluetooth på mobiltelefonen för att söka efter Bluetooth-namnet, och LED-lampan på fjärrkontrollen kommer att sluckas efter lyckad parning;
3. Om det inte finns någon mobiltelefonparning under 5 minuter efter att fjärrkontrollen har slagits på, stängs den av automatiskt;
4. Efter lyckad parning, om det inte finns någon åtgärd för att ta bilder på 10 minuter, går fjärrkontrollen in i viloläge.
   Klicka på knappen för att vakna och automatiskt återansluta, och det kommer inte att ske någon vakning på 10 minuter i viloläge
   Automatisk avstängning:
5. Tryck och håll ned fjärrkontrollens knapp för att stänga av, och lysdioden sluckts efter att lysdioden blinkar in snabbt.

Produktens parametrar

Telefonklämmans storlek	2.9~4.5 tum
Produktens teleskopiska längd är	690-1700 mm

Tips:

Denna produkt använder fjärrkontrollen för att ersätta det ursprungliga sättet att klicka på mobiltelefonen för att ta bilder, och anpassar sig till operativsystemet
Android. (För Android måste du ställa in volymknappen i telefonens kamerainställningar för att ta bilder.)
funktion för att säkerställa att denna produkt används på rätt sätt. Apple-systemet behöver inte ställas in och det är anslutet till Bluetooth
Den kan användas normalt.)

Om du inte känner till de specifika stegen, läs en annan detaljerad operation eller köpcentrum Detaljerad sida

瑞典语 Tillverkad i Kina

Οδηγίες λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

1.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τηλεχειριστηρίου για ενεργοποίηση, η ενδείξη LED αναβοσβήνει και περιμένει το ταίριασμα.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου για να αναζητήσετε το όνομα Bluetooth και η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου θα σβήσει μετά την επιτυχή σύζευξη;
3. Εάν δεν υπάρχει σύζευξη κινητού τηλεφώνου για 5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα;
4. Μετά την επιτυχή σύζευξη, εάν δεν υπάρχει λειτουργία λήψης φωτογραφιών για 10 λεπτά, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας;
   Κάνετε κλικ στο κουμπί για αφύπνιση και επανασύνδεση αυτόματα και δεν θα υπάρξει αφύπνιση για 10 λεπτά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
   Αυτόματη απενεργοποίηση τηλεφώνου:
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τηλεχειριστηρίου για να απενεργοποιήσετε και η λυχνία LED θα σβήσει αφού αναβοσβήσει γρήγορα η λυχνία LED.

Παράμετροι προϊόντος

Μέγεθος κλιπ τηλεφώνου	2.9~4.5 ίντσες
Το τηλεσκοπικό μήκος του προϊόντος είναι	690-1700 mm

Συμβουλές:

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί λειτουργία τηλεχειριστηρίου για να αντικαταστήσει τον αρχικό τρόπο κλικ στο κινητό τηλέφωνο για λήψη φωτογραφιών και προσαρμόζεται στο λειτουργικό σύστημα
Ανδροειδής. (Για Android, ρυθμίστε τη ρυθμίζοντας τα κουμπί έντασης ήχου στις ρυθμίσεις κάμερας του τηλεφώνου για να τραβήξετε φωτογραφίες.)
λειτουργία για να διασφαλίσετε ότι αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά. Το σύστημα Apple δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί και είναι συνδεδεμένο με Bluetooth
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.)

Εάν δεν γνωρίζετε τα συγκεκριμένα βήματα, διαβάστε μια άλλη λεπτομερή λειτουργία ή εμπορικό κέντρο Σελίδα λεπτομερειών

希腊语 Κατασκευάζεται στην Κίνα

Instruções de operação do controle remoto

1. Pressione e segure o botão do controle remoto para ligar, o indicador LED pisca e aguarda o emparelhamento.
2. Ligue o Bluetooth do celular para procurar o nome do Bluetooth, e a luz LED do controle remoto se apagará após o emparelhamento bem-sucedido;
3. Se não houver emparelhamento de telefone celular por 5 minutos após o controle remoto ser ligado, ele será desligado automaticamente;
4. Após o emparelhamento bem-sucedido, se não houver operação para tirar fotos por 10 minutos, o controle remoto entrará no modo de hibernação.
   Clique no botão para acordar e reconectar automaticamente, e não haverá despertar por 10 minutos no modo de suspensão
   Desligamento automático:
5. Pressione e segure o botão do controle remoto para desligar, e o LED desligará depois que o LED piscar rapidamente.

Parâmetros do produto

Tamanho do clipe de telefone	2.9~4.5 polegadas
O comprimento telescópico do produto é de	690-1700 mm

Dicas:

Este produto usa operação de controle remoto para substituir a maneira original de clicar no telefone celular para tirar fotos e se adapta ao sistema operacional
Andróide. (Para Android, você precisa definir o botão de volume nas configurações da câmera do telefone para tirar fotos.)
função para garantir que este produto seja usado corretamente. O sistema Apple não precisa ser configurado e está conectado ao Bluetooth
Pode ser usado normalmente.)

Se você não conhece as etapas específicas, leia outra operação detalhada ou shopping Página de detalhes

葡萄牙语 Feito na China

Automatische beschreibung

1. Die fernbedienung tankt, led-display flackert.
2. Sucht nach dem namen Von bluetooth auf dem handy und findet ihn Die led-anzeige stoppt nach dem link. Das orten sie mit der fernbedienung, wie eine led-lampe.
3. Wenn es sich nicht stellt, schaltet sich die fernbedienung nach 5 minuten automatisch aus.
4. Die fernbedienung befindet sich nach 10 minuten automatisch in einem feldschlaf. Nein, und dann schaltet er sich in 10 minuten wieder aus.
5. Das gehäuse mit fernbedienung schalten, led-display 3-mal blinkt und schalten.

Parameter sind produkte

Herr shimada!	Sonst ergeht es noch unter der anleitung."2.9-4.5"
Länge erweitern.	"Wie wäre es mit 6,9 170 millimeter?

Tipp:

Ein drahtloser selfie-stator mit einer fernbedienung fotografiert fotos, anstatt auf eine handy-kameraapp zu klicken, die mit android-smartphones kompatibel ist. (nur für Android-handy: legt den ton auf die kamera an die kamera, damit die sticks richtig funktionieren

Sollte etwas unklar sein, lesen sie einen weiteren detailliierten bericht Oder auch eine seite über die stadt

德语 中国制造/Made in China

Instructions de contrôle à distance

1. Longtemps appuyez sur le bouton à distance pour s'allumer, l'indicateur LED clignote.
2. Recherche et paire avec le nom bluetooth sur votre téléphone portable.
   L'indicateur LED cessera de clignote après avoir été connecté avec succès. Utilisez le contrôle theremote pour capturer des images, flash LED une fois à la fois.
3. La télécommande s'arrête automatiquement en 5 minutes si elle n'est pas jumelée.
4. La télécommande dormera automatiquement en 10 minutes sans anyoperation. Et l'arrêt automatique après encore 10 minutes sinon réveillé.
5. Appuyez longtemps sur le bouton à distance pour s'éteindre, l'indicateur LED clignote 3times puis s'arrête.

Paramètres du produit

Support de montage	2.9~4.5'
Longueur prolongée	690-170 mm

Rappel:

Le trépied selfie stick sans fil utilise la télécommande pour prendre des photos au lieu de cliquer sur votre appareil photo de téléphone portable app.compatible avec les téléphones intelligents AndroidandiOS. (pour les téléphones Android uniquement: définissez votre fonction clé de volume comme capture dans le cadre de l'application caméra pour que le bâton selfie fonctionne correctement)

Si quelque chose n'est pas clair, les étapes spécifiques, s'il vous plaît lire une autre opération détaillée ou page de détails du centre commercial

法语 中国制造/Made in China

Instrucciones para el control remoto

1. Pulse el botón remoto para encender, el indicador LED parpadeará.
2. Buscar y emparejar el nombre de Bluetooth en su teléfono celular, Indicador LED dejará de parpadear después de conectado con éxito. Utilice control remoto para capturar imágenes.LED flash de vez en cuando.
3. El control remoto se apagará automáticamente en 5 minutos si no está emparejado.
4. El mando a distancia dormirá automáticamente en 10 minutos sin ningún tipo de operación. Y auto apagado después de otros 10 minutos si no se despierta.
5. Presione el botón remoto para apagar, el indicador LED parpadea 3 veces y luego se apaga.

Parámetros del producto

Soporte de montaje	2.9~4.5'
La longitud larga	690-170 mm

Recordatorio:

El trípode selfie stick inalámbrico utiliza control remoto para tomar fotos en lugar de hacer clic en la aplicación de la cámara de su teléfono móvil. Compatible con los teléfonos inteligentes AndroidandiOS. (solo para teléfonos Android: ajuste la función de clave de volumen como captura en la configuración de la aplicación de la cámara para que el palo selfie funcione correctamente)

Si no está claro, los pasos específicos, lea por favor otra operación detallada o página de detalles del centro comercial

西班牙语 中国制造/Made in China

Istruzioni per il telecomando

1. Premere a lungo il pulsante remoto per accendere l'indicatore LED lampeggia.
2. Cerca e coppia con un nome bluetooth sul cellulare,
   L'indicatore LED smetterà di lampeggiare dopo essere stato connesso correttamente. Usa il comando theremote per catturare le immagini.LED lampeggia una volta alla volta.
3. Il telecomando si spegne automaticamente in 5 minuti se non è accoppiato.
4. Il telecomando dormerà automaticamente in 10 minuti senza alcuna operazione. E auto spegnì dopo altri 10 minuti se non sveglia.
5. Premere a lungo il pulsante remoto per spegnere, l'indicatore LED lampeggia 3 volte e poi si spegne.

Allegato i

Porta mount	2.9~4.5'
Lunghezza estesa	690-170 mm

Promemoria:

Il tripod del bastone per il selfie senza fili usa il telecomando per fare foto invece di fare clic sulla macchina fotografica del cellulare appl. Compatibile con AndroidandiOS smart phones. (solo per i telefoni Android: imposta la funzione della chiave del volume come cattura in un'applicazione per il selfie stick al funzionamento corretto)

In caso di dubbio, consultare un'altra pagina dedicata alle operazioni dettagliate o alla località commerciale

意大利语 中国制造/Made in China

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota, aby włączyć, wskaźnik LED zacznie migać i będzie czekał na parowanie.
2. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, aby wyszukać nazwę Bluetooth, a dioda LED pilota zgaśnie po pomyślnym sparowaniu;
3. Jeśli nie ma parowania telefonu komórkowego przez 5 minut po włączeniu pilota, wyłączy się on automatycznie;
4. Po pomyślnym sparowaniu, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja robienia zdjęć, pilot przejdzie w tryb uśpienia.
   Kliknij przycisk, aby się obudzić i automatycznie połączyć ponownie, a w trybie uśpienia nie będzie budzenia przez 10 minut
   Automatyczne wyłączanie:
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pilota, aby wyłączyć, a dioda LED zgaśnie po szybkim miganiu LED.

Parametry produktu

Rozmiar klipsa do telefonu	2.9~4.5 cala
Długość teleskopowa produktu wynosi	690-1700 mm

Porady:

Ten produkt wykorzystuje funkcję zdalnego sterowania, aby zastąpić oryginalny sposób kliknięcia telefonu komórkowego w celu robienia zdjęć i dostosowuje się do systemu operacyjnego
Android. (W przypadku systemu Android musisz ustawić przycisk głośności w ustawieniach aparatu telefonu, aby robić zdjęcia).
funkcja zapewniająca prawidłowe użytkowanie tego produktu. System Apple nie musi być konfigurowany i jest podłączony do Bluetooth
Może być używany normalnie.)

Jeśli nie znasz konkretnych kroków, przeczytaj inną szczegółową operację lub centrum handlowe Strona szczegółów

波兰语 Wyprodukowano w Chinach

Távirányító használat utasítása

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító gombját, a LED jelzőfény villogni fog és párosítani fog.
2. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját a Bluetooth-név kereséséhez, és a távirányító LED-fénye a sikeres párosítás után kialszik;
3. Ha a távirányító bekapcsolása után 5 percig nincs mobiltelefon-párosítás, akkor automatikusan kikapcsol;
4. A sikeres párosítás után, ha nincs művelet 10 percig történő fényképezésre, a távirányító alvó üzemmódba lép.
   Kattintson a gombra az ébresztéshez és az automatikus újracsatlakozáshoz, és alvó üzemmódban 10 percig nem lesz ébresztés
   Automatikus kikapcsolás:
5. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító gombját, és a LED kialszik, miután a LED gyorsan villog.

Termék paraméterek

Telefonklip mérete	2.9~4.5 hüvelyk
A termék teleszkópos hossza	690-1700 mm

Tippek:

Ez a termék távirányítóval helyettesíti a mobiltelefonra kattintás eredeti módját a képek készítéséhez, és alkalmazkodik az operációs rendszerhez
Android. (Android esetén a telefon kamerabeállításaiban be kell állítania a hangerő gombot a fényképek készítéséhez.)
funkció a termék megfelelő használatának biztosítására. Az Apple rendszert nem kell beállítani, és Bluetooth-hoz csatlakozik
Normálisan használható.)

Ha nem ismeri a konkrét lépéseket, olvassa el egy másik részletes műveletet vagy bevásárlóközpontot Részletek oldal

magyarul

Betjeningsvejledning til fjernbetjening

1. Tryk og hold fjernbetjeningsknappen nede for at tænde, LED-indikatoren blinker og venter på parring.
2. Tænd for Bluetooth på mobiltelefonen for at søge efter Bluetooth-navnet, og LED-lyset på fjernbetjeningen vil være sluket efter vellykket parring;
3. Hvis der ikke er nogen mobiltelefonparring i 5 minutter efter, at fjernbetjeningen er tændt, slukkes den automatisk;
4. Efter vellykket parring, hvis der ikke er nogen handling til at tage billeder i 10 minutter, går fjernbetjeningen i dvalestilstand.
   Klik på knappen for at vågne op og automatisk oprette forbindelse igen, og der vil ikke være nogen vækning i 10 minutter i dvalestilstand
   Automatisk nedtælling:
5. Tryk og hold fjernbetjeningsknappen nede for at slukke, og LED'en slukker, når LED'en blinker hurtigt.

Produkt parametre

Telefonklip størrelse	2.9~4.5 tommer
Produktets teleskoplængde er	690-1700 mm

Tips:

Dette produkt bruger fjernbetjening til at erstatte den oprindelige måde at klikke på mobiltelefonen for at tage billeder og tilpasser sig operativsystemet
Android. (For Android skal du indstille lydstyrkeknappen i telefonens kameraindstillinger for at tage billeder.)
funktion for at sikre, at dette produkt bruges korrekt. Apple-systemet behøver ikke at blive sat op, og det er forbundet til Bluetooth
Det kan bruges normalt.)

Hvis du ikke kender de specifikke trin, skal du læse en anden detaljeret operation eller indkøbscenter Detaljeside

丹麦语 Fremstillet i Kina

원격 제어 작동 지침

1. 리모컨 버튼을 길게 눌러 전원을 켜면 LED 표시등이 깜박이고 페어링을 기다립니다.
2. 휴대폰에서 블루투스를 켜고 Bluetooth 이름을 검색하고 페어링을 성공하면 리모컨의 LED 표시등이 꺼집니다.
3. 리모컨을 한 번 눌러 촬영하면 페어링이 없으면 자동으로 켜집니다.
4. 페어링 성공 후 10분 동안 사진을 찍는 조작이 없으면 리모컨이 슬리프 모드로 들어갑니다.
   버튼을 클릭하여 깨우고 자동으로 다시 연결합니다 절전 모드에서 10분 동안 깨어나지 않습니다
   자동 종료:
5. 리모컨 버튼을 길게 눌러 끄면 LED가 빠르게 깜박인 후 LED가 꺼집니다.

생성물 파라미터

전화 클립 크기	2.9~4.5 인치
제품 텔레스코픽 길이는	690-1700 mm

팁:

이 제품은 셀카 제품 조각을 사용하여 사진을 찍기 위해 휴대폰을 클릭하는 원래의 방식을 대체하고 **android** 작동합니다.
드로. (**Android**의 경우 사다리 휴대전화 휴대폰 카메라 설정에서 볼륨 버튼을 설정해야 합니다.)
이 제품이 올바르게 사용되도록 기능. **Apple** 시스템을 설정할 필요가 없으며 **Bluetooth**에 연결되어 있습니다.
정상적으로 사용할 수 있습니다.)

특정 단계를 모르는 경우 다른 자세한 운영 또는 쇼핑몰을 참조하십시오.
상세 페이지

韩语 헤이드 인 차이나

تعليمات التحكم عن بعد

1. اضغط مع الاستمرار على زر جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الطاقة، ومؤشر LED يومض.
2. قم بتشغيل البلوتوث الخاص بالهاتف المحمول للبحث عن اسم Bluetooth، وسيتوقف مؤشر LED الموجود على جهاز التحكم عن بعد عن الوميض بعد الاقتران الناجح. استخدم جهاز التحكم عن بعد لالتقاط الصور، ومصباح LED يومض مرة واحدة في كل مرة.
3. إذا لم يكن هناك اقتران، فسيتوقف جهاز التحكم عن بعد تلقائيًا بعد 5 دقائق من تشغيل الطاقة.
4. بعد الاقتران الناجح، إذا لم يكن هناك إجراء لالتقاط الصور لمدة 10 دقائق، فسيدخل جهاز التحكم عن بعد في وضع السكون.
   انقر فوق الزر لإيقاظه وإعادة الاتصال تلقائيًا، ولن يكون هناك استيقاظ لمدة 10 دقائق في وضع السكون
   إيقاف التشغيل التلقائي:
5. اضغط مع الاستمرار على زر جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيله، ومؤشر LED يومض مرة واحدة، ومؤشر LED يومض بسرعة ثلاث مرات ثم ينطفئ.

مواصفات المنتج

مشابك تركيب الهاتف	2.9~4.5 **بوصة**
الطول الممتد للمنتج هو	690-1700 **مم**

النصائح:

يستخدم هذا المنتج جهاز التحكم عن بعد لاستبدال الطريقة الأصلية للنقر على هاتف الجوال لالتقاط الصور، ويتكيف مع نظام التشغيل
Android. (بالنسبة لأجهزة الهاتف الذكية، يجب ضبط زر مفتاح الصوت في إعدادات الكاميرا لالتقاط الصور.)
وظيفة لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج. لا يحتاج نظام Apple إلى الإعداد، ويتصل بـ Bluetooth
طبيعي.
يمكن استخدامه بشكل طبيعي.)

إذا لم تكن تعرف الخطوات المحددة، يرجى قراءة عملية تشغيل أخرى أكثر تفصيلاً أو صفحة تفاصيل المتجر

阿拉伯语 مصنوع في الصين