

 Magnetic Wireless Charging Station User Manual	13 Product Overview Please read this user manual carefully before using the product and keep it properly. Phone charging area Watch charging area Phone charging area & Earbuds case charging area Type-C input port Compatible: Phone: iPhone 12/13/14/15 series and later. Earbuds: All Qi compatible wireless charging case. Watch: For specific compatible models, see pictures or text descriptions on the website. Specifications: Input:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A Phone Output:1.5W(Max) Phone Output2:7.5W(Max) Phone Output1+Phone Output:2.75W +7.5W (15W Max) Watch Output:2.5W(Max) Earbuds Case Output:5W (Max) How To Charge Devices: To charge the devices, simply place them in their corresponding wireless charging areas after connecting the power source.	Package Contents: Magnetic Wireless Charging Station*1 QC 3.0/PPD 2.0 adapter*1 Input Cable*1 User manual*1 Warranty card*1 Warning - Do not attempt to disassemble or modify the internal components of this product as it may pose a risk of danger. - This product should be used within the temperature range of 0°C -40°C (32°F -104°F). Avoid usage in high temperature and humid environments to prevent equipment malfunction. - Avoid placing metallic foreign objects in the wireless charging area. - Do not expose this product to fire as it may cause the equipment to catch fire or explode. - Keep this product away from high temperatures or heat-generating devices such as heaters, microwave ovens, etc. - Radio waves generated by this product may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance between your medical device and this product. Consult your physician and medical device manufacturer for specific information related to your medical device. Stop using this product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device. - Change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. - Please comply with local regulations for disposal of this product and its accessories and support recycling operations. FCC Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment shall be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.	Note This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (i) Reorient or relocate the receiving antenna. (ii) Increase the separation between the equipment and receiver. (iii) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (iv) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IC Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. RSS-Gen Issue 5 March 2019 This device contains license-exempt transmitter (s)/receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. RF exposure statement The equipment complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.	14 Produktübersicht: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Ladebereich für Telefon Ladebereich für Uhr Ladebereich für das Telefon & Ladebereich für Kopfhörergehäuse Type-C Eingangsport Kompatibilität: Telefon: iPhone 12/13/14/15 Serie und später. Charger: Alle Qi-kompatiblen drahtlosen Ladeadapter. Uhr: Für spezielle kompatible Modelle siehe Bilder oder Textbeschreibungen auf der Website. Spezifikationen: Eingang:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A Telefonausgang:1.5W(Max) Telefonausgang2:7.5W(Max) Telefonausgang1+Telefonausgang:2.75W +7.5W (15W Max) Ausgang Uhr:2.5W(Max) Ausgang Ohrhöregehäuse:5W (Max) Wie man Geräte auflädt: Um die Geräte aufzuladen, legen Sie sie einfach nach dem Anschließen an die Stromquelle in ihre entsprechenden Bereiche für kabelloses Aufladen.	15 Packungsinhalt: Magnetisches Kabelloses Ladestation*1 QC 3.0/PPD 2.0 adapter *1 Eingangskabel*1 Bedienungsanleitung*1 Garantiekarte *1 Warnung - Versuchen Sie nicht, die internen Bauteile dieses Produkts auseinanderzubauen oder zu modifizieren, da dies zu Gefahren führen kann. - Verwenden Sie dieses Produkt im Temperaturbereich von 0°C -40°C (32°F -104°F). Vermeiden Sie die Verwendung in Bereichen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um Fehlfunktionen der Ausrüstung zu vermeiden. - Legen Sie keine metallischen Fremdkörper in den kabellosen Ladebereich. - Esam Sie dieses Produkt keiner Hitze aus, da es dazu führen kann, dass das Equipment/feuer fängt oder explodiert. - Funktionalität beeinträchtigen oder Verletzungen verursachen können. - Bewahren Sie dieses Produkt fern von hohen Temperaturen oder wärmeerzeugenden Geräten wie Heizungen, Mikrowellenöfen oder Öfen auf. - Die von diesem Produkt erzeugten Radiowellen können Herzschrittmacher, Defibrillatoren und andere medizinische Geräte stören. Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und diesem Produkt ein. Konsultieren Sie Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts für spezifische Informationen zu Ihren medizinischen Gerät. Stoppen Sie die Verwendung dieses Produkts, falls Sie vermuten, dass es Ihre Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stört. - Bitte entsorgen Sie dieses Produkt und dessen Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften und unterstützen Sie Recycling-Operationen. Compatibilité: Téléphone : iPhone 12/13/14/15 série et ultérieures. Écouteurs : Tous les états de chargement sans fil compatibles Qi. Montre : Pour les modèles compatibles spécifiques, voir les images ou les descriptions textuelles sur le site Web. Spécifications: Entrée:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A Sortie téléphone:1.5W(Max) Sortie téléphone 1+Sortie téléphone:2.75W +7.5W (15W Max) Sortie montre:2.5W(Max) Sortie boîtier écouteurs:5W(Max) Comment charger les dispositifs : Pour charger les appareils, placez-les simplement dans leurs zones de chargement sans fil correspondantes après avoir connecté la source d'alimentation.	16 Aperçu du produit Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le garder-le correctement. Zone de chargement du téléphone Zone de chargement de la montre Zone de chargement du téléphone & Zone de chargement du Boîtier des écouteurs Port d'entrée de Type-C Compatibilité: Téléphone : iPhone 12/13/14/15 série et ultérieures. Écouteurs : Tous les états de chargement sans fil compatibles Qi. Montre : Pour les modèles compatibles spécifiques, voir les images ou les descriptions textuelles sur le site Web. Spécifications: Entrée:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A Sortie téléphone:1.5W(Max) Sortie téléphone 1+Sortie téléphone:2.75W +7.5W (15W Max) Sortie montre:2.5W(Max) Sortie boîtier écouteurs:5W(Max) Comment charger les dispositifs : Pour charger les appareils, placez-les simplement dans leurs zones de chargement sans fil correspondantes après avoir connecté la source d'alimentation.
Contenu du paquet : Station de recharge magnétique sans fil*1 Adaptateur QC 3.0/PPD 2.0 *1 Câble d'entrée*1 Manuel de l'utilisateur*1 Carte de garantie*1 Notes importantes : - Veuillez utiliser l'appareil fourni pour éviter les problèmes de charge des trois dispositifs simultanément. - Tout objet de protection plus épaisse que 5 mm peut affecter le chargement. Avvertimento : - Ne tentez pas de démonter ou de modifier les composants internes de ce produit car cela peut présenter un risque de danger. - Ce produit doit être utilisé dans une plage de températures de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F). Évitez l'utilisation dans des environnements à haute température et humidité pour éviter que l'équipement ne dysfonctionne. - Évitez de placer des objets métalliques étrangers dans la zone de charge sans fil. - Ne pas exposer ce produit au feu car cela peut provoquer l'incendie ou l'explosion de l'équipement. - Gardez ce produit à l'écart des températures élevées ou des dispositifs produisant de la chaleur tels que des radiateurs, des fous à micro-ondes, des fous, etc. - Les ondes radioélectriques générées par ce produit peuvent interférer avec les pacemakers, les défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil médical et ce produit. Consultez votre médecin et le fabricant du dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques liées à votre appareil médical. Cessez d'utiliser ce produit si vous soupçonnez qu'il interfère avec votre pacemaker, défibrillateur, ou tout autre dispositif médical. - Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination de ce produit et de ses accessoires et soutenir les opérations de recyclage.	17 Panoramica del prodotto: Si prega di leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente. Area di ricarica del telefono Area di ricarica degli orologi Area di ricarica del telefono & Area di ricarica della custodia degli auricolari Porta di ingresso Type-C Compatibilità: Telefono: iPhone 12/13/14/15 serie e successive. Auricolanti: Tutti i case di ricarica senza fili compatibili con lo standard Qi. Orologio: Per i modelli compatibili specifici, vedere le immagini o le descrizioni di testo sul sito web. Specifiche tecniche: Input:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A Uscita telefono:1.5W (Max) Uscita telefono2:7.5W (Max) Uscita telefono1+uscita telefono:2.75W +7.5W (15W Max) Uscita orologio:2.5W(Max) Uscita custodia auricolari: 5W (Max) Come caricare i dispositivi: Per caricare i dispositivi, basta metterli nelle rispettive aree di ricarica wireless dopo aver collegato la fonte di alimentazione.	Contenuto della confezione: Magnetica stazione di ricarica wireless*1 Adattatore QC 3.0/PPD 2.0*1 Cavo di ingresso*1 Manuale utente*1 Carta di garanzia*1 Note importanti: - Si prega di utilizzare l'adattatore fornito per evitare problemi di ricarica simultanea dei tre dispositivi. - Qualsiasi custodia protettiva più spessa di 5mm può influire sulla ricarica. Avvertenze: - Non tentare di smontare o modificare i componenti interni del prodotto poiché potrebbe comportare un rischio di pericolo. - Questo prodotto dovrebbe essere usato nell'intervallo di temperatura compreso tra 0°C -40°C (32°F -104°F). Evitare di usare in ambienti ad alta temperatura e umidità per prevenire il malfunzionamento dell'apparecchio. - Evitare di posizionare oggetti metallici estranei nell'area di ricarica wireless. - Non esporre questo prodotto al fuoco poiché potrebbe causare l'incensione o l'esplosione dell'apparecchio. - Conservarlo lontano da alte temperature e dispositivi che generano calore, come riscaldatori, forni a microonde, forni, ecc. - Le onde radio generate dal prodotto potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza tra il proprio dispositivo medico e questo prodotto. Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche relative al proprio dispositivo medico. Smettere di usare questo prodotto se si sospetta che interferisca con il pacemaker, il defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico. - Si prega di rispettare le normative locali per smaltire questo prodotto e i relativi accessori, sostenendo le operazioni di riciclaggio.	18 Descripción del producto: Por favor, lea cuidadosamente este manual de usuario antes de usar el producto y guárdelo adecuadamente. Area de carga del teléfono Area de carga de reloj Zona de carga del teléfono & Zona de carga del estuche de los auriculares Puerto de entrada Type-C Compatible: Telefono: iPhone 12/13/14/15 Serie y posterior. Auriculares: Todos los casos de carga inalámbricos compatibles con Qi. Reloj: Para modelos compatibles específicos, vea las imágenes o descripciones de texto en el sitio web. Especificaciones técnicas: Input:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A Salida de teléfono:1.5 W (Max) Salida de teléfono:2.5 W (Max) Salida de teléfono1+Salida de teléfono:2.75W +7.5W (15W Max) Salida del reloj: 2.5 W (Max) Salida de la custodia auricular: 5 W (Max) Cómo cargar los dispositivos: Para cargar los dispositivos, simplemente colóquelos en sus respectivas áreas de carga inalámbrica después de conectar la fuente de alimentación.	19 Contenuto del pacchetto: Magnetica stazione di carica inalámbrica*1 Adattatore QC 3.0/PPD 2.0 dex1 Cable de entrada*1 Manual de usuario*1 Tarjeta de garantía *1 Notes importantes: - No intente desmontar o modificar los componentes internos de este producto, ya que podría representar un riesgo de peligro. - Este producto debe usarse dentro del rango de temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F). Evite usarlo en entornos de alta temperatura y humedad para prevenir fallas en el equipo. - Evite colocar objetos extraños metálicos en el área de carga inalámbrica. - No exponga este producto al fuego ya que puede causar que el equipo se incendie o explote. - Mantenga este producto alejado de altas temperaturas o dispositivos que generen calor, como calentadores, hornos de microondas, hornos, etc. - Las ondas de radio generadas por este producto pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura entre su dispositivo médico y este producto. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica relacionada con su dispositivo médico. Deje de usar este producto si sospecha que está interfiriendo con su marcapasos, defibrilador o cualquier otro dispositivo médico. - Por favor, cumplir con las regulaciones locales para desechar este producto y sus accesorios y apoyar las operaciones de reciclaje. Avvertencias: - No intente desmontar o modificar los componentes internos de este producto, ya que podría representar un riesgo de peligro. - Este producto debe usarse dentro del rango de temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F). Evite usarlo en entornos de alta temperatura y humedad para prevenir fallas en el equipo. - Evite colocar objetos extraños metálicos en el área de carga inalámbrica. - No exponga este producto al fuego ya que puede causar que el equipo se incendie o explote. - Mantenga este producto alejado de altas temperaturas o dispositivos que generen calor, como calentadores, hornos de microondas, hornos, etc. - Las ondas de radio generadas por este producto pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura entre su dispositivo médico y este producto. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica relacionada con su dispositivo médico. Deje de usar este producto si sospecha que está interfiriendo con su marcapasos, defibrilador o cualquier otro dispositivo médico. - Por favor, cumplir con las regulaciones locales para desechar este producto y sus accesorios y apoyar las operaciones de reciclaje.	20 製品の概要 ご使用の前に、この説明書を十分にお読みいただき、適切に保管されるようお願いいたします。 スマートフォン充電エリア ウォッチ充電エリア 電話機充電エリア イヤホンケース充電エリア Type-C入力ポート 互換性: スマートフォン: iPhone 12/13/14/15シリーズと以降の新しいモデル。 イヤホン: 互換性に対応しています。 時計: 具体的な対応モデルについては、ウェブサイトの写真または説明書を参照。 仕様: Input:5V/3A,9V/2.77A,12V/2.1A 電話 Output:1.5W(Max) 電話 Output2: 7.5W(Max) 電話 Output1+Phoneは2を出力しました: 7.5W +7.5W(15W Max) 腕時計の出力:2.5W(Max) イヤホンケース出力:5W(Max) デバイスを充電する方法: 電源をオンにした後、それぞれのデバイスに対応するワイヤレス充電エリアに置いて充電できます。	パッケージ内容: マグネットワイヤレス充電器*1 QC 3.0/PPD 2.0 充電アダプター*1 入力ケーブル*1 取扱説明書*1 保証カード *1 警告: - 製品の内部部品を分解したり改造したりしないでください。それは危険を引き起こす可能性があります。 - この製品は0°C -40°C (32°F -104°F) の温度範囲内でご使用ください。高温多湿の環境での使用は避け、機器の故障を防止してください。 - ワイヤレス充電エリアに金属製の異物を置かないでください。 - 本製品を火にさらさないでください。機器の発火または爆発の原因となる可能性があります。 - 本製品を高湿や加熱機器、電子レンジ、オーブンなどから離して保管してください。 - 本製品が発生する電波はペースメーカーや除細動器などの医療機器に干渉する可能性があります。医療機器と本製品の間に安全な距離を確保してください。医療機器に近づく詳細については、医師や医療機器メーカーに相談してください。ペースメーカーや除細動器、その他の医療機器に干渉すると疑われる場合は、この製品の使用を中止してください。 - 本製品およびアクセサリを廃棄する際には、地元の規制に従い、リサイクル処理を行ってください。