



Safety and Handling

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the MagSafe Charger or other property. Read all the safety information below before using the MagSafe Charger.

Liquid Exposure

Keep the MagSafe Charger away from sources of liquid, such as drinks, oils, lotions, sinks, bathtubs, and shower stalls. Protect the MagSafe Charger from dampness, humidity, or wet weather, such as rain, snow, and fog.

Power

Provide power to the MagSafe Charger using Apple-branded compatible power adapters, or third-party power adapters that are compliant with applicable country regulations and international and regional safety standards, including the Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) and the Standard for Safety of Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment (IEC 62368-1). Other adapters may not meet applicable safety standards, and using them could pose a risk of death or injury.

Recommended Power Adapter Specifications

- Frequency: 50 to 60 Hz, single phase
- Line Voltage: 100 to 240 VAC
- Output Voltage/Current: 9 VDC/2.2A
- Minimum Power Output: 20W
- Output Port: USB-C

Don't use the MagSafe Charger or the USB-C power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, and don't connect or disconnect them with wet hands. Disconnect the MagSafe Charger, its cable, and the power adapter if any of the following conditions exists: You want to clean the MagSafe Charger or the power adapter; the power cord or plug becomes frayed or otherwise damaged; the MagSafe Charger, its cable, or the power adapter is exposed to rain, excessive moisture, or liquid; or the MagSafe Charger, its cable, or the power adapter has been dropped, damaged, or you suspect that service or repair is required. When you use the USB-C power adapter, make sure the cable is fully inserted into the power adapter before you plug the adapter into a power outlet.

When using the MagSafe Charger, remove metallic cases and avoid placing metallic foreign objects on it (for example, keys, coins, batteries, or jewelry), as they may interfere with charging or become warm enough to cause discomfort or injury if your skin comes into contact with them. Don't place any item with an RFID tag (for example, a contactless credit card, passport, or access card) on the MagSafe Charger, because the RFID tag could be damaged.

Prolonged Heat Exposure

The MagSafe Charger and its cable comply with the applicable surface temperature standards and limits defined by the International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) and the Standard for Safety of Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment (IEC 62368-1). However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. Use common sense to avoid situations where your skin is in contact with the MagSafe Charger, the power adapter, or devices on the MagSafe Charger when it's operating or connected to a power source for long periods of time. For example, don't sleep on the MagSafe Charger, the power

adapter, or devices on the MagSafe Charger, or place them under a blanket, pillow, or your body, when it's connected to a power source. It's important to keep the MagSafe Charger and the power adapter in a well-ventilated area when in use or charging. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

Repairing

Don't attempt to repair the MagSafe Charger yourself. Disassembling the MagSafe Charger may damage it or cause injury to you. If the MagSafe Charger is damaged or malfunctions, discontinue use and contact Apple or an Apple Authorized Service Provider.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the MagSafe Charger meets applicable radio frequency exposure limits. The MagSafe Charger should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the MagSafe Charger, or any devices on the MagSafe Charger, and a person's body.

Medical Device Interference

The MagSafe Charger contains magnets and radios that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields may interfere with medical devices, such as pacemakers and defibrillators. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device and whether you need to maintain a safe distance of separation between your medical device and the MagSafe Charger. If you suspect the MagSafe Charger is interfering with your medical device, stop using the MagSafe Charger.

System Specifications

- Input Voltage/Current: 9 V --- 2.2A or 5V --- 3.0A
- Operating Temperature: 0-35°C (32-95°F)

Sécurité et manipulation

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer des flammes, occasionner des décharges électriques, entraîner des blessures ou endommager le chargeur MagSafe ou d'autres biens. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le chargeur MagSafe.

Exposition aux liquides

Évitez de placer le chargeur MagSafe à proximité des sources de liquide, telles que les boissons, les huiles, les lotions, les évier, les baignoires et les cabines de douche. Protégez le chargeur MagSafe de l'humidité et des intempéries (neige, pluie et brouillard, par exemple).

Alimentation

Alimentez le chargeur MagSafe à l'aide d'adaptateurs secteur compatibles de marque Apple ou d'adaptateurs secteur de tierce partie conformes à la réglementation du pays et les normes internationales et régionales en vigueur, notamment les normes pour la sécurité relative aux matériels de traitement de l'information (CEI 60950-1) et pour la sécurité relative aux équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication (IEC 62368-1). Il se peut que d'autres adaptateurs ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur, et leur usage peut exposer à un risque de blessure ou même mortel.

Spécifications recommandées de l'adaptateur secteur

- Fréquence : de 50 à 60 Hz, monophasé
- Tension secteur : 100 à 240 Vca
- Tension/Courant en sortie : 9 Vcc/2,2 A
- Puissance en sortie minimale : 20 W
- Port de sortie : USB-C

N'utilisez pas le chargeur MagSafe ou l'adaptateur secteur USB-C dans des lieux humides, par exemple à proximité d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une cabine de douche, et ne les branchez ou débranchez pas lorsque vous avez les mains mouillées. Débranchez le chargeur MagSafe, son câble et l'adaptateur secteur si l'une des conditions suivantes se présente : vous comptez nettoyer le chargeur MagSafe ou l'adaptateur secteur ; la fiche ou le câble d'alimentation est endommagé ; le chargeur MagSafe, son câble ou l'adaptateur secteur a été exposé à la pluie, à une humidité excessive ou du liquide ; le chargeur MagSafe, son câble ou l'adaptateur secteur est tombé, a été endommagé ou une réparation vous semble nécessaire. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur USB-C, veillez à ce que le câble USB-C soit inséré dans l'adaptateur secteur avant de brancher ce dernier sur une prise de courant.

En cas d'utilisation du chargeur MagSafe, retirez les boîtiers métalliques et évitez de placer dessus des corps étrangers en métal (par exemple, des clés, des pièces de monnaie, des piles ou des bijoux), car ils risquent d'entraver la recharge ou de chauffer au point de provoquer une gêne ou une brûlure si la peau entre en contact avec ceux-ci. Ne placez aucun objet doté d'une puce RFID (par exemple, une carte bancaire, un passeport ou une carte d'accès sans contact) sur le chargeur MagSafe, car la puce RFID risque de s'endommager.

Exposition prolongée à la chaleur

Le chargeur MagSafe et son câble respectent les normes et limites de température de surface définies par la norme internationale pour la sécurité relative aux matériels de traitement de l'information (CEI 60950-1) et la norme pour la sécurité relative aux équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication (IEC 62368-1). Toutefois, même lorsque ces limites sont respectées, un contact prolongé avec des surfaces chaudes peut provoquer une gêne ou des blessures. Faites preuve

de bon sens afin d'éviter les contacts de la peau avec le chargeur MagSafe, l'adaptateur secteur ou les appareils placés sur le chargeur MagSafe en cours de fonctionnement ou branché sur une source d'énergie pendant longtemps. Par exemple, ne vous endormez pas sur le chargeur MagSafe, l'adaptateur secteur ou sur les appareils placés dessus le chargeur MagSafe, et ne les placez pas sous une couverture, un coussin ou même votre corps lorsque qu'il est branché sur une source d'alimentation. Il est important de placer le chargeur MagSafe et l'adaptateur secteur dans un endroit bien ventilé lorsque vous l'utilisez ou pendant la recharge. Soyez particulièrement vigilant si vous souffrez d'un problème physique vous empêchant de sentir la chaleur.

Réparation

N'essayez pas de réparer le chargeur MagSafe vous-même. En démontant le chargeur MagSafe, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser. Si le chargeur MagSafe est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, arrêtez son usage et contactez Apple ou un centre de services agréé Apple.

Exposition à l'énergie des radiofréquences

La puissance d'émission de rayons du chargeur MagSafe est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences. Le chargeur MagSafe doit être utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le chargeur MagSafe, ou tout appareil placé sur le chargeur MagSafe, et les personnes.

Interférences avec les appareils médicaux

Le chargeur MagSafe contient des aimants et des antennes radio qui émettent un champ électromagnétique. Il se peut que ce champ électromagnétique interfère avec des dispositifs médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs. Consultez votre médecin et le fournisseur de vos appareils médicaux pour obtenir des informations spécifiques concernant ces derniers et si vous devez garder une distance

de sécurité entre votre appareil médical et le chargeur MagSafe. Si vous soupçonnez que le chargeur MagSafe interfère avec votre appareil médical, arrêtez d'utiliser le chargeur MagSafe.

Spécifications système

- Tension/Courant en entrée : 9 V === 2,2 A ou 5 V === 3,0 A
 - Température de fonctionnement : 0 à 35 °C
-

Sólo para México: Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo modelo A2140

Seguridad y manejo

ADVERTENCIA: no respetar estas instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones u otros daños en el cargador MagSafe u otros objetos. Lee toda la información de seguridad que se incluye a continuación antes de utilizar el cargador MagSafe.

Exposición a líquidos

Mantén el cargador MagSafe alejado de cualquier zona en la que haya líquidos como, por ejemplo, bebidas, aceites, lociones, lavabos, bañeras, regaderas, etc. Protege el cargador MagSafe de la humedad o de condiciones meteorológicas que provocan humedad, tales como lluvia, nieve y neblina.

Alimentación

Proporciona corriente al cargador MagSafe sólo con adaptadores de corriente marca Apple o con adaptadores de corriente de terceros que cumplan con los lineamientos aplicables de tu país y con estándares de seguridad regionales e internacionales, incluyendo el Estándar para la

Seguridad de los Equipos de las Tecnología de la Información (IEC 60950-1) y el Estándar para la Seguridad de los Equipos de las Tecnología de la Información, Comunicación y Audio/Video (IEC 62368-1). Es posible que otros adaptadores no cumplan con los estándares de seguridad aplicables, por lo que utilizarlos podría conllevar riesgo de lesión o muerte.

Especificaciones recomendadas para adaptadores de corriente

- Frecuencia: de 50 a 60 Hz, monofásica
- Voltaje de línea: de 100 a 240 V ~
- Voltaje/corriente de salida: 9V---2.2A
- Potencia mínima de salida: 20 W
- Puerto de salida: USB-C

No utilices el cargador MagSafe o el adaptador de corriente USB-C en lugares húmedos, como cerca de un lavabo, bañera o regadera, ni los conectes o desconectes con las manos mojadas. Desconecta el cargador MagSafe, el cable que tenga conectado y el adaptador de corriente en los siguientes casos: si quieres limpiar el cargador MagSafe o el adaptador de corriente; si el cable de corriente o el enchufe están deshilachados o deteriorados de algún modo; si el cargador MagSafe, el cable o el adaptador de corriente han quedado expuestos a lluvia, humedad excesiva o líquidos; si el cargador MagSafe, el cable o el adaptador de corriente se caen o se dañan; o si sospechas que es necesario llevarlos a reparar. Cuando utilices el adaptador de corriente USB-C, asegúrate de que el cable esté totalmente insertado en el adaptador antes de enchufarlo a una toma de alimentación.

Al usar el cargador MagSafe, retira las fundas metálicas y evita colocar objetos metálicos extraños sobre ella (por ejemplo, llaves, monedas, pilas o joyas), ya que podrían interferir con la carga o calentarse lo suficiente como para causarte malestar o lesiones en caso de contacto con la piel.

No coloques ningún artículo que contenga una etiqueta RFID (por ejemplo, una tarjeta de crédito sin contacto, un pasaporte o una tarjeta de acceso) encima del cargador MagSafe, ya que la etiqueta RFID podría dañarse.

Exposición prolongada al calor

El cargador MagSafe y su cable cumplen con los estándares y límites de temperatura de superficie aplicables establecidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de los Equipos de las Tecnología de la Información (IEC 60950-1) y el Estándar para la Seguridad de los Equipos de las Tecnología de la Información, Comunicación y Audio/Video (IEC 62368-1). Sin embargo, incluso dentro de tales limitaciones, el contacto continuado con superficies calientes durante largos períodos de tiempo puede provocar incomodidades o lesiones. Utiliza el sentido común para evitar situaciones en las que tu piel esté en contacto con el cargador MagSafe, su adaptador de corriente o los dispositivos colocados encima del cargador MagSafe mientras está funcionando o está conectado a una toma de corriente durante tiempo prolongado. Por ejemplo, no duermas sobre el cargador MagSafe, su adaptador o los dispositivos situados encima de él; ni los coloques bajo una almohada, manta o tu cuerpo mientras el cargador MagSafe esté conectado a la corriente. Es importante mantener el cargador MagSafe y su adaptador de corriente en una zona bien ventilada al utilizarlo. Sobre todo, extrema las precauciones si padeces alguna afección física que te impida detectar el calor en tu cuerpo.

Reparación

No intentes reparar el cargador MagSafe por tu cuenta. Si desarmas el cargador MagSafe, podrías dañarlo u ocasionarte alguna lesión. Si el cargador MagSafe está dañado o no funciona correctamente, deja de usarlo y ponte en contacto con Apple o con un proveedor de servicios autorizado de Apple.

Exposición a radiofrecuencias

La energía de salida emitida por el cargador MagSafe cumple con los límites aplicables de exposición a radiofrecuencias. El cargador MagSafe debería utilizarse a una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el cargador MagSafe, o cualquier otro dispositivo conectado a este, y una parte del cuerpo.

Interferencia con dispositivos médicos

El cargador MagSafe contiene imanes y radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos, como marcapasos o desfibriladores. Consulta a tu médico y al fabricante del dispositivo para obtener información específica sobre tu dispositivo médico y pregúntales si es necesario mantener una distancia de seguridad entre el dispositivo médico y el cargador MagSafe. Si sospechas que el cargador MagSafe está interfiriendo en el funcionamiento de tu dispositivo médico, deja de usar el cargador MagSafe.

Especificaciones del producto

- Voltaje/corriente de entrada: 9V===2.2A o 5V===3.0A
- Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C

Segurança e manuseio

AVISO: O não seguimento destas instruções de segurança pode resultar em fogo, choque elétrico, lesões ou danos ao carregador MagSafe ou outros bens. Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar o carregador MagSafe.

Exposição a Líquidos

Mantenha o carregador MagSafe longe de fontes de líquidos, como bebidas, óleos, loções, pias, banheiras e chuveiros. Proteja o carregador MagSafe da umidade ou clima quente, como chuva, neve e névoa.

Alimentação

Forneça energia ao carregador MagSafe usando adaptadores de alimentação compatíveis da marca Apple ou adaptadores de alimentação de terceiros que estejam em conformidade com os regulamentos do país e padrões de segurança internacionais e regionais aplicáveis, incluindo o Padrão para Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação (IEC 60950-1) e o Padrão para Segurança de Equipamentos de Tecnologia de Áudio/Vídeo, Informação e Comunicação (IEC 62368-1). Outros adaptadores podem não atender aos padrões de segurança aplicáveis, e seu uso poderia representar risco de morte ou lesões.

Especificações Recomendadas do Adaptador de Alimentação

- Frequência: 50 a 60 Hz, fase única
- Voltagem de Linha: 100 a 240 VAC
- Tensão de Saída/Corrente: 9 VDC/2,2A
- Saída Mínima de Energia: 20W
- Porta de Saída: USB-C

Não use o carregador MagSafe ou o adaptador de alimentação USB-C em locais úmidos, como próximo a uma pia, banheira ou chuveiro, e não os conecte nem desconecte com as mãos molhadas. Desconecte o carregador MagSafe, seu cabo e o adaptador de alimentação no caso da existência de alguma das condições a seguir: você deseje limpar o carregador MagSafe ou o adaptador de alimentação; o cabo de carga ou o conector esteja desgastado ou danificado de outra maneira; o carregador MagSafe, seu cabo ou adaptador de alimentação seja exposto à chuva, umidade excessiva ou líquido; ou o carregador MagSafe, seu cabo ou adaptador de alimentação

tenha caído, se danificado ou você suspeite que serviços ou reparos sejam necessários. Ao usar o adaptador de alimentação USB-C, certifique-se de que o cabo esteja totalmente inserido no adaptador de alimentação antes de conectá-lo a uma tomada.

Ao usar o carregador MagSafe, remova capas metálicas e evite colocar objetos metálicos na superfície (como chaves, moedas, pilhas ou joias), pois eles podem interferir no carregamento ou aquecer o suficiente para causar desconforto ou lesões, caso a sua pele entre em contato com esses objetos. Não coloque nenhum item com uma etiqueta RFID (como um cartão de crédito por proximidade, passaporte ou cartão de acesso) sobre o carregador MagSafe, pois isso poderia danificar a etiqueta RFID.

Exposição Prolongada ao Calor

O carregador MagSafe e seu cabo estão em conformidade com os padrões e limites de temperatura de superfície aplicáveis definidos pelo Padrão Internacional para Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação (IEC 60950-1) e pelo Padrão para Segurança de Equipamentos de Tecnologia de Áudio/Vídeo, Informação e Comunicação (IEC 62368-1). No entanto, mesmo dentro desses limites, o contato contínuo com superfícies quentes durante períodos prolongados pode causar desconforto ou lesões. Use o bom senso para evitar situações em que a sua pele esteja em contato com o carregador MagSafe, o adaptador de alimentação ou dispositivos no carregador MagSafe quando ele estiver em operação ou conectado a uma fonte de alimentação por períodos prolongados. Por exemplo, não durma sobre o carregador MagSafe, o adaptador de alimentação ou dispositivos no carregador MagSafe nem os coloque sob um cobertor, travesseiro ou corpo quando ele estiver conectado a uma fonte de alimentação. É importante manter o carregador MagSafe e o adaptador de alimentação em uma área

bem ventilada quando em uso ou ao carregar. Tenha cuidados especiais se você tiver uma condição física que afete a sua capacidade de detectar calor sobre o corpo.

Reparos

Não tente reparar o carregador MagSafe por conta própria. A desmontagem do carregador MagSafe pode danificá-lo ou causar lesões a você. Se o carregador MagSafe estiver danificado ou funcionando incorretamente, pare de usá-lo e contate a Apple ou um Centro de Serviço Autorizado Apple.

Exposição à Energia de Radiofrequência

A energia de saída irradiada do carregador MagSafe atende aos limites de exposição à radiofrequência aplicáveis. O carregador MagSafe deve ser operado com uma distância mínima de separação de 20 cm (8 polegadas) entre o carregador MagSafe, ou qualquer dispositivo no carregador MagSafe, e o corpo de uma pessoa.

Interferência com Dispositivos Médicos

O carregador MagSafe contém ímãs e rádios que emitem campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos podem interferir com dispositivos médicos, como marca-passos e desfibriladores. Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo médico para obter informações específicas do seu dispositivo médico e saber se você deve manter uma distância segura entre o dispositivo médico e o carregador MagSafe. Caso suspeite que o carregador MagSafe esteja interferindo com o seu dispositivo médico, pare de usar o carregador MagSafe.

Especificações do Sistema

- Tensão de Entrada/Corrente: 9 V --- 2,2 A ou 5 V --- 3,0 A
- Temperatura de Operação: 0–35 °C

安全性と取り扱い

警告: 以下の安全性に関する指示を守らないと、火災、感電、負傷、MagSafe充電器その他の物品の損害を招くおそれがあります。MagSafe充電器をお使いになる前に、以下の安全性に関する情報をすべてお読みください。

水濡れ

MagSafe充電器を飲み物、油、化粧水のそばや、シンク、浴槽、シャワー室など、液体に触れるおそれのある場所に置かないでください。MagSafe充電器を湿気や水分、また雨、雪、霧などの悪天候から保護してください。

電源

MagSafe充電器への電源供給は、Appleブランド互換電源アダプタ、または当該国の法規制、およびStandard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) やStandard for Safety of Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment (IEC 62368-1) などで定められた国際および地域的な安全基準に準拠している他社製の電源アダプタを使用してください。その他のアダプタは、適用される安全基準を満たしていない場合があり、そのようなアダプタを使用すると、死亡や負傷の原因となるおそれがあります。

推奨電源アダプタの仕様

- 周波数: 50~60Hz、単相
- 線間電圧: 100~240 VAC
- 出力電圧/電流: 9 VDC/2.2A
- 最小電力出力: 20W
- 出力ポート: USB-C

MagSafe充電器やUSB-Cアダプタをシンク、浴槽、シャワー室の近くなどの水気のある場所で使用しないでください。また、濡れた手でアダプタやケーブルの抜き差しを行わないでください。以下のような状況では、MagSafe充電器、そのケーブル、および電源アダプタを取り外してください: MagSafe充電器または電源アダプタを清掃したい。電源コードまたはプラグに、擦り切れなどの損傷がある。MagSafe充電器、そのケーブル、電源アダプタのいずれかが雨や、過度な湿気、または液体に曝された。MagSafe充電器、そのケーブル、または電源アダプタのいずれかが落下し、破損した。その他、点検や修理が必要と考えられる状況。USB-C電源アダプタを使用する場合は、アダプタをコンセントに接続する前に、必ずケーブルを電源アダプタに完全に差し込んでください。

MagSafe充電器を使用するときは、金属製のケースを取り除き、MagSafe充電器の上に金属の異物（鍵、硬貨、バッテリー、ジュエリーなど）を置かないようにしてください。充電に干渉するおそれがあります。また、それらが熱くなり、肌に触れると不快に感じたり、火傷したりする危険性があります。MagSafe充電器の上にRFIDタグのある物品（非接触型のクレジットカード、パスポート、IDカードなど）を置かないでください。RFIDタグが損傷するおそれがあります。

熱への長時間接触

MagSafe充電器およびそのケーブルは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) およびStandard for Safety of Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment (IEC 62368-1) で定められ、適用される表面温度の基準および上限に準拠しています。ただし、これらの上限温度以下でも、高温部に長時間接触すると、不快に感じたり火傷したりするおそれがあります。MagSafe充電器が動作中あるいは長時間電源に接続されている場合は、MagSafe充電器本体、電源アダプタ、またはMagSafe充電器上にあるデバイスと肌が触れないよう、常識的な対応をしてください。たとえば、MagSafe充電器を電源に接続しているときに、MagSafe充電器本体、電源アダプタ、MagSafe充電器上にあるデバイスなどの上で寝たり、それらを毛布、枕、身体の下に置いたりしないでください。MagSafe充電器と電源アダプタの使用（デバイスの充電中）には、MagSafe充電器と電源アダプタを換気の良い場所に置いておくことが大切です。体に触れる熱を感じにくい身体状態にある方は、特に注意してください。

修理

MagSafe充電器を自分で修理しようとししないでください。MagSafe充電器を分解すると、MagSafe充電器が損傷したり、ご自身が怪我をしたりするおそれがあります。MagSafe充電器が損傷または故障した場合は、使用を中止し、AppleまたはApple正規サービスプロバイダにご連絡ください。

高周波エネルギーの曝露

MagSafe充電器から放射される出力電力は、適用される高周波曝露の制限に適合しています。MagSafe充電器を作動させるときは、MagSafe充電器またはMagSafe充電器上のデバイスと人体を20cm（8インチ）以上離してください。

医療機器への電波干渉

MagSafe充電器には、電磁場を発生させる磁石および無線送信機が内蔵されています。こうした電磁場はペースメーカーや除細動器などの医用電気機器と電波干渉を起こすことがあります。お使いの医用電気機器に特有の情報、およびそれらの医用電気機器とMagSafe充電器との間に安全な距離を維持する必要があるかどうかについては、医師および医用電気機器メーカーにお問い合わせください。MagSafe充電器がお使いの医用電気機器に干渉している疑いがある場合は、MagSafe充電器の使用を中止してください。

システム仕様

- 入力電圧/電流: 9 V === 2.2Aまたは5V === 3.0A
- 動作温度: 0~35° C (32~95° F)