



Quick Guide 快速指引 クイックガイド 사용자 매뉴얼



→ www.nuphy.com
→ service@nuphy.com

1 - System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

- ① Win mode / Win 模式 / Win 모드 / Win 모드
- ① Mac mode / Mac 模式 / Mac 모드 / Mac 모드

2 - Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- ① Power Off / 关闭电源 / 전원 OFF / 電源を切る
- ① Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- ① Wireless mode / 无线模式 / ワイヤレスモード / 무선 모드


* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。

有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

3 - Wireless Device Connection / 无线设备连接 / ワイヤレス接続 / 블루투스 페어링 가이드



FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4Ghz

Short press to switch between devices; long press 3 seconds to enter pairing mode. Plug the 2.4Ghz receiver into your computer before pressing FN + 4.

短按切换设备; 长按3秒进入配对模式, 2.4Ghz 连接前先将附赠的 2.4Ghz 接收器连接到电脑上。





短押しでデバイスを切り替え、長押しでペアリングモードに入ります。2.4Ghz ワイヤレス接続の場合は付属のレシーバーをパソコンに挿してください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요






* A75 3.0 = Bluetooth 3.0, A75 5.0 = Bluetooth 5.0




Leftside LED / 左侧 LED / 左のLED / 왼측 LED 상태 표시 가이드

-  Caps lock / 大写锁定 / キャップスロック / Caps Lock 활성화
-  Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
-  Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetooth 모드 / 블루투스 모드
-  2.4G mode / 2.4G mode / 2.4G 모드 / 2.4G 모드

Rightside LED / 右侧 LED / 右側のLED / 우측 LED 상태 표시 가이드

-  Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 <20%  Win mode
-  Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 20%~80%  Mac mode
-  Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 >80%






4 - Backlight Settings / 键盘灯光 切换 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드



FN + < = Backlight effect switching / 灯光模式切换 /
バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + > = Backlight color switching / 灯光颜色切换 /
バックライトの色を切り替える / 백라이트 색상 전환


5 - Sidelight Settings / 两侧灯光 切换 / サイドライト設定 / 측면 LED 사용 가이드



FN + ? + < = Sidelight effect switching / 侧面灯光模式切换 /
サイドライトのモードを切り替える / 측면 LED 효과 전환

FN + ? + > = Sidelight color switching / 侧面灯光颜色切换 /
사이드라이트의 색을切り替える / 측면 LED 색상 전환

6 - Battery Indicator / 电量 设置 / バッテリーチェックライト 設定 / 배터리 체크 가이드



FN + | = Flashes the current battery level color / 查询电
量 / 電池残量を確認 / 배터리 잔량 확인

FN +] = Battery Indicator always on enabled / 右侧灯电量
常驻 / 電池残量を右側のライトで常時点灯 / 우측 LED 배터리
상태 표시 기능(항상형)

FN + ↑ = Brightness + / 亮度增加 & 降低 / バック
ライトを明るく & 暗く / 밝기 증가 & 감소

FN + ? + ↑ = Sidelights brightness + / 側面亮度增加 &
降低 / 사이드라이트를明るく & 暗く / 측면 LED 밝기 증가 & 감소

FN + | = Battery indicator always on disabled / 取消电量常
駐 / 電池殘量の常時点灯をキャンセル / 우측 LED 배터리 상태
표시 지속 취소(비활성화)

7 - Other Key Combos / 其它快 捷键 / その他のファンクションキ ー / 기타 평션키 가이드



⌘ (mac) = Section screenshot / 局部截图 / 画面の一部
を選択してスクリーンショット / 부분 스크린샷

FN + ⌘ (mac) = Full screen screenshot / 全局截图 / 画
面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

⌘ (win) = Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全
体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

⌘ = Access the virtual assistant (Siri / Cortana)

8 - Sleep Mode Setting / 睡眠模 式设置 / 사이드라이트 설정 / 절전 모드 설정



② FN + TAB + S = Sleep mode Off / 关闭睡眠模式 /
슬립모드를オフにする / 절전 모드 끄기

② FN + TAB + W = Sleep mode On / 打开睡眠模式 /
슬립모드를온にする / 절전 모드 켜기

9 - Factory Reset / 恢复出厂设置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화



FN + TAB + R = Factory reset / 恢复出厂设置 /
리셋 / 초기화

* To activate under MacOS (Siri): go to System Preferences > Siri > select "Press Fn(Function) Space" option.
To activate under Windows (Cortana): go to the start menu > Setting > Cortana and set the shortcut by pressing ⌘ + C.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.