

ERSTE SCHRITTE

1. Stecken Sie den A/C Adapter in den Adapteranschluss (**A9**), entfernen Sie das Batterieetikett von dem hinteren Fach (**D1**), um die Sicherheitsbatterie der Uhr zu aktivieren, die bereits in die Uhr eingesetzt ist, wenn Sie sie das erste Mal erhalten.
2. Wenn sowohl der A/C Adapter und die CR2032 Batterie eingesetzt sind, dann wird die Einheit automatisch auf die externe Stromquelle umschalten.
3. Die CR2032 Batterie wird alle programmierten Einstellungen speichern, falls A/C Adapter ausgesteckt ist. Falls die CR2032 Batterie entfernt ist, werden alle programmierten Einstellungen sofort verloren sein, sobald A/C Adapter ausgesteckt ist.

HINWEIS: Die Uhr wird ohne den A/C Adapter nicht funktionieren.

DIE ZEIT EINSTELLEN

Halten Sie die **SNOOZE / DIMMER (C3)** Taste 2 Sekunden lang, um sich die Zeit im 12- oder 24-Stunden Format anzeigen zu lassen.

1. Schieben Sie den **Θ TIME SET / ☰ ALARM SET** Regler (**B2**) auf **Θ TIME SET**, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die **▼** oder **▲** Taste (**C1** oder **C4**), um die Zeitangabe anzupassen. Drücken und halten Sie die **▼** oder **▲** Taste, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen, in der sich der Wert ändert.
3. Schieben Sie den **Θ TIME SET / ☰ ALARM SET** Regler (**B2**) auf **LOCK**, um die aktuell angezeigten Einstellungen zu bestätigen.

HINWEIS: Der STUNDENwert KANN NICHT direkt eingestellt werden. Der STUNDENwert kann nur durch die Anpassung des MINUTENwertes geändert werden.

SOMMERZEIT (DST)

- Um bei der Uhr die Sommerzeit einzustellen, müssen Sie auf die  Taste **(A10)** drücken. Sie werden feststellen, dass die Zeit auf der Anzeige **(A1)** sich eine Stunde vorstellen wird und das DST Symbol **(A3)** wird erscheinen.
- Um die Sommerzeit zu deaktivieren, müssen Sie den  Knopf **(A10)** drücken. Sie werden feststellen, dass die Zeit **(A1)** sich um eine Stunde zurückstellen wird und das DST Symbol **(A3)** wird verschwinden.

DEN WECKER STELLEN

- Schieben Sie den  /  Regler **(B2)** auf , um zum Weckeinstellungsmodus zu gelangen.
- Drücken Sie die ▼ oder ▲ Taste **(C1 oder C4)**, um die Weckeinstellungen anzupassen, schieben Sie außerdem den  /  Regler **(B2)** auf **LOCK**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- Drücken und halten Sie den ▼ oder ▲ Knopf, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen, in der sich der Wert ändert.

HINWEIS: Der STUNDENwert KANN NICHT direkt eingestellt werden. Der STUNDENwert kann nur durch die Anpassung des MINUTENwertes geändert werden.

DIE WECKER- UND SCHLUMMERN-FUNKTION VERWENDEN

- Verschieben Sie den  Regler **(B1)**, um die

Weckfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Es gibt drei Optionen: **HIGH** (Der Ton des Weckers wird lauter sein), **LOW** (Der Ton des Weckers wird leiser sein), **OFF** (Der Ton des Weckers wird überhaupt nicht zu hören sein).

2. Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, dann wird das ☿ Symbol (**A4**) auf der Anzeige erscheinen.
3. Wenn der Wecker klingelt, dann drücken Sie auf die **SNOOZE / DIMMER** Taste (**C3**), um ihn zu unterbrechen und in den Schlummermodus zu gelangen, welcher den Alarm auf 5 Minuten später einstellt.
4. Der Wecker wird nach 5 Minuten erneut klingeln. Das **z²** Symbol (**A2**) leuchtet während dem Schlummermodus auf dem Display auf. Dieser Vorgang kann 7 Mal wiederholt werden. Nachdem der Wecker 7 Mal auf Schlummern gestellt wurde, wird der Wecker nicht mehr klingeln.
5. Wenn der Wecker klingelt, leuchtet das ☿ Symbol (**A4**) auf dem Display auf.
6. Schieben Sie den ☿ **ALARM** Regler (**B1**) auf **OFF**, um die Weckfunktion zu deaktivieren oder drücken Sie auf irgendeinen der Knöpfe, um den Wecker auszuschalten, mit Ausnahme des **SNOOZE / DIMMER** Knopfes (**C3**). Falls keine Auswahl getroffen wurde, wird das Wecksignal 3 Minuten lang zu hören sein, bis es dann automatisch aufhört zu klingeln.

USB ANSCHLUSS

Die maximale, aktuelle Stromausgabe des USB Anschlusses beträgt 2A.

HINWEIS: Lädt nur Geräte, die selbstreguliert sind.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Anpassung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie auf die **SNOOZE / DIMMER** Taste (**C3**), um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung umzustellen. Es gibt drei wählbare Optionen: Schwach, Mittel, Hoch. Jedes Mal, wenn Sie auf den **SNOOZE / DIMMER** Knopf (**C3**) drücken, werden die drei Optionen durchgewechselt.

Farbe der LED Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie auf den ▼ oder ▲ Knopf (**C1** oder **C4**), um Ihre bevorzugte Farbe der Hintergrundbeleuchtung auszuwählen.
2. Damit sich die Farbe der LED Hintergrundbeleuchtung automatisch ändert, halten Sie den ▼ oder ▲ Knopf 2 Sekunden lang. Drücken Sie den ▼ oder ▲ Knopf noch einmal, damit sich die Farbe nicht mehr ändert.

QI KABELLOSES LADEN

HINWEIS: Sie müssen ein Qi fähiges Gerät haben, um die Qi kabellose Ladefunktion dieses Weckers zu verwenden. Wenn Sie ein iPhone 7 oder ein älteres Modell haben, dann werden Sie diese Funktion wahrscheinlich nicht nutzen können. Sie müssen die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes überprüfen, um zu versichern, dass Ihr Gerät mit dieser Funktion kompatibel ist.

1. Legen Sie Ihr Qi fähiges Gerät auf die Mitte des Ladekissens (**C2**).
2. Wenn eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem Wecker und dem Gerät hergestellt wurde,