


英文作为封面

105.00 mm


35.00 mm



CONTENT
1. Foreword/Product Feature Introduction...1
2. Host...1
3. Panel Description Introduction...2
4. Power switch/MIDI host...4
5. Instructions...5
6. Technical Parameters...6
7. FCC Warning...7

Foreword
Thank you for purchasing our products! This product is a wireless MIDI pedal with APP control. At the same time, we can also use it on the computer without the need for a wireless MIDI pedal. There are some problems in use...

Notice
Please use the correct 5V/10% power adapter for this product. The maximum working voltage must be less than 6V, otherwise it may cause equipment damage! Please turn off the device when you don't use it.



Power switch
① Power switch
② Type: charging and display
③ Host switch A and B
④ Host switch B

Instructions
Operation: Button/Instruction
Power On: Single touch
Charging instruction: Connected to the power supply

Technical Parameters table with columns: Power Input, Average working current, Capacity Normal of the Battery, etc.


FCC Warning Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Warning Statement
FCC Radiation Exposure Statement
The device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device.

CONTENU
1. Préface/Introduction des caractéristiques du produit...1
2. Accueil...1
3. Présentation de la description du panneau...2
4. Interrupteur d'alimentation Host MIDI...4
5. Instructions...5
6. Paramètres techniques...6
7. Déclaration d'avertissement de la FCC...7

Préface
Merci d'avoir acheté nos produits! Ce produit est un pédalier MIDI sans fil qui peut être utilisé en mode sans fil ou connecté à un ordinateur.

Avertissement
Attention: Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation correcte de 5V/10% pour charger ce produit. La tension maximale de travail ne doit pas dépasser 6V, sinon cela pourrait endommager l'équipement.



Interrupteur d'alimentation
L'interface ①: L'interface USB MIDI peut être utilisée. Connectez-la à un ordinateur ou à un autre appareil pour fonctionner. L'interface Host MIDI est inutilisée.

Instructions ou Consignes
Fonctionnement: Bouton/Instruction
Alimentation: Appuyez sur le bouton

Paramètres techniques in French.


Déclaration d'avertissement de la FCC
Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Déclaration d'avertissement de la FCC
Consulter le manuel ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Déclaration de l'exposition aux radiations RF.

INHALT
1. Vorwort/Einführung in die Produktmerkmale...1
2. Hinweis...2
3. Beschreibung des Bedienfelds...3
4. Einschaltknopf/Host-Midi...4
5. Anweisungen...5
6. Technische Parameter...6
7. FCC Warnhinweise...7

Vorwort
Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte! Dieses Produkt ist ein drahtloses MIDI-Pedal mit APP-Steuerung.

Hinweise
Bitte verwenden Sie den richtigen 5V/10%-Netzteil für dieses Produkt. Die maximale Betriebsspannung darf nicht überschritten werden, da sonst das Gerät beschädigt werden könnte.



Einschaltknopf
L'interface ①: L'interface USB MIDI peut être utilisée. Connectez-la à un ordinateur ou à un autre appareil pour fonctionner.

Anweisungen
Funktionsweise: Knopf/Funktion
Einschalten: Einmal auf den Knopf drücken

Technische Parameter in German.


FCC Warnhinweise
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Nutzung des Geräts ungültig machen.

FCC Warnhinweise
Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen EMV-Anforderungen des Rf-Emissions zu erfüllen.

INTRODUZIONE
1. Prefazione/Introduzione alle caratteristiche del prodotto...1
2. Avviso...2
3. Descrizione della descrizione del pannello...3
4. Interruttore di accensione/Host MIDI...4
5. Istruzioni...5
6. Parametri tecnici...6
7. Dichiarazione di avvertenza FCC...7

Prefazione
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti! Questo prodotto è un pedale MIDI wireless con controllo tramite APP. Allo stesso tempo, può essere utilizzato anche con il computer.

Avviso
Assicuratevi di utilizzare un adattatore di alimentazione corretto da 5V/10% per caricare questo prodotto. La tensione massima di lavoro non deve superare i 6V, altrimenti potrebbe danneggiare l'equipaggiamento.



Interruttore di accensione
L'interface ①: L'interface USB MIDI può essere utilizzata. Collegare a un computer o ad un altro dispositivo per funzionare.

Istruzioni
Funzionamento: Pulsante/Istruzione
Accensione: Premere il pulsante

Parametri Tecnici in Italian.


Dichiarazione di avvertenza FCC
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente di utilizzare l'equipamento.

Dichiarazione di avvertenza FCC
Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

CONTENIDO
1. Prefacio/Introducción a las características del producto...1
2. Aviso...2
3. Descripción de la descripción del panel...3
4. Interruptor de encendido/Host MIDI...4
5. Instrucciones...5
6. Parámetros técnicos...6
7. Declaración de advertencia de la FCC...7

Prefacio
Gracias por adquirir nuestros productos! Este producto es un pedal MIDI inalámbrico con control mediante APP. Al mismo tiempo, también se puede utilizar con el ordenador.

Aviso
Asegúrese de utilizar un adaptador de alimentación de 5V/10% correcto para cargar este producto. La tensión máxima de trabajo no debe superar los 6V, de lo contrario, podría dañar el equipo.



Interruptor de encendido
L'interface ①: L'interface USB MIDI peut être utilisée. Connectez-la à un ordinateur ou à un autre appareil pour fonctionner.

Instrucciones
Funcionamiento: Botón/Instrucción
Encendido: Presione el botón

Parámetros Técnicos in Spanish.


Declaración de advertencia de la FCC
Cualquier modificación o cambio no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Declaración de advertencia de la FCC
Este dispositivo fue evaluado para cumplir con el requisito general de exposición de RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

目次
1. 前書き/製品特長紹介...1
2. 注意...2
3. パネル説明の紹介...3
4. 電源スイッチ...4
5. 使用説明...5
6. 技術仕様...6
7. FCC警告事項...7

前書き
ご購入ありがとうございます。本製品は、APPでワイヤレスMIDIペダルです。また、コンピューターでも使用できます。

注意
正しい5V/10%電力アダプターを使用してください。この製品を充電するとき、最大動作電圧が6Vを超えてはいけません。



電源スイッチ
L'interface ①: L'interface USB MIDI peut être utilisée. Connectez-la à un ordinateur ou à un autre appareil pour fonctionner.

使用説明
機能説明: ボタン/説明
電源オン: シングルタッチ

技術仕様表 in Japanese.


FCC警告事項
変更や改訂が明記されていない限り、本製品のコンプライアンスは保証されず、ユーザーの責任で変更が行われる可能性があります。

FCC警告事項
この機器は、FCC規制の15dBmを遵守して設計されています。これは、標準的な使用条件の下でテストが行われます。

目录
1. 前言/产品特点介绍...1
2. 注意事项...2
3. 面板介绍的简介...3
4. 电源开关...4
5. 使用说明...5
6. 技术参数...6
7. FCC警告事项...7

前言
感谢您购买我们的产品。本产品是一款无线MIDI踏板，可通过APP控制。同时，它还可以在电脑上使用。

注意事项
请务必使用正确的5V/10%电源适配器为本产品充电。充电时最大工作电压不得超过6V，否则可能会损坏设备。



电源开关
L'interface ①: L'interface USB MIDI peut être utilisée. Connectez-la à un ordinateur ou à un autre appareil pour fonctionner.

使用说明
操作说明: 按钮/说明
电源开启: 单击

技术参数表 in Chinese.

FCC警告事项
任何未经明示批准的更改或修改可能会使负责合规的一方无法对用户的操作授权。

FCC警告事项
该设备符合FCC第15条的规定。该设备可在符合FCC的一般辐射暴露要求的情况下使用。

Table with columns: 版本 (V01), 排板 (关美), 材质 (书纸80g), 审核 (马如龙/罗婷). Includes a company logo for 珠海笙科智能科技有限公司.