

iHome FIT

iB80

Water-Resistant Wireless Sport Earbuds

mic+remote • flexible neckband • noise isolating

User Manual



CHARGE
BEFORE
USE

(BC)

Bluetooth®

Note: Noise isolation ear buds such as the iB80 are designed to block background sounds so that you can enjoy your music without extraneous noise. You should not use noise isolation ear buds like the iB80 in situations that require you to hear and be aware of warning sounds.

Note: In extremely cold weather you might feel a slight tingling sensation in your ears when wearing noise isolation ear buds. This is caused by a build-up of static electricity in your body and not an indication of any problem with your ear buds.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Power On / Auto-Linking Mode

PRESS and HOLD the Multi-Function Button (MFB) on the right ear-piece for approximately 2 seconds until you hear the four ascending beep tones that indicate the power is 'On'. The blue LED begins flashing slowly indicating that your ear buds are in the Auto-Linking Mode and trying to re-link to a previously paired device as long as that device is within the normal pairing range of approximately 33-feet. If your ear buds do not find a previously paired device that is in range and turned 'on' within 3 minutes they will switch from the Auto-Linking mode to the Power 'Off' mode to extend the battery life.

2. Power Off

To shut the power 'Off' at any time PRESS and HOLD the Multi-Function Button (MFB) on the control dongle for approximately 2 seconds. You will hear four descending beep tones, the red LED flashes once and then the power shuts off.

3. Manually Pairing Your iHome FIT Ear buds With Your Bluetooth Device

NOTE: Your ear buds must be 'Off' to begin the manual pairing process.

With the ear buds in the 'Off' mode, PRESS and HOLD the Multi-Function Button (MFB) on the control dongle for approximately 4 seconds until you see the LED indicator alternately flashing blue and red. Release the Multi-Function Button (MFB).

Make sure that your Bluetooth device is turned 'On' and in the Pairing mode. Refer to the instructions supplied with your device if necessary. When your device "finds" the iB80 ear buds, you will see "iHome iB80" appear on your devices Bluetooth menu screen together with the words "Not Paired", "Not Connected" or similar. Touch "iHome iB80" to complete the pairing process. You will hear a single beep, and you will see "iHome iB80 Connected" on your devices Bluetooth menu. NOTE: If your Bluetooth device asks for a Password or a PIN to complete the pairing process, enter "0000" on the keypad of your device.

You are now ready to begin streaming music wirelessly from your Bluetooth device to your iHome iB80 Bluetooth ear buds.

4. Using Your iHome FIT Bluetooth Ear buds

The chart on Page 3 explains the basic functions and operations of your Bluetooth ear buds.


EN

Introduction

Your new iHome FIT Bluetooth stereo ear buds are designed to link with your Bluetooth enabled smartphone or music player to allow you to wirelessly listen to music and answer phone calls within the normal 10 meter (33 feet) Bluetooth operating range.


Your ear buds are supplied with 3 sizes of ear cushions for maximum wearing comfort and stability during all kinds of exercise and physical activities. They are also rated as IPX3 for splash resistance so you may use them in the rain without causing any damage, but please note that they are not designed for use while swimming and they should not be submerged in water.

Please review this manual carefully to make sure you are getting the maximum benefit from all of the features of your new ear buds, and keep this manual for future reference.



PREPARATION FOR USE

1. Location of Controls and Indicators




1	Power / Pairing / Charging Indicator
2	" - " Button (Volume Down / Skip Track Reverse)
3	"MFB" Multi-Function Button (Power On / Off, Pairing, Answer / End Calls)
4	+ " Button (Volume Up / Skip Track Forward)
5	Microphone
6	USB Charging Port (Water-Resistant Cover)

2. Charging Your Ear buds

Your ear buds are powered by a rechargeable lithium-ion battery. Although the battery was fully charged when the ear buds left our factory, like all batteries it can lose power even during periods of non-use. We recommend that you charge the ear buds for 3 hours before first use to make sure the battery is fully charged before you start using your ear buds.

To charge the battery, open the water resistant cover and connect the smaller plug on the supplied USB charging cable to the USB charging port on the ear buds. Refer to the illustration. Please note that the plug can only be inserted into the charging port one way. To avoid damaging the charging port make sure that you are inserting the plug correctly. Connect the larger plug of the supplied USB charging cable to a USB/AC adapter (not included) or to the powered USB port on a laptop or personal computer.




The LED indicator will glow red when your ear buds are charging and will turn 'Off' when your ear buds are fully charged.

3. Wearing Your Ear Buds

The two ear-pieces are marked 'L' and 'R'. When worn properly the neckband will be positioned behind your neck and the controls will be on your right side.

The 'M' size tips were installed on the ear buds at our factory. If you wish to change to either the 'S' or 'L' size tips, simply pull the 'M' size tips off the ear-pieces and push the 'S' or 'L' size tips on to the tubes, making sure that they are firmly seated on the tubes so that the tips do not come off when you remove the ear-pieces from your ears. Refer to illustration.



1

FCC/IC Information

FCC ID: EMOIB80 IC: 986B-IB80 Declaration ID D028781
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Limited One-Year Warranty Information

iHome Products, a division of SDI Technologies Inc. (hereafter referred to as SDI), warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, SDI will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service. If service is required, please call Customer Service at 1-800-288-2792 to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions.

Disclaimer of Warranty
NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will SDI or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

You acknowledge and agree to be fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your SDI product.

© 2016 SDI Technologies, Inc. All rights reserved.
Questions? Visit www.ihome.com
or call 1-800-288-2792 Toll Free

iB80-040816-A (EN) Printed in China

iHome FIT

iB80

Écouteurs-bouton sport sans fil étanches
micro + commande à distance • bande de cou souple
• isolation acoustique

guide d'utilisation



Charger
avant
d'utiliser

Bluetooth®

Remarque : Les écouteurs-boutons à isolement de bruit comme les iB80 sont conçus pour fournir une bonne étanchéité à vos oreilles et bloquer les sons extérieurs. Vous ne devez pas utiliser des écouteurs-boutons à isolement de bruit dans des situations qui vous obligent à entendre les sons d'avertissement extérieurs.

REMARQUE : Dans des froids extrêmes ou des conditions arides vous pourriez remarquer un petit chatouillement dans vos oreilles lorsque vous utilisez des boutons d'oreilles. Ceci est le résultat d'un amas d'électricité statique dans votre corps. Ceci est normal et n'est aucunement une indication d'un problème avec vos écouteurs.

MODE D'EMPLOI

1. Mode Allumé/Connexion automatique

Maintenez appuyée pendant environ 2 secondes la touche multifonction (TMF) de l'écouteur-bouton droit jusqu'à ce que vous entendiez quatre bips croissants indiquant que les écouteurs-boutons sont « allumés ». Le témoin bleu commence à clignoter lentement, indiquant que vos écouteurs-boutons sont en mode connexion automatique et essaient de rétablir une connexion avec un appareil déjà couplé tant qu'il est dans la plage de couplage normale d'environ 10 mètres. Si dans environ 3 minutes vos écouteurs-boutons ne trouvent pas un appareil couplé qui est à porté et allumé, ils passent du mode connexion automatique au mode « éteint » pour prolonger la durée de vie de la batterie.

2. Pour éteindre

Pour « éteindre », maintenez appuyée la touche multifonction (TMF) du dongle de commande pendant environ 2 secondes. Vous entendez quatre bips décroissants, le témoin clignote une fois en rouge, puis l'alimentation sera coupée.

3. Couplage manuel de vos écouteurs-boutons iHome FIT avec votre appareil Bluetooth

REMARQUE : Vos écouteurs-boutons doivent être éteints avant de lancer le processus de couplage manuel.

Avec les écouteurs-boutons « éteints », maintenez appuyée la touche multifonction (TMF) du dongle de commande pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter alternativement en bleu et rouge. Relâchez la touche multifonction (TMF).

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est allumé et « détectable ». Si nécessaire, reportez-vous aux instructions fournies avec votre appareil. Lorsque votre appareil « trouve » les écouteurs-boutons iB80, « iHome iB80 » apparaît sur l'écran des menus de votre appareil Bluetooth accompagné de l'indication « Not Paired », « Not Connected » ou quelque chose de ce genre. Appuyez sur « iHome iB80 » pour terminer le processus de couplage. Vous entendez le message vocal « Your device is connected », et vous verrez « iHome iB80 Connected » dans le menu Bluetooth de votre appareil. REMARQUE : Si votre appareil Bluetooth demande un mot de passe ou un code PIN pour terminer le processus de couplage, entrez « 0000 » via le clavier de votre appareil.

Vous pouvez alors commencer la diffusion de musique sans fil à partir de votre appareil Bluetooth vers vos écouteurs-boutons Bluetooth iHome iB80.

4. Utilisation de vos écouteurs-boutons Bluetooth iHome FIT


Le tableau de la page 3 explique les fonctions et utilisations de base de vos écouteurs-boutons Bluetooth.

Introduction

Vos nouveaux écouteurs-boutons stéréo Bluetooth iHome FIT vont vous permettre d'écouter sans fil de la musique à partir de votre smartphone ou lecteur audio Bluetooth et répondre à vos appels téléphoniques dans un rayon de 10 mètres (portée normale de Bluetooth).


Vos écouteurs-boutons sont livrés avec 3 embouts auriculaires de tailles différentes pour un maximum de confort et de stabilité pendant vos exercices et activité physiques. Ils bénéficient de l'indice d'étanchéité IPX3, cela veut dire que vous pouvez les porter sous la pluie sans aucun risque, mais il ne faut pas nager avec et ne doivent pas être immergés dans l'eau.

Nous vous prions de lire attentivement ce manuel afin de pouvoir bénéficier au maximum de toutes les fonctionnalités de ces écouteurs-boutons et de le conserver pour référence future.



PRÉPARATION À L'UTILISATION

1. Emplacement des commandes et témoins




- | | |
|---|---|
| 1 | Témoin Alimentation / Couplage / Charge |
| 2 | Touche " - " (diminuer le volume et saut arrière) |
| 3 | Touche multifonction «TMF» (Allumer/Éteindre, Couplage, Décrocher/Raccrocher) |
| 4 | Touche " + " (augmenter le volume et saut avant) |
| 5 | Microphone |
| 6 | Port micro USB de charge (Capuchon étanche) |

2. Charger vos écouteurs-boutons

Vos écouteurs sont alimentés par une batterie lithium-ion rechargeable. Bien que la batterie ait été complètement chargée à la sortie d'usine, elle peut, comme toutes les batteries, enregistrer une certaine décharge pendant les périodes de non-utilisation. Il est recommandé de charger les écouteurs pendant 3 heures avant la première utilisation pour assurer une charge complète de la batterie.

Pour charger la batterie, ouvrez le capuchon étanche et insérez le petit connecteur du câble de charge USB fourni dans le port de charge USB des écouteurs-boutons. Reportez-vous à l'illustration. Le connecteur ne peut être inséré dans le port de charge que d'une seule manière. Veillez à ce que le connecteur soit inséré correctement pour éviter d'endommager le port. Branchez le grand connecteur du câble de charge USB fourni dans un adaptateur secteur USB (non inclus) ou au port USB alimenté d'un ordinateur portable/PC.


Le témoin devient rouge pendant la charge des écouteurs et « s'éteint » une fois ils sont complètement chargés.



3. Porter vos écouteurs-boutons

Les oreillettes sont marquées «L» et «R» (Gauche et Droite). Lorsqu'elle est portée correctement la bande de cou sera positionnée derrière votre cou et les touches de commandes sur votre droite.

Des embouts de taille «M» ont été installés dans les écouteurs-boutons en usine. Pour remplacer l'embout de taille «M» avec un de taille «S» ou «L», il suffit de l'enlever de l'écouteur-bouton et de mettre un autre embout en veillant à le pousser suffisamment dans l'écouteur-bouton jusqu'à ce qu'il soit bien en place sur le tube de manière à ce qu'il ne se détache pas lorsque vous retirez l'écouteur-bouton de votre oreille. Reportez-vous à l'illustration.



1

Information FCC / IC

FCC ID: EMOIB80 IC: 986B-IB80 Declaration ID D028781

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications. L'utilisation de cet appareil doit répondre aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

• Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement express de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

• Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice,
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n'est pas branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d'informations.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS

102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Garantie limitée de 1 an

iHome Products, une division de SDI Technologies Inc. (ci-après désignée sous le nom SDI), garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial.

Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans unepremière étape. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, SDI, à sa discrétion, le réparera ou le remplaceira sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.

Si une réparation s'impose,appelez le Service à la clientèle au 1-800-288-2792 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour des instructions sur l'expédition.

Exigence de Garantie

REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas : (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassette est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, SDI, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.

Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité ci-haut mentionnées est un contrat irrevocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit SDI.

© 2016 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.
Des questions ? Rendez-vous sur www.ihome.com
ou composez le numéro vert 1-800-288-2792

Imprimé en Chine